

VOLVO V70 (08-), XC70 (08-) & S80 (07-)

KOPPLINGSSHEMA 2008 SUPPLEMENT



TP 39127012 SENT UTFÖRANDE

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatible curtain)

Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad. Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbrädan ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. september 2007

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål. I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställningsnummer: TP 39127012

TP 39127012 Supplement, återfinns också på Electronic Wiring Diagram (EWD) TP 39125002. TP39127012 innehåller uppdaterad information för årsmodell 2008 sent utförande, för övriga elsystem se publikation TP39115012.

Innehåll 1:2

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain) 2	
Förklaringar.....	5
Förkortningar	5
Så här använder Du elschemat 1:2	6
Eldistribution 1:2	8

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F7	10
Elcentral i motorrum F9-F24	11
Elcentral i motorrum F25-F30	12
Elcentral i motorrum F31 - F37	13
Elcentral i motorrum F38	14
Elcentral i motorrum F39 - F44	15
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F11	16
Central elektronikstyrenhet (CEM) F13 - F19	17
Central elektronikstyrenhet (CEM) F20 - F28	18
Elcentral i bagagerum FA1 - FA12	19
Elcentral i bagagerum FB1 - FB12	20
Elcentral i bagagerum FD1 - FD7	21
Batteri PF1-PF2	22

Reläer

Reläer i motorrum R2	23
Reläer i motorrum R8 - R9	24
Reläer i motorrum R10 - R13	25
Elcentral i bagagerum RA1 - RD1	26
Central elektronikstyrenhet (CEM)	27

Stomanslutningar

Översikt	28
31/1 - 31/7	29
31/10 - 31/15	30
31/47 - 31/66	31
31/67 - 31/83	32
31/84 - 31/93	33
31/94 - 31/XX10	34
31/XX14 - 31/AL	35

Styrenheter

Översikt placeringar	36
Översikt benämningar	37
Datakommunikation Högastighet CAN	38
Datakommunikation Högastighet CAN 4-Cyl	39
Datakommunikation LIN 1:2	40
Datakommunikation MOST	42

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel 1:3	43
Motorstyrssystem 4-Cyl. 1:2	46
Motorstyrssystem 4-Cyl. Flexifuel 1:2	48
Motorstyrssystem 4-Cyl. Diesel 1:2	50
Motorstyrssystem 6-Cyl. Turbo 1:2	52
Motorstyrssystem 8-Cyl. 1:2	54
Emissionsstyrning 4-Cyl	56
Emissionsstyrning 8-Cyl	57

Grupp 26 Kylsystem

Elkylfläkt 4-Cyl.	58
Elkylfläkt 4-Cyl. Diesel	59
Elkylfläkt 5-Cyl. Diesel	60
Elkylfläkt 5-Cyl. Turbo & 6-Cyl.	61
Elkylfläkt 8-Cyl.	62

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 4-Cyl.	63
Konstantfarthållare 4-Cyl. Diesel	64
Konstantfarthållare 5-Cyl. & 6-Cyl.	65
Konstantfarthållare, 5-Cyl. Diesel	66
Konstantfarthållare 8-Cyl.	67

Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning	68
------------------------	----

Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-Cyl	69
-------------------------	----

Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus V70	70
Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Bi-Xenon), V70	71
Dimljus, V70	72
Bromsljus, V70	73
Backljus, V70	74
Belysning i dörröppningshandtag LHD	75
Belysning i dörröppningshandtag RHD	76

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD, V70	77
Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD, V70	78
Högstrycksspolare strålkastare	79
Torkare/Spolare bakruta, V70	80
Parkeringsassistans	81
Nyckellös bil 4-Cyl. 1:2	82
Kollisionsvarning med bromsförstärkare	84
Alkolås	85

Innehåll 2:2

Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 4-poligt V70	86
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt V70	87
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt V70	88

Grupp 38 Instrumentering

Kombinationsinstrument	89
------------------------------	----

Grupp 39 Övrigt

Audio 1:2	90
Audio Premium 1:3	92
Baksätesunderhållning	95

Grupp 43 Växellåda

Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM).....	96
------------------------------------	----

Grupp 55 Parkeringsbroms

Elektrisk parkeringsbroms	97
---------------------------------	----

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 4-Cyl. 1:2	98
-----------------------------------	----

Kontaktstycken..... 100

Förgreningspunkter112

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor, 4-Cyl.	117
Matta motor, 4-Cyl. Diesel	117
Matta motor, 8-Cyl.	118
Matta motorrum.....	118
Matta tak	119
Mattor bakaxel	119

Komponentbilder.....120

Index124

Komponentlista 1:4125

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 55	= Parkeringsbroms
Grupp 87	= Klimatanläggning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

ACC	= Adaptive Cruise Controll
AUTO	= Automatväxellåda
BLIS	= Blind spot information system
CAN	= CAN-kommunikation
DPY	= Display
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Motor spjällhus
GDL	= Gasurladdningslampa
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
IR	= Infraröd-sensor
LIN	= LIN-kommunikation
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MIDSPEED	= Mellanhastighetsdatanät
MMS	= Massrörelsegivare
PETROL	= Bensin
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
SCR	= Avskärmning
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdraft
4CYL, I4	= 4-Cylindrig motor
5CYL, I5	= 5-Cylindrig motor
6CYL, I6	= 6-Cylindrig motor
8CYL, V8	= 8-Cylindrig motor

Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
NL	= Naturell
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violet
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschema-böcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = el-motor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
73	Förgreningspunkt
74	Kontaktstycke

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive elschema. Komplet information om CAN-, LIN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".


F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering


I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder Du elschemat 2:2




Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstykke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstykke förbundet i komponent




Eldistribution 1:2

Översikt Elcentral & Kallzon i motorrum




Eldistribution 2:2

Översikt Elcentral i bagagerum



Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F7




15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	11A/1	Huvudsäkring för säkringar i CEM	4/56	50
F2	11A/2	Huvudsäkring för säkringar i CEM	4/56	50
F3	11A/3	11D/A1-11D/A12 Säkringar i bagagerum 15/32	-	60
F4	11A/4	11D/B1-11D/B12 Säkringar i bagagerum 15/32	-	60
F5	11A/5	11D/D1-11D/D7 Säkringar i bagagerum 15/32	-	50
F7	11A/7	9/42 PTC-element	-	100
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F9-F24




15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F9	11B/9	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	-	25
F11	11B/11	4/31 Styrenhet kupéfläkt 6/28 Motor kupéfläkt	- -	40
F13	11B/13	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	40
F14	11B/14	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
F16	11B/16	4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	- - -	10
F17	11B/17	F2-F4 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	- -	5
F19	11B/19	4/99 Styrenhet för elektronisk servostyrning	-	5
F20	11B/20	4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/46 Styrenhet motor (ECM) 4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	- - -	10
F21	11B/21	9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster 9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger	- -	10
F22	11B/22	6/114 Vakuumpump, 5 Cyl. T.	8/84	20
F23	11B/23	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5
F24	11B/24	6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck	-	15
fortsätter				

Säkringar


Elcentral i motorrum F25-F30



15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F25	11B/25	9/1	Uttag 12V fram	-	15
		9/25	Uttag 12V bak	-	
		16/45	Navigationssystem portabelt	-	
		16/109	DVD-spelare/styrenhet	-	
F26	11B/26	3/117	Manöverenhet taklampa	-	5
		4/33	Styrenhet taklucka	-	
		6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	3/112	
		6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida	3/112	
		6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida	3/112	
		6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	3/112	
		6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	3/112	
		7/159	Luftkvalitäsensör (AQS)	3/112	
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon	-			
F27	11B/27	2/31	Relä 15-matning	-	5
		2/193	Relä komfortfunktioner	-	
F28	11B/28	2/64	Relä extraljus	-	20
		10/65	Extraljus fram höger	2/64	
		10/69	Extraljus fram vänster	2/64	
F29	11B/29	2/17	Relä signalhorn	-	15
		16/10	Signalhorn 1	2/17	
		16/11	Signalhorn 2	2/17	
F30	11B/30	2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	-	10
		4/46	Styrenhet motor (ECM), ej Diesel	-	
fortsätter					


Säkringar Elcentral i motorrum F31 - F37



15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F31	11B/31	4/28 Styrenhet transmission (TCM)	-	15
F32	11B/32	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	15
F33	11B/33	2/14 Relä glödstiftsautomatik, 4 Cyl. Diesel	-	5
		2/22 Relä klimatanläggning	-	
		2/239 Relä kylvätskepump, 8 Cyl.	-	
F34	11B/34	6/25 Startmotor	2/35	30
F35	11B/35	20/3-8 Tändstift med tändspole, 5, 6 & 8 Cyl.	-	20
		20/12-13 Tändstift med tändspole, 8 Cyl.	-	
		20/3-6 Tändstift med tändspole, 4 Cyl.	-	10
		20/22-26 Glödstift, 5 Cyl. Diesel	4/109	
		8/82 Solenoid variabel turbogeometri, 4 Cyl. Diesel	-	
		8/132 Reglerventil inlopp, 4 Cyl. Diesel	-	
F36	11B/36	6/120 Motor spjällhus	4/46	10
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 4, 6, 8 Cyl. & Diesel	-	15
		6/118 Reglermotor virvelkanalspjäll, 5 Cyl.	4/46	
		6/120 Motor spjällhus, 5 Cyl.	4/46	
		8/111 Reglerventil bränsleflöde	4/46	
		8/98 Reglerventil bränsletryck, 5 Cyl.	4/46	
F37	11B/37	4/46 Styrenhet motor (ECM), 6 Cyl. & 5 Cyl. Diesel	-	15
		8/6-11 Insprutningsventiler	-	
		8/115 Insprutningsventil	-	
		8/116 Insprutningsventil	-	
		7/17 Luftmassemätare (MAF)	-	
fortsätter				


Säkringar Elcentral i motorrum F38



15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F38	11B/38	6/99 Motor EGR, 4 Cyl.	-	10
		8/45 Vakuumventil variabelt inloppsrör, 4 Cyl.	-	
		8/114 Ventil blandning luft/bränsle, 4 Cyl.	-	
		8/77 Reglerventil bränslevolym, 4 Cyl. Diesel	-	
		8/133 Reglerventil bränsletryck 4 Cyl. Diesel	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 5 Cyl. T.	-	
		8/28 Turboreglerventil, 5 Cyl. T.	-	
		8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 5 Cyl. T.	-	
		8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 5 Cyl. T.	-	
		6/143 Reglermotor turbo, 5 Cyl.	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 5 Cyl.	-	
		8/113 Bypassventil EGR-kylning, 5 Cyl.	-	
		8/120 EGR-ventil, 5 Cyl.	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 6 Cyl.	-	
		6/139 Övre ställmotor inloppsrör, 6 Cyl.	-	
		6/140 Nedre ställmotor inloppsrör, 6 Cyl.	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 6 Cyl.	-	
		8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6 Cyl.	-	
		8/125 Solenoid kamprofil främre, 6 Cyl.	-	
		8/126 Solenoid kamprofil bakre, 6 Cyl.	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 8 Cyl.	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 8 Cyl.	-	
		8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 2, 8 Cyl.	-	
		8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 2, 8 Cyl.	-	
		8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 1, 8 Cyl.	-	
		8/118 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 1, 8 Cyl.	-	
fortsätter				

Säkringar Elcentral i motorrum F39 - F44




15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F39	11B/39	7/15 Lambdasond främre, 5 Cyl. T.	-	15
		7/103 Lambdasond bakre, 5 Cyl. T.	-	
		8/18 EVAP-ventil, 5 Cyl. T.	-	
		7/15 Främre lambdasond, bank 1 6 Cyl.	-	
		7/82 Bakre lambdasond, bank 1 6 Cyl.	-	
		7/103 Främre lambdasond, bank 2 6 Cyl.	-	
		7/104 Bakre lambdasond, bank 2 6 Cyl.	-	
		8/18 EVAP-ventil, 6 Cyl.	-	
		7/15 Främre lambdasond, bank 2, 8 Cyl.	-	
		7/82 Främre lambdasond, bank 1, 8 Cyl.	-	
F40	11B/40	7/103 Bakre lambdasond, bank 2, 8 Cyl.	-	10
		7/104 Bakre lambdasond, bank1, 8 Cyl.	-	
		8/107 Ventil variabelt insug, 8 Cyl.	-	
		8/118 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank1, 8 Cyl.	-	
		7/15 Lambdasond främre, 5 Cyl. T. Diesel	-	
F41	11B/41	9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5 Cyl.	-	20
		9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 5 Cyl.	-	
		9/47 PTC-resistor vevhusventilation i slang, 5 Cyl. Diesel	-	
F42	11A/42	6/73 Kylvätskepump, 8 Cyl.	2/239	10
F43	-	-	-	-
F44	11A/44	4/71 Styrenhet elkylfläkt	-	60
		4/71B Styrenhet elkylfläkt dubbel	-	80

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F11




4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	7/149 Regnsensor (RSM)	4/56	5
F2	4/9 Styrenhet krock säkerhetssystem (SRS)	-	10
	7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)	-	
F3	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F4	3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte	-	7,5
	7/51 Givare gaspedal	-	
	8/48 Automatiskt avbländande backspegel	-	
	9/42 PTC-element	-	
F6	3/281 Styrenhet infotainment (ICM)	-	15
	16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	
	16/109 DVD-spelare/styrenhet	-	
	4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)	-	
F7	3/4 Rattknappar vänster (SWSL)	3/130	7,5
	3/131 Rattknappar höger (SWSR)	3/130	
	3/135 Omkopplare RTI	3/131	
F9	10/1 Lamphus fram vänster	K2	15
	10/2 Lamphus fram höger	K2	
F10	4/33 Styrenhet taklucka (SRM)	-	20
F11	10/48 Backljus höger	K3	7,5
	10/55 Backljus vänster	K3	
fortsätter			

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F13 - F19




4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F13	10/5 Dimljus fram vänster 10/6 Dimljus fram höger	K1 K1	15
F14	6/127 Spolarmotor	K5A, K5B	15
F15	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)	-	10
F17	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/176 Omkopplare fönsterhissar förardörr 3/291 Omkopplare stängning baklucka 4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning 10/25 Taklampa bagagerum, V70 10/29 Belysning handskfack 10/114 Belysning makeupspegel vänster 10/115 Belysning makeupspegel höger 10/125 Belysning insteg fram vänster 10/126 Belysning insteg fram höger 10/127 Belysning bagagerum vänster, S80 10/128 Belysning bagagerum höger, S80 10/150 Läslampa bak 26/5 DC/AC omvandlare bränsletank 26/6 Omvandlare/styrenhet instegslistor förarsida 26/7 Omvandlare/styrenhet instegslistor passagerarsida	- - - - - - - - - - - - - - - - - -	7,5
F18	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F19	4/52 Styrenhet framstol (PSM)	-	5
fortsätter			

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F20 - F28




4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F20	6/32 Motor bakrutetorkare, V70	2/16	15
F21	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)	-	5
	4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)	-	
	7/199 Ultraljudsgivare (IMS)	-	
	7/214 Hjärtslagssensor	-	
F22	6/33 Bränslepump	K8, 4/83	20
F23	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)	K9	20
F25	K6-B Relä, lödda	-	10
	K12 Relä, lödda	-	
	3/78 Låsenhet baklucka, V70	K6-B	
	6/8 Låsmotor centrallås baklucka, S80	K6-B	
	6/37 Låsmotor tanklucka	K12	
F26	4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM)	-	5
	16/35 Sirén (SCM)	-	
	17/13 Diagnosuttag	-	
F27	3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)	-	5
F28	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	3/9	5
	10/19 Bromsljus extra	3/9, 4/56	
	10/43 Bromsljus höger	3/9, 4/56	
	10/50 Bromsljus vänster	3/9, 4/56	

Säkringar


Elcentral i bagagerum FA1 - FA12



15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FA1	11D/A1	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
FA2	11D/A2	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
FA3	11D/A3	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	25
FA4	11D/A4	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	25
FA6	11D/A6	9/24 Kylfack 17/19 Uttag 12V bagagerum	2/141 -	15
FA7	11D/A7	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta	- 2/82	30
FA8	11D/A8	8/59 Solenoid nackskydd bak vänster, S80 8/60 Solenoid nackskydd bak höger, S80	2/75 2/75	15
FA9	11D/A9	17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
FA10	11D/A10	4/52 Styrenhet framstol (PSM)		25
FA11	11D/A11	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM), Tillbehör	-	40
FA12	11D/A12	4/116 Styrenhet baklucka (POT), V70	-	30


Säkringar Elcentral i bagagerum FB1 - FB12



15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FB1	11D/B1	-	-	
FB2	11D/B2	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	-	15
FB3	11D/B3	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster	-	15
FB4	11D/B4	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger	-	15
FB5	11D/B5	9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger	-	15
FB6	11D/B6	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	-	10
FB7	11D/B7	9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster	-	15
FB9	11D/B9	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	25
FB10	11D/B10	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
FB11	11D/B11	6/146 Låsmotor bromsskiva bak vänster	4/115	30
FB12	11D/B12	6/147 Låsmotor bromsskiva bak höger	4/115	30

Säkringar Elcentral i bagagerum FD1 - FD7




15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FD1	11D/D1	16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	-	10
		16/108 Styrenhet multimedia (MMM)	-	
FD3	11D/D3	16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB), V70		25
FD4	11D/D4	16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	-	5
FD5	11D/D5	16/105 Styrenhet audio (AUD)	-	25
FD6	11D/D6	3/281 Styrenhet infotainment (ICM)	-	15
		16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	
		4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)	-	
FD7	11D/D7	16/60 Telefonstyrenhet (PHM)	-	5
		16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	-	

Säkringar

Batteri PF1-PF2




1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
PF1	11A/1-11A/7	-	150
	11B/8-11B/14	-	
	11B/16-11B/21	2/31	
	11B/22-11B/24	-	
	11B/25-11B/27	2/193	
	11B/28-11B/29	-	
	11B/30-11B/34	-	
	11B/35-11B/41	2/32	
	11A/42-11A/44	-	
PF2	6/25	-	150
	6/26	-	

Reläer

Reläer i motorrum R2




15/33 Kallzon motorrum

Pos	Reläfunktion	
R2	2/17	Relä signalhorn

Reläer

Reläer i motorrum R8 - R9




15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R8	2/31	Relä 15-matning
R9	2/193	Relä komfortfunktioner

Reläer


Reläer i motorrum R10 - R13



15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R10	2/32	Huvudrelä motorstyrsystem
	2/14	Relä glödstiftsautomatik, 4 Cyl. Diesel
R11	2/239	Relä kylvätskepump, 8 Cyl.
	2/32	Huvudrelä motorstyrsystem, 4 Cyl. Diesel
R12	2/35	Relä startmotor
R13	2/22	Relä klimatanläggning

Reläer Elcentral i bagagerum RA1 - RD1



15/32 Elcentral i bagagerum

Pos	Reläfunktion	
RA1	2/82	Relä eluppvärmd bakruta
RA2	2/16	Relä bakrutetorkare
RB1	2/88	Relä 15-matning bak
RB2	2/75	Relä fällbara nackskydd bak
RD1		Bygel


Reläer - lödda

Central elektronikstyrenhet (CEM)

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion
K1	Dimljus fram
K2	Helljus
K3	Backljus
K5-A	Spolarmotor
K5-B	Spolarmotor
K6-B	Låsmotor centrallås baklucka
K8	Bränslepump
K9	Styrenhet rattlås (SCL)
K10-A	Elmanövrerade stolar, innerbelysning
K12	Låsmotor tanklucka

Stomanslutningar Översikt



Stomanslutningar

31/1 - 31/7

31/1	Stomanslutning PTC
9/42	PTC-element

31/2	Vänster hjulhus
4/71	Styrenhet elkylfläkt
4/71B	Styrenhet elkylfläkt dubbel
6/114	Vakuumpump

31/3	Kaross batteri
1/1	Batteri

31/4	Motor
31/XX4	Motorrum

31/6	Bottensvällare vänster
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte, LHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), LHD
3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr, LHD
3/273	Låskontakt framdörr vänster
3/275	Låskontakt bakdörr vänster
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
6/36	Låsmotor centrallås framdörr vänster
6/57	Låsmotor centrallås bakdörr vänster
8/134	Solenoid backspärr, manuell, LHD
9/1	Uttag 12V fram, LHD
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, LHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, RHD
9/25	Uttag 12V bak, LHD
10/72	Belysning askkopp fram, LHD
16/45	Navigationssystem portabelt, LHD
16/109	DVD-spelare/styrenhet, LHD
16/111	Uttag hörlurar bak, LHD

31/7	Bottensvällare vänster
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal, LHD
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, LHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
7/51	Givare gaspedal, LHD

Stomanslutningar

31/10 - 31/15

31/10	Bottensvällare vänster
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/117	Manöverenhet taklampa
3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
4/31	Styrenhet kupéfläkt
4/33	Styrenhet taklucka
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
7/149	Regnsensor (RSM)
7/159	Luftkvalitäsensör (AQS)
7/199	Ultraljudgivare
8/48	Automatiskt avbländande backspegel
10/19	Bromsljus extra, S80
10/22	Taklampa
10/29	Belysning handskfack
10/114	Belysning makeupspegel vänster
10/115	Belysning makeupspegel höger
10/150	Läslampa bak
17/13	Diagnosuttag

31/15	Bottensvällare höger
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), RHD
3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr, RHD
3/274	Låskontakt framdörr höger
3/276	Låskontakt bakdörr höger
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger
6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger
8/134	Solenoid backspärr, manuell, RHD
9/1	Uttag 12V fram, RHD
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, RHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD
9/25	Uttag 12V bak, RHD
10/72	Belysning askkopp fram, RHD
16/45	Navigationssystem portabelt, RHD
16/109	DVD-spelare/styrenhet S80, RHD
16/111	Uttag hörlurar bak, RHD

Stomanslutningar

31/47 - 31/66

31/47	Bakstam vänster
2/16	Relä bakrutetorkare, V70
3/35	Omkopplare handtag baklucka
3/78	Låsenhet baklucka, V70
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM), S80
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
4/116	Styrenhet baklucka (POT), V70
6/8	Låsmotor centrallås baklucka, S80
6/32	Motor bakrutetorkare, V70
6/149	Motor stängning baklucka, V70
7/227A	Klämsensor baklucka höger, V70
7/227B	Klämsensor baklucka vänster, V70
9/2	Eluppvärmd bakruta, V70
10/3	Skyltbelysning
10/17	Lamphus bak höger, V70
10/18	Lamphus bak vänster
10/19	Bromsljus extra, V70

31/48	Bakstam höger
2/141	Relä kylfack
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
6/37	Låsmotor tanklucka
7/214	Hjärtslagssensor
9/24	Kylfack
10/17	Lamphus bak höger
17/19	Uttag 12V bagagerum

31/65	Bakre sitsresare vänster sida
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM), V70
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, RHD
8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster
8/59	Solenoid nackskydd bak vänster, S80
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster

31/66	Bakre sitsresare vänster sida
4/83	Styrenhet bränslepump
6/33	Bränslepump

Stomanslutningar

31/67 - 31/83

31/67	Bakre sitsresare höger sida 1
4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, LHD
8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster, RHD
8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger, LHD
8/60	Solenoid nackskydd bak höger, S80
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger

31/68	Bakre sitsresare höger sida 2
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
9/38	Eluppvärmt bränslefilter

31/83	Bottensvällare vänster
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)
3/37	Kontakt signalhorn
3/47	Kontakt parkeringsljus
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)
3/131	Rattknappar höger (SWSR)
3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
3/272	Kontakt parkeringsbroms
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
7/10	Givare innertemperatur
9/42	PTC-element
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
16/123	Uttag extern utrustning (AUX)
17/13	Diagnosuttag

Stomanslutningar

31/84 - 31/93

31/84 Bottensvällare höger	
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal, RHD
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, RHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
7/51	Givare gaspedal, RHD

31/88 Motor tändspolar	
20/3	Tändstift med tändspole, 6 Cyl. utan Turbo
20/4	Tändstift med tändspole, 5 Cyl. Turbo, 6 Cyl. utan Turbo
20/5	Tändstift med tändspole, 6 Cyl. Turbo
20/6	Tändstift med tändspole, 6 Cyl. Turbo
20/3	Tändstift med tändspole, 8 Cyl.
20/5	Tändstift med tändspole, 8 Cyl.

31/89 Motor tändspolar	
20/5	Tändstift med tändspole, 5 Cyl. Turbo
20/6	Tändstift med tändspole, 5 Cyl. Turbo
20/7	Tändstift med tändspole, 5 Cyl. Turbo
20/5	Tändstift med tändspole, 6 Cyl. utan Turbo
20/6	Tändstift med tändspole, 6 Cyl. utan Turbo
20/7	Tändstift med tändspole, 6 Cyl.
20/8	Tändstift med tändspole, 6 Cyl.
20/16	Kondensator, 6 Cyl. utan Turbo
20/7	Tändstift med tändspole, 8 Cyl.
20/12	Tändstift med tändspole, 8 Cyl.

31/90 Motor tändspolar	
20/3-4	Tändstift med tändspole 6 Cyl. Turbo
20/4	Tändstift med tändspole 8 Cyl.
20/6	Tändstift med tändspole 8 Cyl.
20/16	Kondensator, 6 Cyl. Turbo

31/93 Vänster hjulhus 2	
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
7/5	Givare spolärvätskenivå
9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster

Stomanslutningar

31/94 - 31/XX10

31/94	Höger hjulhus 2
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger
16/10	Signalhorn 1
16/11	Signalhorn 2

31/95	Vänster hjulhus 3
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
4/99	Styrenhet för elektronisk servostyrning
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
7/4	Givare bromsvätskenivå
16/35	Sirén (SCM)

31/96	Höger hjulhus 3
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
7/73	Givare kylvätskenivå
7/203	Framåtriktad radar (FLR)

31/100	Motor tändspolar
20/8	Tändstift med tändspole 8 Cyl.
20/13	Tändstift med tändspole 8 Cyl.

31/XX4	Motor - Kaross
31/4	Stomanslutning

31/XX5	Stomanslutning ECM
4/46	Styrenhet motor (ECM)

31/XX10	Vänster hjulhus 1
3/10	Kontakt backljus
3/282	Kontakt indikering 1:a växeln, 5 Cyl. Diesel
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
4/46	Styrenhet motor (ECM), 4 Cyl.
6/73	Kylvätskepump tillskottsvärmare, 8 Cyl.
6/139	Övre ställmotor inloppsror
6/140	Nedre ställmotor inloppsror
9/32	PTC-resistor vevhusventilation, 5 Cyl. Diesel
9/47	PTC-resistor vevhusventilation i slang, 5 Cyl. Diesel

Stomanslutningar

31/XX14 - 31/AL

31/XX14 Vänster hjulhus 3 (ABS)	
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)


31/XX15 Höger hjulhus	
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)

31/TRM Tillbehör	
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

31/INFOT Infotainment	
16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB), V70
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)

31/AL Extraljus	
10/65	Extraljus fram höger
10/69	Extraljus fram vänster

Översikt placeringar




Styrenheter

Översikt benämningar


Enhet	Benämning		Enhet	Benämning	
ACM	6/26	Styrenhet generator (ACM)	PAM	4/86	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)
AQS	7/159	Luftkvalitetsensor (AQS)	PBM	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
AUD	16/105	Styrenhet audio (AUD)	PDM	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
BCM	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	PHM	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
BPM	16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	POT	4/116	Styrenhet baklucka (POT)
BSC	7/164	Stabilitetssensor (BSC)	PSM	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
CCM	4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RCM	27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)
CEM	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RDM	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
CPM	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RKE	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
DDM	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	RRX	4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
DEM	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	RSM	7/149	Regnsensor (RSM)
DIM	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	SAS	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
DMM		Styrenhet spjällmotor (DMM)	SCL	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
ECM	4/46	Styrenhet motor (ECM)	SCM	16/35	Sirén (SCM)
FLR	7/203	Framåtriktad radar (FLR)	SCU	3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
FSM	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	SHM	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
GSM	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)	SRM	4/33	Styrenhet taklucka (SRM)
HCM	4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	SRS	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
HLDF	16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	SUM	4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
IAM	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	SWM	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
ICM	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)	TCM	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
KVM	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	TMC	16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
LCM	27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)	TRM	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
LDM	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	WMM	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
LSM	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/31	4/31	Styrenhet kupéfläkt
MMM	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)	4/71	4/71	Styrenhet elkylfläkt
OWS	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)	17/13	17/13	Diagnosuttag

Styrenheter

Datakommunikation Höghastighet CAN




Datakommunikation Hög hastighet CAN 4-Cyl.




Styrenheter


Datakommunikation LIN 1:2




Styrenheter

Datakommunikation LIN 2:2






Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel 1:3



Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel 2:3




Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel 3:3

4/46




Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 4-Cyl. 1:2




Grupp 23 Bränslesystem


Motorstysystem 4-Cyl. 2:2




Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 4-Cyl. Flexifuel 1:2



Motorstyrssystem 4-Cyl. Flexifuel 2:2




Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 4-Cyl. Diesel 1:2




Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrssystem 4-Cyl. Diesel 2:2




Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo 1:2



Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo 2:2




Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 8-Cyl. 1:2




Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrssystem 8-Cyl. 2:2




Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 4-Cyl.



Grupp 23 Bränslesystem Emissionsstyrning 8-Cyl.




Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt 4-Cyl.




Grupp 26 Kylsystem


Elkylfläkt 4-Cyl. Diesel




Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt 5-Cyl. Diesel




Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt 5-Cyl. Turbo & 6-Cyl.



Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt 8-Cyl.




Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 4-Cyl.




Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 4-Cyl. Diesel




Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 5-Cyl. & 6-Cyl.




Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare, 5-Cyl. Diesel




Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 8-Cyl.




Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning




Grupp 33 Startsystem Startsystem 4-Cyl.




Grupp 35 Belysning

Positions-/Parkeringsljus, Bakljus V70




Positions-/Parkeringsljus, Bakljus (Bi-Xenon), V70




Grupp 35 Belysning


Dimljus, V70




Grupp 35 Belysning Bromsljus, V70




Grupp 35 Belysning Backljus, V70




Belysning i dörröppningshandtag LHD



Belysning i dörröppningshandtag RHD




Körriktningsvisare och varningsblinkers LHD, V70




Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning


Körriktningsvisare och varningsblinkers RHD, V70



Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Högstrycksspolare strålkastare




Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Torkare/Spolare bakruta, V70




Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Parkeringsassistans



Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Nyckellös bil 4-Cyl. 1:2




Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil 4-Cyl. 2:2


4/93

KVM

CAN
LIN




Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Kollisionsvarning med bromsförstärkare




Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning, Tillbehör


Alkolås




Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 4-poligt V70




Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 7-poligt V70



Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör Ledningsmatta dragkrok 13-poligt V70




Grupp 38 Instrumentering Kombinationsinstrument




Grupp 39 Övrigt

Audio 1:2




Grupp 39 Övrigt

Audio 2:2




Grupp 39 Övrigt
Audio Premium




Grupp 39 Övrigt

Audio Premium 2:3




Grupp 39 Övrigt

Audio Premium 3:3




Grupp 39 Övrigt

Baksättesunderhållning




Grupp 43 Växellåda Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)




Grupp 55 Parkeringsbroms

Elektrisk parkeringsbroms




Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 4-Cyl. 1:2



Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 4-Cyl. 2:2



Kontaktstycken

74/86 - 74/301:1-12

74/86

8-poligt grå

Nr	Motor			Motor		
1	4/46A:34	Styrenhet motor (ECM)	YE-RD	7/172:3	Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 2 8-Cyl	YE-RD
2	73/3061	Förgreningspunkt	VT	7/172:2	Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 2 8-Cyl	VT
3	4/46A:71	Styrenhet motor (ECM)	BU-BN	7/156:4	Tryck- och temperaturgivare bränsle	BU-BN
4	73/3060	Förgreningspunkt	GY	7/156:3	Tryck- och temperaturgivare bränsle	GY
5	73/3059	Förgreningspunkt	GN-BN	7/172:1	Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 2 8-Cyl.	GN-BN
6	-		-	-		-
7	4/46A:46	Styrenhet motor (ECM)	GY-BU	7/156:2	Tryck- och temperaturgivare bränsle	GY-BU
8	4/46A:14	Styrenhet motor (ECM)	BU-BN	7/156:1	Tryck- och temperaturgivare bränsle	BU-BN

74/301, 4-Cyl.

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
1	4/46B:A4 73/3014	Styrenhet motor (ECM) Förgreningspunkt	BU-BK	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK
2	4/46A:A4 73/3015	Styrenhet motor (ECM), Diesel Förgreningspunkt	GN-BK	73/3022	Förgreningspunkt	GN-BK
3	4/46C:F3	Styrenhet motor (ECM), Diesel	BN-WH	4/56C1:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-WH
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	4/46B:H2	Styrenhet motor (ECM)	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
7	4/46B:J4 73/3084	Styrenhet motor (ECM), Diesel Förgreningspunkt	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
8	-		-	-		-
9	4/46B:G3 4/46A:F4	Styrenhet motor (ECM) Styrenhet motor (ECM), Diesel	VT-OG	4/56C1:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG
10	4/28A:13	Styrenhet transmission (TCM)	GN-OG	74/411:9	Kontaktstycke	GN-OG
11	4/28A:7	Styrenhet transmission (TCM)	BN-VT	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT
12	4/46B:D2 4/46C:E3	Styrenhet motor (ECM) Styrenhet motor (ECM), Diesel	BU-WH	74/504:17	Kontaktstycke	BU-WH
fortsätter						

Kontaktstycken

74/301:13-34 - 74/302

74/301, 4-Cyl.
34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
13	4/46B:F1 4/46C:B3	Styrenhet motor (ECM) Styrenhet motor (ECM), Diesel	GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN
14	4/46C:B2 73/3048	Styrenhet motor (ECM), Diesel Förgreningspunkt	BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN
15	4/46C:C4 4/46C:B1	Styrenhet motor (ECM) Styrenhet motor (ECM), Diesel	GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GY-BN
16- 17	-	-	-	-	-	-
18	4/46B:E2 4/46C:G4	Styrenhet motor (ECM) Styrenhet motor (ECM), Diesel	VT-BN	4/56C1:37	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-BN
19	3/10:1	Kontakt backljus, Man	BU	4/56C1:26	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU
20	4/46B:J2 4/46C:F4	Styrenhet motor (ECM) Styrenhet motor (ECM), Diesel	GY-BN	74/504:42	Kontaktstycke	GY-BN
21	4/28A:16	Styrenhet transmission (TCM)	BU-GY	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY
22	-	-	-	-	-	-
23	4/46B:J1 4/46C:B4	Styrenhet motor (ECM), Bensin Styrenhet motor (ECM), Diesel	BU-WH	74/411:2	Kontaktstycke	BU-WH
24	4/46A:C3 4/46B:G2 73/3064	Styrenhet motor (ECM), Diesel, Man Styrenhet motor (ECM), Man Förgreningspunkt, Auto	VT-BN	11B/20:2	Säkring, elcentral i motorrum	VT-BN
25- 34	-	-	-	-	-	-

74/302, 4-Cyl.
1-poligt svart

Nr	Motor			Startmotor		
1	2/35:5	Relä startmotor	BU-WH	6/25C2:1	startmotor	BU-WH

Kontaktstycken 74/307 - 74/309

74/307, 4-Cyl. Diesel
4-poligt svart

Nr	Motor			Glödstift		
1	73/3081	Förgreningspunkt	VT	20/22:1	Glödstift	VT
2	73/3081	Förgreningspunkt	VT	20/23:1	Glödstift	VT
3	73/3081	Förgreningspunkt	VT	20/24:1	Glödstift	VT
4	37/3081	Förgreningspunkt	VT	20/25:1	Glödstift	VT

74/309
12-poligt grå

Nr	Motorrum			Parkeringsassistans, främre		
1	11B/24:2	Säkringar i säkringsbox motor-rum	YE-GN	6/104:8	Spolarmotor strålkastare högtryck	YE-GN
2	4/56C1:47	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-BK	6/104:3	Spolarmotor strålkastare högtryck	BU-BK
3	-		-	-		-
4	74/519:12	Kontaktstycke	VT-GY	73/3046	Förgreningspunkt	VT-GY
5	74/519:13	Kontaktstycke	BU-GN	7/204:2	Sensor parkeringsassistans, fram	BU-GN
6	74/519:14	Kontaktstycke	YE-OG	73/3047		YE-GO
7	73/3035	Förgreningspunkt	BK-VT	6/104:4	Spolarmotor strålkastare högtryck	BK-VT
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	74/519:15	Kontaktstycke	BU-BK	7/205:2	Sensor parkeringsassistans, fram	BU-BK
11	74/519:16	Kontaktstycke	BU-GY	7/206:2	Sensor parkeringsassistans, fram	BU-GY
12	74/519:17	Kontaktstycke	BU-OG	7/207:2	Sensor parkeringsassistans, fram	BU-OG

Kontaktstycken

74/402 - 74/403:1-15

74/402

2-poligt svart

Nr	Matta mittkonsol		Matta Instrumentbräda		
1	3/281C2:1	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	16/1C4:2 Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG
2	3/281C:2	Styrenhet infotainment (ICM)	OG	16/1C4:1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/60C4:1 Telefonstyrenhet (PHM) 16/147C2:1 Telefonstyrenhet blåtand 74/404 Kontaktstycke	OG

74/403

22-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta tunnel		
1	16/1C2:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BN	16/123:4 Ingång extern utrustning (AUX) 16/123.2:5 Ingång extern utrustning (AUX)	BN	
2	16/1C2:11	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH-BN	16/123:2 Ingång extern utrustning (AUX) 16/123.2:7 Ingång extern utrustning (AUX)	WH-BN	
3	16/1C2:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/123:1 Ingång extern utrustning (AUX) 16/123.2:6 Ingång extern utrustning (AUX)	WH	
4	16/1C2:8	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	73/5575 Förgreningspunkt	-	
5	-		-	-	-	
6	4/56C3:68	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	3/65:1 Omkopplare eluppvärmt baksäte	BU-RD	
7	4/56C3:22	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	16/111:13 Uttag hörlurar bak 10/72:1 Belysning askkopp fram	BU-RD	
8	74/411:9	Kontaktstycke	GN-RD	3/156A:3 Styrenhet växelväljare (GSM)	GN-OG	
9	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY	3/156A:1 Styrenhet växelväljare (GSM)	BU-GY	
10	16/46C2:5	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	BK	74/503:12 Kontaktstycke	BK	
11	-		-	-	-	
12	16/60C1:18	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/62:3 Handenhet mobiltelefon	-	
13	16/60C1:17	Telefonstyrenhet (PHM)	GN-WH	16/62:5 Handenhet mobiltelefon	GN-WH	
14	16/60C1:8	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BU	16/62:4 Handenhet mobiltelefon	WH-BU	
15	16/60C1:19	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BN	16/62:1 Handenhet mobiltelefon	WH-BN	
fortsätter						

Kontaktstycken

74/403:16-22 - 74/411:1-5

74/403

22-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta tunnel		
16	16/60C1:20	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/62:2	Handenhet mobiltelefon	WH
17	16/46C2:1	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	RD-BN	74/503:14	Kontaktstycke	RD-BN
18	16/60C1:5	Telefonstyrenhet (PHM)	YE	74/503:13	Kontaktstycke	YE
	16/147C1:32	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)				
19	73/5045	Förgreningspunkt	GY-YE	74/503:22	Kontaktstycke	GY-YE
20	4/56C3:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	8/134:1	Solenoid backspärr, manuell	WH-BN
21	4/56C3:64	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-YE	16/109A:4	DVD-spelare/styrenhet	GY-YE
22	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT	3/156A:2	Styrenhet växelväljare (GSM)	BN-VT

74/404

2-poligt svart

Nr	Matta Instrumenbräda			Matta Infotainment		
1	74/402:2	Kontaktstycke	OG	16/105C4:2	Styrenhet audio (AUD)	OG
				16/108C3:2	Styrenhet multimedia (MMM)	
				74/529:2	Kontaktstycke	
2	16/1C4:1	Styrenhet integrerad audio(AIM)	OG	16/105C4:1	Styrenhet audio (AUD)	OG
	16/60C4:2	Telefonstyrenhet (PHM)		16/108C3:1	Styrenhet multimedia (MMM)	
	16/147C2:2	Telfonstyrenhet blåtand (BPM)		74/529:1	Kontakstycke	

74/411

26-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta Instrumentbräda		
1	11B/11:2	Säkring, elcentral i motorrum	YE-RD	73/4028	Förgreningspunkt	YE-RD
2	73/4027	Förgreningspunkt	BU	74/301:23	Kontaktstycke	BU-WH
3	73/3052 11B/18:2	Förgreningspunkt Säkringar i säkringsbox motor- rum	GY-OG	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-OG
4	7/203:4	Framåtriktad radar (FLR)	YE-RD	4/80C1:8	Styrenhet främre övervakning (FSM)	YE-RD
5	7/203:3	Framåtriktad radar (FLR)	GY-BU	4/80C1:9	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BU
fortsätter						

Kontaktstycken

74/411:6-26 - 74/412:1-4

74/411

26-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta Instrumentbräda		
6	10/1:8 10/2:8	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	BK	73/4017 73/4016	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK
7	11B/26:2	Säkring, elcentral i motorrum	BU-BK	74/414:3 74/417:1	Kontaktstycke Kontaktstycke	BU-BK
8	-		-	-		-
9	74/301:10	Kontaktstycke	GN-OG	74/403:8	Kontaktstycke	GN-RD
10	74/301:11	Kontaktstycke	BN-VT	74/403:22	Kontaktstycke	BN-VT
11	74/301:21	Kontaktstycke	BU-GY	74/403:9	Kontaktstycke	BU-GY
12	11B/23:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-BK	3/111:1	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	RD-BK
13	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	VT-GN	3/111:4	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	VT-GN
14-20	-		-	-		-
21	7/178:1	Frontkrockgivare höger	WH-GN	4/9C2:50	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-GN
22	7/178:2	Frontkrockgivare höger	YE-RD	4/9C2:49	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
23	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	WH-BU	4/9C2:75	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	WH-BU
24	7/179:2	Frontkrockgivare vänster	GY-BN	4/9C2:74	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GY-BN
25	11B/20:2	Säkring, elcentral i motorrum	VT-BN	4/9C2:68	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

74/412

16-poligt grön

Nr	Matta golv			Matta tak		
1	16/1C2:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/98:1	Mikrofon	WH
2	4/56C4:4	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	4/119.2:2	Fjärrmottagare (RRX)	GY-BN
3	4/56C4:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN	4/119.2:1	Fjärrmottagare (RRX)	RD-BN
4	16/60C1:14	Telefonstyrenhet (PHM)	-	3/267:2	Manöverenhets telematik	-
fortsätter						

Kontaktstycken

74/412:5-16 - 74/418 RHD

74/412

16-poligt grön

Nr	Matta golv			Matta tak		
5	16/60C1:3	Telefonstyrenhet (PHM)	BU-GY	3/267:3	Manöverenhet telematik	BU-GY
6	4/9C2:70	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	GN-WH	3/117C1:7	Manöverenhet taklampa	GN-WH
7	4/80C1:1	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BK	9/39:1	Värmeelement kamera	GY-BK
8	16/1C2:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/98:2	Mikrofon	-
9	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BK	9/39:2	Värmeelement kamera	BK
10	4/9C2:47	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-BU	3/117C1:7	Manöverenhet taklampa	GY-BU
11	16/60C1:15	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	3/267:1	Manöverenhet telematik	WH
12	73/4019	Förgreningspunkt	BU-WH	73/4020	Förgreningspunkt	BU-WH
13	16/60C1:2	Telefonstyrenhet (PHM)	GY-VT	3/267:6	Manöverenhet telematik	GY-VT
14	16/60C1:1	Telefonstyrenhet (PHM)	BN-GN	3/267:5	Manöverenhet telematik	BN-GN
15	16/60C1:4	Telefonstyrenhet (PHM)	YE-VT	3/267:4	Manöverenhet telematik	YE-VT
16	16/60C1:13	Telefonstyrenhet (PHM)	VT	3/267:7	Manöverenhet telematik	VT

74/418 RHD

6-poligt grå

Nr	Motorrum			Instrumentbräda		
1	27/5C1:1	Framåtriktad kamera	WH	4/80C2:1	Styrenhet främre övervakning (FSM)	WH
2	27/5C1:2	Framåtriktad kamera	BN	4/80C2:2	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BN
3	27/5C1:3	Framåtriktad kamera	GN	4/80c2:3	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GN
4	27/5C1:4	Framåtriktad kamera	PK	4/80c2:4	Styrenhet främre övervakning (FSM)	PK
5	27/5C1:5	Framåtriktad kamera	GY	4/80c2:5	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY
6	27/5C1:6	Framåtriktad kamera	YE	4/80c2:6	Styrenhet främre övervakning (FSM)	YE
S	27/5C1:S	Framåtriktad kamera	-	4/80c2:S	Styrenhet främre övervakning (FSM)	-

Kontaktstycken

74/511

74/511

22-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel vänster		
1	11D/B6:2	Säkring, elcentral i bagagerum	GN-RD	74/520:6	Kontaktstycke	GN-RD
2	31/65	Stomanslutning	BK-YE	73/5087	Förgreningspunkt	BK-YE
3	73/5015 74/504:44	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-BK	74/520:1	Kontaktstycke	BU-BK
4	73/5016 74/504:45	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK	74/520:2	Kontaktstycke	GN-BK
5	-	-	-	-	-	-
6	74/504:12	Kontaktstycke	GN-RD	7/56:2	Givare ABS bak vänster	BN
7	74/504:11	Kontaktstycke	BU-OG	7/56:1	Givare ABS bak vänster	WH
8	73/5015	Förgreningspunkt	BU-BK	73/5080 74/511:3	Förgreningspunkt Kontaktstycke, 2WD	BU-BK
9	73/5016	Förgreningspunkt	GN-BK	73/5081 74/511:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke, 2WD	GN-BK
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	74/525:4	Kontaktstycke	GN-BU	8/22:1	Stötdämpare Four-C bak vänster	GN-BU
13	74/525:5	Kontaktstycke	YE-BU	8/22:2	Stötdämpare Four-C bak vänster	YE-BU
14	74/525:1	Kontaktstycke	YE-GN	7/120:5	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	YE-GN
15	74/525:2	Kontaktstycke	GN-BN	7/120:1	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	GN-BN
16	74/525:3	Kontaktstycke	VT-WH	7/120:4	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	VT-WH
17	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG	4/83:5	Styrenhet bränslepump	YE-OG
18	4/56C2:48 6/33:1	Central elektronikstyrenhet (CEM) Bränslepump	GN-BU	6/33:1 26/5	Bränslepump DC/AC omvandlare bränsletank	GN-BU
19	4/56C2:30 6/33:2	Central elektronikstyrenhet (CEM) Bränslepump	YE-VT	6/33:2 26/5	Bränslepump DC/AC omvandlare bränsletank	YE-VT
20	4/56C2:43	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	6/33:6	Bränslepump	GN-OG
21	73/5044	förgreningspunkt	BU-WH	26/5	DC/AC omvandlare bränsletank	-BU-WH
22	-	-	-	-	-	-

Kontaktstycken

74/514 - 74/519:1-12

74/514

4-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel vänster		
1	4/115C1:29	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BU-GN	6/146:2	Låsmotor bromsskiva bak vänster	BU-GN
2	4/115C1:14	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	VT-BK	6/146:1	Låsmotor bromsskiva bak vänster	VT-BK
3	4/56C2:76	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	4/83:4 6/33:4	Styrenhet bränslepump Bränslepump	YE-OG
4	31/65	Stomanslutning	BK-YE	74/520:4 74/520:2	Kontaktstycke Kontaktstycke	BK BK-YE

74/519

22-poligt grå

Nr	Matta infotainment			Matta motorrum		
1	4/84C1:6	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BK	8/20:1	Stötdämpare Four-C fram vänster	BU-BK
2	4/84C1:7	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-BN	8/20:2	Stötdämpare Four-C fram vänster	VT-BN
3	4/84C1:9	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-YE	8/21:1	Stötdämpare Four-C fram höger	GY-YE
4	4/84C1:8	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-OG	8/21:2	Stötdämpare Four-C fram höger	BU-OG
5	73/5052	Förgreningspunkt	YE-GN	7/118:5	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster	YE-GN
6	4/84C1:12	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-RD	7/118:4	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster	BU-RD
7	73/5066	Förgreningspunkt	YE-GN	73/3077	Förgreningspunkt	YE-GN
8	4/84C1:27	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-VT	7/119:4	Höjdgivare hjulupphängning fram höger	GY-VT
9	4/84C1:22	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-GY	7/88:1	Accelerationsgivare Four-C fram höger	BU-GY
10	4/84C1:10	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-RD	7/87:1	Accelerationsgivare Four-C fram vänster	VT-RD
11	4/84C1:19	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BN	73/3078	Förgreningspunkt	GN-BN
12	4/86C2:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VT-GY	74/309:4	Kontaktstycke	VT-GY
fortsätter						

Kontaktstycken

74/519:13-22 - 74/520

74/519

22-poligt grå

Nr	Matta infotainment			Matta motorrum		
13	4/86C2:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GN	74/309:5	Kontaktstycke	BU-GN
14	4/86C2:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG	74/309:6	Kontaktstycke	YE-OG
15	4/86C2:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-BK	74/309:10	Kontaktstycke	BU-BK
16	4/86C2:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GY	74/309:11	Kontaktstycke	BU-GY
17	4/86C2:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-OG	74/309:12	Kontaktstycke	BU-OG
18-22	-		-	-		-

74/520

6-poligt grå

Nr	Matta bakaxel vänster			Matta fyrhjulsdrift		
1	74/511:3	Kontaktstycke	BU-BK	4/82C1:8	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BU-BK
2	74/511:4	Kontaktstycke	GN-BK	4/82C1:7	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	GN-BK
3	-		-	-		-
4	74/514:4	Kontaktstycke	BK	4/82C1:4	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BK
5	74/514:4	Kontaktstycke	BK-YE	4/82C1:2	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	BK-YE
6	74/511:1	Kontaktstycke	GN-RD	4/82C1:1	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	GN-RD

Kontaktstycken

74/602 - 74/603:1-4

74/602

14-poligt grå, V70

Nr	Matta golv			Matta baklucka		
1	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	GY-RD	9/2A:1	Eluppvärmd bakruta	GY-RD
2	4/56C2:34	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-GY	10/19:2	Bromsljus extra	BK
	4/110C2:3	Styrenhet dragkrok (TRM)				
3	4/56C2:59	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	73/6002	Förgreningspunkt	BK
4	4/56C2:73	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BN	73/6003	Förgreningspunkt	BK
5	4/56C2:39	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-GN	73/6004	Förgreningspunkt	BK
6	10/25:4	Taklampa bagagerum	BU-BK	3/78:3	Låsenhet baklucka	BK
7	73/5105	Förgreningspunkt	BK-OG	73/6001	Förgreningspunkt	BK-OG
8	2/16:3	Relä bakrutetorkare	GY-BU	6/32:1	Motor bakrutetorkare	BK
9	4/56C2:52	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	10/3:1	Skyltbelysning	YE-VT
10	4/56C2:72	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT	3/78:6	Låsenhet baklucka	BK
11	4/56C2:71	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	3/78:4	Låsenhet baklucka	BK
12	4/56C2:53	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-YE	3/78:2	Låsenhet baklucka	GN-YE
13	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-GO	3/78:5	Låsenhet baklucka	YE-OG
	4/116C2:5	Styrenhet baklucka (POT)				
14	2/16:2	Relä bakrutetorkare	VT-GN	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK

74/603

22-poligt grå, V70

Nr	Matta golv			Matta baklucka		
1	4/116C2:7	Styrenhet baklucka (POT)	GN-WH	3/78:7	Låsenhet baklucka	GN-WH
	4/93C2:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)				
2	4/93C3:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG	3/78:8	Låsenhet baklucka	GN-OG
	4/116C2:14	Styrenhet baklucka (POT)				
3	-	-	-	-	-	-
4	4/116C2:6	Styrenhet baklucka (POT)	YE-OG	3/78:9	Låsenhet baklucka	YE-OG
fortsätter						

Kontaktstycken

74/603:5-22 - 74/16123

74/603

22-poligt grå, V70

Nr	Matta golv			Matta baklucka		
5	4/116C2:1	Styrenhet baklucka (POT)	GN-OG	6/149:3	Motor stängning baklucka	GN-OG
6	4/116C2:8	Styrenhet baklucka (POT)	GN-BU	6/149:4	Motor stängning baklucka	GN-BU
7	4/116C2:9	Styrenhet baklucka (POT)	GN	6/149:2	Motor stängning baklucka	GN
8	-		-	-		-
9	4/116C2:4	Styrenhet baklucka (POT)	GY-BN	3/291:1	Omkopplare stängning baklucka	GY-BN
10	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/291:5	Omkopplare stängning baklucka	BU-WH
11	4/116C2:2	Styrenhet baklucka (POT)	GY-YE	3/35:3	Omkopplare handtag baklucka	GY-YE
	4/93C5:18	Styrenhet nyckellös bil (KVM)				
12	4/116C2:11	Styrenhet baklucka (POT)	BN-VT	7/227A:1	Klämsensor baklucka höger	BN-VT
13	4/116C2:10	Styrenhet baklucka (POT)	BN-VT	7/227B:1	Klämsensor baklucka vänster	BN-VT
14	-		-	-		-
15	73/5110	Förgreningspunkt	VT	16/132:2	Antenn dörrlås baklucka	VT
16	73/5109	Förgreningspunkt	GN-OG	16/132:1	Antenn dörrlås baklucka	GN-OG
17-22	-		-	-		-


74/16123

7-poligt grön


Nr	Tunnel RSE		RSE-AUX ingång		
1	16/109D:19 DVD-spelare/styrenhet	BU	16/123.3:1	RSE-AUX ingång	BU
2	16/109D:18 DVD-spelare/styrenhet	BN	16/123.3:2	RSE-AUX ingång	BN
3	16/109D:4 DVD-spelare/styrenhet	WH	16/123.3:3	RSE-AUX ingång	WH
4	16/109D:21 DVD-spelare/styrenhet	BU-RD	16/123.3:4	RSE-AUX ingång	BU-RD
5	16/109D:7 DVD-spelare/styrenhet	WH	16/123.3:5	RSE-AUX ingång	WH
6	16/109D:21 DVD-spelare/styrenhet	-	-		-
7	16/109D:19 DVD-spelare/styrenhet	-	-		-

Förgreningspunkter 73/3004 - 73/3039 4-Cyl.


73/3004




73/3014




73/3006




73/3015




73/3010




73/3033




73/3012 4-Cyl.




73/3035



73/3012 4-Cyl. Diesel




73/3039 4-Cyl.




Förgreningspunkter 73/3039 - 73/3059


73/3039 4-Cyl. Diesel




73/3053 4-Cyl.




73/3046




73/3056 8-Cyl.




73/3047




73/3057 8-Cyl.




73/3050 4-Cyl. Diesel




73/3058 4-Cyl.



73/3052




73/3059




Förgreningspunkter 73/3060 - 73/3094


73/3060




73/3061




73/3064




73/3079 4-Cyl.




73/3080 4-Cyl. Diesel




73/3081 4-Cyl. Diesel




73/3083 4-Cyl.




73/3084 4-Cyl.



73/3089




73/3094




Förgreningspunkter 73/3108 - 73/5027


73/3108




73/4017 LHD




73/4007




73/4019




73/4008




73/5015




73/4012




73/5016



73/4016 RHD




73/5027




Förgreningspunkter 73/5044 4-Cyl. - 73/6001 V70


73/5044 4-Cyl.




73/5109 V70




73/5110 V70




73/5575 RSE



73/6001 V70




Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 4-Cyl.




G028507

Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, 4-Cyl. Diesel




G028508

Ledningsmattornas dragning i bilen




Ledningsmattornas dragnings i bilen

Matta motorrum




Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta tak




Ledningsmattornas dragning i bilen


Mattor bakaxel




2/14 Relä glödstiftsautomatik




4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)




3/39 Kontakt kopplingspedal




6/99 Motor EGR




3/270 Kontakt servotryck




7/21 Lägesgivare kamaxel




4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.




7/54 Lägesgivare inloppsspjäll




4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.Diesel




7/71 Givare laddtryck




7/77 Temperaturgivare insugningsluft 1




8/77 Reglerventil bränslevolym




7/174 Differentialtryckgivare partikelfilter




8/82 Solenoid variabel turbogeometri




7/193 Lägesgivare turbo




8/114 Ventil blandning luft/bränsle




7/238 Givare alkolås




8/132 Reglerventil inlopp




8/45 Vakuumbventil variabelt inloppsrör




8/133 Reglerventil bränsletryck




9/39 Värmeelement kamera




10/241 Belysning dörröppningshandtag fram vänster




10/242 Belysning dörröppningshandtag fram höger




10/243 Belysning dörröppningshandtag bak vänster




10/244 Belysning dörröppningshandtag bak höger




17/45 Uttag alkoholås




26/5 DC/AC omvandlare bränsletank




26/8 Laddningsvagg alkoholås



27/2 Indikator visuell kollisionsvarning




27/5 Framåtriktad kamera




Komponentbilder

74/86 - 74/16123


74/86 Kontaktstykke




74/16123 Kontaktstykke




74/302 Kontaktstykke




74/307 Kontaktstykke



74/309 Kontaktstykke



74/418 Kontaktstykke



Index

A

Alkolås	85
Audio	90
Audio Premium	92

B

Backljus	74
Bakljus	70
Bakljus (Bi-Xenon)	71
Belysning i dörröppningshandtag	75, 76
Belysning, Grupp 35	70
Beteckningar tändningslås	5
Bromsljus	73
Bränslesystem, grupp 23	43

D

Datakommunikation Höghastighet CAN	38
Datakommunikation LIN	40
Datakommunikation MOST	42
Dimljus	72

E

Eldistribution översikt	8
Elektrisk parkeringsbroms	97
Elkylfläkt	58, 59, 60, 61, 62
Emissionsstyrning 4-Cyl.	56
Emissionsstyrning 8-Cyl.	57

F

Förgreningspunkter	112
Förkortningar	5

G

Generator och laddningsregulator, Grupp 32	68
Gruppnummer, förkortningar	5

H

Högtrycksspolare strålkastare	79
-------------------------------------	----

I

Innehåll	3
Instrumentering, grupp 38	89

K

Klimatanläggning	98, 99
Klimatanläggning, grupp 87	98
Kollisionsvarning med bromsförstärkare	84
Kombinationsinstrument	89
Komponentbilder	120
Konstantfarthållare	63, 64, 65, 66, 67
Kontaktstycken	100
Kylsystem, Grupp 26	58
Körriktningsvisare	77, 78

L

Ledningar och säkringar, Grupp 37	86
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt	88
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt	86

Ledningsmatta dragkrok 7-poligt	87
Ledningsmattornas dragning i bilen	117
Länder/Marknader, förkortningar	5

M

Matta Motor 4-Cyl.	117
Matta Motor 4-Cyl. Diesel	117
Matta motor 8-Cyl.	118
Matta motorrum	118
Matta Tak	119
Mattor bakaxel	119
Motorreglage, Grupp 27	63
Motorstyrssystem 4-Cyl.	46
Motorstyrssystem 4-Cyl. Diesel	50
Motorstyrssystem 4-Cyl. Flexifuel	48
Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel	43
Motorstyrssystem 6-Cyl. Turbo	52
Motorstyrssystem 8-Cyl.	54

N

Nyckellös bil (KVM)	82
---------------------------	----

P

Parkeringsassistans	81
Parkeringsbroms, Grupp 55	97
Positions-/Parkeringsljus	70
Positions-/Parkeringsljus, (Bi-Xenon)	71

R

Reläer	23
Reläer i Central elektronikstyrenhet (CEM)	27
Reläer i Elcentral motorrum	24, 25

S

Startsystem, Grupp 33	69
Stomanslutningar översikt	28
Strömförsörjning	68
Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	96
Styrenhet översikt placeringar	36
Styrenheter	36
Så här använder Du elschemat	6
Säkringar	10
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	16, 17, 18
Säkringar i Elcentral bagagerum	19, 20, 21
Säkringar i Elcentral motorrum	10, 11, 12, 13, 14, 15
Säkringar vid Batteri	22

T

Teckenförklaring	7
Tillbehör	85, 86, 87, 88
Torkare/Spolare bakruta	80

V

Varningsblinkers	77, 78
------------------------	--------

Ö

Övrig elektrisk utrustning	77
Övrigt, Grupp 39	90

Komponentlista 1:4

1/1	Batteri	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
2/14	Relä glödstiftsautomatik	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
2/16	Relä bakrutetorkare, V70	4/71	Styrenhet elkyfläkt
2/17	Relä signalhorn	4/71B	Styrenhet elkyfläkt dubbel
2/22	Relä klimatanläggning	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
2/31	Relä 15-matning	4/82	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)
2/32	Huvudrelä motorstyrssystem	4/83	Styrenhet bränslepump
2/35	Relä startmotor	4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
2/75	Relä fällbara nackskydd bak	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
2/88	Relä 15-matning bak	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
2/193	Relä komfortfunktioner	4/109	Styrenhet glödstift
2/239	Relä kylvätskepump, 8-Cyl.	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)	4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
3/9	Kontakt bromsljus	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
3/19	Omkopplare elhiss bakdörr vänster	4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
3/21	Omkopplare elhiss bakdörr höger	4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)
3/35	Omkopplare handtag baklucka	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
3/35	Omkopplare handtag baklucka	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
3/39	Kontakt kopplingspedal	6/25	Startmotor
3/35	Omkopplare handtag baklucka	6/26	Styrenhet generator (ACM)
3/47	Kontakt parkeringsbroms	6/28	Motor kupéfläkt
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte	6/33	Bränslepump
3/80	Omkopplare centrallås förardörr	6/36	Låsmotor centrallås framdörr vänster
3/82	Omkopplare centrallås passagerardörr	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
3/83	Omkopplare elhiss passagerardörr	6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger
3/112	Klimatanläggning	6/57	Låsmotor centrallås bakdörr vänster
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	6/62	Elmanövrerad backspegel vänster
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	6/63	Elmanövrerad backspegel höger
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	6/67	Pump bränsleläckagekontroll
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	6/73	Kylvätskepump
3/130	Rattstyrenhet (SWM)	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)	6/99	Motor EGR
3/176	Omkopplare elhiss förardörr	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
3/270	Kontakt servotryck	6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal	6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
3/272	Omkopplare parkeringsbroms	6/118	Reglermotor virvelkanalspjäll
3/273	Låskontakt framdörr vänster	6/120	Motor spjällhus
3/274	Låskontakt framdörr höger	6/127	Spolarmotor
3/275	Låskontakt bakdörr vänster	6/143	Reglermotor turbo
3/276	Låskontakt bakdörr höger	6/144	Teleskopmunstycke vänster
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)	6/145	Teleskopmunstycke höger
3/284	Diagnoskontakt bromsljus	6/146	Låsmotor bromsskiva bak vänster
4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	6/147	Låsmotor bromsskiva bak höger
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)		
4/28	Styrenhet transmission (TCM)		
4/31	Styrenhet kupéfläkt		
4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.		
4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.Diesel		

Komponentlista 2:4

7/4	Givare bromsvätskenivå	7/203	Framåtriktad radar (FLR)
7/5	Givare spolarvätskenivå	7/204-	
7/6	Oljetrycksvakt	7/207	Sensor parkeringsassistent, fram
7/8	Tryckgivare klimatanläggning	7/214	Hjärtslagssensor
7/10	Givare innertemperatur	7/238	Givare alkoholås
7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm	8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
7/15	Lambdasond främre	8/6-10	Insprutningsventiler
7/16	Givare kylvätsketemperatur	8/18	EVAP-ventil
7/17	Luftmassmätare MAF	8/19	Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 2, 8-Cyl.
7/21	Lägesgivare kamaxel	8/28	Turboreglerventil
7/23	Knackgivare bakre	8/36	Solenoid växlingsspärr
7/24	Knackgivare främre	8/37	Automatväxellåda
7/25	Impulsgivare	8/38	Växlingssolenoid 1
7/31	Givare ABS fram vänster	8/39	Växlingssolenoid 2
7/32	Givare ABS fram höger	8/40	Lock-up solenoid
7/35	Givare oljenivå	8/45	Vakuumventil variabelt inloppsrör
7/41	Temperaturgivare evaporator	8/48	Automatiskt avbländande backspegel
7/51	Givare gaspedal	8/68	Avlastningsventil
7/54	Lägesgivare inloppsspjäll	8/71	Trottelsolenoid
7/61	Givare ingångsvarvtal	8/77	Reglerventil bränslevolym
7/62	Givare utgångsvarvtal	8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 2, 8-Cyl.
7/69	Givare yttertemperatur	8/82	Solenoid variabel turbogeometri
7/71	Givare laddtryck	8/98	Reglerventil bränsletryck
7/73	Givare kylvätskenivå	8/107	Ventil variabelt insug
7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda	8/111	Reglerventil bränsleflöde
7/77	Temperaturgivare insugningsluft 1	8/113	Bypassventil EGR-kylning
7/81	Tryckgivare inloppsrör	8/114	Ventil blandning luft/bränsle
7/82	Bakre lambdasond, bank 1 6-Cyl.	8/115-	
7/82	Främre lambdasond, bank 1 8-Cyl.	8/116	Insprutningsventil 8-Cyl.
7/103	Bakre lambdasond, bank 2 8-Cyl.	8/117	Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 1, 8-Cyl.
7/104	Bakre lambdasond, bank 1 8-Cyl.	8/118	Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 1, 8-Cyl.
7/123	Givare kopplingspedal	8/120	EGR-ventil
7/124	Givare bromspedal	8/132	Reglerventil inlopp
7/130	Givare bränslenivå ejektorsida	8/133	Reglerventil bränsletryck
7/131-		8/142	Linjärtryckssolenoid SLB1
7/134	Sensor parkeringsassistent, bak	8/143	Linjärtryckssolenoid SLC1
7/138	Avgastryckgivare	8/144	Linjärtryckssolenoid SLC2
7/143	Givare bränslenivå pumpsida	8/145	Linjärtryckssolenoid SLC3
7/149	Regnsensor (RSM)	9/2	Eluppvärmd bakruta
7/154	Givare bränsletemperatur	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle	9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
7/159	Luftkvalitetsensor (AQS)	9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster
7/162	Tryckgivare bränslerör	9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger
7/164	Stabilitetssensor (BSC)	9/32	PTC-resistor vevhusventilation
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör	9/38	Eluppvärmt bränslefilter
7/172	Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 2 8-Cyl.	9/39	Värmeelement kamera
7/173	Lägesgivare kamaxel, utlopp bank 2, 8-Cyl.	9/42	PTC-element
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel	9/47	PTC-resistor vevhusventilation i slang
7/174	Differentialtryckgivare partikelfilter		
7/188	Lägesgivare kamaxel, inlopp bank 1, 8-Cyl.		
7/189	Lägesgivare kamaxel, utlopp bank 1, 8-Cyl.		
7/190	Temperaturgivare katalysator		
7/191	Temperaturgivare partikelfilter		
7/193	Lägesgivare turbo		
7/199	Ultraljudsgivare (IMS)		

Komponentlista 3:4

10/1	Lamphus fram vänster	16/136	Diskanthögtalare bakdörr vänster
10/2	Lamphus fram höger	16/137	Diskanthögtalare bakdörr höger
10/3	Skyltbelysning	16/138	Rutantenn bak, höger
10/17	Lamphus bak höger	16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster
10/18	Lamphus bak vänster	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
10/241	Belysning dörröppningshandtag fram vänster	16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
10/242	Belysning dörröppningshandtag fram höger		
10/243	Belysning dörröppningshandtag bak vänster	17/13	Diagnosuttag
10/244	Belysning dörröppningshandtag bak höger	17/45	Uttag alkoholås
11A/nr	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	18/4	Kontaktrulle
11B/nr	Säkringar i säkringsbox motorrum	20/3-8	Tändstift med tändspole
11D/A	Säkringar i säkringsbox bagagerum	20/12-13	Tändstift med tändspole
11D/B	Säkringar i säkringsbox bagagerum	20/16	Kondensator
11D/D	Säkringar i säkringsbox bagagerum	20/22-26	Glödstift
15/31	Elcentral i motorrum	26/5	DC/AC omvandlare bränsletank
15/32	Elcentral i bagagerum	26/8	Laddningsvaggå alkoholås
15/33	Kallzon motorrum	27/2	Indikator visuell kollisionssvarning
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)
16/3.1	Högtalare framdörr höger	27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)
16/3.2	Högtalare framdörr höger	27/5	Framåtriktad kamera
16/4.1	Högtalare framdörr vänster	27/5	Framåtriktad kamera
16/4.2	Högtalare framdörr vänster		
16/5	Högtalare bakdörr höger	31/1	Stomanslutning, PTC
16/6	Högtalare bakdörr vänster	31/2	Stomanslutning, Vänster hjulhus
16/16	Förstärkare rutantenn	31/3	Stomanslutning, Kaross batteri
16/26	Högtalare instrumentbräda mitten	31/4	Stomanslutning, Motor
16/35	Sirén (SCM)	31/6	Stomanslutning, Bottensvällare vänster
16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster	31/7	Stomanslutning, Bottensvällare vänster
16/56	Diskanthögtalare framdörr höger		
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)	31/10	Stomanslutning, Bottensvällare vänster
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB), V70	31/15	Stomanslutning, Bottensvällare höger
16/98	Mikrofon	31/47	Stomanslutning, Bakstam vänster
16/105	Styrenhet audio (AUD)	31/48	Stomanslutning, Bakstam höger
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)	31/65	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida
16/111	Uttag hörlurar bak		
16/123	Ingång extern utrustning (AUX)	31/67	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1
16/123.3	RSE-AUX ingång	31/68	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2
16/132	Antenn dörrlås baklucka, V70		
16/132	Antenn dörrlås stötfångare, S80	31/83	Stomanslutning, Bottensvällare vänster
16/133	Antenn dörrlås bagagerum	31/84	Stomanslutning, Bottensvällare höger
16/134	Antenn dörrlås kupé 2	31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar
16/135	Antenn dörrlås kupé 3		

Komponentlista 4:4

31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar	74/413	Kontaktstycke
31/90	Stomanslutning, Motor tändspolar 8-Cyl.	74/414	Kontaktstycke
31/93	Stomanslutning, Vänster hjulhus 2	74/418	Kontaktstycke
31/94	Stomanslutning, Höger hjulhus 2	74/501	Kontaktstycke
31/95	Stomanslutning, Vänster hjulhus	74/502	Kontaktstycke
31/96	Stomanslutning, Höger hjulhus 3	74/503	Kontaktstycke
31/100	Stomanslutning, Motor tändspolar 8-Cyl.	74/504	Kontaktstycke
31/XX4	Stomanslutning, Motor-Kaross	74/504B	Kontaktstycke
31/XX5	Stomanslutning, ECM	74/505	Kontaktstycke
31/XX10	Stomanslutning, Vänster hjulhus 1	74/507	Kontaktstycke
31/XX14	Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)	74/508	Kontaktstycke
31/XX15	Stomanslutning, Höger hjulhus	74/509	Kontaktstycke
31/AL	Stomanslutning, Extraljus	74/510	Kontaktstycke
31/INFOT	Stomanslutning, Infotainment	74/511	Kontaktstycke
31/TRM	Stomanslutning, Tillbehör	74/512	Kontaktstycke
74/53	Kontaktstycke	74/514	Kontaktstycke
74/86	Kontaktstycke	74/518	Kontaktstycke
74/99	Kontaktstycke	74/519	Kontaktstycke
74/133	Kontaktstycke	74/520	Kontaktstycke
74/301	Kontaktstycke	74/523	Kontaktstycke
74/302	Kontaktstycke	74/524	Kontaktstycke
74/307	Kontaktstycke	74/529	Kontaktstycke
74/309	Kontaktstycke	74/601	Kontaktstycke
74/401	Kontaktstycke	74/603	Kontaktstycke
74/402	Kontaktstycke	74/16123	Kontaktstycke
74/403	Kontaktstycke	F/nr	Säkringar
74/404	Kontaktstycke	PF/nr	Huvudsäkring vid batteri
74/405	Kontaktstycke	3X/19	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/407	Kontaktstycke	3X/21	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/407B	Kontaktstycke	3X/80	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/409	Kontaktstycke	3X/82	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/411	Kontaktstycke	10X/29	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74/412	Kontaktstycke		