



VOLVO V70 (08-), XC70 (08-) & S80 (07-)

KOPPLINGSSCHEMA 2009 SUPPLEMENT



TP 39138012 SENT UTFÖRANDE

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varng!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbräden ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Monter aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. maj 2008

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställningsnummer TP 39138012

Går att beställa från Technical Information Shop (TIS)
på www.volvolcarstechinfo.ford.com/vss

Rätten till ändringar förbehålls

Innehåll

Förklaringar.....	4
Så här använder Du elschemat 1:2	5
Eldistribution 1:2	7
Säkringar	
Elcentral i motorrum F1-F7	9
Elcentral i motorrum F9-F24	10
Elcentral i motorrum F25-F30	11
Elcentral i motorrum F31 - F37	12
Elcentral i motorrum F38	13
Elcentral i motorrum F39 - F44	14
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F11	15
Central elektronikstyrenhet (CEM) F13 - F19	16
Central elektronikstyrenhet (CEM) F20 - F28	17
Elcentral i bagagerum FA1 - FA12	18
Elcentral i bagagerum FB1 - FB12	19
Elcentral i bagagerum FD1 - FD7	20
Batteri PF1-PF2.....	21
Reläer	
Reläer i motorrum R2	22
Reläer i motorrum R8 - R9.....	23
Reläer i motorrum R10 - R13.....	24
Bagagerum	25
Elcentral i bagagerum RA1 - RD1	26
Central elektronikstyrenhet (CEM).....	27
Stomanslutningar	
Översikt.....	28
31/2 - 31/6	29
31/7 - 31/10	30
31/15 - 31/47	31
31/66 - 31/83	32
31/84 - 31/INFOT.....	33
Styreheter	
Översikt placeringar.....	34
Översikt benämningar.....	35
Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3.....	36
Datakommunikation Höghastighet CAN	39
Datakommunikation Höghastighet CAN, 4-Cyl.....	40
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD	41
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD	42
Datakommunikation LIN 1:2	43
Datakommunikation MOST.....	45
Rattstyrenhet (SWM)	46
Grupp 23 Bränslesystem	
Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel EURO5 1:3.....	47
Grupp 26 Kylsystem	
Elkylfläkt 5-Cyl. Diesel EURO5	50
Grupp 27 Motorreglage	
Konstantfarthållare 5-Cyl. Diesel EURO5	51
Grupp 32 Generator och laddningsregulator	
Strömförsörjning.....	52
Grupp 33 Startsystem	
Startsystem	53
Grupp 35 Belysning	
Innerbelysning LHD 1:2	54
Innerbelysning RHD 1:2.....	56
Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning	
Nyckellös bil 1:2.....	58
Grupp 39 Övrigt	
Audio Premium 1:3	60
Grupp 43 Växellåda	
Växellåda M66	63
Automatväxellåda MPS6.....	64
Klimatanläggning 5-Cyl. Diesel EURO5 1:2.....	65
Kontaktstycken	
Förgreningspunkter	
Ledningsmattornas dragning i bilen	
Matta motor, Diesel.....	79
Matta tunnel	79
Komponentbilder	
Index	
Komponentlista 1:3	

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylnsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15I	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

ACC	= Adaptiv Cruise Controll
Ag	= Silverpläterad
Au	= Guldpläterad
AUTO	= Automatväxellåda
BLIS	= Blind spot information system
CAN	= CAN-kommunikation
DPY	= Display
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Motor spjällhus
EXC	= Exklusiv
GDL	= Gasurladdningslampa
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
IR	= Infraröd-sensor
LIN	= LIN-kommunikation
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MIDSPEED	= Mellanhastighetsdatanät
MMS	= Massrörelsegivare
PETROL	= Bensin
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
SCR	= Avskärminning
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdrift
4CYL, I4	= 4-Cylindrig motor
5CYL, I5	= 5-Cylindrig motor
6CYL, I6	= 6-Cylindrig motor
8CYL, V8	= 8-Cylindrig motor

Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
NL	= Naturell
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

- | | |
|----|----------------------------|
| 1 | Batteri |
| 2 | Relä |
| 3 | Elkopplare |
| 4 | Styrenhet |
| 5 | Kombinationsinstrument |
| 6 | Elmotor |
| 7 | Givare |
| 8 | Ställdon |
| 9 | Värmeelement |
| 10 | Lampa |
| 11 | Säkring |
| 15 | Fördelningsskena/Elcentral |
| 16 | Audio |
| 17 | Service/diagnos |
| 18 | Kontaktrulle |
| 19 | Mätare |
| 20 | Tändningskomponent/shunt |
| 27 | Optik |
| 31 | Stomanslutning |
| 73 | Förgreningspunkt |
| 74 | Kontaktstycke |

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive el-schema. Komplett information om CAN-, LIN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".


F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder Du elschemat 2:2




Teckenförklaring

- Systemspänning:**
- Stomanslutning via ledning:**
- Stomanslutning i komponent/chassi:**
- Skärmad ledning:**
- Förgreningspunkt:**
- Tvinnade ledare:**
- Elektrisk förbindning:**
- Variant:**
- CAN-kommunikation:**
- CAN hög datasignal (CAN H):**
- CAN låg datasignal (CAN L):**
- LIN-kommunikation:**
- DIN-kabel, koaxialkabel etc.:**
- Datakommunikation:**
- CAN-kommunikation:**
- MOST-kommunikation:**
- MOST-kommunikation:**
- Förbindning elcentral:**
- Vidare anslutning till...:**
- Kontaktstycke mellan ledningsmattor:**
- Kontaktstycke förbundet i komponenet:**

G029147


Eldistribution 1:2

Översikt Elcentral & Kallzon i motorrum




Eldistribution 2:2

Översikt Elcentral i bagagerum



Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F7




15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	11A/1	Huvudsäkring för säkringar i CEM	4/56	50
F2	11A/2	Huvudsäkring för säkringar i CEM	4/56	50
F3	11A/3	11D/A1-11D/A12 Säkringar i bagagerum 15/32	-	60
F4	11A/4	11D/B1-11D/B12 Säkringar i bagagerum 15/32	-	60
F5	11A/5	11D/D1-11D/D7 Säkringar i bagagerum 15/32	-	50
F7	11A/7	9/42 PTC-element	-	100
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F9-F24




15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F9	11B/9	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM) 4/106 Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	- -	25
F11	11B/11	4/31 Styrenhet kupéfläkt 6/28 Motor kupéfläkt	- -	40
F13	11B/13	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	40
F14	11B/14	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
F16	11B/16	4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	- - -	10
F17	11B/17	F2-F4 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM) 7/203 Framåtriktad radar (FLR)	- -	5
F19	11B/19	4/99 Styrenhet för elektronisk servostyrning	-	5
F20	11B/20	4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/28B Styrenhet transmission (TCM) MPS6 4/46 Styrenhet motor (ECM) 4/9 Styrenhet kroksäkerhetssystem (SRS)	- - - -	10
F21	11B/21	9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster 9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger	- -	10
F22	11B/22	6/114 Vakuumpump, 5-Cyl. Turbo	2/133	20
F23	11B/23	3/111 Styrenhet ljsomkopplare (LSM)	-	5
F24	11B/24	Spolarmotor strålkastare högtryck	-	15
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F25-F30




15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F25	11B/25	9/1 Uttag 12V fram 9/25 Uttag 12V bak 16/45 Navigationssystem portabelt 16/109 DVD-spelare/styrenhet	- - - -	15
F26	11B/26	3/117 Manöverenhet taklampa 4/33 Styrenhet taklucka 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/159 Luftkvalitésensor (AQS) 16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon	- - 3/112 3/112 3/112 3/112 3/112 3/112 -	5
F27	11B/27	2/31 Relä 15-matning 2/193 Relä komfortfunktioner	- -	5
F28	11B/28	2/64 Relä extraljus 10/65 Extraljus fram höger 10/69 Extraljus fram vänster	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1 16/11 Signalhorn 2	- 2/17 2/17	15
F30	11B/30	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem 4/46 Styrenhet motor (ECM)	- -	10
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F31 - F37




15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F31	11B/31	4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/28 Styrenhet transmission (TCM) MPS6	- -	15
F32	11B/32	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	15
F33	11B/33	2/14 Relä glödstiftsautomatik, 4-Cyl. Diesel 2/22 Relä klimatanläggning 2/239 Relä kylvätskepump, 8-Cyl.	- - -	5
F34	11B/34	6/25 Startmotor	2/35	30
F35	11B/35	20/3-8 Tändstift med tändspole, 5-, 6- & 8-Cyl. 20/12-13 Tändstift med tändspole, 8-Cyl. 20/16 Kondensator 20/3-6 Tändstift med tändspole, 4-Cyl. 20/22-26 Glödstift, 5-Cyl. Diesel 8/82 Solenoid variabel turbogeometri, 4-Cyl. Diesel 8/132 Reglerventil inlopp, 4-Cyl. Diesel	- - - - - 4/109 - -	20 10 4/109
F36	11B/36	4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-, 5-, 6-, 8-Cyl. 6/120 Motor spjällhus 4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-, 5-Cyl. Diesel 6/118 Reglermotor virvelkanalspjäll, 5-Cyl. Diesel 6/120 Motor spjällhus, 5-Cyl. Diesel 8/98 Reglerventil bränsletryck, 5-Cyl. Diesel 8/111 Reglerventil bränsleförloade 5-Cyl. Diesel	- 4/46 - 4/46 4/46 4/46 4/46	10 15
F37	11B/37	4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 5-Cyl. Diesel 7/35 Givare oljenivå 8/6-11 Insprutningsventiler 8/98 Reglerventil bränsletryck, Diesel 8/115 Insprutningsventil 8/116 Insprutningsventil 7/17 Luftmassemätare (MAF)	- - - - - -	15

fortsätter

Säkringar

Elcentral i motorrum F38




G029458

15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F38	11B/38	6/99 Motor EGR, 4-Cyl. 8/18 EVAP-ventil, 4-Cyl. 8/45 Vakuumventil variabelt inloppsrör, 4-Cyl. 8/114 Ventil blandning luft;bränsle, 4-Cyl.	-	10
		8/77 Reglerventil bränslevolym, 4-Cyl. Diesel 8/133 Reglerventil bränsletryck 4-Cyl. Diesel	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM) 8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 5-Cyl. Turbo. 8/28 Turboreglerventil, 5-Cyl. & 6-Cyl. Turbo. 8/68 Avlastningsventil, 6-Cyl. Turbo 8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 5-Cyl. Turbo. 8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 5-Cyl. Turbo.	-	
		6/143 Reglermotor turbo, 5-Cyl. Diesel 7/35 Givare oljenivå, 5-Cyl. Diesel 8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 5-Cyl. Diesel 8/113 Bypassventil EGR-kylning, 5-Cyl. Diesel 8/120 EGR-ventil, 5-Cyl. Diesel 8/157 Turboreglerventil, Diesel EURO5	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. 6/139 Övre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl. 6/140 Nedre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl. 8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 6-Cyl. 8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl. 8/125 Solenoid kamprofil främre, 6-Cyl. 8/126 Solenoid kamprofil bakre, 6-Cyl.	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. 8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 8-Cyl. 8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 2, 8-Cyl. 8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 2, 8-Cyl. 8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp bank 1, 8-Cyl. 8/118 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank 1, 8-Cyl.	-	
fortsätter				

Säkringar

Elcentral i motorrum F39 - F44




15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F39	11B/39	7/15 Lambdasond främre, 4-Cyl.	-	10
		7/82 Lambdasond bakre, 4-Cyl.	-	
		7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. Diesel	-	
		7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. Turbo.	-	
		7/103 Lambdasond bakre, 5-Cyl. Turbo.	-	
		8/18 EVAP-ventil, 5-Cyl. Turbo.	-	
		7/15 Främre lambdasond bank 1, 6-Cyl.	-	
		7/82 Bakre lambdasond bank 1, 6-Cyl.	-	
		7/103 Främre lambdasond bank 2, 6-Cyl.	-	
		7/104 Bakre lambdasond bank 2, 6-Cyl.	-	
		8/18 EVAP-ventil, 6-Cyl.	-	
		7/15 Främre lambdasond bank 2, 8-Cyl.	-	
		7/82 Främre lambdasond bank 1, 8-Cyl.	-	15
		7/103 Bakre lambdasond bank 2, 8-Cyl.	-	
		7/104 Bakre lambdasond bank1, 8-Cyl.	-	
		8/107 Ventil variabelt insug, 8-Cyl.	-	
		8/118 Solenoid variabel ventiltid utlopp bank1, 8-Cyl.	-	
F40	11B/40	9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. Turbo & Diesel	-	20
		9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 5-Cyl. Diesel	-	
		9/47 PTC-resistor vevhusventilation i slang, 5-Cyl. Diesel	-	
		6/73 Kylvätskepump, 8-Cyl.	2/239	10
F41	11B/41	6/67 Pump bränsleläckagekontroll, ej 4- & 5-Cyl.	-	5
F42	11A/42	20/22-26 Glödstift, 5-Cyl.	4/109	70
		20/22-25 Glödstift, 4-Cyl.	2/14	60
F43	-	-	-	-
F44	11A/44	4/71 Styrenhet elkyfläkt	-	60
		4/71B Styrenhet elkyfläkt dubbel	-	80

Säkringar


Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F11



4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F1	7/149 Regnsensor (RSM)	4/56	5
F2	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)	-	10
F3	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F4	3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte 7/51 Givare gaspedal 8/48 Automatiskt avbländande backspegel 9/42 PTC-element	- - - -	7,5
F6	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/109 DVD-spelare/styrenhet 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)	- - - -	15
F7	3/4 Rattknappar vänster (WSL) 3/131 Rattknappar höger (WSR) 3/135 Omkopplare RTI	3/130 3/130 3/131	7,5
F9	10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	K2 K2	15
F10	4/33 Styrenhet taklucka (SRM)	-	20
F11	10/48 Backljus höger 10/55 Backljus vänster	K3 K3	7,5
fortsätter			

Säkringar Central elektronikstyrenhet (CEM) F13 - F19




4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F13	10/5	Dimljus fram vänster	K1	15
	10/6	Dimljus fram höger	K1	
F14	6/127	Spolarmotor	K5A, K5B	15
F15	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	-	10
F17	3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	7,5
	3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr	-	
	3/291	Omkopplare stängning baklucka	-	
	4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning	-	
	7/238	Givare alkolås	-	
	10/25	Taklampa bagagerum, V70	-	
	10/29	Belysning handskfack	-	
	10/114	Belysning makeupspiegel vänster	-	
	10/115	Belysning makeupspiegel höger	-	
	10/125	Belysning insteg fram vänster	-	
	10/126	Belysning insteg fram höger	-	
	10/127	Belysning bagagerum vänster, S80	-	
	10/128	Belysning bagagerum höger, S80	-	
	10/150	Läslampa bak	-	
	26/5	DC/AC omvandlare bränsletank	-	
	26/6	Omvandlare/styrenhet instegslistrar förarsida	-	
	26/7	Omvandlare/styrenhet instegslistrar passagerarsida	-	
F18	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F19	4/52	Styrenhet framstol (PSM)	-	5

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F20 - F28




4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion	via	A
F20	6/32 Motor bakruteتوركare, V70	2/16	15
F21	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE) 4/119.2 Fjärrmottagare (RRX) 7/199 Ultraljudsgivare (IMS) 7/214 Hjärtslagssensor	- - - -	5
F22	6/33 Bränslepump	K8, 4/83	20
F23	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)	K9	20
F25	K6-B Relä, lödda K12 Relä, lödda 3/78 Låsenhet baklucka, V70 6/8 Låsmotor centrallås baklucka, S80 6/37 Låsmotor tanklucka	- - K6-B K6-B K12	10
F26	4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 16/35 Sirén (SCM) 17/13 Diagnosuttag	- - -	5
F27	3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)	-	5
F28	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM) 10/19 Bromsljus extra 10/43 Bromsljus höger 10/50 Bromsljus vänster	3/9 3/9, 4/56 3/9, 4/56 3/9, 4/56	5

Säkringar

Elcentral i bagagerum FA1 - FA12




15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FA1	11D/A1	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
FA2	11D/A2	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
FA3	11D/A3	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	25
FA4	11D/A4	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	25
FA6	11D/A6	9/24 Kylfack 17/19 Uttag 12V bagagerum	2/141 -	15
FA7	11D/A7	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta 16/141 Avstörningsfilter bakruta vänster	- 2/82 2/82	30
FA8	11D/A8	8/59 Solenoid nackskydd bak vänster, S80 8/60 Solenoid nackskydd bak höger, S80	2/75 2/75	15
FA9	11D/A9	17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
FA10	11D/A10	4/52 Styrenhet framstol (PSM)		25
FA11	11D/A11	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM), Tillbehör	-	40
FA12	11D/A12	4/116 Styrenhet baklucka (POT), V70	-	30

Säkringar

Elcentral i bagagerum FB1 - FB12




15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FB1	11D/B1	2/141 Relä kylfack 4/131 Styrenhet ryggmassage vänster 4/133 Styrenhet ryggmassage höger 10/276 Belysning mittarmstöd bak 1 10/277 Belysning mittarmstöd bak 2 10/280 Belysning kylfack vänster 10/281 Belysning kylfack höger	- - - - - - -	5
FB2	11D/B2	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	-	15
FB3	11D/B3	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), vänster	-	15
FB4	11D/B4	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), höger	-	15
FB5	11D/B5	9/15 Styrenhet sätessvärme bak höger	-	15
FB6	11D/B6	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	-	10
FB7	11D/B7	9/14 Styrenhet sätessvärme bak vänster	-	15
FB9	11D/B9	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	25
FB10	11D/B10	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
FB11	11D/B11	6/146 Låsmotor bromsskiva bak vänster	4/115	30
FB12	11D/B12	6/147 Låsmotor bromsskiva bak höger	4/115	30

Säkringar

Elcentral i bagagerum FD1 - FD7




15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
FD1	11D/D1	16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF) 16/108 Styrenhet multimedia (MMM)	-	10
FD3	11D/D3	16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB), V70	-	25
FD4	11D/D4	16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR) 16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	-	5
FD5	11D/D5	16/105 Styrenhet audio (AUD)	-	25
FD6	11D/D6	3/281 Styrenhet infotainment (ICM) 4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU) 11/1 Säkring i extra säkringshållare kupé 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	- - - -	15
FD7	11D/D7	16/60 Telefonstyrenhet (PHM) 16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	-	5

Säkringar


Batteri PF1-PF2



1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
PF1	11A/1-11A/7 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	150
	11B/8-11B/14 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	11B/16-11B/21 Säkringar i Elcentral i motorrum	2/31	
	11B/22-11B/24 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	11B/25-11B/27 Säkringar i Elcentral i motorrum	2/193	
	11B/28-11B/29 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	11B/30-11B/34 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	11B/35-11B/41 Säkringar i Elcentral i motorrum	2/32	
	11A/42-11A/44 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
PF2	6/25 Startmotor	-	150
	6/26 Styrenhet generator (ACM)	-	


Reläer Reläer i motorrum R2



15/33 Kallzon motorrum

Pos	Reläfunktion	
R2	2/17	Relä signalhorn

Reläer Reläer i motorrum R8 - R9




G029466

15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R8	2/31	Relä 15-matning
R9	2/193	Relä komfortfunktioner

Reläer

Reläer i motorrum R10 - R13




G029467

15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion	
R10	2/32	Huvudrelä motorstyrsystem
R11	2/133 2/239	Relä vacuumpump, 5-Cyl. Turbo Relä kylvätskepump, 8-Cyl.
R12	2/35	Relä startmotor
R13	2/22	Relä klimatanläggning

Reläer Bagagerum



G032354


Relä i extra hållare bagagerum

Reläfunktion

2/141 Relä kylfack

Reläer

Elcentral i bagagerum RA1 - RD1



15/32 Elcentral i bagagerum


Pos	Reläfunktion
RA1	2/82 Relä eluppvärmd bakruta
RA2	2/16 Relä bakrutetorkare
RB1	2/88 Relä 15-matning bak
RB2	2/75 Relä fällbara nackskydd bak
RD1	Bygel

Reläer - lödda Central elektronikstyrenhet (CEM)

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion
K1	Dimljus fram
K2	Helllus
K3	Backljus
K5-A	Spolarmotor
K5-B	Spolarmotor
K6-B	Låsmotor centrallås baklucka
K8	Bränslepump
K9	Styrenhet rattlås (SCL)
K10-A	Styrenhet stolsvärme (SHM), innerbelysning
K12	Låsmotor tanklucka

Stomanslutningar Översikt



G029148

Stomanslutningar

31/2 - 31/6

31/2 Vänster hjulhus	
4/71	Styrenhet elkyfläkt
4/71B	Styrenhet elkyfläkt dubbel
4/121	Styrenhet elkyfläkt
6/114	Vakuumpump
8/84	Brytare vakuumpump
9/32	PTC-resistor vevhusventilation

31/3 Kaross batteri	
1/1	Batteri

31/4 Motor	
31/XX4	Motorrum

31/6 Bottenvällare vänster	
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte, LHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), LHD
3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr, LHD
3/273	Låskontakt framdörr vänster
3/275	Låskontakt bakdörr vänster
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
6/36	Låsmotor centrallås framdörr vänster
6/57	Låsmotor centrallås bakdörr vänster
8/134	Solenoid backspärr, manuell, LHD
9/1	Uttag 12V fram, LHD
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, LHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, RHD
9/25	Uttag 12V bak, LHD
10/72	Belysning askkopp fram, LHD
10/161	Belysning mugghållare, LHD
10/286	Belysning golv förarsida, LHD
10/287	Belysning golv passagerarsida, LHD
16/36	TV-mottagare, LHD
16/45	Navigationssystem portabelt, LHD
16/109	DVD-spelare/styrenhet, LHD
16/111	Uttag hörlurar bak, LHD
19/4	Analog klocka, LHD

Stomanslutningar

31/7 - 31/10

31/7 Bottenvällare vänster	
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal, LHD
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, LHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
7/51	Givare gaspedal, LHD

31/10 Bottenvällare vänster	
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/117	Manöverenhet taklampa
3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
4/31	Styrenhet kupéfläkt
4/33	Styrenhet taklucka
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
7/149	Regnsensor (RSM)
7/159	Luftkvalitésensor (AQS)
7/199	Ultraljudgivare
7/238	Givare alkolås
8/48	Automatiskt avbländande backspegel
10/19	Bromsljus extra, S80
10/22	Taklampa
10/29	Belysning handskfack
10/114	Belysning makeupspiegel vänster
10/115	Belysning makeupspiegel höger
10/150	Läslampa bak
17/13	Diagnosuttag
26/8	Laddningsvagga alkolås

Stomanslutningar

31/15 - 31/47

31/15 Bottensvällare höger	
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte, RHD
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM), RHD
3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr, RHD
3/274	Låskontakt framdörr höger
3/276	Låskontakt bakdörr höger
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger
6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger
8/134	Solenoid backspärr, manuell, RHD
9/1	Uttag 12V fram, RHD
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, RHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD
9/25	Uttag 12V bak, RHD
10/72	Belysning askkopp fram, RHD
10/161	Belysning mugghållare, RHD
10/286	Belysning golv förarsida, RHD
10/287	Belysning golv passagerarsida, RHD
16/36	TV-mottagare, RHD
16/45	Navigationssystem portabelt, RHD
16/109	DVD-spelare/styrenhet S80, RHD
16/111	Uttag hörlurar bak, RHD
19/4	Analog klocka, RHD

31/47 Bakstam vänster	
2/16	Relä bakrutetorkare, V70
3/35	Omkopplare handtag baklucka
3/78	Låsenhet baklucka, V70
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM), S80
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
4/116	Styrenhet baklucka (POT), V70
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)
6/8	Låsmotor centrallås baklucka, S80
6/32	Motor bakrutetorkare, V70
6/149	Motor stängning baklucka, V70
7/227A	Klämsensor baklucka höger, V70
7/227B	Klämsensor baklucka vänster, V70
9/2	Eluppvärmd bakruta, V70
10/3	Skyltbelysning
10/17	Lamphus bak höger, V70
10/18	Lamphus bak vänster
10/19	Bromsljus extra, V70

Stomanslutningar

31/66 - 31/83

31/66 Bakre sitsresare vänster sida

4/83	Styrenhet bränslepump
6/33	Bränslepump

31/67 Bakre sitsresare höger sida 1

4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, LHD
8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster, RHD
8/60	Solenoid nackskydd bak höger, S80
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger

31/68 Bakre sitsresare höger sida 2

6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
9/38	Eluppvärmt bränslefilter

31/83 Bottenvällare vänster

3/4	Rattknappar vänster (SWSL)
3/37	Kontakt signalhorn
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)
3/131	Rattknappar höger (SWSR)
3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
3/272	Kontakt parkeringsbroms
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
7/10	Givare innertemperatur
9/42	PTC-element
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
17/13	Diagnosuttag
19/4	Analog klocka

Stomanslutningar

31/84 - 31/INFOT

31/84 Bottenvällare höger

3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal, RHD
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, RHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
7/51	Givare gaspedal, RHD

31/XX4 Motor - Kaross

31/4	Stomanslutning
------	----------------

31/XX5 Stomanslutning ECM

3/270	Kontakt servotryck
4/46	Styrenhet motor (ECM)


31/XX10 Vänster hjulhus 1

3/10	Kontakt backljus
3/282	Kontakt indikering 1:a växeln, I5D
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
6/73	Kylvätskepump
6/139	Övre ställmotor inloppsrör
6/140	Nedre ställmotor inloppsrör
9/32	PTC-resistor vevhusventilation
9/47	PTC-resistor vevhusventilation i slang

31/INFOT Infotainment

16/46	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB), V70
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)

Styreheter Översikt placeringar




Styrenheter

Översikt benämningar

Enhet	Benämning	Enhet	Benämning
ACM	6/26 Styrenhet generator (ACM)	PAM	4/86 Styrenhet parkeringshjälp (PAM)
AQS	7/159 Luftkvalitäsensör (AQS)	PBM	4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
AUD	16/105 Styrenhet audio (AUD)	PDM	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)
BCM	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	PHM	16/60 Telefonstyrenhet (PHM)
BPM	16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	POT	4/116 Styrenhet baklucka (POT)
BSC	7/164 Stabilitetssensor (BSC)	PSM	4/52 Styrenhet framstol (PSM)
CCM	4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RCM	27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)
CEM	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)	RDM	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)
CPM	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RKE	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
DDM	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	RRX	4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)
DEM	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	RSM	7/149 Regnsensor (RSM)
DIM	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)	SAS	4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
DMM	Styrenhet spjällmotor (DMM)	SCL	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)
ECM	4/46 Styrenhet motor (ECM)	SCM	16/35 Sirén (SCM)
FLR	7/203 Framåtriktad radar (FLR)	SCU	3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)
FSM	4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)	SHM	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
GSM	3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)	SRM	4/33 Styrenhet taklucka (SRM)
HCM	4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	SRS	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
HLDF	16/46 Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	SUM	4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)
IAM	16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	SWM	3/130 Rattstyrenhet (SWM)
ICM	3/281 Styrenhet infotainment (ICM)	TCM	4/28 Styrenhet transmission (TCM)
KVM	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	TMC	16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
LCM	27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)	TRM	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)
LDM	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	WMM	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
LSM	3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	4/31	4/31 Styrenhet kupéfläkt
MMM	16/108 Styrenhet multimedia (MMM)	4/71	4/71 Styrenhet elkyfläkt
OWS	7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)	17/13	17/13 Diagnosuttag


Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3




Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3




Styrenheter

Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3




Styreheter

Datakommunikation Höghastighet CAN




Styreheter

Datakommunikation Höghastighet CAN, 4-Cyl.




Styrenheter

Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD



Styreheter


Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD



G029158

Styrenheter


Datakommunikation LIN 1:2



G036663


Styrenheter

Datakommunikation LIN 2:2




Styreheter

Datakommunikation MOST




Styrenheter

Rattstyrenhet (SWM)




Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel EURO5 1:3




Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel EURO5 2:3




**Grupp 23 Bränslesystem
Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel EURO5 3:3**



Grupp 26 Kylsystem


Elkylfläkt 5-Cyl. Diesel EURO5




G036573

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 5-Cyl. Diesel EURO5




Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning




G036567

Grupp 33 Startsystem


Startsystem



Grupp 35 Belysning Innerbelysning LHD 1:2




Grupp 35 Belysning Innerbelysning LHD 2:2




Grupp 35 Belysning

Innerbelysning RHD 1:2




Grupp 35 Belysning

Innerbelysning RHD 2:2




Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning Nyckellös bil 1:2




Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Nyckellös bil 2:2




Grupp 39 Övrigt

Audio Premium 1:3




Grupp 39 Övrigt

Audio Premium 2:3



Grupp 39 Övrigt


Audio Premium 3:3



G036571


Grupp 43 Växellåda

Växellåda M66




Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda MPS6




Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-Cyl. Diesel EURO5 1:2



Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 5-Cyl. Diesel EURO5 2:2



G036593

Kontaktstycken

74/301:1-8

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
1	4/46A:A4 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel 4/46B:A4 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 4/46B:54 Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. 4/46B:22 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel 73/3014 Förgreningspunkt	BU-BK	73/3021	Förgreningspunkt		BU-BK
2	4/46A:A4 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel 4/46B:B4 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 4/46B:41 Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. 4/46B:23 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel 73/3015 Förgreningspunkt	GN-BK	73/3022	Förgreningspunkt		GN-BK
3	4/46C:F3 Styrenhet motor (ECM), Diesel	BN-WH	4/56C1:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)		BN-WH
4	-	-	-			-
5	-	-	-			-
6	4/46B:H2 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 4/46B:35 Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. 4/46B:29 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. 4/46B:46 Styrenhet motor (ECM), Diesel EURO5 4/46B:31 Styrenhet motor (ECM), Diesel	WH	74/504:1	Kontaktstycke		WH
7	4/46B:J4 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel 4/46B:34 Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. 4/46B:9 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. 4/46B:21 Styrenhet motor (ECM), Diesel EURO5 4/46B:25 Styrenhet motor (ECM), Diesel 73/3084 Förgreningspunkt	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke		BK-WH
8	-	-	-			-
fortsätter						

Kontaktstycken

74/301:9-13

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
9	4/46B:G3 4/46A:F4 4/46B:14 4/46B:27 4/46B:23 4/46B:38	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel EURO5 Styrenhet motor (ECM), Diesel	VT-OG	4/56C1:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG
10	4/28A:13 4/28BA:1	Styrenhet transmission (TCM) Styrenhet transmission (TCM) MPS6	GN-OG	74/411:9	Kontaktstycke	GN-OG
11	4/28A:7 4/28BA:17	Styrenhet transmission (TCM) Styrenhet transmission (TCM) MPS6	BN-VT	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT
12	4/46B:D2 4/46C:E3 4/46B:26 4/46B:28 4/46B:30 4/46B:47	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel EURO5 Styrenhet motor (ECM), Diesel	BU-WH	74/504:17	Kontaktstycke	BU-WH
13	4/46B:F1 4/46C:B3 4/46B:51 4/46B:12 4/46B:34 4/46B:26	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. Styrenhet motor (ECM), Diesel EURO5 Styrenhet motor (ECM), Diesel	GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN
fortsätter						

Kontaktstycken

74/301:14-20

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
14	4/46C:B2 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel 4/46B:53 Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. 4/46B:8 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. 4/46B:8 Styrenhet motor (ECM), Diesel EURO5 4/46B:27 Styrenhet motor (ECM), Diesel 73/3048 Förgreningspunkt	BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN	
15	/46C:C4 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 4/46C:B1 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel 4/46B:31 Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. 4/46B:19 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. 4/46B:11 Styrenhet motor (ECM), Diesel EURO5 4/46B:16 Styrenhet motor (ECM), Diesel	GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GY-BN	
16	2/133:3 Relä vakuumpump	BU-OG	11B/22:2	Säkring, elcentral i motorrum	BU-OG	
17	11B/41:2 Säkring, elcentral i motorrum, bensin 73/3092 Förgreningspunkt, Diesel	BU	74/504:21	Kontaktstycke	BU	
18	4/46B:E3 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 4/46C:G4 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel 4/46B:30 Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. 4/46B:41 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl. 4/46B:29 Styrenhet motor (ECM), Diesel EURO5 4/46B:48 Styrenhet motor (ECM), Diesel	VT-BN	4/56C1:37	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-BN	
19	3/10:1 Kontakt backljus, Man	BU	4/56C1:26	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU	
20	4/46B:J2 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 4/46C:F4 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel 4/46B:13 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 4/46C:25 Styrenhet motor (ECM), Diesel EURO5 4/46B:34 Styrenhet motor (ECM), Diesel	GY-BN	74/504:42	Kontaktstycke	GY-BN	
fortsätter						

Kontaktstycken

74/301:21-34

74/301

34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum	
21	4/28A:16 Styrenhet transmission (TCM), 4-Cyl. 4/28BA:13 Styrenhet transmission (TCM) MPS6 4/28A:16 Styrenhet transmission (TCM) MPS6	BU-GY	74/411:11 Kontaktstykke		BU-GY
22	-	-	-		-
23	4/46B:J1 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 4/46C:B4 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel 4/46B:17 Styrenhet motor (ECM) 4/46B:33 Styrenhet motor (ECM), Diesel 4/46B:53 Styrenhet motor (ECM), Diesel EURO5	BU-WH	74/411:2 Kontaktstykke		BU-WH
24	4/46A:C3 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel, Man 4/46B:G2 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Man 4/46B:15 Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl., Man 4/46B:30 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl., Man 4/46B:41 Styrenhet motor (ECM), Diesel, Man 4/46B:15 Styrenhet motor (ECM), Diesel, EURO5 73/3064 Förgreningspunkt, Auto	VT-BN	11B/20:2 Säkring, elcentral i motorrum		VT-BN
25-28	-	-	-		-
29	4/46B:21 Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. 4/46B:20 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.	YE-OG	74/504:18 Kontaktstykke		YE-OG
30	-	-	-		-
31	4/46B:46 Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. 4/46B:48 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.	BU-GY	74/504:39 Kontaktstykke		BU-GY
32	4/46B:45 Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. 4/46B:23 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.	GN-OG	74/504:38 Kontaktstykke		GN-OG
33	4/46B:23 Styrenhet motor (ECM), 5 & 6-Cyl. 4/46B:33 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.	VT-OG	74/504:37 Kontaktstykke		VT-OG
34	-	-	-		-


Kontaktstycken 74/420

74/420 5-poligt grå


Nr	Matta instrumentbräda			Matta tunnel	
1	16/1C5:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD	4/124C1:1	Styrenhet USB tillbehör (AUU) RD
2	16/1C5:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	4/124C1:2	Styrenhet USB tillbehör (AUU) WH
3	16/1C5:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN	4/124C1:3	Styrenhet USB tillbehör (AUU) GN
4	16/1C5:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BK	4/124C1:4	Styrenhet USB tillbehör (AUU) BK
5	16/1C5:S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	4/124C1:S	Styrenhet USB tillbehör (AUU) -

Förgreningspunkter 73/3014 - 73/3076


73/3014




73/3015




73/3021




73/3022




73/3031




73/3039 5-Cyl. Diesel




73/3050 5-Cyl. Diesel EURO5




73/3051



73/3064




73/3076




Förgreningspunkter 73/3092 - 73/4007


73/3092




73/3103




73/3094




73/3108




73/3100




73/4005




73/3101




73/4006



73/3102




73/4007




Förgreningspunkter 73/4008 - 73/4020


73/4008




73/4016 RHD




73/4010




73/4017 RHD




73/4012




73/4018




73/4014




73/4019



73/4016 LHD




73/4020




Förgreningspunkter 73/4027 - 73/5023


73/4027




73/5015




73/4028




73/5016




73/4031




73/5019




73/4037




73/5021



73/4038




73/5023




Förgreningspunkter 73/5024 LHD - 73/5040


73/5024 LHD




73/5035




73/5024 RHD




73/5036




73/5025




73/5037 LHD




73/5026




73/5037 RHD



73/5029




73/5040




Förgreningspunkter 73/5044 - 73/5088


73/5044




73/5076




73/5055




73/5077




73/5071 5-Cyl. Diesel EURO5




73/5078




73/5072 RHD




73/5079



73/5075




73/5088




Förgreningspunkter 73/5105 - 73/6001 V70


73/5105




73/6001 V70



Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor, Diesel




Ledningsmattornas dragning i bilen Matta tunnel




Komponentbilder

1/1 - 3/9


1/1 Batteri




2/82 Relä eluppvärmd bakruta, V70




2/22 Relä klimatanläggning




2/82 Relä eluppvärmd bakruta, S80




2/31 Relä 15-matning




2/193 Relä komfortfunktioner




2/32 Huvudrelä motorstyrsystem




3/4 Rattknappar vänster (SWL)



2/35 Relä startmotor




3/9 Kontakt bromsljus




Komponentbilder

3/10 - 3/126


3/10 Kontakt backljus




3/35 Omkopplare handtag baklucka, V70




3/35 Omkopplare handtag baklucka, S80




3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte




3/78 Låsenhet baklucka, V70




3/80 Omkopplare centrallås förardörr




3/82 Omkopplare centrallås passagerar-dörr




3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)



3/112 Klimatanläggning




3/126 Styrenhet förardörr (DDM)




Komponentbilder

3/127 - 3/281


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)




3/156 Styrenhet växelvälvjare (GSM)




3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)




3/176 Omkopplare elhissar förardörr




3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)




3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal




3/130 Rattstyrenhet (SWM)




3/272 Omkopplare parkeringsbroms



3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)




3/281 Styrenhet infotainment (ICM)




Komponentbilder

3/282 - 4/46


3/282 Kontakt indikering 1:a växeln




4/28 Styrenhet transmission (TCM)




3/284 Diagnoskontakt bromsljus




4/31 Styrenhet kupéfläkt




3/291 Omkopplare stängning baklucka, V70




4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.




4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM)




4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel



4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)




4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.



Komponentbilder


4/46 - 4/56:C5

4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel




G034139

4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel
EURO5




G037624

4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.




G034137

4/46 Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.




G034140

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)




G034144

4/56:C1 Central elektronikstyrenhet (CEM)




G034150

4/56:C2 Central elektronikstyrenhet (CEM)




G034151

4/56:C3 Central elektronikstyrenhet (CEM)




G034152

4/56:C4 Central elektronikstyrenhet (CEM)



G034155

4/56:C5 Central elektronikstyrenhet (CEM)




G034156


Komponentbilder

4/71 - 4/119


4/71 Styrenhet elkyfläkt




4/102 Styrenhet rattlås (SCL)




4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)




4/109 Styrenhet glödstift




4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)




4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)




4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)




4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)



4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)




4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)




Komponentbilder

4/119.2 - 6/48


4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)




6/26 Styrenhet generator (ACM)




5/1 Kombinationsinstrument (DIM)




6/28 Motor kupéfläkt




6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)




6/33 Bränslepump




6/8 Låsmotor centrallås baklucka, S80




6/36 Låsmotor centrallås framdörr vänster



6/25 Startmotor




6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation




Komponentbilder

6/55 - 7/8


6/55 Låsmotor centrallås framdörr höger




6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida




6/56 Låsmotor centrallås bakdörr höger




6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster




6/57 Låsmotor centrallås bakdörr vänster




6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation




6/62 Elmanövrerad backspegel vänster




6/120 Motor spjällhus, Diesel



6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida




7/8 Tryckgivare klimatanläggning




Komponentbilder

7/10 - 7/41


7/10 Givare innertemperatur




7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm




7/15 Lambdasond främre, Diesel




7/16 Givare kylvätsketemperatur




7/17 Luftmassmätare MAF




7/25 Impulsgivare, 5-Cyl. & Diesel




7/31 Givare ABS fram vänster




7/32 Givare ABS fram höger



7/35 Givare oljenivå, Diesel, EURO5




7/41 Temperaturgivare evaporator




Komponentbilder

7/51 - 7/164


7/51 Givare gaspedal




7/149 Regnsensor (RSM)




7/81 Tryckgivare inloppsrör, 5-Cyl. Diesel




7/154 Givare bränsletemperatur




7/123 Givare kopplingspedal




7/159 Luftkvalitésensor (AQS)




7/124 Givare bromspedal




7/162 Tryckgivare bränslerör



7/138 Avgaströckgivare




7/164 Stabilitetssensor (BSC)




Komponentbilder

7/165 - 8/28


7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel, EURO5




7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel




7/190 Temperaturgivare katalysator




7/191 Temperaturgivare partikelfilter




7/203 Framåtriktad radar (FLR)




7/214 Hjärtslagssensor




8/3 Magnetkoppling klimatanläggning




8/6-11 Insprutningsventiler



7/199 Ultraljudsgivare (IMS)




8/28 Turboreglerventil




Komponentbilder

8/48 - 9/13


8/48 Automatiskt avbländande backspegel




8/134 Solenoid backspärr, manuell




8/98 Reglerventil bränsletryck




8/157 Turboreglerventil, Diesel, EURO5




8/111 Reglerventil bränsleflöde




9/2 Eluppvärmd bakruta




8/113 Bypassventil EGR-kylning, Diesel, EURO5




9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida



8/120 EGR-ventil, Diesel, EURO5




9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida




Komponentbilder

9/14 - 10/72


9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster




9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger




9/32 PTC-resistor vevhusventilation




9/38 Eluppvärmt bränslefilter




10/3 Skyltbelysning, V70




10/3 Skyltbelysning, S80




10/22 Taklampa




10/25 Taklampa bagagerum, V70



10/29 Belysning handskfack




10/72 Belysning askkopp fram



Komponentbilder

10/114 - 10/241


10/114 Belysning makeupspiegel vänster



10_114

G035342


10/127 Belysning bagagerum vänster, S80



10_127

G035349


10/115 Belysning makeupspiegel höger



10_115

G035343


10/128 Belysning bagagerum höger, V70



10_128

G035350


10/125 Belysning insteg fram vänster



10_125

G035344


10/128 Belysning bagagerum höger, S80



10_128

G035351


10/126 Belysning insteg fram höger



10_126

G035347


10/150 Läslampa bak



10_150

G035354


10/127 Belysning bagagerum vänster, V70



10_127

G035348

10/241 Belysning dörröppningshandtag fram vänster




G028478


Komponentbilder

10/242 - 15/31


10/242 Belysning dörröppningshandtag fram höger




10/243 Belysning dörröppningshandtag bak vänster




10/244 Belysning dörröppningshandtag bak höger




11A/nr Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum




11B/nr Säkringar i säkringsbox motorrum




11D/A Säkringar i säkringsbox bagagerum




11D/B Säkringar i säkringsbox bagagerum




11D/D Säkringar i säkringsbox bagagerum



11/nr. Säkring i extra säkringshållare kupé




15/31 Elcentral i motorrum




Komponentbilder

15/32 - 16/16


15/32 Elcentral i bagagerum




16/4.1 Högtalare framdörr vänster




15/33 Kallzon motorrum




16/4.2 Högtalare framdörr vänster




16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)




16/5 Högtalare bakdörr höger




16/3.1 Högtalare framdörr höger




16/6 Högtalare bakdörr vänster



16/3.2 Högtalare framdörr höger




16/16 Förstärkare rutantenn




Komponentbilder

16/26 - 16/136


16/26 Högtalare instrumentbräda mitten




16/98 Mikrofon




16/35 Sirén (SCM)




16/105 Styrenhet audio (AUD)




16/55 Diskanthögtalare framdörr vänster




16/111 Uttag hörlurar bak




16/56 Diskanthögtalare framdörr höger




16/123 Ingång extern utrustning (AUX)



16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB), V70




16/136 Diskanthögtalare bakdörr vänster



Komponentbilder

16/137 - 31/3


16/137 Diskanthögtalare bakdörr höger



16_137

G035401


20/22-26 Glödstift



20_22-26

G035428


16/138 Rutantenn bak, höger



16_138

G035402


27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)



27_3

G035434


16/141 Avstörningsfilter bakruta vänster



16_141

G035406


27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)



27_4

G035435


17/13 Diagnosuttag



17_13

G035417


31/2 Stomanslutning, Vänster hjulhus



31_2

G035497


17/42 USB-port



17_42

G037598

31/3 Stomanslutning, Kaross batteri




31_3

G035498


Komponentbilder

31/4 - 31/83


31/4 Stomanslutning, Motor




31/6 Stomanslutning, Bottenvällare vänster




31/7 Stomanslutning, Bottenvällare vänster




31/10 Stomanslutning, Bottenvällare vänster




31/15 Stomanslutning, Bottenvällare höger




31/47 Stomanslutning, Bakstam vänster




31/66 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida




31/67 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1



31/68 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2




31/83 Stomanslutning, Bottenvällare vänster




Komponentbilder

31/84 - 74/405


31/84 Stomanslutning, Bottenvällare höger




74/30 Kontaktstycke




31/XX4 Stomanslutning, Motor-Kaross




74/301 Kontaktstycke




31/XX5 Stomanslutning, ECM




74/401 Kontaktstycke




31/XX10 Stomanslutning, Vänster hjulhus 1




74/403 Kontaktstycke



31/INFOT Stomanslutning, Infotainment




74/405 Kontaktstycke




Komponentbilder 74/407 - 74/502


74/407 Kontaktstycke




74/413 Kontaktstycke




74/407B Kontaktstycke




74/414 Kontaktstycke




74/409 Kontaktstycke




74/420 Kontaktstycke




74/411 Kontaktstycke




74/501 Kontaktstycke



74/412 Kontaktstycke




74/502 Kontaktstycke




Komponentbilder 74/503 - 74/512


74/503 Kontaktstycke




74/508 Kontaktstycke




74/504 Kontaktstycke




74/509 Kontaktstycke




74/504B Kontaktstycke




74/510 Kontaktstycke




74/505 Kontaktstycke




74/511 Kontaktstycke



74/507 Kontaktstycke




74/512 Kontaktstycke




Komponentbilder 74/514 - 74/X414


74/514 Kontaktstycke




74/603 Kontaktstycke




74/518 Kontaktstycke




F/nr Säkringar




74/520 Kontaktstycke



PF/nr. Huvudsäkring vid batteri




74/601 Kontaktstycke



- 3X/19 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 3X/21 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 3X/80 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 3X/82 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 4X/110 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 9X/1 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/72 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/125 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/126 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/1 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 17X/19 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 74X/9 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 74X/401 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 74X/402 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 74X/414 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

74/602 Kontaktstycke



Index

A

Audio Premium	60
Automatväxellåda	64

B

Belysning, Grupp 35	54
Beteckningar tändningslås	4
Bränslesystem, Grupp 23	47

C

Central elektronikstyrenhet (CEM)	36
---	----

D

Datakommunikation Höghastighet CAN	39
Datakommunikation Höghastighet CAN, 4-Cyl	40
Datakommunikation LIN	43
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD	41
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD	42
Datakommunikation MOST	45

E

Eldistribution översikt	7
Elkyfläkt	50

F

Färgförkortningar	4
Förgreningspunkter	72
Förkortningar	4

G

Generator och laddningsregulator, Grupp 32	52
Gruppnummer, förkortningar	4

I

Innehåll	3
Innerbelysning LHD	54
Innerbelysning RHD	56

K

Klimatanläggning	65
Klimatanläggning, Grupp 87	65
Komponentbilder	80
Konstantfarthållare, Diesel	51
Kontaktstycken	67
Kylsystem, Grupp 26	50

L

Ledningsmattornas dragning i bilen	79
Länder/Marknader, förkortningar	4

M

Matta motor, Diesel	79
Matta tunnel	79
MOST	45
Motorreglage, Grupp 27	51
Motorstyrssystem 5-Cyl. Diesel	47

N

Nyckellös bil	58
---------------------	----

R

Rattstyrenhet (SWM)	46
Reläer i bagagerum	25
Reläer i Central elektronikstyrenhet (CEM)	27
Reläer i Elcentral motorrum	22, 23, 24

S

Startsystem	53
Startsystem, Grupp 33	53
Stomanslutningar översikt	28
Strömförsörjning	52
Styrenhet översikt placeringar	34
Styreheter översikt benämningar	35
Så här använder Du elschemat	5
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	15
Säkringar i Elcentral motorrum	9, 13, 14
Säkringar vid Batteri	21

T

Teckenförklaring	6
------------------------	---

V

Växellåda M66	63
Växellåda, Grupp 43	63

Ö

Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36	58
Övrigt, förkortningar	4
Övrigt, Grupp 39	60

Komponentlista 1:3

1/1	Batteri	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
2/22	Relä klimatanläggning	4/56:C1	Central elektronikstyrenhet (CEM)
2/31	Relä 15-matning	4/56:C2	Central elektronikstyrenhet (CEM)
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	4/56:C3	Central elektronikstyrenhet (CEM)
2/35	Relä startmotor	4/56:C4	Central elektronikstyrenhet (CEM)
2/82	Relä eluppvärmd bakruta, V70	4/56:C5	Central elektronikstyrenhet (CEM)
2/82	Relä eluppvärmd bakruta, S80	4/71	Styrenhet elkyfläkt
2/193	Relä komfortfunktioner	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
3/9	Kontakt bromsljus	4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
3/10	Kontakt backljus	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
3/35	Omkopplare handtag baklucka, V70	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
3/35	Omkopplare handtag baklucka, S80	4/109	Styrenhet glödstift
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
3/78	Låsenhet baklucka, V70	4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
3/80	Omkopplare centrallås förardörr	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
3/82	Omkopplare centrallås passagerardörr	4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
3/112	Klimatanläggning		
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	6/8	Låsmotor centrallås baklucka, S80
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	6/25	Startmotor
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	6/26	Styrenhet generator (ACM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)	6/28	Motor kupéfläkt
3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)	6/33	Bränslepump
3/156	Styrenhet växelvälvjare (GSM)	6/36	Låsmotor centrallås framdörr vänster
3/176	Omkopplare elhissar förardörr	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal	6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger
3/272	Omkopplare parkeringsbroms	6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)	6/57	Låsmotor centrallås bakdörr vänster
3/282	Kontakt indikering 1:a växeln	6/62	Elmanövrerad backspegel vänster
3/284	Diagnoskontakt bromsljus	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
3/291	Omkopplare stängning baklucka, V70		Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)		Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
4/28	Styrenhet transmission (TCM)	6/102	Motor spjällhus, Diesel
4/31	Styrenhet kupéfläkt		
4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.	6/103	
4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Diesel	6/120	
4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.		
4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel		
4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel EURO5		
4/46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.		
4/46	Styrenhet motor (ECM), 8-Cyl.		

Komponentlista 2:3

7/8	Tryckgivare klimatanläggning	9/2	Eluppvärmd bakruta
7/10	Givare innertemperatur	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm	9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
7/15	Lambdasond främre, Diesel	9/14	Styrenhet sättesvärme bak vänster
7/16	Givare kylvätsketemperatur	9/15	Styrenhet sättesvärme bak höger
7/17	Luftmassmätare MAF	9/32	PTC-resistor vevhusventilation
7/25	Impulsgivare, 5-Cyl. & Diesel	9/38	Eluppvärmt bränslefilter
7/31	Givare ABS fram vänster	10/3	Skyltbelysning, V70
7/32	Givare ABS fram höger	10/3	Skyltbelysning, S80
7/35	Givare oljenivå, Diesel, EURO5	10/22	Taklampa
7/41	Temperaturgivare evaporator	10/25	Taklampa bagagerum, V70
7/51	Givare gaspedal	10/29	Belysning handskfack
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 5-Cyl. Diesel	10/72	Belysning askkopp fram
7/123	Givare kopplingspedal	10/114	Belysning makeupspiegel vänster
7/124	Givare bromspedal	10/115	Belysning makeupspiegel höger
7/138	Avgastryckgivare	10/125	Belysning insteg fram vänster
7/149	Regnsensor (RSM)	10/126	Belysning insteg fram höger
7/154	Givare bränsletemperatur	10/127	Belysning bagagerum vänster, V70
7/159	Luftkvalitésensor (AQS)	10/127	Belysning bagagerum vänster, S80
7/162	Tryckgivare bränslerör	10/128	Belysning bagagerum höger, V70
7/164	Stabilitetssensor (BSC)	10/128	Belysning bagagerum höger, S80
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel, EURO5	10/150	Läslampa bak
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel	10/241	Belysning dörröppningshandtag fram vänster
7/190	Temperaturgivare katalysator	10/242	Belysning dörröppningshandtag fram höger
7/191	Temperaturgivare partikelfilter	10/243	Belysning dörröppningshandtag bak vänster
7/199	Ultraljudsgivare (IMS)	10/244	Belysning dörröppningshandtag bak höger
7/203	Framåtriktad radar (FLR)	11A/nr	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum
7/214	Hjärtslagssensor	11B/nr	Säkringar i säkringsbox motorrum
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning	11D/A	Säkringar i säkringsbox bagagerum
8/6-11	Insprutningsventiler	11D/B	Säkringar i säkringsbox bagagerum
8/28	Turboreglerventil	11D/D	Säkringar i säkringsbox bagagerum
8/48	Automatiskt avbländande backspegel	11/nr.	Säkring i extra säkringshållare kupé
8/98	Reglerventil bränsletryck	15/31	Elcentral i motorrum
8/111	Reglerventil bränsleföde	15/32	Elcentral i bagagerum
8/113	Bypassventil EGR-kylning, Diesel, EURO5	15/33	Kallzon motorrum
8/120	EGR-ventil, Diesel, EURO5		
8/134	Solenoid backspärr, manuell		
8/157	Turboreglerventil, Diesel, EURO5		

Komponentlista 3:3

16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	74/30	Kontaktstycke
16/3.1	Högtalare framdörr höger	74/301	Kontaktstycke
16/3.2	Högtalare framdörr höger	74/401	Kontaktstycke
16/4.1	Högtalare framdörr vänster	74/403	Kontaktstycke
16/4.2	Högtalare framdörr vänster	74/405	Kontaktstycke
16/5	Högtalare bakdörr höger	74/407	Kontaktstycke
16/6	Högtalare bakdörr vänster	74/407B	Kontaktstycke
16/16	Förstärkare rutantenn	74/409	Kontaktstycke
16/26	Högtalare instrumentbräda mitten	74/411	Kontaktstycke
16/35	Sirén (SCM)	74/412	Kontaktstycke
16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster	74/413	Kontaktstycke
16/56	Diskanthögtalare framdörr höger	74/414	Kontaktstycke
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB), V70	74/420	Kontaktstycke
16/98	Mikrofon	74/501	Kontaktstycke
16/105	Styrenhet audio (AUD)	74/502	Kontaktstycke
16/111	Uttag hörlurar bak	74/503	Kontaktstycke
16/123	Ingång extern utrustning (AUX)	74/504	Kontaktstycke
16/136	Diskanthögtalare bakdörr vänster	74/504B	Kontaktstycke
16/137	Diskanthögtalare bakdörr höger	74/505	Kontaktstycke
16/138	Rutantenn bak, höger	74/507	Kontaktstycke
16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster	74/508	Kontaktstycke
17/13	Diagnosuttag	74/509	Kontaktstycke
17/42	USB-port	74/510	Kontaktstycke
20/22-26	Glödstift	74/512	Kontaktstycke
27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)	74/514	Kontaktstycke
27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)	74/518	Kontaktstycke
31/2	Stomanslutning, Vänster hjulhus	74/601	Kontaktstycke
31/3	Stomanslutning, Kaross batteri	74/602	Kontaktstycke
31/4	Stomanslutning, Motor	74/603	Kontaktstycke
31/6	Stomanslutning, Bottensvällare vänster	F/nr	Säkringar
31/7	Stomanslutning, Bottensvällare vänster	PF/nr.	Huvudsäkring vid batteri
31/10	Stomanslutning, Bottensvällare vänster	3X/19	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/15	Stomanslutning, Bottensvällare höger	3X/21	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/47	Stomanslutning, Bakstam vänster	3X/80	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/66	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida	3X/82	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/67	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1	4X/110	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/68	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2	9X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/83	Stomanslutning, Bottensvällare vänster	10X/125	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/84	Stomanslutning, Bottensvällare höger	10X/126	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/XX4	Stomanslutning, Motor-Kaross	16X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/XX5	Stomanslutning, ECM	17X/19	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/XX10	Stomanslutning, Vänster hjulhus 1	74X/9	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/INFOT	Stomanslutning, Infotainment	74X/401	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
		74X/402	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
		74X/414	Kontaktstycke gränssnitt originalbil