



VOLVO C30, S40 (04-), V50 & C70 (06-)

KOPPLINGSSCHEMA 2009 SUPPLEMENT



TP 39139012 SENT UTFÖRANDE

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varng!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbräden ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Monter aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. juni 2008

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställningsnummer TP 39139012

Går att beställa från Technical Information Shop (TIS)
på www.volvolcarstechinfo.ford.com/vss

Rätten till ändringar förbehålls

Innehåll

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/	
IC (Inflatable curtain).....	2
Förkortningar	4
Så här använder Du elschemat 1:2	5
Eldistribution 1:2	7
 Säkringar	
Elcentral i motorrum F1-F10.....	9
Elcentral i motorrum F11-F18.....	10
Elcentral i motorrum F20-F31	11
Elcentral i motorrum F32 - F34	12
Elcentral i motorrum F35-FH1	13
Central elektronikstyrenhet (CEM) F43-F48	14
Central elektronikstyrenhet (CEM) F49-F61	15
Central elektronikstyrenhet (CEM) F62-F69	16
Central elektronikstyrenhet (CEM) F73-F85	17
Central elektronikstyrenhet (CEM) F86	18
Batteri PF1-PF2	19
Säkringar i hållare.....	20
 Reläer	
Tändningslås och reläer	21
Elcentral i motorrum R2-R14	22
Central elektronikstyrenhet (CEM) R15-R18	23
Central elektronikstyrenhet (CEM) R1 - R11B.....	24
Övriga reläer	25
 Stomanslutningar	
Översikt.....	26
31/3 - 31/10	27
31/11 - 31/66	28
31/66 forts - 31/83	29
31/84 - 31/110	30
31/114 - 31/117	31
Stomanslutningar i chassi.....	32
 Styreheter	
Översikt placeringar.....	33
Översikt benämningar.....	34

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 4-Cyl. 1,6l 1:2	35
Motorstyrsystem 4-Cyl. 1,8l & 2,0l 1:2	37
Motorstyrsystem 5-Cyl. 1:2	39
Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo 1:2.....	41
Motorstyrsystem Diesel 4-Cyl. 2,0l MPS6 1:2.....	43

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 4-Cyl.	45
---------------------------------	----

Grupp 39 Övrigt

Audio High Performance/Premium Sound	
C30/S40/V50 1:2	46
Audio High Perfomance/Premium Sound C70 1:2.....	48

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning Diesel 1.6l & 2.0l 1:2	50
---	----

Grupp 88 Invändig utrustning

Supplemental Restraint System (SRS)	
C30/S40/V50 1:2	52

Kontaktstycken

Förgreningspunkter

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta instrumentbräda, LHD	68
Matta instrumentbräda, RHD	68
Matta tunnel, C30/S40/V50.....	69
Matta tunnel, C70	69

Komponentbilder

Index

Komponentlista 1:2

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylnsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15I	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

ACC	= Tillbehör
Ag	= Silverpläterad
Au	= Guldpläterad
AUTO	= Automatväxellåda
AWD	= Fyrhjulsdrift
CAN	= CAN-kommunikation
D	= Diesel
DPY	= Display
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Motor spjällhus
EXT. X	= Utökad X-matning
GDL	= Gasurladdningslampa
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
IR	= Infraröd-sensor
LIN	= LIN-kommunikation
LHD	= Vänsterstyrd
LOSPEED	= Låghastighetsdatanät
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MMS	= Massrörelsegivare
PETROL	= Bensin
RHD	= Högerstyrd
SCR	= Avskärmning
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdrift
4CYL, I4	= 4-cylindrig motor
5CYL, I5	= 5-cylindrig motor

Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

- | | |
|----|----------------------------|
| 1 | Batteri |
| 2 | Relä |
| 3 | Elkopplare |
| 4 | Styrenhet |
| 5 | Kombinationsinstrument |
| 6 | Elmotor |
| 7 | Givare |
| 8 | Ställdon |
| 9 | Värmeelement |
| 10 | Lampa |
| 11 | Säkring |
| 15 | Fördelningsskena/Elcentral |
| 16 | Audio |
| 17 | Service/diagnos |
| 18 | Kontaktrulle |
| 19 | Mätare |
| 20 | Tändningskomponent/shunt |
| 27 | Optik |
| 31 | Stomanslutning |
| 63 | Förgreningspunkt |
| 64 | Kontaktstycke |

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 63/352.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive el-schema. Komplett information om CAN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styreheter".


F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering


I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder Du elschemat 2:2



Teckenförklaring


- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = LIN-kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = MOST-kommunikation
- = Förbindning elcentral
- = Vidare anslutning till.
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbundet i komponent



G030169


Eldistribution 1:2

Översikt




Eldistribution 2:2

Översikt



Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F10




15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	4/71 Styrenhet elkyfläkt	-	50
F2	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)	-	80
F3	2/193 Relä komfortfunktioner 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F45 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F48-F49 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F60-F61 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F62-F63 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F68-F69 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F80 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F84-F85 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193 2/193 2/193 2/193 2/193 2/193 2/193 -	60
F4	2/63 Relä helljus 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F55 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F58-F59 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F74 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F77 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/63 -	60
F5	9/41 PTC-element	-	80
F6	4/109 Styrenhet glödstift (GCU), 5-Cyl. Diesel 20/23-26 Glödstift, 4-Cyl. Diesel	2/14	70 60
F7	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	30
F8	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
F9	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem F32-F36 Säkringar i Elcentral motorrum	2/32	30
F10	4/31 Styrenhet kupéfläkt	-	40

fortsätter

Säkringar

Elcentral i motorrum F11-F18




15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F11	2/182 Relä spolarmotor strålkastare 4/59 Styrenhet nedfällbart tak (CRM), C70 6/104 Spolarpump högtryck strålkastare	- - 2/182	20
F12	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta	- 2/82, 16/141	30
F13	6/25 Startmotor	2/35	30
F14	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40
F15	4/59 Styrenhet nedfällbart tak (CRM), C70		30
F16	2/159 Relä infotainment, S40/V50/C30 16/105 Styrenhet audio (AUD), S40/V50/C30 F22 Säkring, Elcentral i motorrum, S40/V50/C30 F43 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM), S40/V50/C30 F64 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM), S40/V50/C30 F65-F67 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM), S40/V50/C30	- - - - - 2/159	30
F16	2/159 Relä infotainment, C70 16/105 Styrenhet audio (AUD), C70 F22 Säkring, Elcentral i motorrum, C70 F43 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM), C70 F64 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM), C70 F65-F67 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM), C70	- - - - - 2/159	40
F17	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F18	2/80 Relä backljus 2/89 Relä innerbelysning 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F46-F47 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F56-F57 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F79 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F81-F83 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F86 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	- - - 2/89 - 2/80 - 2/89	40

fortsätter

Säkringar

Elcentral i motorrum F20-F31




15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F20	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1 16/11 Signalhorn 2	- 2/17 2/17	15
F21	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	-	20
F22	16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)	-	25
F23	4/28 Styrenhet transmission (TCM), MPS6 4/28 Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl. 4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.	- - -	15 10
F24	9/32 PTC-resistor, vevhusventilation, 5-Cyl. Diesel 9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 5-Cyl. Diesel	2/142 2/142	20
F26	2/35 Relä startmotor 3/1 Styrenhet tändningslås (SCU) 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) 11K/1 Säkring i hållare 11K/2 Säkring i hållare F44 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F51-F54 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F73 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	3/1 - 3/1 3/1 - 3/1 3/1 3/1	15
F27	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	10
F29	2/34 Relä dimljus fram 10/5 Dimljus fram vänster 10/6 Dimljus fram höger	- 2/34 2/34	15
F30	4/46 Styrenhet motor (ECM), 2,0l Diesel, 1,6l Bensin	-	3
F31	6/26 Generator, 4-Cyl.	-	10
fortsätter			

Säkringar

Elcentral i motorrum F32 - F34




15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F32	2/14 Relä glödstäftsautomatik 6/143 Reglermotor turbo 7/15 Lambdasond främre, 4-Cyl. 7/17 Luftmassemätare (MAF), 5-Cyl. Diesel 7/82 Lambdasond bakre, 4-Cyl. 8/6-8/10 Insprutningsventiler, 5-Cyl. 8/121 Ventil kylarvätska, 2,0l Diesel 8/122 Bypassventil laddluftkylare, 1,6l Diesel	- - - - - - - - -	10
F33	2/133 Relä vakuumpump 4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel 6/114 Vakuumpump, 5-Cyl. 7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. 7/82 Lambdasond bakre, 5-Cyl. Turbo 7/186 Lambdasond bakre, 5-Cyl. utan Turbo 7/187 Lambdasond mittre, 5-Cyl. utan Turbo 9/32 PTC-resistor, vevhusventilation, 2,0l Diesel 9/38 Eluppvärmt bränslefilter, 4-Cyl. Diesel	- - 2/133 - - - - - -	20
F34	4/109 Styrenhet glödstift (GCU), 5-Cyl. Diesel 8/6-8/9 Insprutningsventiler, 1,6l. 8/77 Reglerventil bränslevolym, 2,0l Diesel 8/111 Reglerventil bränsleflöde, 1,6l Diesel 8/119 Tryckvakt klimatanläggning, 5-Cyl. 8/120 EGR-ventil, 5-Cyl. Diesel 8/133 Reglerventil bränsletryck 20/3 -20/7 Tändstift med tändspole 20/17 Transformator tändspolar, 1,6l.	- - - - - - - - -	10

fortsätter

Säkringar

Elcentral i motorrum F35-FH1




15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F35	2/22 Relä klimatanläggning 4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel 6/67 Pump bränsleläckagekontroll, 5-Cyl. 6/99 Motor EGR, 1,6l Diesel, 1,8l Bensin 7/17 Luftmassmätare (MAF), 5-Cyl. Bensin, 4-Cyl. Diesel 7/192 Givare vattenavkänning, 4-Cyl. Diesel 8/6-8/9 Insprutningsventiler, 1,8l 8/18 EVAP-ventil, Bensin 8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 5-Cyl. Bensin 8/28 Turboreglerventil, 2,5l Turbo 8/45 Vakuumventil variabelt inloppsör, 1,8l 8/65 Tryckvakt servostyrning, 1,6l 8/77 Reglerventil bränslevolym, 2,0l Diesel 8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 2,5l Turbo 8/82 Solenoid variabel turbogeometri, 4-Cyl. Diesel 8/114 Ventil blandning luft/bränsle, 1,8l 8/132 Reglerventil inlopp, 2,0l Diesel 9/32 PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. Bensin	- 2/22 -	15
F36	4/46 Styrenhet motor (ECM) 7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. Diesel 7/51 Givare gaspedal	- - -	10
FH1	10/65 Extraljus fram höger 10/69 Extraljus fram vänster	2/64 2/64	20

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F43-F48




4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F43	4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM) 16/46 Display RTI 16/60 Telefonstyrenhet (PHM) 16/108 Styrenhet multimedia (MMM) 16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM) 17/42 USB-port	- - - - - - -	15
F44	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 4/9 Styrenhet kroksäkerhetssystem (SRS)	- -	10
F45	9/1 Uttag 12V fram 9/25 Uttag 12V bak	- -	15
F46	3/111 Manöverenhet ljus 5/1 Kombinationsinstrument DIM 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger 10/29 Belysning handskfack 10/97 Belysning insteg vänster 10/102 Belysning insteg höger Alkolås	- - - - - - -	5
F47	4/76 Fjärrstyrenhet garageöppning 10/22 Taklampa 10/150 Läslampa bak 10/114 Belysning makeupspegel vänster, ej C70 10/115 Belysning makeupspegel höger	- - - - -	5
F48	2/16 Relä bakrutetorkare 2/92 Relä spolarmotor vindruta 2/93 Relä spolarmotor bakruta 6/2 Spolarpump 6/32 Motor bakrutetorkare	- - - 2/92 2/16	15
fortsätter			

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F49-F61



G030188


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F49	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 7/93 Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN	-	10
F51	2/142 Relä förvärmare bränslefilter 4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM) 9/41 PTC-element	- - -	10
F52	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM) 4/28 Styrenhet transmission (TCM)	- -	5
F53	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)	-	10
F54	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM) 4/112 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster 4/113 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), slav höger 4/114 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM) 10/1 Lamphus fram vänster 10/2 Lamphus fram höger	- - - - - - -	10
F55	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
F56	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)/Fjärrmottagare (RRX) 16/35 Sirén (SCM)	- -	10
F57	3/9 Kontakt bromsljus 17/13 Diagnosuttag	- -	15
F58	2/64 Relä extraljus tillbehör 4/113 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), slav höger 10/2 Lamphus fram höger	3/60 - -	7,5
F59	4/112 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster 10/1 Lamphus fram vänster	- -	7,5
F60	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	15
F61	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	15

fortsätter

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F62-F69



G030188


4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F62	4/33 Styrenhet taklucka	-	20
F63	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	20
F64	10/245 Låsindikering dörr vänster, C70 10/246 Låsindikering dörr höger, C70 16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	- - -	5
F65	2/157 Relä bashögtalarstyrenhet 7/182 IR-sensor fjärrkontroll RTI 16/46 Display RTI 16/105 Styrenhet audio (AUD) 16/150 AM/FM antenn och förstärkare bakskärm höger, C70 16/150 Förstärkare rutantenn, vänster, C30	- - - - - -	5
F66	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 3/281 Styrenhet Infotainment (ICM) 16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)	- - -	10
F68	3/254 Rattstyrenhet (SWM)	-	5
F69	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 3/286 Omkopplare BLIS 3/286 Omkopplare PAS 6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation 7/149 Regnsensor (RSM) 7/159 Luftkvalitésensor (AQS)	- - - - - - - - -	5

fortsätter

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F73-F85




4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F73	3/117 Manöverenhet taklampa 3/217 Kontakt bälteslös bak vänster 3/218 Kontakt bälteslös bak mitten 3/219 Kontakt bälteslös bak höger 4/33 Styrenhet taklucka 8/48 Automatiskt avbländande backspegel 10/22 Taklampa	- - - - - - -	5
F74	4/83 Styrenhet bränslepump, bensin 4/111 Styrenhet additiv dosering (ADM) 6/33 Bränslepump	2/23 2/23 2/23, 26/5	15
F77	4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM) 17/19 Uttag 12V bagagerum 17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	- - -	15
F79	8/48 Automatiskt avbländande backspegel 10/48 Backljus höger 10/55 Backljus vänster	2/80 - -	5
F81	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	20
F82	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
F83	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
F84	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 4/54 Styrenhet framstol (PSM)	- -	25
F85	3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol 4/52 Styrenhet framstol (PSM)	-	25
fortsätter			

Säkringar


Central elektronikstyrenhet (CEM) F86



4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F86	3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol 3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/268 Omkopplare lasthjälp 4/52 Styrenhet framstol (PSM) 4/54 Styrenhet framstol (PSM) 10/24 Belysning bagagerum 10/25 Taklampa bagagerum 10/26 Läslampa bak vänster 10/27 Läslampa bak höger 10/114 Belysning makeupspiegel vänster, C70 26/5 DC/AC omvandlare bränsletank	- - - - - - - - - - - 2/23	5

Säkringar Batteri PF1-PF2




1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
PF1	6/25 Startmotor 6/26 Generator	- -	150
PF2	F1-F14 Säkringar i Elcentral i motorrum F16-F18 Säkringar i Elcentral i motorrum F20-F21 Säkringar i Elcentral i motorrum F23-F24 Säkringar i Elcentral i motorrum F26-F27 Säkringar i Elcentral i motorrum F29-F31 Säkringar i Elcentral i motorrum	- - - - - -	150

Säkringar

Säkringar i hållare




G030190

11K Säkringar i hållare

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
1	Alkolås	-	5
2	Alkolås	-	5


Reläer

Tändningslås och reläer



Reläer, allmänt


I schemat anges två eller tre olika beteckningar för reläets position. Detta beskrivs nedan.



A = Motsvarar positionen på baksidan av
reläcentralen (ledningssidan)
B = Motsvarar positionen på reläet
C = Är en gammal beteckning som kan före-
komma på reläet

Reläer

Elcentral i motorrum R2-R14




15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion
R2	2/17 Relä signalhorn
R3	2/133 Relä vakuumpump
R4	2/34 Relä dimljus fram
R5	2/142 Relä förvärmare bränslefilter
R9	2/182 Relä spolarmotor strålkastare
R10	2/82 Relä eluppvärmd bakruta
R11	2/22 Relä klimatanläggning
R12	2/14 Relä glödstiftsautomatik
R13	2/35 Relä startmotor
R14	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem

Reläer

Central elektronikstyrenhet (CEM) R15-R18




G030195

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion	
R15	2/23	Relä bränslepump, bensin
R18	2/193	Relä komfortfunktioner

Reläer - lödda

Central elektronikstyrenhet (CEM) R1 - R11B



G030198

4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion
R1	2/89 Relä innerbelysning
R2	2/80 Relä backljus
R7A	2/92 Relä spolarmotor vindruta
R7B	2/93 Relä spolarmotor bakruta
R8	2/63 Relä hellljus
R11A	2/16 Relä bakrutetorkare
R11B	2/159 Relä infotainment

Reläer


Övriga reläer

Reläer tillbehör

Pos	Reläfunktion	
Instrument-bräda	2/64	Relä extraljus tillbehör
Vid klimat-anläggning	2/71	Relä mobiltelefon handsfree, intern förstärkare
Bagagerum	2/71 2/157	Relä mobiltelefon handsfree, extern förstärkare Relä bashögtalarstyrenhet
Frambalk	2/192	Relä elektrisk motorvärmare

Stomanslutningar

Översikt



G029711

Stomanslutningar

31/3 - 31/10

31/3 Vänster fjäderbenstorn

1/1 Batteri

31/4 Motor

1/1 Batteri

31/10 A-stolpe passagerarsida

2/16 Relä bakrutetorkare
2/23 Relä bränslepump
2/63 Relä helljus
2/64 Relä extraljus tillbehör
2/89 Relä innerbelysning
2/92 Relä spolarmotor vindruta
2/93 Relä spolarmotor bakruta
2/159 Relä infotainment
2/193 Relä komfortfunktioner
3/25 Omkopplare elmanövrerat tak/taklucka
3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/117 Manöverenhet taklampa
3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)
3/173 Omkopplare privatlåsning baklucka
3/286 Omkopplare BLIS eller PAS
4/33 Styrenhet taklucka
4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)
6/2 Spolarpump
6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
6/117 Givare innertemperatur
7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram
7/149 Regnsensor (RSM)
7/159 Luftkvalitésensor (AQS)
8/48 Automatiskt avbländande backspegel
8/134 Solenoid backspärr, manuell
9/1 Uttag 12V fram
9/25 Uttag 12V bak
10/22 Taklampa
10/29 Belysning handskfack
10/114 Belysning makeupspegel vänster, S40/V50/C30
10/115 Belysning makeupspegel höger
10/150 Läslampa bak
16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/45 Navigationssystem portabelt

Stomanslutningar

31/11 - 31/66

31/11 Vänster sida bak	
3/35	Omkopplare handtag baklucka, C30
3/78	Låsenhet baklucka
4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM), C70
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM), C30
6/32	Motor bakrutetorkare, C30
7/101	Glaskrossensor, C30
9/2	Eluppvärmd bakruta, C30
10/3	Skyltbelysning, C30
10/18	Lamphus bak vänster
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR), S40/V50
17/19	Utag 12V bagagerum, C70

31/52 Vänster fjäderbenstorn	
3/10	Kontakt backljus
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
4/46	Styrenhet motor (ECM)
7/24	Knackgivare främre, Bensin
7/192	Givare vattenavkänning, Diesel
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
9/32	PTC-resistor vevhusventilation
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, Diesel
10/65	Extraljus fram höger
10/69	Extraljus fram vänster

31/66 Vänster B-stolpe	
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol, LHD
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/35	Omkopplare handtag baklucka
3/76	Låsenhet bakdörr vänster
3/78	Låsenhet baklucka
3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/275	Låskontakt bakdörr vänster
3/287	Omkopplare baksätinsteg vänster
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
4/54	Styrenhet framstol (PSM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), RHD
6/32	Motor bakrutetorkare, V50/C30
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
Fortsätter	

Stomanslutningar

31/66 forts - 31/83

31/66 Vänster B-stolpe	
8/51	Tändare sidokrockkudde förare, LHD
8/52	Tändare sidokrockkudde passagerare, RHD
8/92	Bältesförsträckare midja förare, LHD
9/2	Eluppvärmd bakruta, C70
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, LHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, RHD
10/3	Skyltbelysning, S40/V50/C70
10/19	Bromsljus extra, V50/C70
10/26	Läslampa bak vänster
10/114	Belysning makeupspegel vänster, C70, LHD

31/67 Höger B-stolpe	
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol, RHD
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/77	Läsenhet bakdörr höger
3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/276	Låskontakt bakdörr höger
3/288	Omkopplare baksätesinsteg höger
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
4/54	Styrenhet framstol (PSM)
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM), S40/V50
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM), LHD
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN
7/158	Massrörelsegivare bak
8/51	Tändare sidokrockkudde förare, RHD
8/52	Tändare sidokrockkudde passagerare, LHD
8/92	Bältesförsträckare midja förare, RHD
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, RHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD
10/27	Läslampa bak höger
10/114	Belysning makeupspegel vänster, C70, RHD
16/105	Styrenhet audio (AUD), C30

31/83 A-stolpe förarsida	
3/1	Tändningslås
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/254	Rattstyrenhet (SWM)
5/1	Kombinationsinstrument DIM
17/13	Diagnosuttag

Stomanslutningar

31/84 - 31/110

31/84 A-stolpe passagerarsida

3/281	Styrenhet Infotainment (ICM)
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
7/51	Givare gaspedal
7/149	Regnsensor (RSM)
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/46	Display RTI
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
16/147	Telefonstyrenhet blåtand (BPM)

31/88 Motor

9/32	PTC-resistor vevhusventilation
20/3	Tändstift med tändspole
20/4	Tändstift med tändspole

31/89 Motor

20/5	Tändstift med tändspole
20/6	Tändstift med tändspole
20/7	Tändstift med tändspole

31/107 Baklucka (V50)

16/16	Förstärkare rutantenn
31/117	Stomanslutning tak, V50

31/110 Höger fjäderbenstorn

3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/113	Styrenhet gasurladdningslampa slav höger
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
6/28	Motor kupéfläkt
6/104	Spolarpump högtryck strålkastare
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolarvätskenivå
8/119	Tryckvakt klimatanläggning
8/127	Tryckbrytare klimatanläggning, Diesel
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger

Stomanslutningar

31/114 - 31/117

31/114 Vänster fjäderbenstorn

2/142	Relä förvärmare bränslefilter
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/71	Styrenhet elkyfläkt
4/112	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master
4/114	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
6/71	Styrenhet servostyrning (EPS)
6/114	Vakuumpump, bensin
8/84	Brytare vakuumpump
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster
16/10	Signalhorn 1
16/11	Signalhorn 2
16/35	Sirén (SCM)

31/115 Vänster A-stolpe

3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD
4/83	Styrenhet bränslepump, RHD
4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM), RHD
6/33	Bränslepump, RHD
9/38	Eluppvärmt bränslefilter
26/5	DC/AC omvandlare bränsletank

31/116 Höger A-stolpe

3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
4/83	Styrenhet bränslepump, LHD, bensin
4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM), LHD
6/33	Bränslepump
9/38	Eluppvärmt bränslefilter
26/5	DC/AC omvandlare bränsletank

31/117 Tak


31/107	Stomanslutning baklucka (V50)
--------	-------------------------------

Stomanslutningar

Stomanslutningar i chassi

Stomanslutna direkt i chassi	
3/4	Manöverenhets konstantfarthållare (SWS)
3/37	Kontakt signalhorn
3/47	Kontakt parkeringsbroms
4/9	Styrehet krockssäkerhetssystem (SRS)
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
6/25	Startmotor
6/26	Generator
7/6	Oljetrycksvakt
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning
8/33	Tändare bältessträckare förare
8/34	Tändare bältessträckare passagerare
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
8/56	Tändare bältessträckare bak höger
8/66	Tändare krockgardin vänster
8/67	Tändare krockgardin höger
8/128	Bälteskraftbegränsare förare
8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare
16/16	Förstärkare rutantenn
16/67	Antennförstärkare stötfångare, C70
16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster
16/142	Avstörningsfilter bakruta höger
16/150	AM/FM antenn och förstärkare baksärm höger, C70
16/150	Förstärkare rutantenn, vänster, C30
18/4	Kontaktrulle
20/22-26	Glödstift

Styreheter Översikt placeringar




G029713

Styrenheter


Översikt benämningar

Enhet	Benämning
ACM	6/26 Styrenhet generator (ACM)
ADM	4/111 Styrenhet additiv dosering (ADM)
AEM	4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
AQS	7/159 Luftkvalitésensor (AQS)
AUD	16/105 Styrenhet audio (AUD)
BCM	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)
BPM	16/147 Telefonstyrenhet blåtand (BPM)
BSC	7/164 Stabilitetssensor (BSC)
CCM	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)
CEM	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)
CPM	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
DDM	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)
DEM	4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
DIM	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)
DMM	6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation 6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida 6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida 6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster 6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
ECM	4/46 Styrenhet motor (ECM)
EPS	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)
GDL	4/112 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster 4/113 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), slav höger
GPS	16/139 Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)
GSM	3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)
HCM	4/114 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
IAM	16/1 Integrerad audio modul (IAM)
ICM	3/281 Styrenhet infotainment (ICM)
KVM	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)
LCM	4/126 Styrenhet vänster kamera (LCM)
LDM	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
MMM	16/108 Styrenhet multimedia (MMM)
OWS	7/93 Passagerarvitktsgivare (OWS)
PAM	4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
PDM	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)
PHM	16/60 Telefonstyrenhet (PHM)
PSM	4/52 Styrenhet framstol (PSM) 4/54 Styrenhet framstol (PSM)
RCM	4/127 Styrenhet höger kamera (RCM)
RDM	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)
RKE	4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
RRX	4/119 Fjärrmottagare (RRX)
RSM	7/149 Regnsensor (RSM)
SCL	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)
SCM	16/35 Sirén (SCM)
SCU	3/1 Styrenhet tändningslås (SCU)
SHM	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida 9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
SRS	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
SUB	16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)
SWM	3/254 Rattstyrenhet (SWM)
TCM	4/28 Styrenhet transmission (TCM)
TRM	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)
WMM	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 4-Cyl. 1,6l 1:2




Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 4-Cyl. 1,6l 2:2




Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 4-Cyl. 1,8l & 2,0l 1:2




Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 4-Cyl. 1,8l & 2,0l 2:2




Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. 1:2




Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 5-Cyl. 2:2




Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo 1:2




Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Turbo 2:2




**Grupp 23 Bränslesystem
Motorstyrssystem Diesel 4-Cyl. 2.0I MPS6 1:2**




Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem Diesel 4-Cyl. 2.0l MPS6 2:2




Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 4-Cyl.




Grupp 39 Övrigt

Audio High Performance/Premium Sound C30/S40/V50 1:2




Grupp 39 Övrigt
Audio High Performance/Premium Sound C30/S40/V50 2:2




G030063


Grupp 39 Övrigt
Audio High Perfomance/Premium Sound C70 1:2



Grupp 39 Övrigt
Audio High Perfomance/Premium Sound C70 2:2




Grupp 87 Klimatanläggning Klimatanläggning Diesel 1.6l & 2.0l 1:2




Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning Diesel 1.6l & 2.0l 2:2




G030154

**Grupp 88 Invändig utrustning
Supplemental Restraint System (SRS) C30/S40/V50 1:2**



Grupp 88 Invändig utrustning
Supplemental Restraint System (SRS) C30/S40/V50 2:2



Kontaktstycken

64/27 - 64/90:1-2

64/27

5-poligt grå

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta Tunnel		
1	16/1D:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD	17/42:1	USB-port
2	16/1D:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN	17/42:2	USB-port
3	16/1D:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	17/42:3	USB-port
4	16/1D:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BK	17/42:4	USB-port
5	16/1D:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	17/42:5	USB-port

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum		
1	4/46.1B:45	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l	BU-RD	63/227	Förgreningspunkt
	4/46.2B:41	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T		63/256	Förgreningspunkt
	4/46.3B:23	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel			
	4/46.4A:17	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel			
	4/46.5A:17	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel			
	4/46.6A:38	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l			
	4/46.7B:19	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l			
2	4/46.3A:37	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel	BK-YE	4/109:7	Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel
	4/46.4B:5	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel		2/14:2	Relä glödstiftsautomatik, 4-Cyl. Diesel
	4/46.5B:K4	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel			
	4/46.5C:46	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel			
	4/46.8A:12	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel			

fortsätter

Kontaktstycken

64/90:3-6

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
3	4/28A:11 Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl.	GN-YE	4/56E:3 Central elektronikstyrenhet (CEM)		GN-YE	
4	4/46.1B:8 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:9 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:44 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.4A:4 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5C:1 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6B:23 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 4/46.7B:30 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 4/46.8B:22 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel	BK-RD	2/35:2 Relä startmotor		BK-RD	
5	4/46.1B:28 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 4/46.2B:25 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:36 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.4A:16 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5A:27 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6B:18 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 4/46.7B:22 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	BU	8/119:2 Tryckvakt klimatanläggning, 5-Cyl.		BU	
		BK-YE	8/119:2 Tryckvakt klimatanläggning, 4-Cyl. Diesel		BK-YE	
		BK-OG	8/119:2 Tryckvakt klimatanläggning, 4-Cyl.		BK-OG	
6	9/38:1 Eluppvärmt bränslefilter, 4-Cyl. Diesel 63/86A Förgreningspunkt 4/46.1B:15 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:13 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T.	GN-RD RD BN	F33:2 Säkring 64/113:14 Kontaktstykke		GN-RD BN	
fortsätter						

Kontaktstycken

64/90:7-12

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum		
7	4/46.4A:13 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5C:B3 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.8C:30 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel	WH-GN	4/56G:30 Central elektronikstyrenhet (CEM), Diesel		WH-GN
8	4/46.1B:41 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:30 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:48 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.4A:29 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5A:A2 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6B:29 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 4/46.7A:40 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 4/46.8C:43 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel	GN-WH	4/56E:40 Central elektronikstyrenhet (CEM)		GN-WH
9	4/46.1B:17 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 4/46.2B:17 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 4/46.3B:33 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel	GN-BU	4/56 E:9 Central elektronikstyrenhet (CEM), 5-Cyl.		GN-BU
10	3/10:2 Kontakt backljus 3/10:3 Kontakt backljus	GN-YE GN-WH	4/56E:14 Central elektronikstyrenhet (CEM)		GN-BU
11	64/120:1 Kontaktstycke	GY	2/35:5 Relä startmotor		GY
12	8/77:1 Reglerventil bränslevolym 8/120:3 EGR-ventil, 5-Cyl. Diesel 8/133:1 Reglerventil bränsletryck, 4-Cyl. 2,0l Diesel 63/103 Förgreningspunkt 63/52 Förgreningspunkt, 4-Cyl. 1,6l 63/95 Förgreningspunkt, 4-Cyl. 1,8l 8/111:2 Magnetventil högtryck, Diesel 4-Cyl. 1,6l	GN-BU GN-RD GN-YE	F34:2 Säkring		GN-BU
fortsätter					

Kontaktstycken

64/90:13-16

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
13	4/46.1B:30 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:15 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.4B:43 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.7B:9 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 4/46.8B:43 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 63/85 Förgreningspunkt	GN-YE RD	F54:2 64/111:4 2/142:5 F30:2	Säkring Kontaktstycke Relä, 5-Cyl. 2,4l Diesel Säkring	GN-YE RD	
14	63/54 Förgreningspunkt 63/65 Förgreningspunkt 5-Cyl. Diesel 8/18:1 EVAP-ventil 8/65:2 Tryckvakt servostyrning	GN-BU GN-RD GN-WH	F35:2	Säkring	GN-BU	
15	4/46.1B:58 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:54 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:22 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.4A:25 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5A:25 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6A:37 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 4/46.7B:31 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	GY-RD	63/226 63/255	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-RD	
16	4/46.3A:90 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.4B:40 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5C:16 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.8C:44 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel	WH-BU	2/14 4/109:9	Relä glödstiftsautomatik Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel	WH-BU	
fortsätter						

Kontaktstycken

64/90:17-20

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum		
17	4/46.1B:10 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:10 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:32 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.4A:28 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5C:13 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6B:14 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 4/46.7A:9 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 4/46.8A:14 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel	BK-YE	2/22:2	Relä klimatanläggning	BK-YE
18	8/3:1 Magnetkoppling klimat-anläggning 8/3:2 Magnetkoppling klimat-anläggning, 4-Cyl. Diesel	GN-YE	2/22:5	Relä klimatanläggning	GN-YE
19	4/46.1B:51 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:51 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:26 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.4A:12 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5A:23 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.8C:26 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.6B:6 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 4/46.7B:34 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l	WH-VT	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	WH-VT
		BK-BU	8/127:2	Tryckbrytare klimatanläggning, Diesel	BK-BU
20	6/26A:3 Generator, 4-Cyl. 4/46.3B:41 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel	RD GN-YE	F31:2 64/111:4	Säkring, 4-Cyl. Kontaktstycke	RD GN-YE
fortsätter					

Kontaktstycken

64/90:21-25

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum		
21	4/46.1B:16 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:27 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:42 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.4B:32 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5B:5 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6B:7 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 4/46.7A:8 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 4/46.8A:3 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel	BK-BU	2/32:2	Huvudrelä motorstyrsystem	BK-BU
22	4/28A:13 Styrenhet transmission (TCM), MPS6 4/28A:16 Styrenhet transmission (TCM)	RD-YE	64/111:3	Kontaktstycke	RD-YE
23	63/56 Förgreningspunkt 4/28A:1 Styrenhet transmission (TCM) 4/28A:6 Styrenhet transmission (TCM), MPS6 4/46.1B:54 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:16 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T	RD	F23:2	Säkring	RD
24	4/46.1B:20 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:21 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 20/26:1 Glödstift 7/160:3 Bromsvakuumgivare	WH-BK WH-RD YE-RD	64/113:7 4/109:1 63/55	Kontaktstycke Styrenhet glödstift, Diesel Förgreningspunkt	WH-BK GN-OG YE-RD
25	4/46.1B:33 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:23 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 20/25:1 Glödstift, 5-Cyl. Diesel	BN-WH WH-RD	64/113:12 4/109:2	Kontaktstycke Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel	BK-WH GN-WH
fortsätter					

Kontaktstycken

64/90:26-30

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum		
26	4/46.1B:23 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:45 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.2,5l T 20/24:1 Glödstift, 5-Cyl.	WH-VT WH-RD	64/113:11	Kontaktstykke	WH-VT GN-BU
27	4/46.1B:46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 20/23:1 Glödstift, 5-Cyl. 2,4l Diesel	YE-VT WH-RD	64/113:10	Kontaktstykke	YE-VT GN-RD
28	4/46.1B:26 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:26 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:47 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.4A:22 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5A:B3 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6B:16 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 4/46.7A:47 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 4/46.8C:29 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel	GY	7/51:5	Givare gaspedal	GY
29	4/46.1B:31 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:31 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:16 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.6C:27 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 4/46.7A:17 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 4/46.8A:2 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl 2,0l Diesel	YE-RD	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	YE-RD
30	4/28A:1 Styrenhet transmission (TCM), MPS6 4/28A:13 Styrenhet transmission (TCM), 5-Cyl.	GY-OG	64/111:1	Kontaktstykke	GY-OG
fortsätter					

Kontaktstycken

64/90:31-34

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum	
31	4/46.1B:11 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:11 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T Auto 4/46.3B:29 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel	GN-BU	2/35:1	Relä startmotor	GN-BU
32	4/46.1B:47 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:53 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:27 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.7A:39 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 4/46.8A:14 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 63/63 Förgreningspunkt, 4-Cyl. 1,8l	BN-RD	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN-RD
33	4/28A:A7 Styrenhet transmission (TCM), 4-Cyl. 4/28A:17 Styrenhet transmission (TCM), MPS6	RD	64/111:2	Kontaktstycke	RD
34	4/46.1B:79 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:8 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3A:58 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.4A:10 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.5A:10 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6B:15 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 4/46.7A:10 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 4/46.8A:11 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel	WH-RD	4/71:4	Styrenhet elkylfläkt	WH
fortsätter					

Kontaktstycken

64/90:35-39

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
35	4/46.3A:32 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 7/82:1 Lambdasond bakre, Turbo 4/46.6B:32 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	GN-BU GN-YE WH	4/109:10 63/13 7/160:1	Styrenhet glödstift, Diesel Förgreningspunkt, Turbo Bromsvakuumgivare	YE-GN GN-YE WH	
36	-	-	-	-	-	-
37	4/46.1B:14 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l 4/46.2B:14 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,5l T 4/46.3B:38 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel 4/46.5A:C3 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel 4/46.6B:19 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l 4/46.4A:19 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel 4/46.7B:21 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l 4/46.8A:19 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l Diesel	GN-YE GN-BU	4/56E:10 4/56E:10	Central elektronikstyrenhet (CEM), 5-Cyl. Central elektronikstyrenhet (CEM), 4-Cyl.	GN-YE GN-BU	
38	4/109:5 Styrenhet glödstift, Diesel 63/63 Förgreningspunkt	GN-YE BK-WH	20/22:1 7/160:2	Glödstift Bromsvakuumgivare	WH-RD BK-WH	
39	7/15:1 Lambdasond främre,1,8l 7/15:2 Lambdasond främre,1,6l 8/121:1 Ventil kylarvätska, Diesel 8/122:4 Bypassventil laddluftkylare 7/82:1 Lambdasond bakre,1,8l 7/82:2 Lambdasond bakre,1,6l 63/98 Förgreningspunkt 6/143:1 Reglermotor turbo 7/17:1 Luftmassmätare (MAF)	GN-RD GN-BK GN-YE GN-OG GN-BU	F32:2	Säkring	GN-YE	
fortsätter						

Kontaktstycken

64/90:40-41

64/90


41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
40	7/15:3 63/61	Lambdasond främre, Turbo Förgreningspunkt	GN-YE	F33:2	Säkring	GN-RD
	4/46.3B:5	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. 2,4l Diesel	GN-OG	63/13	Förgreningspunkt, 5-Cyl.	GN-YE
41	4/46.5A:24	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel	GN-OG	F36:2	Säkring	GN-BU
	4/46.5B:7	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l Diesel				
	4/46.6B:36	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l				
	4/46.6B:24	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l				
	4/46.7B:8	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l				
	63/65	Förgreningspunkt	GN-BU			
	7/15:4	Sidokrockgivare fram vänster	GN-YE			


Förgreningspunkter

63/5 - 63/52


63/5




63/29




63/12




63/30




63/13 5-Cyl.




63/33 5-Cyl.




63/25




63/36



63/27




63/52 4-Cyl. 1,6l




Förgreningspunkter 63/53 - 63/86A


63/53 4-Cyl.




63/63 4-Cyl.




63/53 4-Cyl. Diesel




63/65 5-Cyl.




63/53 5-Cyl.




63/67




63/54 Bensin




63/74 4-Cyl. Bensin



63/54 4-Cyl. Diesel




63/86A 4-Cyl. Diesel




Förgreningspunkter 63/95 - 63/121


63/95 4-Cyl. 1,8l




63/108




63/97 5-Cyl.




63/109




63/98 5-Cyl.




63/120




63/99 4-Cyl. Bensin




63/121 C30/C70



63/103 5-Cyl.




63/121 S40/V50




Förgreningspunkter 63/126 - 63/US02


63/126 4-Cyl.




63/211




63/130




63/231 C70




63/135 C30/C70




63/SH8




63/171




63/US02




63/172 S40/V50




**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta instrumentbräda, LHD**



**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta instrumentbräda, RHD**




**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta tunnel, C30/S40/V50**



G034646

**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta tunnel, C70**




G034647


Komponentbilder

1/1 - 2/193


1/1 Batteri




2/35 Relä startmotor




2/14 Relä glödstiftsautomatik




2/82 Relä eluppvärmd bakruta




2/22 Relä klimatanläggning




2/133 Relä vakuumpump




2/23 Relä bränslepump




2/159 Relä infotainment



2/32 Huvudrelä motorstyrssystem




2/193 Relä komfortfunktioner




Komponentbilder

3/1 - 3/127


3/1 Tändningslås




3/4 Manöverenhet konstantfARTHållare (SWS)




3/9 Kontakt bromsljus




3/39 Kontakt kopplingspedal




3/93 Kontakt bälteslås förarstol




3/94 Kontakt bälteslås passagerarstol




3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)




3/117 Manöverenhet taklampa



3/126 Styrenhet förardörr (DDM)




3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)




Komponentbilder

3/156 - 4/46.4


3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)




4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)




3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida




4/28 Styrenhet transmission (TCM)




3/254 Rattstyrenhet (SWM)




4/46.1 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.




3/255 Lägesgivare förarstol




4/46.2 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Turbo



3/256 Lägesgivare passagerarstol




4/46.4 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l D




Komponentbilder

4/46.5 - 6/26


4/46.5 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l D




4/56 A-H Central elektronikstyrenhet (CEM)




4/46.6 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l




4/83 Styrenhet bränslepump




4/46.7 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l




5/1 Kombinationsinstrument (DIM)




4/46.8 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l D MPS6




6/25 Startmotor



4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)




6/26 Generator



Komponentbilder

6/28 - 7/12


6/28 Motor kupéfläkt



6/28

G032728


6/117 Givare innertemperatur



6/117

G032828


6/33 Bränslepump



6/33

G032736


6/120 Motor spjällhus



6/120

G032832


6/62 Elmanövrerad backspegel förardörr



6/62

G032746


6/63 Elmanövrerad backspegel passagerardörr



6/63

G032748


7/6 Oljetrycksvakt, 4-Cyl.



7/6_4CYL

G032730


7/8 Tryckgivare klimatanläggning



7/8

G032760


6/114 Vakuumpump



6/114

G032828

7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm




7/12

G032769


Komponentbilder

7/16 - 7/77


7/16 Givare kylvätsketemperatur




7/25 Impulsgivare, 5-Cyl.




7/17 Luftmassmätare MAF, 5-Cyl.




7/25 Impulsgivare, Diesel




7/17 Luftmassmätare MAF, Turbo




7/51 Givare gaspedal




7/24 Knackgivare främre, 4-Cyl.




7/71 Givare laddtryck



7/24 Knackgivare främre, Turbo




7/77 Temperaturgivare insugningsluft 1




Komponentbilder

7/77 - 7/178


7/77 Temperaturgivare insugningsluft 2




7/81 Tryckgivare inloppsrör




7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)




7/154 Givare bränsletemperatur




7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle, 5-Cyl.




7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle, Turbo




7/165 Tryck- och temperaturgivare inlopps-rör




7/166 Givare oljenivå



7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida, 4-Cyl. Diesel




7/178 Frontkrockgivare höger




Komponentbilder

7/179 - 8/52


7/179 Frontkrockgivare vänster




8/31 Tändare krockkudde passagerarsida




8/3 Magnetkoppling klimatanläggning




8/32 Tändare krockkudde passagerarsida steg 2




8/6-10 Insprutningsventiler




8/45 Solenoid variabel ventiltid inlopp




8/28 Turboreglerventil




8/51 Tändare sidokrockkudde förare



8/30 Tändare krockkudde förarsida



8/52 Tändare sidokrockkudde passagerare




Komponentbilder


8/61 - 8/127




8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2




8/99 Tändare styrkolonn




8/77 Reglerventil bränslevolym




8/111 Reglerventil bränsleflöde




8/82 Solenoid variabel turbogeometri




8/114 Ventil blandning luft/bränsle




8/84 Brytare vakumpump




8/119 Tryckvakt klimatanläggning



8/92 Bältesförsträckare midja förare



8/127 Tryckbrytare klimatanläggning




Komponentbilder


8/128 - 16/98




8/128 Bälteskraftbegränsare förare




9/38 Eluppvärmt bränslefilter




8/129 Bälteskraftbegränsare passagerare




10/22 Taklampa




8/132 Reglerventil inlopp




15/31 Elcentral i motorrum




8/133 Reglerventil bränsletryck




16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)



9/32 PTC-resistor vevhusventilation




16/98 Mikrofon




Komponentbilder

16/105 - 31/11


16/105 Styrenhet audio (AUD)




20/17 Transformator tändspolar




17/40 Ingång extern utrustning (AUX)




31/3 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn




17/42 USB-port




31/4 Stomanslutning, Motor




18/4 Kontaktrulle




31/10 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida



20/3-7 Tändstift med tändspole




31/11 Stomanslutning, Vänster sida bak




Komponentbilder

31/52 - 31/14


31/52 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn




31/66 Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida




31/67 Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida




31/83 Stomanslutning, A-stolpe förarsida




31/84 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida




31/88 Stomanslutning, Motor




31/89 Stomanslutning, Motor




31/107 Stomanslutning, Baklucka V50



31/110 Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn




31/114 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn




Komponentbilder

31/115 - 64/45


31/115 Stomanslutning, Vänster A-stolpe




64/31 Kontaktstycke




31/116 Stomanslutning, Höger A-stolpe




64/35 Kontaktstycke




64/25G Kontaktstycke




64/41 Kontaktstycke




64/27 Kontaktstycke




64/43 Kontaktstycke



64/30 Kontaktstycke




64/45 Kontaktstycke




Komponentbilder 64/47 - 64/190


64/47 Kontaktstycke




64/112 Kontaktstycke




64/51 Kontaktstycke




64/113 Kontaktstycke




64/90 Kontaktstycke




64/114 Kontaktstycke




64/91 Kontaktstycke




64/179 Kontaktstycke



64/111 Kontaktstycke




64/190 Kontaktstycke



Komponentbilder

64/333 - FH/nr


64/333 Kontaktstycke



64/333

G032801


64/861 Kontaktstycke



64/861

G032747


64/425 Kontaktstycke



64/425


G032797

64/956 Kontaktstycke



G017383


64/545 Kontaktstycke



64/545


G032791

F/nr Säkring kupé



G034655


64/660 Kontaktstycke



64/660


G032786

F/nr Säkring motorrum



G034656


64/708 Kontaktstycke



64/708

G032753

FH/nr Säkring i hållare




G034657


Komponentbilder

PF/nr - R/nr


PF/nr Huvudsäkring vid batteri




R/nr Relä lödade



R/nr Relä kupé



R/nr Relä motorrum



Index

A

Audio High Perfomance/Premium Sound 46, 48

B

Beteckningar tändningslås 4
Bränslesystem, Grupp 23 35

E

Eldistribution översikt 7

F

Färgförkortningar 4
Förgreningspunkter 64
Förklaringar 4
Förkortningar 4

G

Grupper nr. förklaringar 4

I

Innehåll 3
Invändig utrustning, Grupp 88 52

K

Klimatanläggning Diesel 50
Komponentbilder 70
Konstantfarthållare 4-Cyl. 45
Kontaktstycken 54

L

Ledningsmattornas dragning i bilen 68
Länder/Marknader, förkortningar 4

M

Matta instrumentbräda 68
Matta tunnel 69
Motorreglage, Grupp 27 45
Motorstyrssystem 4-Cyl. 35
Motorstyrssystem 5-Cyl. 39, 41
Motorstyrssystem Diesel 4-Cyl. 43

R

Reläer 21
Reläer i Central elektronikstyrenhet (CEM) 23
Reläer i Elcentral motorrum 22
Reläer lösade i Central elektronikstyrenhet (CEM) 24
Reläer, allmänt 21

S

Stomanslutningar översikt 26
Styrenhet översikt placeringar 33
Styreheter översikt benämningar 34
Supplemental Restraint System (SRS) 52
Så här använder Du elschemat 5
Säkringar 9
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) 14
Säkringar i Elcentral i motorrum 9
Säkringar i hållare 20
Säkringar vid Batteri 19

T

Tändningslås och reläer 21

Ö

Övriga reläer 25
Övrigt, förkortningar 4

Komponentlista 1:2

1/1	Batteri	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
2/14	Relä glödstiftsautomatik	6/25	Startmotor
2/22	Relä klimatanläggning	6/26	Generator
2/23	Relä bränslepump	6/28	Motor kupéfläkt
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	6/33	Bränslepump
2/35	Relä startmotor	6/62	Elmanövrerad backspegel förardörr
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	6/63	Elmanövrerad backspegel
2/133	Relä vacuumpump	6/114	passagerardörr
2/159	Relä infotainment	6/117	Vakuumpump
2/193	Relä komfortfunktioner	6/120	Givare innertemperatur
			Motor spjällhus
3/1	Tändningslås	7/6	Oljetrycksvakt, 4-Cyl.
3/4	Manöverenhet konstantfarthållare (SWS)	7/8	Tryckgivare klimatanläggning
3/9	Kontakt bromsljus	7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering
3/39	Kontakt kopplingspedal		alarm
3/93	Kontakt bälteslås förarstol	7/16	Givare kylvätskettemperatur
3/94	Kontakt bälteslås passagerarstol	7/17	Luftmassmätare MAF, 5-Cyl.
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	7/17	Luftmassmätare MAF, Turbo
3/117	Manöverenhet taklampa	7/24	Knackgivare främre, 4-Cyl.
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	7/24	Knackgivare främre, Turbo
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	7/25	Impulsgivare, 5-Cyl.
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)	7/25	Impulsgivare, Diesel
3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida	7/51	Givare gaspedal
3/254	Rattstyrenhet (SWM)	7/71	Givare laddtryck
3/255	Lägesgivare förarstol	7/77	Temperaturgivare insugningsluft 1
3/256	Lägesgivare passagerarstol	7/77	Temperaturgivare insugningsluft 2
		7/81	Tryckgivare inloppsrör
4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
4/28	Styrenhet transmission (TCM)	7/154	Givare bränsletemperatur
4/46.1	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl.	7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle, 5-Cyl.
4/46.2	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Turbo	7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle, Turbo
4/46.4	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l D	7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör
4/46.5	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l D	7/166	Givare oljenivå
4/46.6	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,8l	7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida,
4/46.7	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 1,6l		4-Cyl. Diesel
4/46.8	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. 2,0l D MPS6	7/178	Frontkrockgivare höger
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	7/179	Frontkrockgivare vänster
4/56 A-H	Central elektronikstyrenhet (CEM)		
4/83	Styrenhet bränslepump		

Komponentlista 2:2

8/3	Magnetkoppling klimatanläggning	31/66	Stomanslutning, Främre sitsresare vänster sida
8/6-10	Insprutningsventiler		
8/28	Turboregerventil	31/67	Stomanslutning, Främre sitsresare höger sida
8/30	Tändare krockkudde förarsida	31/83	Stomanslutning, A-stolpe förarsida
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida	31/84	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	31/88	Stomanslutning, Motor
8/45	Solenoid variabel ventiltid inlopp	31/89	Stomanslutning, Motor
8/51	Tändare sidokrockkudde förare	31/107	Stomanslutning, Baklucka V50
8/52	Tändare sidokrockkudde passagerare	31/110	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn
8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2	31/114	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn
8/65	Tryckvakt servostyrning	31/115	Stomanslutning, Vänster A-stolpe
8/77	Reglerventil bränslevolym	31/116	Stomanslutning, Höger A-stolpe
8/82	Solenoid variabel turbogeometri		
8/84	Brytare vakuumpump	64/25G	Kontaktstycke
8/92	Bältesförsträckare midja förare	64/27	Kontaktstycke
8/99	Tändare styrkolonn	64/30	Kontaktstycke
8/111	Reglerventil bränsleflöde	64/31	Kontaktstycke
8/114	Ventil blandning luft(bränsle	64/35	Kontaktstycke
8/119	Tryckvakt klimatanläggning	64/41	Kontaktstycke
8/127	Tryckbrytare klimatanläggning	64/43	Kontaktstycke
8/128	Bälteskraftbegränsare förare	64/45	Kontaktstycke
8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare	64/47	Kontaktstycke
8/132	Reglerventil inlopp	64/51	Kontaktstycke
8/133	Reglerventil bränsletryck	64/54	Kontaktstycke
		64/90	Kontaktstycke
9/32	PTC-resistor vevhusventilation	64/91	Kontaktstycke
9/38	Eluppvärmt bränslefilter	64/111	Kontaktstycke
		64/112	Kontaktstycke
10/22	Taklampa	64/113	Kontaktstycke
		64/114	Kontaktstycke
15/31	Elcentral i motorrum	64/179	Kontaktstycke
		64/190	Kontaktstycke
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	64/333	Kontaktstycke
16/98	Mikrofon	64/425	Kontaktstycke
16/105	Styrenhet audio (AUD)	64/545	Kontaktstycke
		64/660	Kontaktstycke
17/40	Ingång extern utrustning (AUX)	64/708	Kontaktstycke
17/42	USB-port	64/861	Kontaktstycke
		64/956	Kontaktstycke
18/4	Kontaktrulle	F/nr	Säkring kupé
20/3-7	Tändstift med tändspole	F/nr	Säkring motorrum
20/17	Transformator tändspolar	FH/nr	Säkring i hållare
		PF/nr	Huvudsäkring vid batteri
31/3	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	R/nr	Relä kupé
31/4	Stomanslutning, Motor	R/nr	Relä lödade
31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida	R/nr	Relä motorrum
31/11	Stomanslutning, Vänster sida bak		
31/52	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn		