

VOLVO

for life



VOLVO
KOPPLINGSSHEMA S40 (04-)/V50

TP 3984012

2005 SUPPLEMENT

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatible curtain)

Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad. Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbrädan ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VADIS.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VADIS.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. augusti 2004

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål. I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställningsnummer TP 3984012

Denna publikation innehåller uppdaterad information för årsmodell 2005 sent utförande. För övriga elsystem se publikation TP 3978012 som återfinns på: Electronic Wiring Diagram (EWD) TP 3983002 eller senare.

Rätten till ändringar förbehålles

Innehåll 1:2

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain) 2	
Förkortningar	5
Så här använder Du elschemat 1:2	6
Eldistribution 1:2	8

Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F8	10
Elcentral i motorrum F9-F18	11
Elcentral i motorrum F20-F32	12
Elcentral i motorrum F33-FH1	13
Central elektronikstyrenhet (CEM) F43-F52	14
Central elektronikstyrenhet (CEM) F53-F66	15
Central elektronikstyrenhet (CEM) F68-F86	16
Batteri PF1-PF2	17

Reläer

Tändningslås och reläer	18
Elcentral i motorrum R1-R14	19
Central elektronikstyrenhet (CEM) R15-R18	20
Reläer - lödda	21

Stomanslutningar

Översikt	22
31/3 - 31/10	23
31/11 - 31/66	24
31/67 - 31/84	25
31/88 - 31/114	26
31/115 - Stomanslutningar i chassi	27

Styrenheter

Översikt placeringar	28
Översikt benämningar	29
Datakommunikation Låghastighet CAN 1:2	30
Datakommunikation LIN 1:2	32
Datakommunikation Höghastighet CAN	34
Datakommunikation MOST	35

Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrssystem 4-cyl. 1.6l 1:2	36
Motorstyrssystem 4-cyl. 1.6l Diesel 1:2	38
Motorstyrssystem 4-cyl. 1.8l 1:2	40
Motorstyrssystem 5-cyl. Turbo 1.8l 1:2	42

Grupp 26 Kylsystem

Elkylfläkt	44
Elkylfläkt Diesel	45

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 1.6l	46
Konstantfarthållare 1,8l	47
Konstantfarthållare 5-cyl.	48
Konstantfarthållare 4-cyl. Diesel	49

Grupp 32 Generator och laddningsregulator

Strömförsörjning 4-cyl.	50
Strömförsörjning 5-cyl.	51

Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-cyl.	52
Startsystem 5-cyl.	53

Grupp 35 Belysning

Backljus	54
----------------	----

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Elektronisk startspärr (Immobilizer)	55
Stöldlarm	56

Grupp 39 Övrigt

Multimedia & Trafikinformation	57
Audio Low Level 1:2	58
Mobiltelefon 1:2	60
Subwoofer	62

Innehåll 2:2

Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda CFT 23	63
Automatväxellåda AW 55-51, 5 cyl.....	64
Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM).....	65

Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 4-cyl. 1:2.....	66
Klimatanläggning 5-cyl. 1:2.....	67
Klimatanläggning Diesel 1:2	68
Klimatanläggning 4-cyl., 5cyl. & Diesel 2:2.....	69

Kontaktstycken.....	70
---------------------	----

Förgreningspunkter	87
--------------------------	----

Komponentbilder.....	94
----------------------	----

Index	117
-------------	-----

Komponentlista 1:3	
--------------------	--

Förklaringar

Förkortningar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

AUTO	= Automatväxellåda
AWD	= Fyrhjulsdraft
CAN	= CAN-kommunikation
DIESEL	= Diesel
DPY	= Display
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Motor spjällhus
EXT. X	= Utökad X-matning
GDL	= Gasurladdningslampa
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
IR	= Infraröd-sensor
LIN	= LIN-kommunikation
LHD	= Vänsterstyrd
LOSPEED	= Låghastighetsdatanät
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MMS	= Massrörelsegivare
PETROL	= Bensin
RHD	= Högerstyrd
SCR	= Bildskärm
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdraft
4CYL	= 4-cylindrig motor
5CYL	= 5-cylindrig motor

Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violet
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingschema-böcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
63	Förgreningspunkt
64	Kontaktstycke

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 63/352.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive elschema. Komplet information om CAN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet "Styrenheter".


F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".






G. Komponentplacering


I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder Du elschemat 2:2




Teckenförklaring

-  = Systemspänning
-  = Stomanslutning via ledning
-  = Stomanslutning i komponent/chassi
-  = Skärmad ledning
-  = Förgreningspunkt
-  = Tvinnade ledare
-  = Elektrisk förbindning
-  = Variant
-  = CAN-kommunikation
-  = CAN hög datasignal (CAN H)
-  = CAN låg datasignal (CAN L)
-  = MOST-kommunikation
-  = LIN-kommunikation
-  = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
-  = Datakommunikation
-  = CAN-kommunikation
-  = Förbindning elcentral
-  = Vidare anslutning till...
-  = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
-  = Kontaktstycke förbundet i komponent




Eldistribution 1:2 Översikt



Säkringar

Elcentral i motorrum F1-F8




15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F1	4/71 Styrenhet elkylfläkt	-	50
F2	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)	-	80
F3	2/193 Relä komfortfunktioner	-	60
	F45 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F48-F49 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F60-F61 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F62-F63 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
	F68-F69 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/193	
	F80-F82 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
	F84-F85 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
F4	2/63 Relä helljus	-	60
	F55 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
	F58-F59 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	2/63	
	F74 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
	F77 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
F5	9/41 PTC-element, Diesel	-	80
F6	4/109 Styrenhet glödstift	-	60
F7	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	30
F8	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
fortsätter			

Säkringar

Elcentral i motorrum F9-F18




15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F9	2/32 Huvudrelä motorstyrssystem F32-F36 Säkringar i Elcentral motorrum	- 2/32	30
F10	4/31 Styrenhet kupéfläkt	-	40
F11	6/104 Spolarpump högtryck strålkastare	2/182	20
F12	2/82 Relä eluppvärmd bakruta 9/2 Eluppvärmd bakruta	- 2/82	30
F13	6/25 Startmotor	2/35	30
F14	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40
F16	2/159 Relä infotainment 16/105 Styrenhet audio (AUD) F43 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F64 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F65-F67 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM)	- - - - 2/159	30
F17	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F18	2/80 Relä backljus 2/89 Relä innerbelysning 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F46-F47 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F56-F57 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F79 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F81-F83 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F86 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	- - - 2/89 - 2/80 - 2/89	40
fortsätter			

Säkringar

Elcentral i motorrum F20-F32




15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F20	2/17 Relä signalhorn 16/10 Signalhorn 1 16/11 Signalhorn 2	- 2/17 2/17	15
F21	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	-	20
F22	16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)	2/159	15
F23	4/28 Styrenhet transmission (TCM) 4/46 Styrenhet motor (ECM)	- -	10
F24	9/38 Eluppvärmt bränslefilter, Diesel	2/142	20
F26	2/35 Relä startmotor 3/1 Styrenhet tändningslås (SCU) 4/46 Styrenhet motor (ECM) 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) F44 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM) F51-F54 Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) F73 Säkring i Central elektronikstyrenhet (CEM)	3/1 4/56 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1	15
F27	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	10
F28	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM) 16/108 Styrenhet multimedia (MMM)	- 2/159	10
F29	2/34 Relä dimljus fram 10/5 Dimljus fram vänster 10/6 Dimljus fram höger	- 2/34 2/34	15
F30	4/46 Styrenhet motor (ECM), Diesel	-	3
F31	6/26 Generator, Diesel	-	10
F32	2/142 Relä förvärmare bränslefilter 7/15 Lambdasond främre 7/82 Lambdasond bakre 8/6-8/10 Insprutningsventiler, Bensin 8/121 Ventil kylarvätska 8/122 Lambdasond bakre	- - - - - -	10
fortsätter			

Säkringar

Elcentral i motorrum F33-FH1




15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F33	6/114 Vakuumpump 7/15 Lambdasond främre 7/82 Lambdasond bakre 7/186 Lambdasond bakre 7/187 Lambdasond mittre	8/84 - - - -	20
F34	4/46 Styrenhet motor (ECM) I5 8/6-8/9 Insprutningsventiler 8/11 Insprutningsventil 8/77 Reglerventil bränsleoly, Diesel 20/3 -20/7 Tändstift med tändspole 20/17 Transformator tändspolar 9/32 PTC-resistor oljefälla	8/119 - - - - - -	10
F35	2/22 Relä klimatanläggning 6/67 Pump bränsleläckagekontroll 6/99 Motor EGR 7/17 Luftmassmätare (MAF) 7/192 Givare vattenavkänning 8/6 Insprutningsventiler 8/7 Insprutningsventiler 8/8 Insprutningsventiler 8/9 Insprutningsventiler 8/18 EVAP-ventil 8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp 8/28 Turboreglerventil 8/65 Tryckvakt servostyrning 8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp 8/68 By-passventil, Diesel 8/82 Solenoid variabel turbogeometri, Diesel 8/114 Ventil blandning luft/bränsle 8/132 Reglerventil inlopp, Diesel 9/32 PTC-resistor luftförvärmning	- 2/22 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	15
F36	4/46 Styrenhet motor (ECM) 7/51 Givare gaspedal	- -	10
FH1	10/65 Extraljus fram höger 10/69 Extraljus fram vänster	2/64	20

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F43-F52




4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F43	16/46 Display RTI 16/60 Telefonstyrenhet (PHM) 16/107 Styrenhet Mediaspelare (MPM)	- - -	15
F44	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	10
F45	9/1 Uttag 12V fram 9/25 Uttag 12V bak	- -	15
F46	3/111 Manöverenhet ljus 5/1 Kombinationsinstrument DIM 10/29 Belysning handskfack 10/97 Belysning insteg vänster 10/102 Belysning insteg höger	- - - - -	5
F47	10/22 Taklampa 10/150 Läslampa bak 10/114 Belysning makeupspegel vänster 10/115 Belysning makeupspegel höger	- - -	5
F48	2/16 Relä bakrutetorkare 2/92 Relä spolarmotor vindruta 2/93 Relä spolarmotor bakruta 6/2 Spolarpump 6/2 Spolarpump 6/32 Motor bakrutetorkare	- - - 2/92 2/93 2/16	15
F49	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) 7/93 Passageraravviksgivare (OWS), USA/CDN	- -	10
F51	10/1 Lamphus fram vänster, ljuslängdsreglering 10/2 Lamphus fram höger, ljuslängdsreglering 4/112 Styrenhet gasurladdningslampa master vänster 4/113 Styrenhet gasurladdningslampa slav höger 9/41 PTC-element, Diesel	4/112 4/113 - - -	10
F52	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
fortsätter			

Säkringar

Central elektronikstyrenhet (CEM) F53-F66




4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F53	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)	-	10
F54	4/28 Styrenhet transmission (TCM) 6/26 Generator	- -	10
F55	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
F56	16/35 Sirén (SCM)	4/56	10
F57	4/46 Styrenhet motor (ECM) 4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM) 17/13 Diagnosuttag	3/9 3/9 -	15
F58	2/64 Relä extraljus tillbehör 4/113 Styrenhet gasurladdningslampa slav höger 10/64 Helljus höger	3/60 - -	7,5
F59	4/112 Styrenhet gasurladdningslampa master vänster 10/68 Helljus vänster	- -	7,5
F60	9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	15
F61	9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	15
F62	4/33 Styrenhet taklucka	-	20
F63	3/129 Styrenhet höger baddörr (RDM)	-	20
F64	16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC) 16/94 Styrenhet radiomottagare (AFM) 16/139 Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)	- - -	5
F65	7/182 IR-sensor fjärrkontroll RTI 16/46 Display RTI 16/105 Styrenhet audio (AUD) 16/107 Styrenhet Mediaspelare (MPM)	- - - -	5
F66	2/159 Relä infotainment 16/1 Styrenhet infotainment (ICM)	- -	10
fortsätter			

Säkringar


Central elektronikstyrenhet (CEM) F68-F86



4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
F68	3/254 Rattstyrenhet (SWM)	-	5
F69	7/149 Regnsensor (RSM)	-	5
	6/48 Spjällmotor recirkulation	-	
	6/95 Spjällmotor temperatur vänster sida	-	
	6/96 Spjällmotor temperatur höger sida	-	
	6/102 Spjällmotor defroster	-	
	6/103 Spjällmotor golv/ventilation	-	
	7/159 Sensor luftkvalité	-	
F73	3/217 Kontakt bälteslås bak vänster	-	5
	3/218 Kontakt bälteslås bak mitten	-	
	3/219 Kontakt bälteslås bak höger	-	
	4/33 Styrenhet taklucka	-	
	8/48 Automatiskt avbländande backspegel	-	
	10/22 Taklampa	-	
F74	4/83 Styrenhet bränslepump, bensin	2/23	15
F77	17/19 Uttag 12V bagagerum	-	15
F79	8/48 Automatiskt avbländande backspegel	2/80	5
	10/48 Backljus höger	-	
	10/55 Backljus vänster	-	
F80	-	-	5
F81	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	20
F82	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
F83	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
F84	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	25
F85	3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol	-	25
F86	3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol	-	5
	3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	
	10/24 Belysning bagagerum	-	

Säkringar Batteri PF1-PF2




1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion	via	A
PF1	6/25 Startmotor	-	150
	6/26 Generator	-	
PF2	F1-F14 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	150
	F16-F18 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	F20-F21 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	F23-F24 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	F26-F27 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	
	F29-F31 Säkringar i Elcentral i motorrum	-	


Reläer

Tändningslås och reläer



Reläer, allmänt


I schemat anges två eller tre olika beteckningar för reläets position. Detta beskrivs nedan.



- A = Motsvarar positionen på baksidan av reläcentralen (ledningssidan)
- B = Motsvarar positionen på reläet
- C = Är en gammal beteckning som kan förekomma på reläet

Reläer

Elcentral i motorrum R1-R14




15/31 Elcentral motorrum

Pos	Reläfunktion
R1	2/165 Relä startspärr
R2	2/17 Relä signalhorn
R4	2/34 Relä dimljus fram
R5	2/142 Relä förvärmare bränslefilter
R8	2/159.2 Relä infotainment, extra
R9	2/182 Relä spolarmotor strålkastare
R10	2/82 Relä eluppvärmd bakruta
R11	2/22 Relä klimatanläggning
R13	2/35 Relä startmotor
R14	2/32 Huvudrelä motorstyrssystem

Reläer

Central elektronikstyrenhet (CEM) R15-R18




4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion
R15	2/23 Relä bränslepump, bensin
R18	2/193 Relä komfortfunktioner

Reläer - lödda


Central elektronikstyrenhet (CEM) R1 - R11B



4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Pos	Reläfunktion
R1	2/89 Relä innerbelysning
R2	2/80 Relä backljus
R7A	2/92 Relä spolarmotor vindruta
R7B	2/93 Relä spolarmotor bakruta
R8	2/63 Relä helljus
R11A	2/16 Relä bakrutetorkare
R11B	2/159 Relä infotainment

Stomanslutningar Översikt



Stomanslutningar

31/3 - 31/10

31/3	Vänster fjäderbenstorn
1/1	Batteri

31/4	Motor
1/1	Batteri

31/6	A-stolpe förarsida
3/111	Manöverenhet ljus
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
6/28	Motor kupéfläkt
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
10/3	Skyltbelysning
17/13	Diagnosuttag

31/10	A-stolpe passagerarsida
2/16	Relä bakrutetorkare
2/89	Relä innerbelysning
2/92	Relä spolarmotor vindruta
2/93	Relä spolarmotor bakruta
2/193	Relä komfortfunktioner
3/95	Omkopplare spinnreglering
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
3/117	Manöverenhet taklampa
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
3/173	Omkopplare privatlåsning baklucka
4/33	Styrenhet taklucka
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
6/2	Spolarpump
6/48	Spjällmotor recirkulation
6/95	Spjällmotor temperatur vänster sida
6/96	Spjällmotor temperatur höger sida
6/102	Spjällmotor defroster
6/103	Spjällmotor golv/ventilation
6/117	Givare innertemperatur
7/159	Sensor luftkvalité
8/48	Automatiskt avbländande backspegel
8/134	Solenoid backspärr, manuell
9/1	Uttag 12V fram
9/25	Uttag 12V bak
10/22	Taklampa
10/29	Belysning handskfack
10/114	Belysning makeupspegel vänster
10/115	Belysning makeupspegel höger
10/150	Läslampa bak
16/1	Styrenhet infotainment (ICM)

Stomanslutningar

31/11 - 31/66

31/11 Vänster sida bak	
10/18	Lamphus bak vänster
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
16/105	Styrenhet audio (AUD)
16/139	Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)

31/12 Höger sida bak	
4/78	Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
4/86	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
6/37	Låsmotor tanklucka
10/17	Lamphus bak höger
17/19	Uttag 12V bagagerum

31/52 Vänster fjäderbenstorn	
3/10	Kontakt backljus
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
4/46	Styrenhet motor (ECM)
4/86	Styrenhet backvarningssystem (PAM)
7/23	Knackgivare bakre
7/24	Knackgivare främre
7/192	Givare vattenavkänning
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, Diesel
9/38	Eluppvärmt bränslefilter, Diesel

31/66 Vänster B-stolpe	
3/26	Manöverenheter elmanövrerad förarstol, LHD
3/27	Manöverenheter elmanövrerad passagerarstol, RHD
3/76	Låsenhet bakdörr vänster
3/78	Låsenhet baklucka
3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster
3/260	Kontakt låsning bak vänster
3/264	Kontakt upplåsning bak vänster
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
4/52	Styrenhet framstol (PSM), LHD
6/32	Motor bakrutetorkare, V50
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, LHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, RHD
10/3	Skyltbelysning, S40
10/19	Bromsljus extra, V50

Stomanslutningar

31/67 - 31/84

31/67 Höger B-stolpe	
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol, RHD
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/77	Låsenhet bakdörr höger
3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/261	Låsswitch bak höger
3/265	Upplåsningsswitch bak höger
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS), USA/CDN
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, RHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD

31/80 Vänster fjäderbenstorn	
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler

31/83 A-stolpe förarsida	
3/1	Tändningslås
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/254	Rattstyrenhet (SWM)
4/103	Fjärrmottagare (RRX)
5/1	Kombinationsinstrument DIM
17/13	Diagnosuttag

31/84 A-stolpe passagerarsida	
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
7/51	Givare gaspedal
7/149	Regnsensor (RSM)
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2
16/1	Styrenhet infotainment (ICM)
16/46	Display RTI
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/93	Styrenhet handsfree mobiltelefon
16/107	Styrenhet Mediaspelare (MPM)
16/108	Styrenhet multimedia (MMM)

Stomanslutningar

31/88 - 31/114

31/88 Motor	
9/32	PTC-resistor oljefälla
20/3	Tändstift med tändspole
20/4	Tändstift med tändspole

31/89 Motor	
20/5	Tändstift med tändspole
20/6	Tändstift med tändspole
20/7	Tändstift med tändspole

31/102 Frambalk	
2/192	Relä (230V) elektrisk motorvärmare

31/107 Baklucka (V50)	
16/16	Förstärkare rutantenn

31/110 Höger fjäderbenstorn	
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/113	Styrenhet gasurladdningslampa slav höger
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
6/104	Spolarpump högtryck strålkastare
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolarvätskenivå
8/119	Tryckvakt klimatanläggning
8/127	Tryckbrytare klimatanläggning, Diesel
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger

31/112 Höger fjäderbenstorn	
9/41	PTC-element, Diesel

31/114 Vänster fjäderbenstorn	
2/142	Relä förvärmare bränslefilter
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/71	Styrenhet elkylfläkt
4/109	Styrenhet glödstift
4/112	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master
6/71	Styrenhet servostyrning (EPS)
6/114	Vakuumpump, bensin
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster
16/10	Signalhorn 1
16/11	Signalhorn 2
16/35	Sirén (SCM)

Stomanslutningar

31/115 - Stomanslutningar i chassi


31/115 Vänster A-stolpe	
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), LHD
4/83	Styrenhet bränslepump, RHD, bensin

31/116 Höger A-stolpe	
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
4/83	Styrenhet bränslepump, LHD, bensin
4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM)
6/33	Bränslepump

31/119 Vänster fjäderbenstorn	
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)

Stomanslutna direkt i chassi	
3/47	Kontakt parkeringsbroms
4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
6/25	Startmotor
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, bensin
8/33	Tändare bältessträckare förare
8/34	Tändare bältessträckare passagerare
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
8/56	Tändare bältessträckare bak höger
8/66	Tändare krockgardin vänster
8/67	Tändare krockgardin höger
8/128	Bälteskraftbegränsare förare
8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare
10/19	Bromsljus extra, S40
16/16	Förstärkare rutantenn
16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
16/94	Styrenhet radiomottagare (AFM)
16/141	Störningsfilter bakruta vänster
16/142	Störningsfilter bakruta höger

Styrenheter Översikt placeringar




Styrenheter

Översikt benämningar

Enhet	Benämning
ACM	6/26 Styrenhet generator (ACM)
AEM	4/78 Styrenhet tillbehörselektronik (AEM)
AFM	16/94 Styrenhet radiomottagare (AFM)
AQS	7/159 Luftkvalitetsensor (AQS)
AUD	16/105 Styrenhet audio (AUD)
BCM	4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)
BSC	7/164 Stabilitetssensor (BSC)
CCM	3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)
CEM	4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)
CPM	4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
DDM	3/126 Styrenhet förardörr (DDM)
DIM	5/1 Kombinationsinstrument (DIM)
DMM	Styrenhet spjällmotor (DMM) -6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation -6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida -6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida -6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster -6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
ECM	4/46 Styrenhet motor (ECM)
EPS	6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)
GDL	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL) -4/112 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster -4/113 Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), slav höger
GPS	16/139 Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)
GSM	3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)
ICM	16/1 Styrenhet infotainment (ICM)
KVM	4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)
LDM	3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
MMM	16/108 Styrenhet multimedia (MMM)
MPM	16/107 Styrenhet Mediaspelare (MPM)
OWS	7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)
PDM	3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)
PHM	16/60 Telefonstyrenhet (PHM)
PSM	4/52 Styrenhet framstol (PSM)
RDM	3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)
RRX	4/103 Fjärrmottagare (RRX)
RSM	7/149 Regnsensor (RSM)
SCL	4/102 Styrenhet rattlås (SCL)
SCM	16/35 Sirén (SCM)
SCU	3/1 Styrenhet tändningslås (SCU)
SHM	Styrenhet stolsvärme (SHM) -9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida -9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
SRS	4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
SUB	16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)
SWM	3/254 Rattstyrenhet (SWM)
TCM	4/28 Styrenhet transmission (TCM)
TMC	16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
TRM	4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)
WMM	6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
17/13	17/13 Diagnosuttag


Styrenheter

Datakommunikation Låghastighet CAN 1:2




Styrenheter

Datakommunikation Låghastighet CAN 2:2




Styrenheter

Datakommunikation LIN 1:2




Styrenheter

Datakommunikation LIN 2:2




Styrenheter

Datakommunikation Höghastighet CAN




Styrenheter

Datakommunikation MOST




Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 4-cyl. 1.6l 2:2




Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 4-cyl. 1.6l Diesel 1:2




Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 4-cyl. 1.6I Diesel 2:2




Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 4-cyl. 1.8l 1:2




Grupp 23 Bränslesystem Motorstyrssystem 4-cyl. 1.8l 2:2




Grupp 23 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-cyl. Turbo 1.8l 1:2




Grupp 23 Bränslesystem


Motorstyrsystem 5-cyl. Turbo 2:2




Grupp 26 Kylsystem Elkylfläkt Diesel




Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 1.6l




Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 1,8l




Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 5-cyl.




Grupp 27 Motorreglage Konstantfarthållare 4-cyl. Diesel




Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjnin 4-cyl.




Grupp 32 Generator och laddningsregulator Strömförsörjning 5-cyl.




Grupp 33 Startsystem Startsystem 4-cyl.



Grupp 33 Startsystem Startsystem 5-cyl.




Grupp 35 Belysning Backljus




Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Elektronisk startspärr (Immobilizer)




Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Stöldlarm




Grupp 39 Övrigt Multimedia & Trafikinformation




Grupp 39 Övrigt

Audio Low Level 1:2




Grupp 39 Övrigt

Audio Low level 2:2




Grupp 39 Övrigt

Mobiltelefon 1:2




Grupp 39 Övrigt

Mobiltelefon 2:2




Grupp 39 Övrigt, tillbehör Subwoofer




Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda CFT 23




Grupp 43 Växellåda

Automatväxellåda AW 55-51, 5 cyl.




Grupp 43 Växellåda Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)



Grupp 87 Klimatanläggning

Klimatanläggning 4-cyl. 1:2



Kontaktstycken

64/40 - 64/41

64/40

1-poligt violett

Nr	Matta Instrumentbräda		Matta Golv			
1	16/60C:1	Telefonstyrenhet (PHM)	BK	16/64:1	Antenn mobiltelefon	BK

64/41

16-poligt svart

Nr	Matta Förardörr			Matta Golv		
1	16/4:2	Högtalare förardörr	BK	64/112:10	Kontaktstycke	GY-BK
2	3/74A:4	Låsenhet förardörr	BK	4/56F:19	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-YE
3	-		-	-		-
4	3/126A:3	Styrenhet förardörr (DDM)	WH	63/220 63/228 63/232	Förgreningspunkt Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-RD
5	3/126A:12	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	63/221 63/229 63/233	Förgreningspunkt Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BU-RD
6	3/74B:1 3/74B:4	Låsenhet förardörr, LHD Låsenhet förardörr, RHD	BK	4/93A:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-GN
7	3/74B:2 3/74B:3	Låsenhet förardörr, LHD Låsenhet förardörr, RHD	BK	4/93A:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-GN
8	3/126A:18	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	4/56C:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE
9	16/4:1	Högtalare förardörr	WH	64/112:9	Kontaktstycke	WH-BK
10	3/258:5	Kontakt låsning fram vänster	WH	4/93D:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-BK
11	3/258:4	Kontakt låsning fram vänster	BK	4/93D:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BK
12	3/258:1	Kontakt låsning fram vänster	BK	4/93A:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-YE
13	3/258:3	Kontakt låsning fram vänster	BK	4/93A:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-WH
14	3/74B:2 3/74B:3	Låsenhet förardörr Låsenhet förardörr	BK	4/93D:11	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN
15	3/126A:13	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	64/45:1	Kontaktstycke	WH-GN
16	3/126A:9	Styrenhet förardörr (DDM)	BK	31/115	Stomanslutning	BK

Kontaktstycken

64/43

64/43

16-poligt svart

Nr	Matta Passagerardörr			Matta Golv		
1	16/3:2	Högtalare passagerardörr	BK	64/112:12	Kontaktstycke	GY-RD
2	3/75A:4	Låsenhet passagerardörr	BK	4/56F:18	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-BU
3	-		-	-		-
4	3/127A:3	Styrenhet passagerardörr (PDM)	WH	63/220 63/232	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt	GY-RD
5	3/127A:12	Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	BK	63/221 63/233	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt	BU-RD
6	3/75B:4 3/75B:1	Låsenhet passagerardörr, LHD Låsenhet passagerardörr, RHD	BK	4/93A:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-GN
7	3/75B:3 3/75B:2	Låsenhet passagerardörr, LHD Låsenhet passagerardörr, RHD	BK	4/93A:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-GN
8	3/127A:18	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	4/56C:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE
9	16/3:1	Högtalare passagerardörr	WH	64/112:11	Kontaktstycke	WH-RD
10	3/259:5	Kontakt låsning fram höger	WH	4/93D:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-BK
11	3/259:4	Kontakt låsning fram höger	BK	4/93D:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BK
12	3/259:1	Kontakt låsning fram höger	BK	4/93D:9	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-YE
13	3/259:3	Kontakt låsning fram höger	BK	4/93D:8	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-WH
14	3/75B:2 3/75B:3	Låsenhet passagerardörr, LHD Låsenhet passagerardörr, RHD	BK	4/93D:10	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN
15	3/127A:13	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	64/47:1	Kontaktstycke	WH-GN
16	3/127A:9	Styrenhet passagerardörr (PDM)	BK	31/116	Stomanslutning	BK

Kontaktstycken

64/45

64/45

19-poligt svart

Nr	Matta Bakdörr, vänster			Matta Golv		
1	3/128:6	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BK	64/41:15	Kontaktstycke	WH-GN
2	6/117:4	Givare innertemperatur	BK	4/56F:21	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-OG
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	3/128:18	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	BK	4/56C:21	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BU
10	63/192A	Förgreningspunkt	BK	63/172	Förgreningspunkt	BK
11	3/260:1	Kontakt låsning bak vänster	BK	4/93A:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-GN
12	3/260:3	Kontakt låsning bak vänster	BK	4/93A:16	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-YE
13	3/76:3	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/93D:13	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-WH
14	3/76:1	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/93B:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-BU
15	3/76:2	Låsenhet bakdörr vänster	BK	4/93B:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-BU
16	3/260:4	Kontakt låsning bak vänster	WH	4/93D:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-GN
17	3/260:5	Kontakt låsning bak vänster	BK	4/93D:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-OG
18	16/6:2	Högtalare bakdörr vänster	BK	64/112:14	Kontaktstycke	GY-WH
19	16/6:1	Högtalare bakdörr vänster	WH	64/112:15	Kontaktstycke	WH-VT

Kontaktstycken

64/47 - 64/48 S40

64/47

19-poligt svart

Nr	Matta Bakdörr, höger			Matta Golv		
1	3/129:6	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	BK	64/43:15	Kontaktstycke	WH-GN
2	6/116:4	Motor barnsäkerhetslås bakdörr höger	BK	4/56F:20	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-BU
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	3/129:18	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	BK	4/56C:27	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-WH
10	63/192	Förgreningspunkt	BK	63/171	Förgreningspunkt	BK
11	3/261:1	Kontakt låsning bak höger	BK	4/93D:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-RD
12	3/261:3	Kontakt låsning bak höger	BK	4/93D:16	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-BU
13	3/77:2	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/93D:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN-GN
14	3/77:4	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/93C:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BN
15	3/77:3	Låsenhet bakdörr höger	BK	4/93C:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE
16	3/261:4	Kontakt låsning bak höger	WH	4/93D:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-RD
17	3/261:5	Kontakt låsning bak höger	BK	4/93D:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-RD
18	16/5:2	Högtalare bakdörr höger	BK	64/112:16	Kontaktstycke	GY
19	16/5:1	Högtalare bakdörr höger	WH	64/112:15	Kontaktstycke	WH

64/48 S40

8-poligt grå

Nr	Matta Baklucka			Matta Golv		
1	63/196	Förgreningspunkt	BK	63/172	Förgreningspunkt	BK
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	3/78:1	Låsenhet baklucka	WH-GN	4/56C:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-GN
5	10/3:2	Skyltbelysning	OG-BK	4/56C:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BK
6	3/78:4	Låsenhet baklucka	BK-BU	10/24:4	Belysning bagagerum	BK-BU
7	10/3:1	Skyltbelysning	BK-YE	4/56F:22	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-YE
				4/93D:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	
8	3/78:3	Låsenhet baklucka	BK-RD	4/56F:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-RD

Kontaktstycken

64/48 V50 - 64/50

64/48 V50

14-poligt grå

Nr	Matta Baklucka			Matta Golv		
1	63/196	Förgreningspunkt	BK	63/172	Förgreningspunkt	BK
2	10/19:1	Bromsljus extra	OG-YE	4/56C:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-YE
3	6/32:1	Motor bakrutetorkare	GN-BU	4/56C:33	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU
4	3/78:1	Låsenhet baklucka	WH-GN	4/56C:8	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-GN
5	10/3:2	Skyltbelysning	OG-BK	4/56C:13	Central elektronikstyrenhet (CEM)	OG-BK
6	6/32:2	Motor bakrutetorkare	WH-RD	4/56C:34	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-RD
7	16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster	GN-BU	64/113:6	Kontaktstycke	GN-BU
8	3/78:3	Låsenhet baklucka	BK-RD	4/56F:24	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-RD
9	-		-	-		-
10	10/3:1	Skyltbelysning	BK-YE	4/93D:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BK-YE
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	10/25:2	Taklampa bagagerum	OG-BU	63/173	Förgreningspunkt	OG-BU
14	-		-	-		-

64/50

12-poligt svart

Nr	Matta Bakaxel			Matta Golv		
1	4/82:1	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	GN-RD	4/56C:39	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-RD
2	4/82:2	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)	BK-RD	63/171	Förgreningspunkt	BK-OG
3	63/225 64/50:6	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-RD	4/56F:14	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD
4	63/224 64/50:5	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-RD	4/56F:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-RD
5	63/224 64/50:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GY-RD	64/51:2	Kontaktstycke	GY-RD
6	63/225 64/50:6	Förgreningspunkt kontaktstycke	BU-RD	64/51:6	Kontaktstycke	BU-RD
7	7/120:1	Vinkelgivare Bi-Xenon bak	BN	64/113:27	Kontaktstycke	BN
8	7/120:4	Vinkelgivare Bi-Xenon bak	WH	64/113:19	Kontaktstycke	WH
9	7/120:5	Vinkelgivare Bi-Xenon bak	YE	64/113:20	Kontaktstycke	YE
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-

Kontaktstycken

64/51

64/51

14-poligt grå

Nr	Matta Bränsletank			Matta Golv		
1	6/35B:1	Bränslepump tillskottsvärmare	RD-OG	64/113:15	Kontaktstycke	RD-OG
2	64/650:7	Kontaktstycke	GY-RD	4/56F:16 64/50:5 64/112:5	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke Kontaktstycke	GY-RD
3	6/33:2 6/33:3	Bränslepump Bränslepump, PZEV	WH-RD	4/56F:5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-RD
4	6/33:3	Bränslepump, AWD	WH-GN	4/56F:25	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-GN
5	6/33:4 6/33:2	Bränslepump Bränslepump, PZEV	WH-BU	4/56F:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BU
6	64/650:6	Kontaktstycke	BU-RD	4/56F:14 64/50:6 64/112:4	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycke, AWD Kontaktstycke	BU-RD
7	4/83:2 6/33:1 64/650:1	Styrenhet bränslepump Bränslepump Kontaktstycke	GN-WH	4/56C:16	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-WH
8	4/83:3 6/33:5 63/33 64/650:8	Styrenhet bränslepump, PZEV Bränslepump Förgreningspunkt Kontaktstycke	BK-OG	31/116 31/115	Stomanslutning, LHD Stomanslutning, RHD	BK-OG
9	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll	YE-VT	64/113:10	Kontaktstycke	YE-VT
10	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll	WH-VT	64/113:11	Kontaktstycke	WH-VT
11	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll	BK-WH	64/113:12	Kontaktstycke	BK-WH
12	6/67:4	Pump bränsleläckagekontroll	GN-BU	64/113:13	Kontaktstycke	GN-BU
13	6/35B:2	Bränslepump tillskottsvärmare	BK-OG	63/172	Förgreningspunkt	BK-OG
14	4/83:1	Styrenhet bränslepump	WH-BK	64/113:7	Kontaktstycke	WH-BK

Kontaktstycken

64/60 - 64/81

64/60

16-poligt grå

Nr	Matta Motorrum			Matta Motorrum		
1	6/120:5	Motor spjällhus	YE	4/46.3A:22	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	YE
2	6/120:3	Motor spjällhus	WH-BU	4/46.3A:21	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	WH-BU
3	6/120:4	Motor spjällhus	BN	4/46.3A:6	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	BN
4	6/120:6	Motor spjällhus	WH-RD	4/46.3A:48	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	WH-RD
5	63/52	Förgreningspunkt	GN-YE	63/99	Förgreningspunkt	GN-YE
6	-		-	-		-
7	6/120:2	Motor spjällhus	YE-BU	4/46.3B:42	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	YE-BU
8	6/120:1	Motor spjällhus	WH-BU	4/46.3B:41	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	WH-BU
9	7/16:1	Givare Kylväsketemperatur	BN	4/46.3B:13	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	BN
10	7/16:2	Givare Kylväsketemperatur	BN	4/46.3B:36	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	BN
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	8/6:2	Insprutningsventiler	BK-WH	4/46.3A:27	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	BK-WH
14	8/7:2	Insprutningsventiler	BK-YE	4/46.3A:13	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	BK-YE
15	8/8:2	Insprutningsventiler	BK-BU	4/46.3A:28	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	BK-BU
16	8/9:2	Insprutningsventiler	BK-OG	4/46.3A:12	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l	BK-OG

64/81

2-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Framdörr		
1	4/56F:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-YE	3/126A:8 3/127A:8	Styrenhet förardörr (DDM), LHD Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	BK
2	4/56F:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BK	3/126A:17 3/127A:17	Styrenhet förardörr (DDM), LHD Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD	BK

Kontaktstycken

64/90:1-11

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum		
1	4/46.1B:45 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 4/46.5:30 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l 63/227 Förgreningspunkt 4/46.2A:A3 Styrenhet motor (ECM), DW10 4/46.3A:33 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l 4/46.4B:A3 Styrenhet motor (ECM), DV6	BU-RD GY	63/223	Förgreningspunkt	BU-RD
2	4/46.3A:7 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l 4/46.4C:F2 Styrenhet motor (ECM), DV6 4/46.5A:14 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l	BK-YE	4/109:8	Styrenhet glödstift, Diesel	BK-YE
3	4/28A:11 Styrenhet transmission (TCM), I5 4/28A:9 Styrenhet transmission (TCM), I4	GN-YE	4/56E:1 64/113:21 15/31	Central elektronikstyrenhet (CEM) Kontaktstycken Elcentral i motorrum, resistor	GN-YE
4	4/46.1B:8 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 4/46.2A:D1 Styrenhet motor (ECM), DW10 4/46.3B:30 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l 4/46.4C:A1 Styrenhet motor (ECM), DV6 4/46.5A:4 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l	BK-RD	2/35:2	Relä startmotor	BK-RD
5	4/46.1A:28 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 4/46.2A:H2 Styrenhet motor (ECM), Diesel 4/46.3B:22 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l 4/46.4A:C4 Styrenhet motor (ECM), Diesel 4/46.5A:14 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l	BU BK-OG BK-YE	8/119:2 8/119:2 8/119:2	Tryckvakt klimatanläggning, I5 Tryckvakt klimatanläggning, I4 Tryckvakt klimatanläggning, Diesel	BU BK-OG BK-YE
6	9/38:1 Eluppvärmt bränslefilter, Diesel	GN-RD	2/142:5	Relä förvärmare bränslefilter	GN-RD
7	4/46.4C:B2 Styrenhet motor (ECM), DV6	WH-GN	4/56G:30	Central elektronikstyrenhet (CEM), Diesel	WH-GN
8	4/46.1B:41 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 4/46.3A:40 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l 4/46.4A:A2 Styrenhet motor (ECM), DV6 4/46.5A:39 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l	GN-WH	4/56E:40	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-WH
9	-	-	-	-	-
10	3/10:2 Kontakt backljus, MAN. 3/10:2 Kontakt backljus, MAN Diesel	GN-YE GN-WH	4/56E:14	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU
11	6/25A:1 Startmotor 64/120:1 Kontaktstycke, I4 & Diesel	GY	2/35:5	Relä startmotor	GY
fortsätter					

Kontaktstycken

64/90:12-22

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum			
12	8/77:1 63/52 9/32:1 63/103 63/95	Reglerventil bränslevolym, Diesel Förgreningspunkt, I4 PTC-resistor oljefälla, Diesel Förgreningspunkt, I4 Förgreningspunkt, I4	GN-BU GN-RD	F34:2	Säkring	GN-BU
13	4/46.4B:G4	Styrenhet motor (ECM), DV6	RD	F30:2	Säkring, Diesel, I4	RD
14	63/54 2/22	Förgreningspunkt Relä Klimatanläggning	GN-BU	F35:2	Säkring	GN-BU
15	4/46.1B:58 4/46.2A:A4 4/46.3F:31 4/46.4A:A4 4/46.5:41	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. Styrenhet motor (ECM), DW10 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l Styrenhet motor (ECM), DV6 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l	GY-RD	63/222	Förgreningspunkt	GY-RD
16	4/46.4C:A4	Styrenhet motor (ECM), Diesel	WH-BU	4/109:3	Styrenhet glödstift, Diesel	WH-BU
17	4/46.1A:17 4/46.2A:D4 4/46.3A:9 4/46.4C:E2 4/46.5A:1	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. Styrenhet motor (ECM), DW10 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l Styrenhet motor (ECM), DV6 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l	BK-YE	2/22:2	Relä klimatanläggning	BK-YE
18	8/3:1 8/3:2	Magnetkoppling klimatanläggning, Bensin Magnetkoppling klimatanläggning, Diesel	GN-YE	2/22:5	Relä klimatanläggning	GN-YE
19	4/46.1A:51 4/46.2A:D2 4/46.4A:G3 4/46.3B:34 4/46.5A:13	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. Styrenhet motor (ECM), DW10 Styrenhet motor (ECM), DV6 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l	WH-RD BK-BU WH-VT	7/8:2 8/127:2	Tryckgivare klimatanläggning Tryckbrytare klimatanläggning, Diesel	WH-VT BK-BU
20	6/26A:3	Generator	RD	F31:2	Säkring, I4	RD
21	4/46.1B:16 4/46.2B:H3 4/46.3A:8 4/46.4B:E1 4/46.5A:35	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. Styrenhet motor (ECM), DW10 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l Styrenhet motor (ECM), DV6 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l	BK-BU	2/32:2	Huvudrelä motorstyrssystem	BK-BU
22	4/28A:16 4/28A:7	Styrenhet transmission (TCM) Styrenhet transmission (TCM), I4	RD-YE	64/111:3	Kontaktstycke	RD-YE
fortsätter						

Kontaktstycken

64/90:23-36

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Motorrum		
23	63/56 4/28A:14 4/46.1B:54	Förgreningspunkt Styrenhet transmission (TCM) Styrenhet motor (ECM), 5-cyl.	RD	F23:2	Säkring	RD
24	4/46.1B:20 64/600:1	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. Kontaktstycke, Diesel	WH-BK GN-OG	64/113:7 4/109:1	Kontaktstycke Styrenhet glödstift, Diesel	WH-BK GN-OG
25	4/46.1B:33 64/600:2	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. Kontaktstycke, Diesel	BN-WH GN-OG	64/113:12 4/109:2	Kontaktstycke Styrenhet glödstift, Diesel	BK-WH GN-OG
26	4/46.1B:23 64/600:3	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. Kontaktstycke, Diesel	WH-VT GN-OG	64/113:11 4/109:6	Kontaktstycke Styrenhet glödstift, Diesel	WH-VT GN-OG
27	4/46.1B:45 64/600:4	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. Kontaktstycke, Diesel	YE-VT GN-OG	64/113:10 4/109:7	Kontaktstycke Styrenhet glödstift, Diesel	YE-VT GN-OG
28	4/46.1B:26 4/46.2A:F3 4/46.3A:47 4/46.4A:B3 4/46.5A:32	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. Styrenhet motor (ECM), DW10 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l Styrenhet motor (ECM), DV6 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l	GY	7/51:5	Givare gaspedal	GY
29	4/46.3A:17 4/46.5A:12	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l	YE-RD	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	YE-RD
30	4/28A:13 4/28A:11	Styrenhet transmission (TCM),I5 Styrenhet transmission (TCM),I4	GY-OG	64/111:1	Kontaktstycke	GY-OG
31	4/46.1B:17 4/28A:10	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. Styrenhet transmission (TCM), I4	GN-BU GY-OG	2/35:1	Relä startmotor	GN-BU
32	4/46.3A:39 63/63	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l Förgreningspunkt, I4	BN-RD	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN-RD
33	4/28A:7 4/28A:1	Styrenhet transmission (TCM), I5 Styrenhet transmission (TCM), I4	RD RD	64/111:2	Kontaktstycke	RD
34	4/46.1B:7 4/46.2A:B2 4/46.3A:10 4/46.4A:B2 4/46.5A:12	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. Styrenhet motor (ECM), DW10 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l Styrenhet motor (ECM), DV6 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l	WH-RD	4/71:4	Styrenhet elkylfläkt	WH
35	7/82:1	Lambdasond bakre, Turbo	GN-YE	63/13	Förgreningspunkt, Turbo	GN-YE
36	6/26A:3	Generator	WH-RD	15/31	Elcentral i motorrum, diod	WH-RD
fortsätter						

Kontaktstycken

64/90:37-41 - 64/111:1-10

64/90

41-poligt svart

Nr	Matta Motor		Matta Motorrum		
37	4/46.1B:30 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. 4/46.3B:21 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l 4/46.4A:C3 Styrenhet motor (ECM), DV6 4/46.5A:46 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l	GN-YE	4/56E:10 Central elektronikstyrenhet (CEM) 4/56E:10 Central elektronikstyrenhet (CEM), Diesel		GN-GY GN-BU
38	-	-	-		-
39	7/15:1 Lambdasond främre, I4 8/121:1 Ventil kylarvätska, Diesel 7/82:1 Lambdasond bakre, I4 63/98 Förgreningspunkt	GN-RD GN-BK GN-YE	F32:2 Säkring		GN-YE
40	63/61 Förgreningspunkt 7/15:3 Lambdasond främre, Turbo	GN-YE	F33:2 Säkring 63/13 Förgreningspunkt, Turbo		GN-YE
41	63/65 Förgreningspunkt 4/46.3B:F8 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l 4/46.4A:G1 Styrenhet motor (ECM), DV6 4/46.4B:M2 Styrenhet motor (ECM), DV6 4/46.5A:34 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l	GN-BU GN-OG	F36:2 Säkring		GN-BU

64/111

27-poligt grå

Nr	Matta Motorrum		Matta Instrumentbräda		
1	64/90:30 Kontaktstycke	GY-OG	3/156:3 Styrenhet växelväljare (GSM)		GY-OG
2	64/90:33 Kontaktstycke	RD	3/156:2 Styrenhet växelväljare (GSM)		WH-RD
3	64/90:22 Kontaktstycke	RD-YE	3/156:1 Styrenhet växelväljare (GSM)		RD-YE
4	-	-	-		-
5	F26:2 Säkring	RD	3/1B:7 Styrenhet tändningslås (SCU)		RD
6	-	-	-		-
7	7/51:4 Givare gaspedal	BK-YE	63/12 Förgreningspunkt		BK-YE
8	10/1:6 Lamphus fram vänster 10/2:6 Lamphus fram höger	BU	3/111:10 Manöverenhet ljus		BU
9	63/124 Förgreningspunkt	BK	63/6 Förgreningspunkt		BK
10	F28:2 Säkring	OG-YE	16/108A:1 Styrenhet multimedia (MMM) 3/112:1 Styrenhet Klimatanläggning (CCM), I4		OG-YE
fortsätter					

Kontaktstycken

64/111:11-27 - 64/112:1-5

64/111

27-poligt grå

Nr	Matta Motorrum			Matta Instrumentbräda		
11	7/178:1	Frontkrockgivare höger	WH-BK	4/9B:23	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	WH-BK
12	7/178:2	Frontkrockgivare höger	BN-YE	4/9B:24	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-YE
13	-		-	-		-
14	2/159.2:1	Relä infotainment, extra	OG-GN	63/29	Förgreningspunkt	OG-GN
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	OG	63/139	Förgreningspunkt	OG
19	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	WH	4/9B:5	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	WH
20	7/179:2	Frontkrockgivare vänster	BN	4/9B:9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN
21	-		-	-		-
22	7/179:1	Frontkrockgivare vänster	WH-BK	4/9B:23	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	WH-BK
23	-		-	-		-
24	F10:2	Säkring	GN-OG	6/28:1	Motor kupéfläkt	GN-OG
25	F10:2	Säkring	GN-OG	4/31:1	Styrenhet kupéfläkt	GN-OG
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-

64/112

16-poligt grå

Nr	Matta Golv			Matta Instrumentbräda		
1	16/105B:10	Styrenhet audio (AUD)	WH-RD	16/26:1	Högtalare instrumentbräda mitten	WH-RD
2	16/105B:2	Styrenhet audio (AUD)	GY-RD	16/26:2	Högtalare instrumentbräda mitten	GY-RD
3	-		-	-		-
4	64/51:6	Kontaktstycke	BU-RD	3/254C:8	Rattstyrenhet (SWM)	BU-RD
5	64/51:2	Kontaktstycke, RHD	GY-RD	3/254C:9	Rattstyrenhet (SWM)	GY-RD
fortsätter						

Kontaktstycken

64/112:6-16 - 64/113:1-14

64/112

16-poligt grå

Nr	Matta Golv			Matta Instrumentbräda		
6	64/31:4	Kontaktstycke	WH-GN	64/545:6	Kontaktstycke, HVAC	WH-GN
	64/30:4	Kontaktstycke, RHD	WH			
7	64/30:4	Kontaktstycke	WH	64/545:3	Kontaktstycke, HVAC	WH
	64/31:4	Kontaktstycke, RHD	WH-GN			
8	4/93B:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	RD-GN	63/88	Förgreningspunkt	RD-GN
9	16/1A:5	Styrenhet Audio (AUD)	WH-BK	64/41:9	Kontaktstycke	WH-BK
10	16/1A:12	Styrenhet Audio (AUD)	GY-BK	64/41:1	Kontaktstycke	GY-BK
11	16/1A:4	Styrenhet Audio (AUD)	WH-VT	64/43:9	Kontaktstycke	WH-RD
12	16/1A:11	Styrenhet Audio (AUD)	GY-WH	64/43:1	Kontaktstycke	GY-RD
13	16/1A:6	Styrenhet Audio (AUD)	WH-RD	64/45:19	Kontaktstycke	WH-VT
14	16/1A:13	Styrenhet Audio (AUD)	GY-RD	64/45:18	Kontaktstycke	GY-WH
15	16/1A:3	Styrenhet Audio (AUD)	WH	64/47:19	Kontaktstycke	WH
16	16/1A:10	Styrenhet Audio (AUD)	GY	64/47:18	Kontaktstycke	GY

64/113

29-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Motorrum		
1	64/816:1	Kontaktstycke	WH	4/16:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	WH
2	64/816:2	Kontaktstycke	BN	4/16:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN
3	64/817:1	Kontaktstycke	YE-GN	4/16:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-GN
4	64/817:2	Kontaktstycke	WH-GN	4/16:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	WH-GN
5	-		-	-		-
6	64/48:7	Kontaktstycke, V50	GN-BU	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	GN-BU
	16/141	Avstörningsfilter bakruta vänster, S40				
7	64/51:14	Kontaktstycke	WH-BK	64/90:24	Kontaktstycke	WH-BK
8	7/164:5	Stabilitetssensor (BSC)	BN-RD	4/16:5	Styrenhet bromssystem (BCM)	BN-RD
9	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)	YE-RD	4/16:7	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-RD
10	64/51:9	Kontaktstycke	YE-VT	64/90:27	Kontaktstycke	YE-VT
11	64/51:10	Kontaktstycke	WH-VT	64/90:26	Kontaktstycke	WH-VT
12	64/51:11	Kontaktstycke	BK-WH	64/90:25	Kontaktstycke	BK-WH
13	64/51:12	Kontaktstycke	GN-BU	2/22:1	Relä klimatanläggning	GN-BU
				F35:2	Säkring	
14	4/93B:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	WH-RD	3/271:1	Kontakt startspärr kopplingspedal	WH-RD
fortsätter						

Kontaktstycken

64/113:15-29 - 64/120

64/113

29-poligt svart

Nr	Matta Golv			Matta Motorrum		
15	64/51:1	Kontaktstycke	RD-OG	4/7A:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RD-OG
16	16/79:1	Styrenhet bashögtalare (SUB)	OG-GN	F22:2	Säkring	OG-GN
17	7/164:2	Stabilitetssensor (BSC)	GY	4/16:29	Styrenhet bromssystem (BCM)	GY
18	7/164:1	Stabilitetssensor (BSC)	BU	4/16:25	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU
19	64/50:8	Kontaktstycke	WH	4/112A:2	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster	WH
20	64/50:9	Kontaktstycke	YE	4/112:3 7/121:5	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster Vinkelgivare Bi-Xenon fram	YE
21	64/90:3	Kontaktstycke	GN-YE	4/56C:46	Förgreningspunkt	GN-YE
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	4/110C:2	Styrenhet dragkrok (TRM)	RD	F14:2	Säkring	RD
25	4/110C:2	Styrenhet dragkrok (TRM)	RD	F14:2	Säkring	RD
26	-		-	-		-
27	64/50:7	Kontaktstycke	BN	4/112:4 7/121:1	Styrenhet gasurladdningslampa (GDL), master vänster Vinkelgivare Bi-Xenon fram	BN
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-

64/114

2-poligt grå

Nr	Matta Golv			Matta Motorrum		
1	4/31:1	Styrenhet Kupéfläkt	WH	F10	Säkring	GN-OG
2	4/31:6	Styrenhet Kupéfläkt	BK	63/108	Förgreningspunkt	BK

64/120

1-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Startmotor		
1	64/90:11	Kontaktstycke	GY	6/25A:1	Startmotor	GY

Kontaktstycken

64/322 - 64/545:1-4

64/322

5-poligt grön

Nr	Matta Golv			Matta Stötdämpare, bakre		
1	63/228	Förgreningspunkt	GY-RD	63/421	Förgreningspunkt	GY-RD
2	63/229	Förgreningspunkt	BU-RD	63/422	Förgreningspunkt	BU-RD
3	10/17A:1	Lamphus bak höger, S40	OG-BK	4/27B:3	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)	BK
	10/17A:2	Lamphus bak höger, V50				
4	31/12	Stomanslutning	BK	63/420	Förgreningspunkt	BK
5	4/56:38	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD	4/27A:1	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)	RD

64/545

6-poligt ljusgrå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Klimatanläggning		
1	4/56A:44	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE	6/95:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida§	RD
				6/103:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	
				6/96:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida	
				6/48:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	
				6/102:1	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	
				7/159:1	Luftkvalitésensor (AQS)	
2	3/112:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	YE-GN	7/41:1	Temperaturgivare evaporator	BU-YE
3	3/112:12	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH	6/103:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	YE
	64/112:7	Kontaktstycke		6/95:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), vänster sida	
4	63/25	Förgreningspunkt	BK	6/48:3	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	BN
				6/96:3	Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida	
				6/102:3	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	
				6/103:3	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	
				7/159:3	Luftkvalitésensor (AQS)	
fortsätter						

Kontaktstycken

64/545:5-6 - 64/650:1-9

64/545

6-poligt ljusgrå

Nr	Matta Instrumentbräda			Matta Klimatanläggning		
5	3/112:14	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN-GN	7/41:3	Temperaturgivare evaporator	GN-OG
	6/117:3	Givare innertemperatur				
6	3/112:7	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	7/159:2	Luftkvalitetsensor (AQS)	VT
	64/112:6	Kontaktstycke		6/102:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	
				6/48:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	
				6/96:2	Styrenhet spjällmotor (DMM), höger sida	

64/600

4-poligt svart

Nr	Matta Motor			Matta Glödstitf		
1	64/90:24	Kontaktstycke	GN-OG	20/25:1	Glödstitf	GN-OG
2	64/90:25	Kontaktstycke	GN-OG	20/24:1	Glödstitf	GN-OG
3	64/90:26	Kontaktstycke	GN-OG	20/23:1	Glödstitf	GN-OG
4	64/90:27	Kontaktstycke	GN-OG	20/22:1	Glödstitf	GN-OG

64/650

16-poligt svart

Nr	Matta Bränsletank			Matta Doseringsenhet, pig-tail		
1	64/51:7	Kontaktstycke	GN-WH	4/111	Styrenhet Additiv dosering, (ADM)	-
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	64/51:6	Kontaktstycke	BU-RD	4/111	Styrenhet Additiv dosering, (ADM)	-
7	64/51:2	Kontaktstycke	GY-RD	4/111	Styrenhet Additiv dosering, (ADM)	-
8	64/51:8	Kontaktstycke	BK-OG	4/111	Styrenhet Additiv dosering, (ADM)	-
9	6/33:1	Bränslepump	GN-OG	4/111	Styrenhet Additiv dosering, (ADM)	-
fortsätter						

Kontaktstycken

64/650:10-16 - 64/978

64/650
16-poligt svart

Nr	Matta Bränsletank			Matta Doseringsenhet, pig-tail		
10	6/33:2	Bränslepump	BK-RD	4/111	Styrenhet Additiv dosering, (ADM)	-
11	6/33:4	Bränslepump	WH	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
13	6/33:3	Bränslepump	BN	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

64/977A
2-poligt


Nr	Matta Golv			Matta Instrumentbräda		
1	64/978:1	Kontaktstycke	OG	16/1.2B:2	Styrenhet infotainment (ICM)	OG
				16/108C:2	Styrenhet multimedia (MMM)	
2	64/978:2	Kontaktstycke	OG	16/60D:1	Telefonstyrenhet (PHM)	OG
				16/1:1	Styrenhet infotainment (ICM)	

64/978
2-poligt

Nr	Matta Golv			Matta MOST Förstärkare		
1	64/977A:1	Kontaktstycke	OG	16/105D:1	Styrenhet audio (AUD)	OG
				64/977:1	Kontaktstycke	
2	64/977A:2	Kontaktstycke	OG	16/105D:2	Styrenhet audio (AUD)	OG
				16/139C:2	Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)	


Förgreningspunkter 63/5 - 63/33

63/5




P104_63-5

63/27




P104_63-27

63/6




P104_63-6

63/28




P104_63-28

63/12




P104_63-12

63/29




P104_63-29

63/13




P104_63-13

63/30




P104_63-30

63/25



P104_63-25


63/33




P104_63-33

Förgreningspunkter 63/41 - 63/54 Diesel


63/41




63/53.3




63/42




63/53.4




63/52




63/53.5




63/53 Bensin




63/54 Bensin



63/53 Diesel




63/54 Diesel




Förgreningspunkter 63/56 - 63/103


63/56




63/88




63/63




63/95




63/65




63/98 Bensin




63/67




63/99



63/74




63/103 Bensin




Förgreningspunkter 63/108 - 63/199


63/108




63/172




63/109




63/192




63/120




63/192A




63/121




63/196



63/171




63/199




Förgreningspunkter 63/211 - 63/223

63/211




P104_63-211

63/218 V50




P104_63-218

63/214E V50




P104_63-214E

63/220




P104_63-220

63/215




P104_63-215

63/221




P104_63-221

63/216




P104_63-216

63/222




P104_63-222

63/217 V50



P104_63-217


63/223




P104_63-223

Förgreningspunkter 63/224 - 63/339G


63/224




63/229




63/225




63/231




63/226




63/232




63/227




63/233



63/228




63/339G




Förgreningspunkter 63/421 - 63/SH8


63/421




63/SH7




63/422



63/SH8




63/504G




Komponentbilder

1/1 - 2/142


1/1 Batteri




2/34 Relä dimljus fram




2/17 Relä signalhorn




2/35 Relä startmotor




2/22 Relä klimatanläggning




2/80 Relä backljus




2/23 Relä bränslepump




2/82 Relä eluppvärmd bakruta




2/32 Huvudrelä motorstyrssystem



2/142 Relä förvärmare bränslefilter




2/159 Relä infotainment




P104_2-solder

3/9 Kontakt bromsljus




P104_3-9

2/182 Relä spolarmotor strålkastare




P104_2-182

3/10 Kontakt backljus




P104_3-10

2/193 Relä komfortfunktioner




P104_2-193

3/26 Manövenhet elmanövrerad förarstol




P104_3-26

3/1 Tändningslås




P104_3-1

3/27 Manövenhet elmanövrerad passagerarstol




P104_3-27

3/4 Manövenhet konstantfarthållare (SWS)




P104_3-4

3/39 Kontakt kopplingspedal, Bensin




P104_3-39_T.S


3/39 Kontakt kopplingspedal, Diesel




3/77 Låsenhet bakdörr höger




3/62 Kontakt larm motorhuv




3/78 Låsenhet baklucka




3/74 Låsenhet förardörr




3/112 Styrenhet klimatanläggning (CCM)




3/75 Låsenhet passagerardörr




3/117 Manöverenhet taklampa



3/76 Låsenhet bakdörr vänster




3/126 Styrenhet förardörr (DDM)




Komponentbilder

3/127 - 4/9


3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)




3/174 Omkopplare reducerat larm




3/128 Styrenhet vänster baktörr (LDM)




3/254 Rattstyrenhet (SWM)




3/129 Styrenhet höger baktörr (RDM)




3/267 Manöverenhet telematik




3/155 Programväljare automatväxellåda




4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)



3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)




4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)




Komponentbilder

4/16 - 4/56


4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)




4/46.2 Styrenhet motor (ECM), DW10




4/28 Styrenhet transmission (TCM)




4/46.3 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l




4/31 Styrenhet kupéfläkt




4/46.4 Styrenhet motor (ECM), DV6




4/46.1 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl.




4/46.5 Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l



4/46.1 Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. Turbo




4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)




Komponentbilder

4/71 - 4/110


4/71 Styrenhet elkyfläkt




4/102 Styrenhet rattläs (SCL)




4/82 Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)




4/103 Fjärrmottagare (RRX)




4/83 Styrenhet bränslepump




4/103 Fjärrmottagare (RRX), Nyckellösbil




4/86 Styrenhet parkeringshjälp (PAM)




4/109 Styrenhet glödstift



4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)




4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)




Komponentbilder

4/111 - 6/48


4/111 Styrenhet additiv dosering (ADM)




6/26 Generator




4/112 Styrenhet gasurladdningslampa master vänster




6/28 Motor kupéfläkt




4/113 Styrenhet gasurladdningslampa slav höger




6/29 Motor elkyfläkt




6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)




6/33 Bränslepump



6/25 Startmotor




6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation







6/62 Elmanövrerad backspegel förardörr




6/63 Elmanövrerad backspegel passagerardörr




6/67 Pump bränsleläckagekontroll




6/71 Styrenhet servostyrning (EPS)




6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida




6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida




6/99 Motor EGR




6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster



6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation




6/114 Vakuumpump




Komponentbilder

6/117 - 7/16


6/117 Givare innertemperatur




7/6 Oljetrycksvakt, Diesel




6/120 Motor spjällhus




7/8 Tryckgivare klimatanläggning




7/3 Temperaturgivare batteri




7/12 Solsensor, skymningsensor och indikering larm




7/6 Oljetrycksvakt, 4-cyl.




7/15 Lambdasond främre



7/6 Oljetrycksvakt, Turbo




7/16 Givare kylvätsketemperatur




Komponentbilder

7/17 - 7/51


7/17 Luftmassmätare MAF, Turbo




7/25 Impulsgivare, 4-cyl.




7/17 Luftmassmätare MAF, Diesel




7/25 Impulsgivare, Turbo




7/21 Kamaxelgivare




7/25 Impulsgivare, Diesel




7/24 Knackgivare främre, 4-cyl.




7/41 Temperaturgivare evaporator



7/24 Knackgivare främre, Turbo




7/51 Givare gaspedal




Komponentbilder

7/61 - 7/149


7/61 Givare ingångsvarvtal




7/122 Massrörelsegivare fram




7/62 Givare utgångsvarvtal




7/123 Givare kopplingspedal, Bensin




7/71 Givare laddtryck




7/123 Givare kopplingspedal, Diesel




7/82 Lambdasond bakre




7/124 Givare bromspedal



7/86 Temperaturgivare luft, diesel




7/149 Regnsensor (RSM)




Komponentbilder

7/154 - 7/173


7/154 Givare bränsletemperatur




7/163 Lägesgivare kamaxel 2




7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle, Turbo




7/164 Stabilitetssensor (BSC)




7/158 Massrörelsegivare bak




7/165 Tryck- och temperaturgivare inlopps-rör




7/159 Luftkvalitésensor (AQS)




7/172 Lägesgivare kamaxel inloppssida



7/162 Tryckgivare bränslerör




7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida




Komponentbilder

7/174 - 8/28


7/174 Differentialtryckgivare partikelfilter




8/3 Magnetkoppling klimatanläggning




7/182 IR-sensor fjärrkontroll RTI




8/6-10 Insprutningsventiler




7/190 Temperaturgivare avgaser före partikelfilter




8/18 EVAP-ventil




7/191 Temperaturgivare avgaser efter partikelfilter




8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp



7/192 Givare vattenavkänning




8/28 Turboreglerventil







8/45 Givare vattenavkänning




8/119 Tryckvakt klimatanläggning




8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp




8/120 EGR-ventil




8/82 Solenoid variabel turbogeometri




8/120 EGR-ventil, Diesel




8/84 Brytare vakuumpump




8/122 Bypassventil laddluftkylare



8/111 Givare vattenavkänning




8/127 Tryckbrytare klimatanläggning







9/32 PTC-resistor oljefälla




10/55 Backljus vänster




9/38 Eluppvärmt bränslefilter




15/31 Elcentral i motorrum




10/17 Lamphus bak höger




16/1 Styrenhet infotainment (ICM)




10/18 Lamphus bak vänster




16/3 Högtalare passagerardörr



10/48 Backljus höger




16/4 Högtalare förardörr




Komponentbilder

16/5 - 16/47


16/5 Högtalare baddörr höger




16/26 Högtalare instrumentbräda mitten, RTI




16/6 Högtalare baddörr vänster




16/35 Sirén (SCM), S40




16/9 Rutantenn




16/35 Sirén (SCM), V50




16/16 Förstärkare rutantenn




16/46 Display RTI



16/26 Högtalare instrumentbräda mitten




16/47 GPS-antenn RTI




Komponentbilder

16/49 - 16/136


16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)




16/98 Mikrofon




16/55 Diskanthögtalare förardörr




16/105 Styrenhet audio (AUD)




16/60 Telefonstyrenhet (PHM)




16/107 Styrenhet Mediaspelare (MPM)




16/62 Handenhet mobiltelefon




16/108 Styrenhet multimedia (MMM)



16/64 Antenn mobiltelefon




16/136 Diskanthögtalare bakhörr vänster




Komponentbilder

16/137 - 31/3


16/137 Diskanthögtalare baddörr höger




18/4 Kontaktrulle




16/138 Rutantenn bak, höger




20/3-7 Tändstift med tändspole




16/139 Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)




20/17 Transformator tändspolar




16/140 Sim-kortläsare




20/22-25 Glödstift



17/13 Diagnosuttag




31/3 Stomanslutning, Vänster fjäderbens-torn




Komponentbilder

31/4 - 31/84


31/4 Stomanslutning, Motor




31/10 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida




31/11 Stomanslutning, Vänster sida bak, S40




31/11 Stomanslutning, Vänster sida bak, V50




31/12 Stomanslutning, Höger sida bak, S40




31/12 Stomanslutning, Höger sida bak, V50




31/52 Stomanslutning, Vänster fjäderbens-torn




31/67 Stomanslutning, Höger B-stolpe



31/83 Stomanslutning, A-stolpe förarsida




31/84 Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida




Komponentbilder

31/88 - 64/45


31/88 Stomanslutning, Motor




31/116 Stomanslutning, Höger A-stolpe




31/89 Stomanslutning, Motor




64/40 Kontaktstycke




31/110 Stomanslutning, Höger fjäderbensstorn




64/41 Kontaktstycke




31/114 Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn




64/43 Kontaktstycke



31/115 Stomanslutning, Vänster A-stolpe




64/45 Kontaktstycke




Komponentbilder

64/47 - 64/113


64/47 Kontaktstycke




64/81 Kontaktstycke




64/48 Kontaktstycke S40




64/90 Kontaktstycke




64/48 Kontaktstycke V50




64/111 Kontaktstycke




64/50 Kontaktstycke




64/112 Kontaktstycke



64/51 Kontaktstycke




64/113 Kontaktstycke




Komponentbilder

64/322 - R/nr


64/322 Kontaktstycke




F/nr Säkring motorrum




64/545 Kontaktstycke




F/nr Säkring kupé




64/600 Kontaktstycke




FH/nr Säkring i hållare




64/977A Kontaktstycke




PF/nr Huvudsäkring vid batteri



64/978 Kontaktstycke




R/nr Relä lödade




Komponentbilder

RH/nr - 64X/322

R/nr Relä kupé



R/nr Relä motorrum



- 10X/17 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 10X/18 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 16X/105 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 17X/19 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 64X/12 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
- 64X/322 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

Index

A

Audio Low Level	58
Automatväxellåda AW 55-51	64
Automatväxellåda CFT 23	63

B

Backljus	54
Belysning, Grupp 35	54
Beteckningar tändningslås	5
Bränslesystem, Grupp 23	36

D

Datakommunikation Höghastighet CAN	34
Datakommunikation LIN	32
Datakommunikation Låghastighet CAN	30
Datakommunikation MOST	35

E

Eldistribution översikt	8
Elektronisk startspärr (Immobilizer)	55
Elkylfläkt	44
Elkylfläkt, Diesel	45

F

Färgförkortningar	5
Förgreningspunkter	87
Förkortningar	5

G

Generator och laddningsregulator, Grupp 32	50
Gruppnummer, förkortningar	5

I

Immobilizer	55
Innehåll	3

K

Klimatanläggning 4-cyl.	66
Klimatanläggning 5-cyl.	67
Klimatanläggning Diesel	68
Klimatanläggning, Grupp 87	66
Komponentbilder	94
Konstantfarthållare 1,6l	46
Konstantfarthållare 1,8l	47
Konstantfarthållare 5-cyl.	48
Konstantfarthållare 5-cyl. Diesel	49
Kontaktstycken	70
Kylsystem, Grupp 26	44

L

Länder/Marknader, förkortningar	5
---------------------------------------	---

M

Mobiltelefon	60
MOST	35
Motorreglage, Grupp 27	46
Motorstyrssystem 4-cyl. 1.6l	36
Motorstyrssystem 4-cyl. 1.6l Diesel	38
Motorstyrssystem 4-cyl. 1.8l	40
Motorstyrssystem 5-cyl. Turbo	41
Multimedia & Trafikinformation	57

R

Reläer	18
Reläer i Central elektronikstyrenhet (CEM)	20
Reläer i Elcentral motorrum	19
Reläer lödade	21
Reläer, allmänt	18

S

Startsystem 4-cyl.	52
Startsystem 5-cyl.	53
Startsystem, Grupp 33	52
Stomanslutningar	22
Stomanslutningar översikt	22
Strömförsörjning 4-cyl.	50
Strömförsörjning 5-cyl.	51
Styrenhet översikt placeringar	28
Styrenheter	28
Styrenheter översikt benämningar	29
Stöldlarm	56
Subwoofer	62
Så här använder Du elschemat	6
Säkringar	10
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) 14, 15, 16	14, 15, 16
Säkringar i Elcentral motorrum	10, 11, 12, 13
Säkringar vid Batteri	17

T

Teckenförklaring	7
Tillbehör	62
Tändningslås och reläer	18

V

Växellåda, Grupp 43	63
---------------------------	----

Ö

Övrigt, förkortningar	5
Övrigt, Grupp 39	57

Komponentlista 1:3

1/1	Batteri	4/31	Styrenhet kupéfläkt
2/17	Relä signalhorn	4/46.1	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl.
2/22	Relä klimatanläggning	4/46.1	Styrenhet motor (ECM), 5-cyl. Turbo
2/23	Relä bränslepump	4/46.2	Styrenhet motor (ECM), DW10
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem	4/46.3	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,6l
2/34	Relä dimljus fram	4/46.4	Styrenhet motor (ECM), DV6
2/35	Relä startmotor	4/46.5	Styrenhet motor (ECM), 4-cyl. 1,8l
2/80	Relä backljus	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
2/82	Relä eluppvärmd bakruta	4/71	Styrenhet elkylfläkt
2/142	Relä förvärmare bränslefilter	4/82	Styrenhet fyrhjulsdraft (DEM)
2/159	Relä infotainment	4/83	Styrenhet bränslepump
2/182	Relä spolarmotor strålkastare	4/86	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)
2/193	Relä komfortfunktioner	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
3/1	Tändningslås	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
3/4	Manöverenhet konstantfarthållare (SWS)	4/103	Fjärrmottagare (RRX)
3/9	Kontakt bromsljus	4/103	Fjärrmottagare (RRX), Nyckellösbil
3/10	Kontakt backljus	4/109	Styrenhet glödstift
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	4/111	Styrenhet additiv dosering (ADM)
3/39	Kontakt kopplingspedal, Bensin	4/112	Styrenhet gasurladdningslampa master vänster
3/39	Kontakt kopplingspedal, Diesel	4/113	Styrenhet gasurladdningslampa slav höger
3/62	Kontakt larm motorhuv	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
3/74	Låsenhet förardörr	6/25	Startmotor
3/75	Låsenhet passagerardörr	6/26	Generator
3/76	Låsenhet bakdörr vänster	6/28	Motor kupéfläkt
3/77	Låsenhet bakdörr höger	6/29	Motor elkylfläkt
3/78	Låsenhet baklucka	6/33	Bränslepump
3/112	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
3/117	Manöverenhet taklampa	6/62	Elmanövrerad backspegel förardörr
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	6/63	Elmanövrerad backspegel passagerardörr
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	6/67	Pump bränsleläckagekontroll
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	6/71	Styrenhet servostyrning (EPS)
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
3/155	Programväljare automatväxellåda	6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)	6/99	Motor EGR
3/174	Omkopplare reducerat larm	6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
3/254	Rattstyrenhet (SWM)	6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
3/267	Manöverenhet telematik	6/114	Vakuumpump
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	6/117	Givare innertemperatur
4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	6/120	Motor spjällhus
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)		
4/28	Styrenhet transmission (TCM)		

Komponentlista 2:3

7/3	Temperaturgivare batteri	8/28	Turboreglerventil
7/6	Oljetrycksvakt, 4-cyl.	8/45	Givare vattenavkänning
7/6	Oljetrycksvakt, Turbo	8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp
7/6	Oljetrycksvakt, Diesel	8/82	Solenoid variabel turbogeometri
7/8	Tryckgivare klimatanläggning	8/84	Brytare vakuumpump
7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm	8/111	Givare vattenavkänning
7/15	Lambdasond främre	8/119	Tryckvakt klimatanläggning
7/16	Givare kylvätsketemperatur	8/120	EGR-ventil
7/17	Luftmassmätare MAF, Turbo	8/120	EGR-ventil, Diesel
7/17	Luftmassmätare MAF, Diesel	8/122	Bypassventil laddluftkylare
7/21	Kamaxelgivare	8/127	Tryckbrytare klimatanläggning
7/24	Knackgivare främre, 4-cyl.	9/32	PTC-resistor oljefälla
7/24	Knackgivare främre, Turbo	9/38	Eluppvärmt bränslefilter
7/25	Impulsgivare, 4-cyl.	10/17	Lamphus bak höger
7/25	Impulsgivare, Turbo	10/18	Lamphus bak vänster
7/25	Impulsgivare, Diesel	10/48	Backljus höger
7/41	Temperaturgivare evaporator	10/55	Backljus vänster
7/51	Givare gaspedal	15/31	Elcentral i motorrum
7/61	Givare ingångsvarvtal	16/1	Styrenhet infotainment (ICM)
7/62	Givare utgångsvarvtal	16/3	Högtalare passagerardörr
7/71	Givare laddtryck	16/4	Högtalare förardörr
7/82	Lambdasond bakre	16/5	Högtalare bakdörr höger
7/86	Temperaturgivare luft, diesel	16/6	Högtalare bakdörr vänster
7/122	Massrörelsegivare fram	16/9	Rutantenn
7/123	Givare kopplingspedal, Bensin	16/16	Förstärkare rutantenn
7/123	Givare kopplingspedal, Diesel	16/26	Högtalare instrumentbräda mitten
7/124	Givare bromspedal	16/26	Högtalare instrumentbräda mitten, RTI
7/149	Regnsensor (RSM)	16/35	Sirén (SCM), S40
7/154	Givare bränsletemperatur	16/35	Sirén (SCM), V50
7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle, Turbo	16/46	Display RTI
7/158	Massrörelsegivare bak	16/47	GPS-antenn RTI
7/159	Luftkvalitetsensor (AQS)	16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
7/162	Tryckgivare bränslerör	16/55	Diskanthögtalare förardörr
7/163	Lägesgivare kamaxel 2	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
7/164	Stabilitetssensor (BSC)	16/62	Handenhet mobiltelefon
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör	16/64	Antenn mobiltelefon
7/172	Lägesgivare kamaxel inloppssida	16/98	Mikrofon
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida	16/105	Styrenhet audio (AUD)
7/174	Differentialtryckgivare partikelfilter	16/107	Styrenhet Mediaspelare (MPM)
7/182	IR-sensor fjärrkontroll RTI	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)
7/190	Temperaturgivare avgaser före partikelfilter	16/136	Diskanthögtalare bakdörr vänster
7/191	Temperaturgivare avgaser efter partikelfilter	16/137	Diskanthögtalare bakdörr höger
7/192	Givare vattenavkänning	16/138	Rutantenn bak, höger
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning	16/139	Styrenhet globalt positioneringssystem (GPS)
8/6-10	Insprutningsventiler	16/140	Sim-kortläsare
8/18	EVAP-ventil		
8/19	Solenoid variabel ventiltid inlopp		

Komponentlista 3:3

17/13	Diagnosuttag	64/48	Kontaktstycke V50
18/4	Kontaktrulle	64/50	Kontaktstycke
20/3-7	Tändstift med tändspole	64/51	Kontaktstycke
20/17	Transformator tändspolar	64/81	Kontaktstycke
20/22-25	Glödstift	64/90	Kontaktstycke
31/3	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	64/111	Kontaktstycke
31/4	Stomanslutning, Motor	64/112	Kontaktstycke
31/10	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida	64/113	Kontaktstycke
31/11	Stomanslutning, Vänster sida bak, S40	64/322	Kontaktstycke
31/11	Stomanslutning, Vänster sida bak, V50	64/545	Kontaktstycke
31/12	Stomanslutning, Höger sida bak, S40	64/600	Kontaktstycke
31/12	Stomanslutning, Höger sida bak, V50	64/977A	Kontaktstycke
31/52	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	64/978	Kontaktstycke
31/67	Stomanslutning, Höger B-stolpe	F/nr	Säkring motorrum
31/83	Stomanslutning, A-stolpe förarsida	F/nr	Säkring kupé
31/84	Stomanslutning, A-stolpe passagerarsida	FH/nr	Säkring i hållare
31/88	Stomanslutning, Motor	PF/nr	Huvudsäkring vid batteri
31/89	Stomanslutning, Motor	R/nr	Relä lödade
31/110	Stomanslutning, Höger fjäderbenstorn	R/nr	Relä kupé
31/114	Stomanslutning, Vänster fjäderbenstorn	R/nr	Relä motorrum
31/115	Stomanslutning, Vänster A-stolpe	10X/17	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
31/116	Stomanslutning, Höger A-stolpe	10X/18	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/40	Kontaktstycke	16X/105	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/41	Kontaktstycke	17X/19	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/43	Kontaktstycke	64X/12	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/45	Kontaktstycke	64X/322	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
64/47	Kontaktstycke		
64/48	Kontaktstycke S40		

TP 3984012(Swedish). Printed in Sweden, Gothenburg 08-2004