VOLVO XC60

KOPPLINGSSCHEMA 2011 SUPPLEMENT

TP 39195012 SENT UTFÖRANDE

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatible curtain)

Varning!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation. Detta för att undvika att:
1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvoverkstad.
Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finnes.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbrädan ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Montera aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VIDA.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VIDA.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. November 2010
Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.
I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Beställning:
Electronic Wiring Diagram (EWD) kan beställas från Tecnical Information Shop (TIS) på www.volvocarstechinfo.ford.com/vss
Rätten till ändringar förbehålles

© Volvo Car Corporation

Innehåll 1:2

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatible curtain) 2
Förklaringar ... 5
Så här använder Du elschemat 1:2 ... 6
Eldistribution ... 8
Översikt utan Start-/Stoppfunktion ... 8
Översikt Elcentral i motorrum ... 9
Översikt Elcentral i bagagerum ... 10
Översikt Elcentral i kupé ... 11

Säkringar

Elcentral i motorrum F1 - F7 ... 12
Elcentral i motorrum F8 - F23 ... 13
Elcentral i motorrum F27 - F37 ... 14
Elcentral i motorrum F38 - F39 ... 15
Elcentral i motorrum F40 - F44 ... 16
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F13 ... 17
Central elektronikstyrenhet (CEM) F14 - F24 ... 18
Elcentral i kupé F1 - F19 ... 19
Elcentral i kupé F21 - F30 ... 20
Elcentral i bagagerum FA1 - FA11 ... 21
Batteri PF1-PF2 ... 22

Reläer

Reläer i motorrum R7 - R13 ... 23
Reläer i kupé & bagagerum ... 24

Stomanslutningar

Översikt ... 25
31/1 - 31/10 ... 26
31/10 - 31/47 ... 27
31/65 - 31/83 ... 28
31/84 - 31/90 ... 29
31/93 - 31/XX14 ... 30
31/XX15 - 31/TRM ... 31

Styrenheter

Översikt placeringar ... 32
Översikt benämningar ... 33
Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3 ... 34
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, LHD ... 37
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD ... 38
Datakommunikation Lokal CAN ... 39
Datakommunikation MOST ... 40
Datakommunikation LIN 1:2 ... 41
Rattstyrenhet (SWM) ... 43

Grupp 27 Motorreglage

Konstantfarthållare 4-Cyl. Turbo ... 44
Konstantfarthållare 5-Cyl. Diesel ... 45
Konstantfarthållare 6-Cyl. ... 46

Grupp 28 Bränslesystem

Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel EURO5 1:3 ... 47
Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo 2,0l 1:2 ... 50
Motorstyrsystem 6-Cyl. 1:2 ... 52
Motorstyrsystem 6-Cyl. B6324S4 1:2 ... 54
Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo 1:2 ... 56

Grupp 33 Startsystem

Startsystem 4-Cyl. Turbo ... 58
Startsystem 5- & 6-Cyl. ... 59

Grupp 35 Belysning

Ljuslängdsreglering, manuell ... 60
Aktiva strålkastare ... 61

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning

Torkare/Spolare vindruta ... 62
Spolare strålkastare ... 63
Signalhorn ... 64
Kollisionsvarning med bromsförstärkare ... 65

Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör

Ledningsmatta dragkrok 4-poligt ... 66
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt ... 67
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt ... 68
Styrenhet USB (AUU) ... 69

Grupp 38 Instrumentering

Bältespåminnare ... 70

Grupp 39 Övrigt

Audio High/Premium 1:3 ... 71
Audio 1:2 ... 74
Mobiltelefon 1:2 ... 76
DAB Radio ... 78
Multimedia monitor med DVD, Dual Screen RSE ... 79
Blåtand Handsfree ... 80
Navigationssystem & Trafikinformation, portabel ... 81
Satellitradio ... 82
Parkeringskamera ... 83
Parkeringskamera bak ... 84
Vidvinkelkamera fram ... 85

Innehåll 2:2

Grupp 43 Växellåda
Automatväxellåda TF-80SC 86
Automatväxellåda MPS6 87

Grupp 59 Bromssystem
Bromsstyrsystem & DSTC 88

Grupp 64 Styrning
Hastighetsberoende servostyrning 89

Grupp 76 Stötdämpare
Four-C 90

Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås baklucka 1:2 91

Grupp 85 Inredning
Eluppvärmt baksäte 93

Grupp 87 Klimatanläggning
Klimatanläggning PTC-element 94

Grupp 88 Invändig utrustning
Krocksäkerhetssystem 1:2 95

Kontaktstycken 97

Förgreningspunkter 131

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motor, 4-Cyl. Turbo 143
Matta motor, 6-Cyl. 143
Matta motor, 6-Cyl. Turbo 144
Matta motor, Diesel 2.0L 144
Matta motor, Diesel 2.4L 145
Matta motorrum 146
Matta instrumentbräda, LHD 147
Matta instrumentbräda, RHD 148
Matta Golv, LHD 149
Matta Golv, RHD 150
Matta infotainment, LHD 151
Matta infotainment, RHD 152
Matta tak 153
Matta mittkonsol 153
Matta tunnel 154
Matta framdörr, vänster 155
Matta framdörr, höger 155
Matta bakdörr, vänster 156
Matta bakdörr, höger 156
Matta baklucka 157
Mattor bakaxel 157

Komponentbilder 158

Index 1:2 199

Komponentlista 1:5 201

Förklaringar

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 55	= Parkeringsbroms
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 76	= Stötdämpare
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid “nyckel i”
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna
S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

ACC	= Adaptiv Cruise Controll
Ag	= Silverpläterad
Au	= Guldpläterad
AUTO	= Automatväxellåda
BLIS	= Blind spot information system
CAN	= CAN-kommunikation
DPY	= Display
ECC	= Elektronisk klimatanläggning
ETA	= Gasspjällenhet
EXC	= Exklusive
GDL	= Gasurladdningslampa
HS	= Höghastighetsdatanät
KEYLESS	= Nyckellös bil
IR	= Infraröd-sensor
LIN	= LIN-kommunikation
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
MAN	= Manuell växellåda
MEMORY	= Minne förarstol
MIRCAM	= Parkeringskamera i backspegel
MS	= Mellanhastighetsdatanät
MMS	= Massrörelsegivare
PANROOF	= Panoramatak
PETROL	= Bensin
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SCR	= Avskärmning
SRS	= Krockkudde
T	= Turbomotor
W/O	= Utan
2WD	= Tvåhjulsdrift
4CYL, I4	= 4-Cylindrig motor
5CYL, I5	= 5-Cylindrig motor
6CYL, I6	= 6-Cylindrig motor

Färger

BK, SB	= Svart
BN	= Brun
BU, BL	= Blå
GN	= Grön
GY, GR	= Grå
LGN	= Ljusgrön
NL	= Naturell
OG, OR	= Orange
PK, P	= Rosa
RD, R	= Röd
VT, VO	= Violett
WH, W	= Vit
YE, Y	= Gul

Så här använder Du elschemat 1:2

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschema-böcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

Systemen visas i ej aktivt tillstånd, d v s vid "nyckel ur" samt när dörrar, baklucka och motorhuv är stängda.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena/Elcentral
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
27	Optik
31	Stomanslutning
73	Förgreningspunkt
74	Kontaktstycke

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 73/5035.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet “Ledningsmattornas dragning i bilen” visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet “Kontaktstycken”.

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet “Eldistribution”.

E. Datakommunikation

Dagens bilar innehåller CAN-, LIN- & MOST-nätverk som överför information. Anslutningarna, till dessa nätverk, visas inte i sin helhet på respektive elschema. Komplett information om CAN-, LIN- & MOST-kommunikation återfinns i avsnittet “Styrenheter”.

F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet “Förkortningar”.

G. Komponentplacering

I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.

Så här använder Du elschemat 2:2



Teckenförklaring

= Systemspänning

= Stomanslutning via ledning

= Stomanslutning i komponent/ chassi

= Skärmad ledning

= Förgreningspunkt

= Tvinnade ledare

= Elektrisk förbindning

= Variant

= CAN-kommunikation

= CAN hög datasignal (CAN H)

= CAN låg datasignal (CAN L)

= LIN-kommunikation

= LIN-kommunikation

= DIN-kabel, koaxialkabel etc.

= Datakommunikation

= CAN-kommunikation

= MOST-kommunikation

= MOST-kommunikation

= Förbindning elcentral

= Vidare anslutning till...

= Kontaktstycke mellan lednings-mattor

= Kontaktstycke förbundet i kom-ponent



G029147

Eldistribution
Översikt utan Start-/Stoppfunktion



I013545

Eldistribution 1:3
Översikt Elcentral i motorrum



I012216

Eldistribution 2:3
Översikt Elcentral i bagagerum



G042220

Eldistribution 3:3
Översikt Elcentral i kupé



Säkringar
Elcentral i motorrum F1 - F7



15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion		via	A
F1	11A/1	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	50
		F7	Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM)	relä i CEM	
		F9-F11	Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM)	relä i CEM	
		F21	Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM)	relä i CEM	
		F23	Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM)	relä i CEM	
F2	11A/2	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	50
		F3-F6	Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM)	relä i CEM	
		F8	Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM)	relä i CEM	
		F13-F16	Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
		F22	Säkring i central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
		F24	Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
F3	11A/3	11D/A1-11D/A11	Säkringar i elcentral bagagerum	-	60
F4	11A/4	2/193	Relä komfortfunktioner	-	60
		11C/1-11C/15	Säkringar i elcentral kupé	-	
		11C/21-11C/22	Säkringar i elcentral kupé	2/193	
		11D/A5	Säkringar i elcentral bagagerum	-	
F5	11A/5	2/88	Relä 15-matning	-	60
		11C/23-11C/25	Säkringar i elcentral kupé	2/88	
		11C/26-11C/30	Säkringar i elcentral kupé	-	
F7	11A/7	9/42	PTC-element	-	100

fortsätter

Säkringar
Elcentral i motorrum F8 - F23



15/31 Elcentral i motorrum

Nr.	Nr.	Säkringsfunktion		via	A
F8	11B/8	2/182	Relä spolarmotor strålkastare	-	20
		6/104	Spolarmotor strålkastare	2/182	
F9	11B/9	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	-	25
		4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart	-	
F11	11B/11	4/31	Styrenhet kupéfläkt	-	40
		6/28	Motor kupéfläkt	-	
F13	11B/13	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM), pump	-	40
F14	11B/14	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM), ventiler	-	20
F16	11B/16	4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	-	10
		10/1	Lamphus fram vänster	-	
		10/2	Lamphus fram höger	-	
F17	11B/17	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	-	20
		F18-F20	Säkringar i central elektronikstyrenhet (CEM)	-	
F18	11B/18	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	-	5
F19	11B/19	4/99	Styrenhet för elektronisk servostyrning	-	5
		6/164	Styrenhet servostyrning (EPS)	-	
F20	11B/20	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	10
		4/28	Styrenhet transmission (TCM)	-	
		4/46	Styrenhet motor (ECM)	-	
F21	11B/21	9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster	-	10
		9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger	-	
F22	11B/22	2/133	Relä vakuumpump	-	5
F23	11B/23	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	-	5

fortsätter

Säkringar
Elcentral i motorrum F27 - F37



15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F27	11B/27	2/31 Relä 15-matning	-	5
F28	11B/28	2/64 Relä extraljus	-	20
		10/65 Extraljus fram höger	2/64	
		10/69 Extraljus fram vänster	2/64	
F29	11B/29	2/17 Relä signalhorn	-	15
		16/10 Signalhorn 1	2/17	
		16/11 Signalhorn 2	-	
F30	11B/30	2/32 Huvudrelä motorstyrsystem	-	10
		4/46 Styrenhet motor (ECM)	-	
F31	11B/31	4/28 Styrenhet transmission (TCM)	-	15
F32	11B/32	8/3 Magnetkoppling klimatanläggning	2/22	15
F33	11B/33	2/22 Relä klimatanläggning	-	5
F34	11B/34	6/25 Startmotor	2/35	30
F35	11B/35	4/109 Styrenhet glödstift, 5-Cyl. Diesel	-	10
		20/3-6 Tändstift med tändspole, 4-Cyl. Turbo		
		20/3-8 Tändstift med tändspole, 6-Cyl.	-	20
		20/16 Kondensator, 6-Cyl.	-	
F36	11B/36	4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel	-	15
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Turbo & 6-Cyl.	-	10
F37	11B/37	7/17 Luftmassmätare MAF, 5-Cyl. Diesel	-	15
		8/98 Reglerventil bränsletryck, 5-Cyl. Diesel	-	
		8/111 Reglerventil bränsleflöde, 5-Cyl. Diesel	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	-	
		7/17 Luftmassmätare MAF, 6-Cyl.	-	
		8/6-11 Insprutningsventiler, 6-Cyl.	-	

fortsätter

Säkringar
Elcentral i motorrum F38 - F39



15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion	via	A
F38	11B/38	7/17 Luftmassmätare MAF, 4-Cyl. Turbo	-	10
		8/18 EVAP-ventil, 4-Cyl. Turbo	-	
		8/19 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 4-Cyl. Turbo	-	
		8/28 Turboreglerventil, 4-Cyl. Turbo	-	
		8/81 Solenoid variabel ventiltid utlopp, 4-Cyl. Turbo	-	
		7/35 Givare oljenivå, 5-Cyl. Diesel	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 5-Cyl. Diesel	-	
		8/113 Bypassventil EGR-kylning, 5-Cyl. Diesel	-	
		4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	-	
		6/139 Övre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl. W/O Turbo	-	
		6/140 Nedre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl. W/O Turbo	-	
		8/3 Magnetkoppling klimatanläggning, 6-Cyl.	-	
		8/28 Turboreglerventil, 6-Cyl. Turbo	-	
		8/68 Avlastningsventil, 6-Cyl. Turbo	-	
		8/117 Solenoid variabel ventiltid inlopp, 6-Cyl.	-	
		8/125 Solenoid kamprofil främre, 6-Cyl. W/O Turbo	-	
		8/126 Solenoid kamprofil bakre, 6-Cyl. W/O Turbo	-	
F39	11B/39	7/15 Lambdasond främre, 4-Cyl. Turbo	-	10
		7/82 Bakre lambdasond bank 1, 4-Cyl. Turbo	-	
		7/15 Lambdasond främre, 5-Cyl. Diesel	-	
		7/15 Främre lambdasond bank 1, 6-Cyl.	-	15
		7/82 Bakre lambdasond bank 1, 6-Cyl.	-	
		7/103 Främre lambdasond, bank 2 6-Cyl. W/O Turbo	-	
		7/104 Bakre lambdasond, bank 2 6-Cyl. W/O Turbo	-	
		8/18 EVAP-ventil, 6-Cyl.	-	

fortsätter

Säkringar
Elcentral i motorrum F40 - F44



15/31 Elcentral i motorrum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F40	11B/40	2/142	Relä förvärmare bränslefilter, 5-Cyl. Diesel	-	20
		6/114	Vakuumpump, 4-Cyl. Turbo	2/142	
		9/38	Eluppvärmt bränslefilter, 5-Cyl. Diesel	2/142	
		9/32	PTC-resistor vevhusventilation, 5-Cyl. Diesel	-	
F41	11B/41	6/67	Pump bränsleläckagekontroll 6-Cyl.	-	5
		7/200	Givare kylartemperatur	-	
F42	11A/42	20/22-26	Glödstift, 5-Cyl. Diesel	4/109	70
F43	11A/43	4/71	Styrenhet elkylfläkt, 4-Cyl. Turbo	-	60
		4/71	Styrenhet elkylfläkt, 5-Cyl. Diesel & 6-Cyl.	-	80
F44	11A/44	6/164	Styrenhet servostyrning (EPS)	-	100

Säkringar
Central elektronikstyrenhet (CEM) F1 - F13



4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F1	2/16	Relä bakrutetorkare	-	15
	6/32	Motor bakrutetorkare	2/16	
F3	3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	-	7,5
	3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	
	3/176	Omkopplare elhissar förardörr	-	
	3/291	Omkopplare stängning baklucka	-	
	4/52	Styrenhet framstol (PSM)	-	
	10/25	Taklampa bagagerum	-	
	10/29	Belysning handskfack	-	
	10/125	Belysning insteg fram vänster	-	
	10/126	Belysning insteg fram höger	-	
F4	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	-	5
F5	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	-	10
	7/203	Framåtriktad radar (FLR)	-	
F6	7/149	Regnsensor (RSM)	-	7,5
	10/22	Taklampa	-	
	10/114	Belysning makeupspegel vänster	-	
	10/115	Belysning makeupspegel höger	-	
	10/150A	Läslampa bak	-	
	10/150B	Läslampa bak	-	
F7	3/4	Rattknappar vänster (SWSL)	3/130	7,5
	3/131	Rattknappar höger (SWSR)	3/130	
F8	6/37	Låsmotor tanklucka	-	10
F9	6/127	Spolarmotor	-	15
F10	6/127	Spolarmotor	-	15
F13	4/83	Styrenhet bränslepump	-	20
	6/33	Bränslepump	4/83	

fortsätter

Säkringar
Central elektronikstyrenhet (CEM) F14 - F24



4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)

Nr	Säkringsfunktion		via	A
F14	4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	-	5
	7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram	-	
	7/199	Ultraljudsgivare (IMS)	-	
F15	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)	-	15
F16	16/35	Sirén (SCM)	-	5
	17/13	Diagnosuttag	-	
F18	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	-	10
	4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	-	
	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)	-	
F19	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	-	5
	7/203	Framåtriktad radar (FLR)	-	
F20	3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte	-	7,5
	7/51	Givare gaspedal	-	
	8/48	Automatiskt avbländande backspegel	-	
	9/42	PTC-element	-	
F21	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)	-	15
	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	
	16/109	RSE styrenhet	-	
	16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon	-	
F22	3/9	Kontakt bromsljus	-	5
F23	4/33	Styrenhet taklucka (SRM)	-	20
F24	3/1	Tändninglås	-	5
	16/65	Immobilizer antennenhet	-	

Säkringar
Elcentral i kupé F1 - F19



15/36 Elcentral i kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F1	11C/1	11C/16-20	Säkringar i elcentral kupé	-	40
		16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)	-	
		16/105	Styrenhet audio (AUD)	-	
F7	11C/7	17/19	Uttag 12 V bagagerum	-	15
F8	11C/8	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	-	25
F9	11C/9	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)	-	25
F10	11C/10	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	-	25
F11	11C/11	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	-	25
F12	11C/12	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	-	20
F13	11C/13	3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol	-	20
F14	11C/14	3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol	-	20
F17	11C/17	16/36	TV Mottagare	-	10
		16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)	-	
		16/46	Display RTI	16/45	
		16/105	Styrenhet audio (AUD)	-	
		16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)	-	
		16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	-	
F18	11C/18	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)	-	15
		4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)	-	
		16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	
		16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon	-	
F19	11C/19	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)	-	5

fortsätter

Säkringar
Elcentral i kupé F21 - F30



15/36 Elcentral i kupé

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
F21	11C/21	4/33	Styrenhet panoramatak	-	5
		6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation	-	
		6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida	-	
		6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida	-	
		6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster	-	
		6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation	-	
		7/159	Luftkvalitésensor (AQS)	-	
		10/22	Taklampa	4/56	
		16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon	-	
F22	11C/22	9/1	Uttag 12 V fram	-	15
		9/25	Uttag 12 V bak	-	
		16/45	Navigationssystem & Trafikinformation, portabelt	-	
F23	11C/23	9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	-	15
F24	11C/24	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	-	15
F26	11C/26	9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger	-	15
F27	11C/27	9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster	-	15
F28	11C/28	4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	-	5
		4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)	-	
		4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	-	
F29	11C/29	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	-	10
F30	11C/30	4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	-	10

Säkringar
Elcentral i bagagerum FA1 - FA11



15/32 Elcentral i bagagerum

Nr	Nr	Säkringsfunktion		via	A
FA1	11D/A1	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	-	30
FA2	11D/A2	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	-	30
FA3	11D/A3	2/82	Relä eluppvärmd bakruta	-	30
		9/2	Eluppvärmd bakruta	2/82	
FA4	11D/A4	17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok	-	15
FA5	11D/A5	4/116	Styrenhet baklucka (POT)	-	30
FA11	11D/A11	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)	-	40

Säkringar
Batteri PF1-PF2



1/1 Batteri

Nr.	Säkringsfunktion		via	A
PF1	11A/1-11A/7	Huvudsäkringar i elcentral motorrum	-	150
	11A/42-11A/44	Huvudsäkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/8-11B/14	Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/16-11B/22	Säkringar i elcentral motorrum	2/31	
	11B/23	Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/27-11B/32	Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/33	Säkringar i elcentral motorrum	2/32	
	11B/34	Säkringar i elcentral motorrum	-	
	11B/35-11B/41	Säkringar i elcentral motorrum	2/32	
PF2	6/25	Startmotor	-	150
	6/26	Styrenhet generator (ACM)	-	

Reläer

Reläer i motorrum R7 - R13



15/31 Elcentral i motorrum

Pos	Reläfunktion	
R7	2/31	Relä 15-matning
R8	2/17	Relä signalhorn
R9	2/182	Relä spolarmotor stålkastare



15/31 Elcentral i motorrum

Pos	Reläfunktion	
R10	2/32	Huvudrelä motorstyrsystem
R11	2/133 2/142	Relä vakuumpump, 4-Cyl. Turbo Relä förvärmare bränslefilter
R12	2/35	Relä startmotor
R13	2/22	Relä klimatanläggning

Reläer
Reläer i kupé & bagagerum



15/36 Elcentral i kupé

Pos	Reläfunktion	
R1	2/88	Relä 15-matning
R4	2/193	Relä komfortfunktioner



15/32 Elcentral i bagagerum

Pos	Reläfunktion	
RA1	2/82	Relä eluppvärmd bakruta
RA2	2/16	Relä bakrutetorkare

Stomanslutningar
Översikt



Stomanslutningar
31/1 - 31/10

31/1 Stomanslutning PTC	
9/42	PTC-element

31/2 Vänster hjulhus	
4/71	Styrenhet elkylfläkt
6/114	Vakuumpump 4Cyl. Turbo

31/3 Kaross batteri	
1/1	Batteri
7/240	Batteriövervakningssensor

31/7 Bottensvällare vänster	
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal, LHD
3/281	Styrenhet infotainment (ICM), RHD
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, LHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC), RHD
7/51	Givare gaspedal, LHD
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, RHD
8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster, LHD
8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger, RHD
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM), RHD
16/36	TV-mottagare, RHD
16/109	RSE Styrenhet, RHD
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR), RHD
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM), RHD
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon, RHD

31/10 Bottensvällare vänster	
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/117	Manöverenhet taklampa
4/31	Styrenhet kupéfläkt
4/33	Styrenhet panoramatak
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
7/149	Regnsensor (RSM)
7/159	Luftkvalitésensor (AQS)
7/199	Ultraljudgivare
7/238	Givare alkolås

fortsätter

Stomanslutningar
31/10 - 31/47

31/10 Bottensvällare vänster	
8/48	Automatiskt avbländande backspegel
10/22	Taklampa
10/29	Belysning handskfack
10/114	Belysning makeupspegel vänster
10/115	Belysning makeupspegel höger
10/150A	Läslampa bak
10/150B	Läslampa bak
17/13	Diagnosuttag
17/45	Uttag alkolås
26/8	Laddningsvagga alkolås

31/15 Bottensvällare höger	
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte
3/126	Styrenhet förardörr (DDM), RHD
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
3/176	Omkopplare fönsterhissar förardörr, RHD
3/274	Låskontakt framdörr höger
3/276	Låskontakt bakdörr höger
4/52	Styrenhet framstol (PSM), RHD
6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger
6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger
7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram
8/134	Solenoid backspärr, manuell, RHD
9/1	Uttag 12 V fram
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida, RHD
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida, LHD
9/25	Uttag 12 V bak
10/72	Belysning askkopp fram
16/181	Uttag hörlurar bak

31/47 Bakstam vänster	
2/16	Relä bakrutetorkare
3/35	Omkopplare handtag baklucka
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
4/116	Styrenhet baklucka (POT)
6/8	Låsmotor centrallås baklucka
6/32	Motor bakrutetorkare
10/3	Skyltbelysning
10/18	Lamphus bak vänster
10/19	Bromsljus extra

Stomanslutningar
31/65 - 31/83

31/65 Bakre sitsresare vänster sida 1	
4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster

31/66 Bakre sitsresare vänster sida 2	
4/83	Styrenhet bränslepump
6/33	Bränslepump

31/67 Bakre sitsresare höger sida 1	
4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger

31/68 Bakre sitsresare höger sida 2	
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare
9/38	Eluppvärmt bränslefilter

31/83 Bottensvällare vänster	
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)
3/37	Kontakt signalhorn
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)
3/131	Rattknappar höger (SWSR)
3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
3/272	Kontakt parkeringsbroms
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)
5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
7/10	Givare innertemperatur
9/42	PTC-element
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/65	Immoblilizer antennenhet (IAU)
16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
17/13	Diagnosuttag

31/84 Bottensvällare höger	
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal, RHD
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/284	Diagnoskontakt bromsljus, RHD
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)
7/51	Givare gaspedal, RHD
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare, LHD
8/51	Tändare sidokrockkudde fram förarstol, RHD
8/52	Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol, LHD
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/36	TV-mottagare
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR), LHD
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon, LHD
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM), LHD

31/88 Motor tändspolar	
20/3	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/4	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/5	Tändstift med tändspole, 6-Cyl. Turbo
20/6	Tändstift med tändspole, 6-Cyl. Turbo

31/89 Motor tändspolar	
20/5	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/6	Tändstift med tändspole, 6-Cyl.
20/7	Tändstift med tändspole
20/8	Tändstift med tändspole
20/16	Kondensator, 6-Cyl.

31/90 Motor tändspolar	
20/3	Tändstift med tändspole, 6-Cyl. Turbo
20/4	Tändstift med tändspole, 6-Cyl. Turbo
20/16	Kondensator, 6-Cyl. Turbo

31/93 Vänster hjulhus 2	
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), RHD
4/99	Styrenhet för elektronisk servostyrning
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
6/104	Spolarmotor strålkastare
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolarvätskenivå
9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger
10/1	Lamphus fram vänster
10/5	Dimljus fram vänster
16/35	Sirén (SCM)

31/94 Höger hjulhus 2	
10/2	Lamphus fram höger
10/6	Dimljus fram höger
16/10	Signalhorn

31/95 Vänster hjulhus 3	
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
6/164	Styrenhet servostyrning (EPS)

31/96 Höger hjulhus 3	
3/62	Kontakt larm motorhuv
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM), LHD
7/73	Givare kylvätskenivå
7/203	Framåtriktad radar (FLR)
10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger

31/XX10 Vänster hjulhus 1	
3/10	Kontakt backljus
3/282	Kontakt indikering 1:a växeln, I5D
4/28	Styrenhet transmission (TCM)
4/46	Styrenhet motor (ECM)
6/139	Övre ställmotor inloppsrör
6/140	Nedre ställmotor inloppsrör
7/200	Givare kylartemperatur
8/3	Magnetkoppling klimatanläggning, 4-Cyl. Turbo
8/78	Tryckvakt servostyrning, 4-Cyl. Turbo
9/32	PTC-resistor vevhusventilation
20/3-6	Tändstift med tändspole, 4-Cyl. Turbo

31/XX14 Vänster hjulhus 3	
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)

31/XX15 Höger hjulhus	
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/106	Styrenhet parkeringsvärmare fjärrstart
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)

31/INFOT Infotainment	
16/105	Styrenhet audio (AUD)

31/TRM Tillbehör	
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok

Styrenheter
Översikt placeringar



Styrenheter
Översikt benämningar

Enhet	Benämning		Enhet	Benämning	
ACM	6/26	Styrenhet generator (ACM)	**PAC**	4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)
AQS	7/159	Luftkvalitésensor (AQS)	**PAM**	4/86	Styrenhet parkeringshjälp (PAM)
AUD	16/105	Styrenhet audio (AUD)	**PBM**	4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
BCM	4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)	**PDM**	3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
BSC	7/164	Stabilitetssensor (BSC)	**PHM**	16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
CCM	4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	**POT**	4/116	Styrenhet baklucka (POT)
CEM	4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)	**PSM**	4/52	Styrenhet framstol (PSM)
CPM	4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	**RCM**	27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)
CVM	4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	**RDAR**	16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
DABM	16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	**RDM**	3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
DDM	3/126	Styrenhet förardörr (DDM)	**RKE**	4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
DEM	4/82	Styrenhet fyrhjulsdrift (DEM)	**RRX**	4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
DIM	5/1	Kombinationsinstrument (DIM)	**RSM**	7/149	Regnsensor (RSM)
DMM		Styrenhet spjällmotor (DMM)	**SAS**	4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
ECM	4/46	Styrenhet motor (ECM)	**SCL**	4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
FLR	7/203	Framåtriktad radar (FLR)	**SCM**	16/35	Sirén (SCM)
FSM	4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)	**SHM**	9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM) förarsida
GSM	3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)		9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM) passagerarsida
HCM	4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	**SRS**	4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
IAM	16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	**SUM**	4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
IAU	16/65	Immobilizer antennenhet (IAU)	**SWM**	3/130	Rattstyrenhet (SWM)
ICM	3/281	Styrenhet infotainment (ICM)	**TCM**	4/28	Styrenhet transmission (TCM)
KVM	4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	**TRM**	4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
LCM	27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)	**WMM**	6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
LDM	3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	**4/31**	4/31	Styrenhet kupéfläkt
LSM	3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	**4/33**	4/33	Styrenhet panoramatak
MMM	16/108	Styrenhet multimedia (MMM)	**4/71**	4/71	Styrenhet elkylfläkt
OWS	7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)	**17/13**	17/13	Diagnosuttag

Styrenheter
Central elektronikstyrenhet (CEM) 1:3



Central elektronikstyrenhet (CEM) 2:3



Central elektronikstyrenhet (CEM) 3:3



Styrenheter
Datakommunikation Mellanhastigheter CAN, LHD



Styrenheter
Datakommunikation Mellanhastighet CAN, RHD




MS - CAN
LHD
4/125
CVM
CAN
C1:2
C1:1
VT-WH
YE
74/901
1
2
74/412
74/409
11
12
4/9
SRS
Au
C1:73
C1:72
74/31
20
19
2
1
YE-GN
YE-BU
10
7/93
USA/CDN
OWS
MS - CAN
RHD
C1:73
C1:72
HS - CAN
4/16
BCM
4/80
FSM
C1:19
C1:18
C1:9
C1:8
GN-OG
BU-WH
GY-BU
BN-BU
74/504
7
8
74/411
5
4
74/321
3
7/164
7/203
9
18
BSC
FLR

I012287

Styrenheter
Datakommunikation MOST





I03180

Styrenheter
Datakommunikation LIN 1:2



Styrenheter
Datakommunikation LIN 2:2



Styrenheter
Rattstyrenhet (SWM)



Grupp 27 Motorreglage
Konstantfarthållare 4-Cyl. Turbo



Grupp 27 Motorreglage
Konstantfarthållare 5-Cyl. Diesel



Grupp 27 Motorreglage
Konstantfarthållare 6-Cyl.




30+
15/31
11B/30
11A/42
2/32
R10
2/142
R11
11B/35
11B/41
11B/36
11B/38
11B/39
11B/37
11B/40
GY-VT
A
4/46
ECM
CAN
DIESEL I5D
8/6
8/7
8/8
8/9
8/10
7/25
7/190
7/191
7/16
7/17
MAF
74/318
7/191B
2.4 L. AWD
73/3051
VT-BK
7/15
73/3039
8/113
7/35
QLT
73/3131
74/504
74/301
74/512
8/98
8/111
9/32
9/38
73/3108
73/3094
4/109
GCU
I5D
20/22
20/23
20/24
20/25
20/26
31/XX10
31/68
GN-BN
B
EURO5_1


30+
15/31
A
GY-VT
4/46
ECM
CAN
DIESEL
I5D
4/28
TCM
AUTO
B:25
GY-BN
A:5
A:11
B:15 VT-BN AUTO VT-BN
VT-BN MAN
73/3064
74/301
32
VT-BN
AUTO
11B/20
11B/17
2/31
R7
11B/27
11A/2
GN-VT
RD-BU
4/56
C1:13
C5:2
GY-BK C1:63
F20
F13
F22
CEM
K8
CAN
LIN
MAN
7/123
7/8
P
B:34 GN-BN
B:8 BN
B:11 GY-BN
B:29 VT-BN
B:23 VT-OG
BN-GN C1:34
WH-VT C1:52
GN C1:16
C1:5
C1:6
7/51
GN-OG C2:16
YE-OG C2:34
VT-GN C2:52
BU-RD C2:58
C2:26
C2:76
C2:45
C2:55
BU-WH
74/504
B:30 BU-WH
B:21 BK-WH
B:46 WH
3/9
RD-WH
YE-OG
VT-WH
3/284
BN-GN
74/514
BK-BU
BK
BK-OG
RHD
LHD
WH
BK-WH
74/507
73/5072
73/5071
B:54
B:41
6/62
7/69
C1:3
C1:2
6/33
B:2 BK-YE
B:4 BK-YE
B:6 BK-YE
73/3012
B:5 GN-BN
B:1 GN-BN
B:3 GN-BN
73/3050
73/3094
BK-YE
B
GN-BN
31/XX10
31/84
31/7
31/66
EURO5_2


4/46
ECM
7/154
1 Au
2 Au
GN
VT-WH
A:87
A:83
Ag
7/138B
7/138
2.4 L. AWD
3 Au
1 Au
2 Au
GY-BU
WH-GN
BN-BU
Au
3
1
2
A:60
A:56
A:46
CAN
7/173
1
2
3
VT
VT-GY
GN-BN
A:4
A:35
A:43
DIESEL
I5D
8/120
5 Au
1 Au
2 Au
6 Au
4 Au
BN-VT
GY-BU
YE-BK
VT-GN
WH-BU
A:96
A:72
A:79
A:31
A:29
7/162
1 Au
2 Au
3 Au
BU-BN
BU-RD
GY
A:62
A:61
A:21
7/165
1
2
3
4
WH-BN
BU-GN
BU
GN-BN
A:32
A:80
A:45
A:85
7/81
1 Au
2 Au
4 Au
GN-BN
BU
WH-BN
A:78
A:18
A:82
6/120
ETA
1 Au
4 Au
2 Au
3 Au
6 Au
BU-GN
YE-VT
YE-VT
BU-WH
VT-WH
A:24
A:48
A:58
A:20
A:33
8/157
2.4 L.
2
1
YE-OG
VT-BN
A:47
73/3039
8/28
1
2
GY-BU
YE-OG
A:71
7/193
2.0 L.
3 Au
2 Au
1 Au
YE
GY-YE
BN
A:38
A:59
B:8
73/3147

EURO5_3

Grupp 28 Bränslesystem
Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo 2,0l 1:2




30+
15/31
11B/22
11B/20
11B/17
2/31
R7
11B/27
11A/2
4/46
ECM
4 CYL T
4/28
TCM
MPS6
CAN
74/301
73/3064
AUTO
MAN
4/56
CEM
CAN
LIN
F20
F13
F22
7/8
P
7/51
3/284
3/9
4/93
KVM
74/504
74/511
74/514
74/507
73/5072
73/5071
4/83
PEM
7/251
VAC
6/62
7/69
6/33
73/3012
73/3094
31/XX10
31/84
31/7
31/66
I012474

Grupp 28 Bränslesystem
Motorstyrsystem 6-Cyl. 1:2



Grupp 28 Bränslesystem
Motorstyrsystem 6-Cyl. 2:2




30+
15/31
11B/30
R10
2/32
2(85)
3(30)
1(86)
5(87)
11B/41
11B/38
11B/35
11B/37
11B/36
RD-VT
GY-VT
A
B
4/46
ECM
CAN
6 CYL
B6324S4
7/156
P
7/166
QLT
73/3009
73/3010
8/6
8/7
8/8
8/9
8/10
8/11
73/3053
7/25
7/17
MAF
7/16
7/200
LIN
6/120
ETA
20/16
7/23
7/24
20/3
20/7
20/5
20/8
20/4
20/6
73/3004
73/3058
6/26
ACM
C2:1
31/88
31/89
7/81
73/3095
6/139
6/140
73/3133
73/3094
73/3039
31/XX10
C
D
I01011

Grupp 28 Bränslesystem
Motorstyrsystem 6-Cyl. B6324S4 2:2



Grupp 28 Bränslesystem
Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo 1:2



Grupp 28 Bränslesystem
Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo 2:2




15/31
11B/34
2/35
R12
3(30)
1(86)
5(87)
2(85)
4/46
ECM
4 CYL
CAN
LIN
I4T
4 CYL. T
YE
GN-RD
6/26
ACM
G
B+
C1:1
LIN 31
2/31
R7
11B/27
11B/17
11B/20
11A/2
11A/1
74/302
BU-WH
RD
RD-BK
RD-BU
GN-VT
GY-BK
6/25
C1:1
C2:1
M
4/56
C5:2
C5:1
C1:13
C1:63
CEM
74/301
VT-BN
VT-OG
GY-BN
BU-WH
AUTO
MAN
73/3064
74/504
42
C1:6
C1:5
C2:41
C1:41
C1:47
C3:10
C3:4
C3:3
C3:74
C2:42
GY
VT-GY
BU
RD-VT
73/4029
PF1
PF2
4/102
SCL
GY-BU
C3:46
YE-BU
C3:76
F15
F24
3/1
1/1
12V
BK
BRAZIL
BK-WH
16/60
PHM
C1:18
C1:6
73/4012
3/271
16/65
IAU
LHD
BK-OG
73/5071
RHD
BK-BU
73/5072
73/4017
73/4016
31/3
31/10
31/7
31/84
31/83
I01918


15/31
11B/34
2/35
R12
3(30)
1(86)
5(87)
2(85)
4/46
ECM
YE
B:31(I5D) , B:11
GN-RD
B:52(I5D) , B:9
6/26
C1:1
B+
ACM
G
LIN
31
2/31
R7
11B/27
11B/17
11B/20
11A/2
11A/1
74/302
73/3076
RD
BU-WH
CAN
LIN
5&6 CYL
I5T
I5D
I6T
RD-BK
RD-BU
GN-VT
GY-BK
6/25
C1:1
C2:1
M
4/56
C5:2
C5:1
C1:13
C1:63
CEM
74/301
VT-BN
B:15
VT-BN
AUTO
73/3064
C1:6
VT-OG
B:14
C1:5
B:30
74/504
C2:41
GY-BN
MAN
42
B:13
C1:41
BU-WH
B:17
C1:47
GY
PF1
PF2
4/102
SCL
F15
F24
3/1
C3:10
VT-GY
C3:4
GY
C3:3
BU
C3:74
RD-VT
73/4029
GY-BU
C3:46
YE-BU
C3:76
C2:42
1/1
12V
16/65
IAU
3/271
BK-OG
BK
BRAZIL
16/60
PHM
C1:18
C1:6
BK-WH
73/4012
LHD
RHD
BK-BU
73/5071
73/5072
73/4017
73/4016
31/3
31/10
31/7
31/84
31/83
I01919

Grupp 35 Belysning
Ljuslängdsreglering, manuell




30+
15/31
R7
2/31
11B/16
11B/27
11A/1
11A/2
Four-C
4/84
SUM
CAN
7/119
7/121
C1:16
C1:15
RD-BU
GN-VT
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C1:13
C3:6
C3:7
CAN
LIN
BN-BU
C3:1
GY-YE
C3:19
7/12
3/130
SWM
18/4
7/91
4/68
SAS
C1:4
C1:3
CAN
10/1
6/38
TURN
POS
HIGH
XENON HIGH / LOW
LHCU
10/2
6/39
RHCU
4/118
C1:10
HCM
C1:6
C1:5
CAN
LIN
C1:3
GY
C1:1
YE
C1:11
BU-OG
C1:4
VT
C1:2
BU
C1:12
YE-GN
C1:19
YE-GN
C1:9
GN-BN
C1:20
BU-RD
7/119
W/O Four-C
74/504
74/512
7/121
C1:17
YE-GN
C1:8
GN-BN
C1:18
GN-VT
43
49
23
9
10
11
C1:7
BK-GN
73/3036
73/3033
73/3153
31/93
I01045

Grupp 36 Övrig elektrisk utrustning
Torkare/Spolare vindruta




30+
15/31
11B/27
11B/8
RD
YE-GN
3/130
SWM
LIN
18/4
WIPER
TURN
2/182
R9
4/56
CEM
CAN
LIN
C3:48
GN-BK
C1:7
C1:10
BU-BK
YE-RD
6/104
M
BK-OG
73/3153
BK-OG
31/93
I01052


30+
RD
15/31
11A/1
11A/2
11B/27
11B/29
RD
RD-VT
3/130
SWM
CAN
18/4
C3:2
C3:6
3/37
2/17
R8
73/4017
BK
RHD
C1:2
LHD
C1:10
BU-WH
GY-BK
4/56
C3:12
CEM
CAN
LIN
C5:1
C5:2
C1:11
RD-BK
RD-BU
VT-GN
16/11
16/10
GY-BK
BK-VT
73/3035
73/4016
BK
BK-VT
31/83
31/94
I01054


30+
15/31
11B/27
2/31
R7
11B/17
11A/1
11A/2
GN-VT
RD-BK
RD-BU
GY-BK
4/56
C1:63
C1:13
C5:1
C5:2
C3:6
C3:7
CEM
CAN
LIN
F19
F5
C3:5
C1:74
C3:63
4/80
FSM
27/2
BU-BK
GN-BN
BU-GN
VT
74/412
74/901
9/39
74/418
RHD
27/5
FLC
74/411
74/321
73/4017
73/4016
7/203
FLR
GY-VT
GY-OG
BK-RD
73/3030
73/3155
31/96
31/83
LHD
RHD
BK
I010645


30+
15/31
11A/5
11A/3
11A/2
RD-GN
RD-BU
4/56
C5:2
74/504B
F22
CEM
RD-WH
C2:55
3/9
73/5075
C1:31
C1:30
CAN
LIN
VT-WH
C2:45
RD-BN
BU
C2:5
15/36
C2:59
R1
2/88
15/32
11C/28
11D/A11
VT-BN
73/5091
YE-BU
RD
RD-BK
4/110
TRM
C1:2
C2:5
C2:3
17/37
GN
YE
BN
WH
C3:7
C3:3
C3:12
C2:1
C2:2
10/50
10/18
REV
POS
STOP
TURN
GND
C2:4
BK-OG
73/5031
73/5030
31/TRM
31/47
I01070

Ledningsmatta dragkrok 7-poligt



Ledningsmatta dragkrok 13-poligt



Grupp 37 Ledningar och säkringar, Tillbehör
Styrenhet USB (AUU)




30+
15/31
1
1
11/A1
11/A2
2
2
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
CEM
CAN
LIN
C4:3
C2:23
3/117
10/22
VT-OG
C1:1
C1:9
BK-WH
73/4014
BK-WH
PANROOF
73/4013
BK-WH
BK-WH
PANROOF
BN
74/31
11
1
WH
7/175
1
2
74/414
4
BK-GN
12
2
WH
13
1
8/52
BK-GN/GY
73/5132
LHD
RHD
BK-GY
BK-GY
31/84
31/7
BK-WH
73/4012
BK-WH
31/10
I01077

Grupp 39 Övrigt
Audio High/Premium 1:3




30+
15/31
11A/4
RD-GY
15/36
11C/17
11C/1
RD
73/5117
74/534
73/5051
16/105
AUD
C1:1
C3:16
C1:2
BK-GN
4/56
CEM
CAN
LIN
C3:69
BU-RD
74/403
16/181
74/503
WH-OG
WH
GN-VT
BU-OG
GY-BN
YE-GN
BU
YE-VT
YE
C5:16
C5:15
C5:17
C5:1
C5:13
C5:2
C5:3
C5:14
C5:4
73/5026
74/530
73/5023
31/INFOT
31/15
I01081

Grupp 39 Övrigt
Audio High/Premium 3:3



Grupp 39 Övrigt
Audio 1:2




16/1
IAM
C4:1
C4:2
16/56
VT-BK
YE-BK
74/508
16/3
VT-BK
YE-BK
22
23
16/55
74/407
RF+
RF-
LF+
LF-
C2:1
C2:7
C2:6
C2:12
VT-BK
YE-BK
GN-BK
GY-BK
11
3
9
1
74/507
16/4
RR+
RR-
C2:4
C2:10
VT-RD
YE-RD
13
5
74/510
16/5
LR+
LR-
C2:3
C2:9
GN-RD
GY-RD
12
4
74/509
16/6
1
2

I01087

Grupp 39 Övrigt
Mobiltelefon 1:2




16/60
PHM
CAN
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 *
C3:6
C3:4
C3:5
C3:3
C3:2
C3:1
BN-YE
BN
GY
VT
WH-OG
GN-VT
16/140
6 DETECT
4 DATA
5 RESET
3 POWER
2 GND
1 CLOCK
74/412
C1:1
C1:2
C1:3
C1:4
C1:13
C1:14
C1:15
BN-GN
GY-VT
BU-GY
YE-VT
VT
WH
3
4
9
8
7
5
6
3/267
5
6
3
4
7
2
1
74/406
C2:1
C2:1S
WH
1
1S
C3:1
C3:1S
16/47
TELE
74/419
C5:1
C5:1S
C1:1
C1:1S
GPS

I01091


30+
15/31
11A/4
RD-GY
73/5117
RD
15/36
11C/1
11C/17
74/534
16/162
DABM
C1:1
73/5051
16/47
C3:1
C3:2
C2:1
C2:1S
WH
74/531
74/532
C2:2
C2:2S
W/O TV
C1:2
BK
73/5123
16/16
C5:1
C5:1S
FM
16/1
IAM
C4:1
C4:2
BK-GY
3/281
ICM
C2:1
C2:2
C1:10
C1:9
CAN
LIN
C1:3
16/105
AUD
73/5132
RHD
LHD
31/7
31/84
I01093


30+
15/31
11A/4
11A/2
4/56
CEM
CAN
LIN
RD-BU
C5:2
74/504
VT-GN
C1:9
15/36
R4
2/193
RD-GY
11C/22
RD
74/530
73/5042
9/1
73/5027
73/5026
74/530
73/5023
GN-OG
BK-GN
74/1014
FUSE 5A
3/281
ICM
C2:1
C2:2
C1:10
C1:9
16/105
AUD
MOLDING CNT
74/702A
74/702B
74/703A
74/703B
16/164
16/165
DPY
DVD
74/1017
74/1018
16/109
RSE
74/1015
74/1016
16/1
IAM
16/123
AUX
B:9
B:18
B:10
B:1
B:2
B:13
WH
WH-BN
BN
GN
C1:6
C1:7
C1:5
C4:1
C4:2
A:1
A:9
A:10
A:12
A:4
A:15
A:14
A:7
A:8
A:11
A:13
A:5
A:16
A:6
YE
BK
RD
OR
31/15
I011866

Grupp 39 Övrigt, Tillbehör
Blåtand Handsfree




30+
15/31
11A/4
11A/2
RD-GY
4/56
CEM
CAN
LIN
RD-BU
C5:2
74/504
VT-GN
14
VT-GN
C1:9
16/49
TMC
IN
VBUS
D- (Tx)
ID
D+ (Rx)
GND
RD
WH
YE
GN
BK
15/36
R4
2/193
11C/22
RD
GN-OG
74/530
7
GN-OG
73/5042
GN-OG
9X/1
VT
73/1
VT
FUSE 2A
VT
9/1
VT
BK
73/5027
BK-GN
BK
BK
73/2
16/45
NAVI
PORTABLE
GND
RX
ID1
TX
PWR
GND
BK-GN
73/5026
BK-GN
74/530
8
BK-GN
73/5023
BK-GN
31/15
I011735


30+
15/31
1
11A/4
2
73/5117
RD-GY
RD
RD
15/36
1
11C/1
2
1
11C/17
2
16/145
RDAR
C1:1
RD
73/5051
RD
74/534
2
RD
16/47
C2:1
WH
C2:1
C2:1S
C2:1S
W/O TV
C1:2
C3:1
C3:2
BK
BK
73/5123
BK
3/281
ICM
16/1
IAM
C4:1
C4:2
C2:1
C2:2
C1:10
C1:9
CAN
LIN
C1:3
74/534
4
BK-GY
16/105
AUD
C2:1
C2:2
73/5132
RHD
LHD
BK-GY
BK-GY
31/7
31/84
I01098

Grupp 39 Övrigt
Parkeringskamera



Grupp 39 Övrigt, Tillbehör
Parkeringskamera bak



Grupp 39 Övrigt, Tillbehör
Vidvinkelkamera fram




30+
15/31
11B/31
11B/27
2/31
R7
11B/20
11A/1
11A/2
4/16
BCM
C1:13
C1:12
CAN
RD-WH
GN-VT
VT-BN
RD-BK
RD-BU
32
74/301
8/37
4/28
7/61
7/62
7/74
NIN+
NIN-
SP+
SP-
OT
OTG
SLB1
SLB1G
SLC1
SLC1G
SLC2
SLC2G
SLC3
SLC3G
SLT
SLTG
SLU
SLUG
S1
S2
8/142
8/143
8/144
8/145
8/71
8/40
8/38
8/39
TCM
LIN
TF-80SC/TF-80SC AWD
A:1
A:11
A:5
A:14
A:6
A:9
4/46
ECM
I6
I6T
B6324S4
I5D
73/3064
GY-BN
BU-BK
GN-BK
73/3014
73/3015
HISPEED
4/56
C3:47
C3:48
CEM
C1:13
C5:1
C5:2
C1:31
C1:30
74/301
74/411
74/403
BU-GY
GN-OG
BN-VT
GN-RD
3/156
GSM
8/36
A:16
A:13
A:7
A:1
A:3
A:2
A:6
B:1
B:2
BK-YE
BK-GN
73/3094
73/5026
74/530
73/5023
31/XX10
31/15
I01107


30+
15/31
11B/31
11B/27
R7
2/31
11B/20
11A/1
11A/2
4/16
BCM
CAN
RD-WH
GN-VT
VT-BN
RD-BK
RD-BU
74/301
73/3064
BU-BK
GN-BK
4/56
C3:6
C3:7
CEM
C1:13
C5:1
C5:2
C1:31
C1:30
4/28
A:11
TCM
MPS6
A:14
GY-BN
B:13
4/46
ECM
4 Cyl T
I4T
B:15
A:6
B:54
B:41
BU-GY
A:13
GN-OG
A:1
BN-VT
A:17
A:5
A:2
73/3014
HISPEED
73/3015
LIN
74/301
A:19
BK-YE
73/3094
3/156
GSM
8/36
74/411
74/403
GN-RD
A:2
A:3
A:6
BK-GN
74/530
73/5026
73/5023
31/15
31/XX10
I01108


30+
15/31
11A/1
11A/2
R7
2/31
11B/27
11B/18
11B/13
11B/14
RD-BK
RD-BU
GN-VT
GN-WH
RD-GY
RD-BN
3/130
SWM
18/4
7/91
4/68
SAS
C1:4
C1:3
CAN
4/56
C5:1
C5:2
CEM
CAN
LIN
C1:13
4/16
C1:32
C1:1
C1:8
C1:12
C1:13
BCM
DSTC
CAN
7/124
VT-RD
YE-VT
GN-BK
C1:26
C1:38
C1:27
7/31
WH
BN
73/3100
73/3101
C1:45
C1:46
7/32
73/3102
73/3103
C1:34
C1:33
7/56
74/511
74/504
BU-OG
GN-RD
C1:36
C1:37
7/57
74/512
YE-BK
BU-RD
C1:43
C1:42
7/164
BSC
GN-OG
BU-WH
VT-BN
GN-BU
C1:19
C1:18
C1:22
C1:29
8/46
VT-GY
BU-GY
WH-GN
GY-OG
YE-GN
C1:24
C1:23
C1:21
C1:31
C1:17
BK
C1:16
C1:47
73/3070
31/XX14
I01111


30+
15/31
4/56
11A/44
11B/27
11A/2
11A/1
2/31
R7
CEM
CAN
LIN
RD-BK
RD-BU
GN-VT
C5:1
C5:2
C1:13
C1:12
11B/19
BN-WH
GN-RD
28
74/301
4/99
PSU
BU
VT-WH
6/71
YE
RD
GN-BU
WH-GN
BK-OG
73/3033
73/3036
6/164
EPS
C2:1
C1:1
C2:2
C2:3
C1:2
73/3153
BK-WH
31/95
31/93
I01112

Grupp 76 Stötdämpare
Four-C



Centrallås baklucka 1:2



Grupp 83 Dörrar och luckor
Centrallås baklucka 2:2



Grupp 85 Inredning
Eluppvärmt baksäte



Klimatanläggning PTC-element




30+
15/31
R7
2/31
11B/27
11B/17
11B/20
GN-VT
4/56
C1:13
C1:63
CEM
CAN
LIN
F18
C3:66
C1:3
C3:14
4CYL T
TELE
BN-WH
74/301
3
4CYL T
BN-WH
4/46B:25 (2,0T)
74/414
5
RD-GN
74/901
5
RD-GN
4/125
CVM
C1:5
C1:7
C1:1
C1:2
C1:3
C1:4
CAN
4/9
SRS
CAN
BK-WH
74/411
25
VT-BN
VT-BN
C2:68
Au
GY-BK
RD-GN
C2:67
C2:72
RD-GN
C1:30
C1:31
74/31
11
2
OWS
RD-GN
7/93:2
BU-RD
C2:26
BU-RD
16/60C1:17
74/901
9
C2:28
C2:27
OG
BU-OG
8/31
C2:32
C2:31
OG
OG-WH
8/124
C2:29
C2:30
OG
GY-OG
8/32
3/157
PACOS
C2:59
C2:60
C2:61
GY-BU
YE
GN
A+
B+
GND
On
Off
3/117
10/22
C2:70
C2:47
GN-WH
GY-BU
74/412
11
12
GN-WH
GY-BU
C1:3
C1:2
C1:9
BK-WH
BK-WH
73/4014
8/30
18/4
3/130
C2:8
C2:7
OG
BN-OG
C2:33
C2:34
8/61
C2:2
C2:1
OG
OG-BK
C2:36
C2:35
C1:2
73/4016
BK
RHD
73/4017
BK
RHD
BK
LHD
BK-WH
PANROOF
73/4013
BK-WH
PANROOF
8/99
OG
YE-BK
C2:40
C2:39
74/414
4
BK-WH
73/4012
BK-WH
BK
31/83
31/10
I01166

Grupp 88 Invändig utrustning
Krocksäkerhetssystem 2:2



Kontaktstycken
74/9 - 74/30:1-10

74/9
12-poligt svart

Nr	Matta motorrum			Matta värmare		
1	-		-	-		-
2	-		-	4/7C1:2	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	YE
3	11B/10:2	Säkringar i säkringsbox motorrum	YE-VT	4/7C1:3	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RD
4	73/3034	Förgreningspunkt	BK-RD	4/7C1:4	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BN
5	-		-	-		-
6	73/3020	Förgreningspunkt	VT-OG	4/7C1:6	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BK
7	74/504:41	Kontaktstycke	YE-RD	4/7C1:7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BU
8	-		-	-		-
9	6/73:2	Kylvätskepump	GN-OG	4/7C1:9	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	BN
10	6/73:1	Kylvätskepump	WH-VT	4/7C1:10	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	RD
11	73/3019	Förgreningspunkt	GY-OG	4/7C1:11	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)	GN
12	-		-	-		-

74/30
20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta förarstol		
1	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD	BK-VT BK-GN	9/12A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	BK
2	11C/24:2	Säkring, elcentral i kupé	VT-GN	9/12A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	YE-RD
3	-		-	-		-
4	74/409:15 74/409:16	Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN	9/12A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida	WH-GN
5	4/9C1:30	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-VT	3/255:1	Lägesgivare förarstol USA/CDN	YE
6	4/9C1:29	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BU-GY	3/255:2	Lägesgivare förarstol USA/CDN	BN
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), RHD	OG	8/51:1	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BU
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), LHD Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), RHD	GN-OG	8/51:2	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BN
9	4/9C1:17	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OG	8/92:1	Bältesförsträckare midja förare	GN-BK
10	4/9C1:18	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN-GN	8/92:2	Bältesförsträckare midja förare	BK-BU

fortsätter

74/30
20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta förarstol		
11	73/5004	Förgreningspunkt	VT-OG	4/52C2:3	Styrenhet framstol (PSM)	GN
12	73/5003	Förgreningspunkt	GY-OG	4/52C2:4	Styrenhet framstol (PSM)	WH
13	73/5125 73/5124	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-OG BK-BU	8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster	BK
14	73/5044	Förgreningspunkt	VT-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-GN RD-WH
15	11C/13:2	Säkring, elcentral i kupé	GY-RD	4/52C1:1 4/52C1:7	Styrenhet framstol (PSM), LHD Styrenhet framstol (PSM), RHD	RD-BU
16	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, RHD Förgreningspunkt, LHD	BK-VT BK-GN	73/3	Förgreningspunkt	BK
17	4/9C1:35	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BU	3/93:1	Kontakt bälteslås förarstol	VT
18	4/9C1:36	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	VT-BN	3/93:2	Kontakt bälteslås förarstol	OG-BK
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

74/31
20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
1	73/5023 73/5035	Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	BK
2	11C/23:2	Säkring, elcentral i kupé	WH-OG	9/13A:4	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	YE-RD
3	-		-	-		-
4	74/409:15 74/409:16	Kontaktstycke, RHD Kontaktstycke, LHD	BN-VT	9/13A:2	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida	WH-GN
5	4/9C1:31	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	OG	3/256:1	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	YE
6	4/9C1:32	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	BN-YE	3/256:2	Lägesgivare passagerarstol USA/CDN	BN
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), RHD Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), LHD	OG	8/52:1	Tändare sidokrockkudde fram höger	BU
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), RHD Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS), LHD	BU-OG	8/52:2	Tändare sidokrockkudde fram höger	BN

fortsätter

74/31
20-poligt svart

Nr	Matta golv			Matta passagerarstol		
9	4/9C1:16	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	OG	8/93:1	Bältesförsträckare midja passagerare, EU	GN-BK
10	4/9C1:15	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	BN-OG	8/93:2	Bältesförsträckare midja passagerare, EU	BK-BU
11	4/56C2:23	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN	7/175:1	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	WH
	4/56C2:72	Central elektronikstyrenhet (CEM), OWS	RD-GN	7/93:2	Passagerarviktsgivare (OWS)	RD-GN
12	74/31:13	Kontaktstycke	BK-GN	7/175:2	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare	WH
				7/93:9	Passagerarviktsgivare (OWS)	BK-BU
13	31/7	Stomanslutning, RHD	BK-GN	8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger	BK
	31/84	Stomanslutning, LHD				
	73/5132	Förgreningspunkt, LHD				
	74/31:12	Kontaktstycke				
14	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH	3/27:7	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD	RD-WH
				3/27:11	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	
15	11C/14:2	Säkring, elcentral i kupé	BN-RD	3/27:2	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	RD
				3/27:5	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD	
16	73/5023	Förgreningspunkt, LHD	BK-GN	3/27:3	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, RHD	BK
	73/5035	Förgreningspunkt, RHD	BK-VT	3/27:8	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol, LHD	
17	4/9C1:34	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-VT	3/94:1	Kontakt bälteslås passagerar-stol	VT
18	4/9C1:33	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	WH-GN	3/94:2	Kontakt bälteslås passagerar-stol	OG-BK
19	74/409:12	Kontaktstycke, LHD	YE	7/93:1	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	YE-BU
20	74/409:11	Kontaktstycke, LHD	VT-WH	7/93:10	Passagerarviktsgivare (OWS) USA/CDN	YE-GN

Kontaktstycken
74/301:1-18

74/301
34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
1	4/46B:54 73/3014	Styrenhet motor (ECM), MAN Förgreningspunkt, Auto	BU-BK	73/3023	Förgreningspunkt	BU-BK
2	4/46B:41 73/3015	Styrenhet motor (ECM), MAN Förgreningspunkt, Auto	GN-BK	73/3024	Förgreningspunkt	GN-BK
3	4/46B:25	Styrenhet motor (ECM)	BN-WH	4/56C1:3	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BN-WH
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	4/46B:35 4/46B:46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl. T Styrenhet motor (ECM), Diesel	WH	74/504:1	Kontaktstycke	WH
7	4/46B:21 4/46B:34	Styrenhet motor (ECM), Diesel Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl. T	BK-WH	74/504:2	Kontaktstycke	BK-WH
8	-		-	-		-
9	4/28A:1 4/28A:13	Styrenhet transmission (TCM), MPS6 Styrenhet transmission (TCM)	GN-OG	74/411:9	Kontaktstycke	GN-OG
10	4/46B:14 4/46B:23	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl. T Styrenhet motor (ECM), Diesel	VT-OG	4/56C1:6	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG
11	4/28A:7 4/28A:17	Styrenhet transmission (TCM) Styrenhet transmission (TCM), MPS6	BN-VT	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT
12	3/10:1	Kontakt backljus, MAN	BU	4/56C1:29	Central elektronikstyrenhet (CEM), MAN	BU
13	4/46B:34 4/46B:51	Styrenhet motor (ECM), Diesel Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl. T	GN-BN	7/8:2	Tryckgivare klimatanläggning	GN-BN
14	4/46B:8 4/46B:37 4/46B:53	Styrenhet motor (ECM), Diesel Styrenhet motor (ECM, 4-Cyl.T Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	BN	7/8:1	Tryckgivare klimatanläggning	BN
15	4/46B:11 4/46B:31	Styrenhet motor (ECM), Diesel Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl. T	GY-BN	7/8:3	Tryckgivare klimatanläggning	GY-BN
16	2/133:1	Relä vakuumpump	GN-OG	11B/22:2	Säkringar i säkringsbox motorrum	GN-OG
17	11B/41:2 73/3131	Säkring, elcentral i motorrum Förgreningspunkt, Diesel	BU	74/504:21	Kontaktstycke	BU
18	4/46B:29 4/46B:30	Styrenhet motor (ECM), Diesel Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl.T	VT-BN	4/56C1:5	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-BN

fortsätter

Kontaktstycken
74/301:19-34 - 74/304

74/301
34-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
19	4/46B:26 4/46B:30	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. & 4-Cyl.T Styrenhet motor (ECM), Diesel	BU-WH	74/504:17	Kontaktstycke	BU-WH
20	4/46B:13 4/46B:25	Styrenhet motor (ECM) 4-Cyl.T Styrenhet motor (ECM), Diesel	GY-BN	74/504:42	Kontaktstycke	GY-BN
21	4/28A:13 4/28A:16	Styrenhet transmission (TCM), MPS6 Styrenhet transmission (TCM)	BU-GY	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY
22	4/46B:17 4/46B:53	Styrenhet motor (ECM),6-Cyl. & 4-Cyl.T Styrenhet motor (ECM), Diesel	BU-WH	4/56C1:41	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-WH
23	-		-	-		-
24	4/46B:45	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	GN-OG	74/504:38	Kontaktstycke	GN-OG
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	11B/19:2	Säkring i säkringsbox motorrum	BN-WH	6/164C2:1	Styrenhet servostyrning (EPS)	BN-WH
29	4/46B:21 4/46B:45	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl. Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl.T	YE-OG	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG
30	-		-	-		-
31	4/46B:46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	BU-GY	74/504:39	Kontaktstycke	BU-GY
32	4/46B:15 73/3064	Styrenhet motor (ECM), MAN Förgreningspunkt, Auto	VT-BN	11B/20:2	Säkring i säkringsbox motorrum	VT-BN
33	4/46B:23	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.	VT-OG	74/504:37	Kontaktstycke	VT-OG
34	-		-	-		-

74/302 4-Cyl.
1-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta startmotor		
1	2/35:5	Relä startmotor	BU-WH	6/25C2:1	Startmotor	BU-WH

74/304
2-poligt svart

Nr	Matta motorrum			Matta spolarmunstycke		
1	11B/21:2	Säkring i elcentral i motorrum	BU-GY	73/3040	Förgreningspunkt	BU-GY
2	73/3033	Förgreningspunkt	BK-OG	73/3037	Förgreningspunkt	BK-OG

Kontaktstycken
74/310 - 74/318

74/310 4-Cyl. Turbo
16-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motor		
1	8/6:1	Insprutningsventiler	GN-BU	4/46A:77	Styrenhet motor (ECM)	GN-BU
2	7/24:1	Knackgivare främre	WH-BN	4/46A:84	Styrenhet motor (ECM)	WH-BN
3	7/24:2	Knackgivare främre	VT-OG	4/46A:60	Styrenhet motor (ECM)	VT-OG
4	8/7:1	Insprutningsventiler	GY-YE	4/46A:52	Styrenhet motor (ECM)	GY-YE
5	8/8:1	Insprutningsventiler	VT-GY	4/46A:76	Styrenhet motor (ECM)	VT-GY
6	8/9:1	Insprutningsventiler	YE-OG	4/46A:53	Styrenhet motor (ECM)	YE-OG
7	7/23:1	Knackgivare bakre	BN-GN	4/46A:85	Styrenhet motor (ECM)	BN-GN
8	7/23:2	Knackgivare bakre	BN-BU	4/46A:61	Styrenhet motor (ECM)	BN-BU
9	8/6:2	Insprutningsventiler	YE-BU	4/46A:3	Styrenhet motor (ECM)	YE-BU
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	8/7:2	Insprutningsventiler	BU-OG	4/46A:25	Styrenhet motor (ECM)	BU-OG
13	8/8:2	Insprutningsventiler	GN-VT	4/46A:26	Styrenhet motor (ECM)	GN-VT
14	8/9:2	Insprutningsventiler	BU	4/46A:27	Styrenhet motor (ECM)	BU
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/313
1-poligt svart

Nr	Matta batteriövervkningssensor (BMS)			Matta motorrum		
1	7/240:2	Batteriövervakningssensor (BMS)	GN-BK	4/56C1:49	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK

74/318
2-poligt svart

Nr	Matta motor			Matta motorrum		
1	7/25:1	Impulsgivare	GY-VT	4/46A:39	Styrenhet motor (ECM)	GY-VT
2	7/25:2	Impulsgivare	GN-BN	4/46A:7	Styrenhet motor (ECM)	GN-BN

74/401
22-poligt grå

Nr	Matta mittkonsol			Matta instrumentbräda		
1	4/6C1:12	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	WH-GN	74/417:3	Kontaktstycke	WH-GN
2	4/6C1:7	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN-VT	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT
3	73/4026	Förgreningspunkt	YE-VT	74/417:6	Kontaktstycke	YE-VT
4	4/6C1:5	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BN	74/417:5	Kontaktstycke	BN
5	4/6C1:13	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	BU-GN	74/417:7	Kontaktstycke	BU-GN
6	-		-	-		-
7	4/6C1:1	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	RD	4/56C3:73	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD
8	4/6C1:2	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-BK	4/31:2	Styrenhet kupéfläkt	VT-BK
9	4/6C1:10	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	GY-OG	73/4001 73/4034	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-OG
10	4/6C1:8	Styrenhet klimatanläggning (CCM)	VT-OG	73/4002 73/4035	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	VT-OG
11	3/290C1:1	Manöverenhet ICM	YE	3/281C1:8	Styrenhet infotainment (ICM)	YE
12	3/290C1:2	Manöverenhet ICM	VT	3/281C1:2	Styrenhet infotainment (ICM)	VT
13	3/290C1:3	Manöverenhet ICM	BU	3/281C1:9	Styrenhet infotainment (ICM)	BU
14	3/290C1:4	Manöverenhet ICM	YE-GN	3/281C1:10	Styrenhet infotainment (ICM)	YE-GN
15	3/290C1:5	Manöverenhet ICM	GY-BN	3/281C1:6	Styrenhet infotainment (ICM)	GY-BN
16	3/290C1:6	Manöverenhet ICM	GN-VT	3/281C1:7	Styrenhet infotainment (ICM)	GN-VT
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	73/4018	Förgreningspunkt	BK	73/4016	Förgreningspunkt	BK

74/403
22-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda			Matta tunnel		
1	16/1C1:5	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BN	16/123:4	Ingång extern utrustning (AUX)	BN
2	16/1C1:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN	16/123:2	Ingång extern utrustning (AUX)	GN
3	16/1C1:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/123:1	Ingång extern utrustning (AUX)	WH
4	16/1C1:8	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	-		-
5	-		-	-		-
6	4/56C3:67	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	3/65:1	Omkopplare eluppvärmt baksäte	BU-RD
7	4/56C3:69	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-RD	10/72:1 16/181:13	Belysning askkopp fram Uttag hörlurar bak	BU-RD
8	74/411:9	Kontaktstycke	GN-RD	3/156A:3	Styrenhet växelväljare (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Kontaktstycke	BU-GY	3/156A:1	Styrenhet växelväljare (GSM)	BU-GY
10	16/46C2:5	Styrenhet bildskärm fram (HLDF)	BK	73/5122	Förgreningspunkt	BK
	16/45C6:23	Styrenhet trafikinformation (RTI)				
	73/4052	Förgreningspunkt, RHD Japan				
11	-		-	-		-
12	16/60C1:18	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/62:3	Handenhet mobiltelefon	-
13	16/60C1:7	Telefonstyrenhet (PHM)	GN-WH	16/62:5	Handenhet mobiltelefon	GN-WH
14	16/60C1:8	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BU	16/62:4	Handenhet mobiltelefon	WH-BU
15	16/60C1:19	Telefonstyrenhet (PHM)	WH-BN	16/62:1	Handenhet mobiltelefon	WH-BN
16	16/60C1:20	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/62:2	Handenhet mobiltelefon	WH
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	4/56C3:38	Central elektronikstyrenhet (CEM)	WH-BN	8/134:1	Solenoid backspärr, manuell	WH-BN
21	-		-	-		-
22	74/411:10	Kontaktstycke	BN-VT	3/156A:2	Styrenhet växelväljare (GSM)	BN-VT

Kontaktstycken
74/404 - 74/406

74/404
2-poligt svart

Nr	Matta instrumentbräda			Matta infotainment		
1	16/1C4:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	OG	16/105C2:2 16/36C1:2 74/529:2	Styrenhet audio (AUD) TV-mottagare (TVM) Kontaktstycke	OG
2	3/281C2:2 16/60C4:2	Styrenhet infotainment (ICM) Telefonstyrenhet (PHM)	OG	16/105C2:1	Styrenhet audio (AUD)	OG

74/405
2-poligt svart

Nr	Matta instrumentbräda			Matta golv		
1	16/1C3:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/16C2:2	Förstärkare rutantenn	WH
1S	16/1C3:1S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/16C2:2S	Förstärkare rutantenn	-
2	16/1C3:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/16C2:1	Förstärkare rutantenn	WH
2S	16/1C3:2S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/16C2:1S	Förstärkare rutantenn	-

74/406
2-poligt violett

Nr	Matta instrumentbräda			Matta infotainment		
1	16/60C2:1	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/47C3:1	Antenn GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C2:1S	Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/47C3:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR	-

74/407 Alternativ 1
16-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda			Matta golv		
1	16/1C1:12	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-BK	74/507:23	Kontaktstycke	GY-BK
2	-		-	-		-
3	16/1C1:7	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-BK	74/508:23	Kontaktstycke	YE-BK
4	16/1C1:9	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GY-RD	74/509:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	16/1C1:10	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-RD	74/510:4	Kontaktstycke	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/1C1:6	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-BK	74/507:22	Kontaktstycke	GN-BK
10	-		-	-		-
11	16/1C1:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-BK	74/508:22	Kontaktstycke	VT-BK
12	16/1C1:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-RD	74/509:3	Kontaktstycke	GN-RD
13	16/1C1:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	VT-RD	74/510:3	Kontaktstycke	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/407 Alternativ 2 - 74/407B

74/407 Alternativ 2
16-poligt grön

Nr	Matta infotainment			Matta golv		
1	74/407B:1	Kontaktstycke	-	74/507:23	Kontaktstycke	GY-BK
2	74/407B:2	Kontaktstycke	-	74/409:10	Kontaktstycke	GY
3	74/407B:3	Kontaktstycke	-	74/508:23	Kontaktstycke	YE-BK
4	74/407B:4	Kontaktstycke	-	74/509:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	74/407B:5	Kontaktstycke	-	74/510:4	Kontaktstycke	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/407B:9	Kontaktstycke	-	74/507:22	Kontaktstycke	GN-BK
10	74/407B:10	Kontaktstycke	-	74/409:9	Kontaktstycke	GN
11	74/407B:11	Kontaktstycke	-	74/508:22	Kontaktstycke	VT-BK
12	74/407B:12	Kontaktstycke	-	74/509:3	Kontaktstycke	GN-RD
13	74/407B:13	Kontaktstycke	-	74/510:3	Kontaktstycke	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/407B
16-poligt grön

Nr	Matta infotainment			Matta golv		
1	16/105C3:1	Styrenhet audio (AUD)	GY-BK	74/407:1	Kontaktstycke	-
2	16/105C3:2	Styrenhet audio (AUD)	GY	74/407:2	Kontaktstycke	-
3	16/105C3:3	Styrenhet audio (AUD)	YE-BK	74/407:3	Kontaktstycke	-
4	16/105C3:4	Styrenhet audio (AUD)	GY-RD	74/407:4	Kontaktstycke	-
5	16/105C3:5	Styrenhet audio (AUD)	YE-RD	74/407:5	Kontaktstycke	-
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/105C3:9	Styrenhet audio (AUD)	GN-BK	74/407:9	Kontaktstycke	-
10	16/105C3:10	Styrenhet audio (AUD)	GN	74/407:10	Kontaktstycke	-
11	16/105C3:11	Styrenhet audio (AUD)	VT-BK	74/407:11	Kontaktstycke	-
12	16/105C3:12	Styrenhet audio (AUD)	GN-RD	74/407:12	Kontaktstycke	-
13	16/105C3:13	Styrenhet audio (AUD)	VT-RD	74/407:13	Kontaktstycke	-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/409
26-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda			Matta golv		
1	-		-	-		-
2	3/272:3	Omkopplare parkeringsbroms	BU	4/115C1:20	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BU
3	3/272:8	Omkopplare parkeringsbroms	GN-WH	4/115C1:11	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	GN-WH
4	3/272:7	Omkopplare parkeringsbroms	WH-BN	4/115C1:18	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	WH-BN
5	3/272:4	Omkopplare parkeringsbroms	VT-GN	4/115C1:9	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	VT-GN
6	3/272:6	Omkopplare parkeringsbroms	WH-OG	4/115C1:19	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	WH-OG
7	3/272:5	Omkopplare parkeringsbroms	BN	4/115C1:10	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BN
8	-		-	-		-
9	16/26:1	Högtalare instrumentbräda mitten	GN	74/407:10	Kontaktstycke	GN
10	16/26:2	Högtalare instrumentbräda mitten	GY	74/407:2	Kontaktstycke	GY
11	74/412:1	Kontaktstycke	VT-WH	4/9C1:73 74/31:20	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS) Kontaktstycke	VT-WH
12	74/412:2	Kontaktstycke	YE	4/9C1:72	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	YE
13	16/1C1:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN-VT	16/16C1:1	Förstärkare rutantenn	GN-VT
14	74/534:2	Kontaktstycke	RD	16/45C6:11 16/46C2:1 73/4053	Styrenhet bildskärm fram (HLDF), Kina Styrenhet bildskärm fram (HLDF) Förgreningspunkt, Japan	RD
15	74/417:3	Kontaktstycke	WH-GN	73/5021 74/30:4 74/31:4	Förgreningspunkt Kontaktstycke, LHD Kontaktstycke, RHD	WH-GN BN-VT
16	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	74/30:4 9/15A:2 74/31:4	Kontaktstycke, RHD Styrenhet sätesvärme bak höger Kontaktstycke, LHD	WH-GN BN-VT

fortsätter

Kontaktstycken
74/409:17-26

74/409
26-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda			Matta golv		
17	11C/19:2	Säkringar i elcentral kupé	BU-RD	16/60C1:5 16/147C1:32	Telefonstyrenhet (PHM) Telefonstyrenhet blåtand (BPM)	BU-RD
18	11C/21:2	Säkringar i elcentral kupé	BU-GY	74/414:3 74/417:1	Kontaktstycke Kontaktstycke	BU-GY
19	73/4034	Förgreningspunkt	GY-OG	73/5005 73/5009	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GY-OG
20	73/4035	Förgreningspunkt	VT-OG	73/5006 73/5010	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	VT-OG
21	11C/16:2	Säkring, elcentral i motorrum	VT-RD	16/45C6:1 3/281C1:8	Steyrenhet trafikinformation (RTI) Styrenhet infotainment (ICM)	VT-RD
22	73/4038	Förgreningspunkt	GN-BK	73/5016 74/518:2	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK
23	73/4037	Förgreningspunkt	BU-BK	73/5015 74/518:1	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-BK
24	73/4046	Förgreningspunkt	VT-GN	73/5132	Förgreningspunkt	VT-GN
25	74/425:5	Kontaktstycke	GN-BN	10/18:1	Lamphus bak vänster	GN-BN
26	11C/18:2	Säkringar i elcentral kupé	YE-RD	16/1C1:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	YE-RD

74/411
26-poligt grå

Nr	Matta motorrum			Matta instrumentbräda		
1	11B/11:2	Säkring, elcentral i motorrum	YE-RD	73/4028	Förgreningspunkt	YE-RD
2	-		-	-		-
3	4/56C3:63	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-VT	74/321:7	Kontaktstycke	GY-VT
4	74/321:2	Kontaktstycke	BN-BU	4/80C1:8	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BN-BU
5	74/321:3	Kontaktstycke	GY-BU	4/80C1:9	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BU
6	10/1:8	Lamphus fram vänster	BK	73/4016	Förgreningspunkt	BK
	10/2:8	Lamphus fram höger		73/4017	Förgreningspunkt, LHD	
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/301:9	Kontaktstycke	GN-OG	74/403:8	Kontaktstycke	GN-RD
10	74/301:11	Kontaktstycke	BN-VT	74/403:22	Kontaktstycke	BN-VT
11	74/301:21	Kontaktstycke	BU-GY	74/403:9	Kontaktstycke	BU-GY
12	11B/23:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-BK	3/111:1	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	RD-BK
13	10/1:12 10/2:12	Lamphus fram vänster Lamphus fram höger	VT-GN	3/111:4	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)	VT-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	-		-	-		-
25	11B/20:2	Säkringar i säkringsbox motorrum	VT-BN	4/9C2:68	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

74/412
22-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda			Matta tak		
1	74/409:11	Kontaktstycke	VT-WH	74/901:1	Kontaktstycke	VT-WH
2	74/409:12	Kontaktstycke	YE	74/901:2	Kontaktstycke	YE
3	16/60C1:1	Telefonstyrenhet (PHM)	BN-GN	3/267:5	Manöverenhet telematik	BN-GN
4	16/60C1:2	Telefonstyrenhet (PHM)	GY-VT	3/267:6	Manöverenhet telematik	GY-VT
5	16/60C1:14	Telefonstyrenhet (PHM)	-	3/267:2	Manöverenhet telematik	-
6	16/60C1:15	Telefonstyrenhet (PHM)	WH	3/267:1	Manöverenhet telematik	WH
7	16/60C1:13	Telefonstyrenhet (PHM)	VT	3/267:7	Manöverenhet telematik	VT
8	16/60C1:4	Telefonstyrenhet (PHM)	YE-VT	3/267:4	Manöverenhet telematik	YE-VT
9	16/60C1:3	Telefonstyrenhet (PHM)	BU-GY	3/267:3	Manöverenhet telematik	BU-GY
10	73/4005 73/4007	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BU-BK	73/5097	Förgreningspunkt	BU-BK
11	4/9C2:70	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GN-WH	3/117C1:3	Manöverenhet taklampa	GN-WH
12	4/9C2:47	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)	GY-BU	3/117C1:2	Manöverenhet taklampa	GY-BU
13	16/1C1:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	16/98:2	Mikrofon	-
14	16/1C1:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	16/98:1	Mikrofon	WH
15	4/56C3:6	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BU-BK	73/5097	Förgreningspunkt	BU-BK
16	4/56C3:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BK	73/5098	Förgreningspunkt	GN-BK
17	4/80C1:1	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY-BK	74/901:8	Kontaktstycke	GY-BK
18	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	8/48:3	Automatiskt avbländande backspegel	BN-VT
19	4/80C1:14	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BK	74/901:10	Kontaktstycke	BK
20	73/4006 73/4008	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	GN-BK	73/5098	Förgreningspunkt	GN-BK
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/414 - 74/417

74/414
8-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda			Matta tak		
1	4/56C3:75	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN	4/33:1	Styrenhet taklucka	RD-BN
2	-		-	-		-
3	74/409-18	Kontaktstycke	GY	10/22C1:7 73/4031	Taklampa Förgreningspunkt	GY
4	73/4012	Förgreningspunkt	BK-WH	73/4013 73/4014	Förgreningspunkt Förgreningspunkt	BK-WH
5	4/56C3:66	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-GN	74/901:5	Kontaktstycke	RD-GN
6	4/56C4:1	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	16/45C6:3	Styrenhet trafikinformation (RTI)	VT-OG
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-

74/416
2-poligt violett

Nr	Matta instrumentbräda			Matta golv		
1	3/281C5:1	Styrenhet infotainment (ICM)	WH	4/120C3:1	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	WH
1S	3/281C5:1S	Styrenhet infotainment (ICM)	-	4/120C3:S	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	-

74/417
7-poligt grön

Nr	Matta instrumentbräda			Matta klimatanläggning		
1	74/409:18	Kontaktstycke	BU-BK	3/112	Klimatanläggning	RD
2	73/4010	Förgreningspunkt	BN-VT	3/112	Klimatanläggning	YE
3	74/401:1 74/409:15	Kontaktstycke Kontaktstycke	WH-GN	3/112	Klimatanläggning	GN
4	73/4012	Förgreningspunkt	BK-WH	3/112	Klimatanläggning	BU
5	74/401:4	Kontaktstycke	BN	3/112	Klimatanläggning	PK
6	74/401:3	Kontaktstycke	YE-VT	3/112	Klimatanläggning	BN
7	74/401:5	Kontaktstycke	BU-GN	3/112	Klimatanläggning	GN

Kontaktstycken
74/418 RHD - 74/420

74/418 RHD
6-poligt grå

Nr	Matta FLC			FLC adaptermatta		
1	27/5C1:1	Framåtriktad kamera	WH	4/80C2:1	Styrenhet främre övervakning (FSM)	WH
2	27/5C1:2	Framåtriktad kamera	BN	4/80C2:2	Styrenhet främre övervakning (FSM)	BN
3	27/5C1:3	Framåtriktad kamera	GN	4/80C2:3	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GN
4	27/5C1:4	Framåtriktad kamera	PK	4/80C2:4	Styrenhet främre övervakning (FSM)	PK
5	27/5C1:5	Framåtriktad kamera	GY	4/80C2:5	Styrenhet främre övervakning (FSM)	GY
6	27/5C1:6	Framåtriktad kamera	YE	4/80C2:6	Styrenhet främre övervakning (FSM)	YE
S	27/5C1:S	Framåtriktad kamera	-	4/80C2:S	Styrenhet främre övervakning (FSM)	-

74/419
1-poligt blå

Nr	Matta instrumentbräda			Matta infotainment		
1	16/1C8:1 16/60C5:1	Styrenhet integrerad audio (IAM) Telefonstyrenhet (PHM)	WH	16/47C1:1	Antenn GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/1C8:1S 16/60C5:1S	Styrenhet integrerad audio (IAM) Telefonstyrenhet (PHM)	-	16/47C1:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR	-

74/420
5-poligt grå

Nr	Matta instrumentbräda			Matta tunnel		
1	16/1C5:1	Styrenhet integrerad audio (IAM)	RD	17/42C1:1	USB-port	RD
2	16/1C5:2	Styrenhet integrerad audio (IAM)	WH	17/42C1:2	USB-port	WH
3	16/1C5:3	Styrenhet integrerad audio (IAM)	GN	17/42C1:3	USB-port	GN
4	16/1C5:4	Styrenhet integrerad audio (IAM)	BK	17/42C1:4	USB-port	BK
5	16/1C5:S	Styrenhet integrerad audio (IAM)	-	17/42C1:S	USB-port	-

74/503
22-poligt grå

Nr	Matta infotainment		Matta tunnel		
1	16/105C2:16 Styrenhet audio (AUD)	WH-OG	16/181:1	Uttag hörlurar bak	WH-OG
2	16/105C2:15 Styrenhet audio (AUD)	WH	16/181:2	Uttag hörlurar bak	WH
3	16/105C2:17 Styrenhet audio (AUD)	GN-VT	16/181:3	Uttag hörlurar bak	GN-VT
4	-	-	-		-
5	16/105C2:1 Styrenhet audio (AUD)	BU-OG	16/181:5	Uttag hörlurar bak	BU-OG
6	16/105C2:13 Styrenhet audio (AUD)	GY-BN	16/181:6	Uttag hörlurar bak	GY-BN
7	16/105C2:2 Styrenhet audio (AUD)	YE-GN	16/181:7	Uttag hörlurar bak	YE-GN
8	16/105C2:3 Styrenhet audio (AUD)	BU	16/181:9	Uttag hörlurar bak	BU
9	16/105C2:14 Styrenhet audio (AUD)	YE-VT	16/181:10	Uttag hörlurar bak	YE-VT
10	16/105C2:4 Styrenhet audio (AUD)	YE	16/181:11	Uttag hörlurar bak	YE
11	-	-	-		-
12	-	-	-		-
13	11D/D7:2 Säkring, elcentral i bagagerum	YE	74/403:18	Kontaktstycke	YE
14	11D/D1:2 Säkring, elcentral i bagagerum 73/5051 Förgreningspunkt	RD-BN	74/403:17	Kontaktstycke	RD-BN
15	4/84C1:3 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-BK	3/225:5	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	YE-BK
16	4/84C1:21 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-OG	3225:6	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	VT-OG
17	4/84C1:24 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-RD	3/225:1	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	YE-RD
18	4/84C1:26 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU	3/225:2	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	BU
19	4/84C1:11 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BK	3/225:3	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	GN-BK
20	4/84C1:29 Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-OG	3/225:4	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)	GY-OG
21	31/INFOT Stomanslutning, Infotainment 73/5123 Förgreningspunkt	BK	73/5122	Förgreningspunkt	BK
22	11D/D6:2 Säkring, elcentral i bagagerum	GY-YE	74/403:19	Kontaktstycke	GY-YE

Kontaktstycken
74/504:1-36

74/504
57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum			Matta golv		
1	74/301:6	Kontaktstycke	WH	74/507:17	Kontaktstycke	WH
2	74/301:7	Kontaktstycke	BK-WH	74/507:18	Kontaktstycke	BK-WH
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/16C1:43	Styrenhet bromssystem (BCM)	YE-BK	74/512:5	Kontaktstycke	YE-BK
6	4/16C1:42	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-RD	74/512:6	Kontaktstycke	BU-RD
7	4/16C1:19	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-OG	7/164:1	Stabilitetssensor (BSC)	GN-OG
8	4/16C1:18	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-WH	7/164:2	Stabilitetssensor (BSC)	BU-WH
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/16C1:36	Styrenhet bromssystem (BCM)	BU-OG	74/511:7	Kontaktstycke	BU-OG
12	4/16C1:37	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-RD	74/511:6	Kontaktstycke	GN-RD
13	-		-	-		-
14	4/56C1:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-GN	2/193:1	Relä komfortfunktioner	VT-GN
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	74/301:19	Kontaktstycke	BU-WH	7/51:5	Givare gaspedal	BU-WH
18	74/301:29	Kontaktstycke, Bensin	YE-OG	74/511:17	Kontaktstycke	YE-OG
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	74/301:17	Kontaktstycke	BU	74/512:7	Kontaktstycke	BU
22	-		-	-		-
23	4/118C1:18	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-VT	74/512:11	Kontaktstycke	GN-VT
24	-		-	-		-
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-
30	-		-	-		-
31	-		-	-		-
32	-		-	-		-
33	-		-	-		-
34	-		-	-		-
35	-		-	-		-
36	-		-	-		-

fortsätter

Kontaktstycken
74/504:37-57 - 74/504B

74/504
57-poligt naturell

Nr	Matta motorrum			Matta golv		
37	74/301:33	Kontaktstycke	VT-OG	74/512:2	Kontaktstycke	VT-OG
38	74/301:24	Kontaktstycke	GN-OG	74/512:3	Kontaktstycke	GN-OG
39	74/301:31	Kontaktstycke	BU-GY	74/512:4	Kontaktstycke	BU-GY
40	-		-	-		-
41	74/9:7	Kontaktstycke	YE-RD	74/512:14	Kontaktstycke	YE-RD
42	74/301:20	Kontaktstycke, MAN	GY-BN	4/56C2:41	Central elektronikstyrenhet (CEM), Diesel, MAN	GY-BN
43	4/118C1:17	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	YE-GN	74/512:9	Kontaktstycke	YE-GN
44	73/3021	Förgreningspunkt	BU-BK	74/511:3	Kontaktstycke	BU-BK
	73/3023	Förgreningspunkt				
45	73/3022	Förgreningspunkt	GN-BK	74/511:4	Kontaktstycke	GN-BK
	73/3024	Förgreningspunkt				
46	-		-	-		-
47	-		-	-		-
48	-		-	-		-
49	4/118C1:8	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)	GN-BN	74/512:10	Kontaktstycke	GN-BN
50	4/16C1:22	Styrenhet bromssystem (BCM)	VT-BN	7/164:3	Stabilitetssensor (BSC)	VT-BN
51	4/16C1:29	Styrenhet bromssystem (BCM)	GN-BU	7/164:5	Stabilitetssensor (BSC)	GN-BU
52	-		-	-		-
53	-		-	-		-
54	-		-	-		-
55	-		-	-		-
56	4/56C1:30	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-OG	73/5005	Förgreningspunkt	GY-OG
	73/3019	Förgreningspunkt		73/5009	Förgreningspunkt	
57	4/56C1:31	Central elektronikstyrenhet (CEM)	VT-OG	73/5006	Förgreningspunkt	VT-OG
	73/3020	Förgreningspunkt		73/5010	Förgreningspunkt	

74/504B
2-poligt rött

Nr	Matta motorrum			Matta golv		
1	-		-	-		-
2	11A/3:2	Säkring, elcentral i motorrum	RD-GN	73/5075	Förgreningspunkt	RD-GN

74/507
26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, vänster		Matta golv	
1	3/126C2:3 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:3 Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5005 Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/126C2:15 Styrenhet förardörr (DDM) 3/127C2:15 Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5006 Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/36:4 Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-VT	4/56C2:11 Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-VT
4	3/127C1:20 Styrenhet passagerardörr (PDM), RHD 73/5019 Förgreningspunkt, LHD	GN-WH	74/509:7 Kontaktstycke	GN-WH
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	3/176:1 Omkopplare elhissar förardörr, LHD	BU-WH	73/5044 Förgreningspunkt, LHD	BU-WH
8	6/62C2:2 Elmanövrerad backspegel vänster	OG	74/537:2 Kontaktstycke	OG
9	6/62C2:4 Elmanövrerad backspegel vänster	GN	74/537:4 Kontaktstycke	GN
10	6/62C2:5 Elmanövrerad backspegel vänster	BU	74/537:5 Kontaktstycke	BU
11	3/273:1 Låskontakt framdörr vänster	BU-GN	4/93C5:19 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-GN
12	3/273:3 Låskontakt framdörr vänster	YE-VT	4/93C5:21 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-VT
13	6/36:4 Låsmotor centrallås framdörr vänster	GN-OG	4/93C4:9 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG
14	6/36:1 Låsmotor centrallås framdörr vänster	GY	4/93C2:4 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY
15	6/36:2 Låsmotor centrallås framdörr vänster	VT-BK	4/93C4:1 Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-BK
16	6/62C2:1 Elmanövrerad backspegel vänster	BN	74/537:1 Kontaktstycke	BN
17	6/62C1:2 Elmanövrerad backspegel vänster	WH	74/504:1 Kontaktstycke	WH
18	6/62C1:3 Elmanövrerad backspegel vänster	BK-WH	74/504:2 Kontaktstycke	BK-WH
19	-	-	-	-
20	3/127C1:13 Styrenhet passagerardörr (PDM) 73/5024 Förgreningspunkt, RHD 73/5037 Förgreningspunkt, LHD	BK-VT	73/5035 Förgreningspunkt	BK-VT

fortsätter

Kontaktstycken
74/507:21-26 - 74/508:1-10

74/507
26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, vänster			Matta golv		
21	3/126C1:2	Styrenhet förardörr (DDM)	VT-RD	11C/8:2	Säkringar i elcentral kupé	VT-RD
	3/127C1:2	Styrenhet passagerardörr (PDM)	RD	11C/9:2	Säkringar i elcentral kupé	RD
22	16/4:1 73/5078	Högtalare framdörr vänster Förgreningspunkt	VT-BK	74/407:9	Kontaktstycke	GN-BK
23	16/4:2 73/5079	Högtalare framdörr vänster Förgreningspunkt	YE-BK	74/407:1	Kontaktstycke	GY-BK
24	-		-	-		-
25	7/208:1	Tryckgivare framdörr vänster	YE-RD	4/9C1:57	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
26	7/208:2	Tryckgivare framdörr vänster	VT-OG	4/9C1:58	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-OG

74/508
26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, höger			Matta golv		
1	3/126C2:3 3/127C2:3	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM)	GY-OG	73/5009	Förgreningspunkt	GY-OG
2	3/126C2:15 3/127C2:15	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-OG	73/5010	Förgreningspunkt	VT-OG
3	6/55:4	Låsmotor centrallås framdörr höger	BK-GN	4/56C2:29	Central elektronikstyrenhet (CEM)	BK-GN
4	3/127C1:20 73/5019	Styrenhet passagerardörr (PDM), LHD Förgreningspunkt, RHD	GN-WH	74/510:7	Kontaktstycke	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	3/176:1	Omkopplare elhissar förardörr, RHD	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt, RHD	BU-WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-

fortsätter

74/508
26-poligt svart

Nr	Matta framdörr, höger			Matta golv		
11	3/274:1	Låskontakt framdörr höger	GN-RD	4/93C5:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-RD
12	3/274:3	Låskontakt framdörr höger	BU-GY	4/93C5:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-GY
13	6/55:2	Låsmotor centrallås framdörr höger	GY-BN	4/93C4:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BN
14	6/55:4	Låsmotor centrallås framdörr höger	BU-RD	4/93C2:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-RD
15	6/55:3	Låsmotor centrallås framdörr höger	GN-VT	4/93C4:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-VT
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	3/127C1:13 73/5024 73/5037	Styrenhet passagerardörr (PDM) Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Styrenhet förardörr (DDM) Styrenhet passagerardörr (PDM)	VT-RD RD	11C/8:2 11C/9:2	Säkringar i elcentral kupé Säkringar i elcentral kupé	VT-RD RD
22	16/3:1 73/5076	Högtalare framdörr höger Förgreningspunkt	VT-BK	74/407:11	Kontaktstycke	VT-BK
23	16/3:2 73/5077	Högtalare framdörr höger Förgreningspunkt	YE-BK	74/407:3	Kontaktstycke	YE-BK
24	-		-	-		-
25	7/209:1	Tryckgivare framdörr höger	YE-RD	4/9C1:56	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	YE-RD
26	7/209:2	Tryckgivare framdörr höger	VT-OG	4/9C1:55	Styrenhet krocksäkerhets-system (SRS)	VT-OG

74/509
16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr vänster			Matta golv		
1	3/128:2	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	RD-BU	11C/11:2	Säkringar i elcentral kupé	RD-BU
2	3/128:13 73/5036	Styrenhet vänster bakdörr (LDM) Förgreningspunkt	BK-VT	73/5035	Förgreningspunkt	BK-VT
3	16/6:1 16/136:1	Högtalare bakdörr vänster Diskanthögtalare bakdörr vänster	GN-RD	74/407:12	Kontaktstycke	GN-RD
4	16/6:2 16/136:2	Högtalare bakdörr vänster Diskanthögtalare bakdörr vänster	GY-RD	74/407:4	Kontaktstycke	GY-RD
5	6/57:4	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	GN	4/56C2:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN
6	-		-	-		-
7	3/128:20	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)	GN-WH	74/507:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/275:5	Låskontakt bakdörr vänster	YE	4/93C1:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE
9	3/275:4	Låskontakt bakdörr vänster	GN-BN	4/93C1:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-BN
10	6/57:2	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	BU-BN	4/93C3:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-BN
11	6/57:1	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	YE-BU	4/93C2:2	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-BU
12	6/57:4	Låsmotor centrallås bakdörr vänster	VT-OG	4/93C5:15	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-OG
13	3/275:1	Låskontakt bakdörr vänster	GY-OG	4/93C5:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-OG
14	3/275:3	Låskontakt bakdörr vänster	GN-OG	4/93C5:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/510
16-poligt svart

Nr	Matta bakdörr höger			Matta golv		
1	3/129:2	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	RD-GN	11C/10:2	Säkring i elcentral kupé	YE-RD
2	3/129:13 73/5025	Styrenhet höger bakdörr (RDM) Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
3	16/5:1 16/137:1	Högtalare bakdörr höger Diskanthögtalare bakdörr höger	VT-RD	74/407:13	Kontaktstycke	VT-RD
4	16/5:2 16/137:2	Högtalare bakdörr höger Diskanthögtalare bakdörr höger	YE-RD	74/407:5	Kontaktstycke	YE-RD
5	6/56:4	Låsmotor centrallås bakdörr höger	YE	4/56C2:28	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE
6	-		-	-		-
7	3/129:20	Styrenhet höger bakdörr (RDM)	GN-WH	74/508:4	Kontaktstycke	GN-WH
8	3/276:5	Låskontakt bakdörr höger	BU-OG	4/93C1:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-OG
9	3/276:4	Låskontakt bakdörr höger	VT-GY	4/93C1:23	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-GY
10	6/56:3	Låsmotor centrallås bakdörr höger	GY-BK	4/93C3:1	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-BK
11	6/56:4	Låsmotor centrallås bakdörr höger	GN	4/93C2:3	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN
12	6/56:2	Låsmotor centrallås bakdörr höger	YE-RD	4/93C4:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-RD
13	3/276:1	Låskontakt bakdörr höger	VT-RD	4/93C5:5	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT-RD
14	3/276:3	Låskontakt bakdörr höger	GY-RD	4/93C5:20	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-RD
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/511
22-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel vänster		
1	11C/29:2	Säkring i elcentral kupé	WH-VT	74/520:6	Kontaktstycke	GN-RD
2	-		-	-		-
3	73/5015 74/504:44	Förgreningspunkt Kontaktstycke	BU-BK	74/520:1	Kontaktstycke	BU-BK
4	73/5016 74/504:45	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK	74/520:2	Kontaktstycke	GN-BK
5	-		-	-		-
6	74/504:12	Kontaktstycke	GN-RD	7/56:2	Givare ABS bak vänster	BN
7	74/504:11	Kontaktstycke	BU-OG	7/56:1	Givare ABS bak vänster	WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	74/518:6	Kontaktstycke	GN-BU	8/22:1	Stötdämpare Four-C bak vänster	GN-BU
13	74/518:7	Kontaktstycke	YE-BU	8/22:2	Stötdämpare Four-C bak vänster	YE-BU
14	74/518:3	Kontaktstycke	YE-GN	7/120:5	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	YE-GN
15	74/518:4	Kontaktstycke	GN-BN	7/120:1	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	GN-BN
16	74/518:5	Kontaktstycke	VT-WH	7/120:4	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster	VT-WH
17	74/504:18	Kontaktstycke	YE-OG	4/83:5	Styrenhet bränslepump	YE-OG
18	4/56C2:51	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-BU	6/33:1	Bränslepump	GN-BU
19	4/56C2:33	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	6/33:2	Bränslepump	YE-VT
20	4/56C2:15	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GN-OG	6/33:6	Bränslepump	GN-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/512 - 74/513

74/512
14-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta bakaxel höger		
1	-		-	-		-
2	74/504:37	Kontaktstycke	VT-OG	6/67:1	Pump bränsleläckagekontroll	VT-OG
3	74/504:38	Kontaktstycke	GN-OG	6/67:2	Pump bränsleläckagekontroll	GN-OG
4	74/504:39	Kontaktstycke	BU-GY	6/67:3	Pump bränsleläckagekontroll	BU-GY
5	74/504:5	Kontaktstycke	YE-BK	7/57:1	Givare ABS bak höger	WH
6	74/504:6	Kontaktstycke	BU-RD	7/57:2	Givare ABS bak höger	BN
7	74/504:21	Kontaktstycke	BU	6/67:4 9/38:1	Pump bränsleläckagekontroll Eluppvärmt bränslefilter	BU
8	31/68	Stomanslutning	BK-OG	6/35:2 9/38:2	Bränslepump tillskottsvärmare Eluppvärmt bränslefilter	BK-OG
9	74/504:43	Kontaktstycke	YE-GN	7/121:5	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	YE-GN
10	74/504:49	Kontaktstycke	GN-BN	7/121:1	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	GN-BN
11	74/504:23	Kontaktstycke	GN-VT	7/121:4	Höjdgivare hjulupphängning bak höger	GN-VT
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	74/504:41	Kontaktstycke	YE-RD	6/35:1	Bränslepump tillskottsvärmare	YE-RD

74/513
5-poligt grön

Nr	Matta infotainment			Matta bakaxel höger		
1	4/84C1:5	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-GY	8/23:1	Stötdämpare Four-C bak höger	VT-GY
2	4/84C1:4	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BN	8/23:2	Stötdämpare Four-C bak höger	BU-BN
3	73/5066	Förgreningspunkt	YE-GN	7/121:5	Stötdämpare Four-C bak höger	YE-GN
4	73/5053	Förgreningspunkt	YE-GN	7/121:1	Stötdämpare Four-C bak höger	GN-BN
5	4/84C1:14	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-VT	7/121:4	Stötdämpare Four-C bak höger	GN-VT

Kontaktstycken
74/514 - 74/518

74/514
4-poligt grå

Nr	Matta golv		Matta bakaxel vänster	
1	4/115C1:29 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	BU-GN	6/146:2 Låsmotor bromsskiva bak vänster	BU-GN
2	4/115C1:14 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)	VT-BK	6/146:1 Låsmotor bromsskiva bak vänster	VT-BK
3	4/56C2:76 Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	4/83:4 Styrenhet bränslepump 6/33:4 Bränslepump	YE-OG
4	31/65 Stomanslutning	BK-YE	74/520:4 Kontaktstycke 74/520:5 Kontaktstycke	BK BK-YE

74/518
7-poligt grå

Nr	Matta infotainment			Matta golv		
1	4/84C1:16	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BK	74/409-23 73/5015	Kontaktstycke Förgreningspunkt	BU-BK BU-BK
2	4/84C1:15	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BK	73/5016 74/409:22	Förgreningspunkt Kontaktstycke	GN-BK GN-BK
3	73/5052	Förgreningspunkt	YE-GN	74/511:14	Kontaktstycke	YE-GN
4	73/5053	Förgreningspunkt	GN-BN	74/511:15	Kontaktstycke	GN-BN
5	4/84C1:28	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-WH	74/511:16	Kontaktstycke	VT-WH
6	4/84C1:2	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BU	74/511:12	Kontaktstycke	GN-BU
7	4/84C1:1	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	YE-BU	74/511:13	Kontaktstycke	YE-BU

74/519
22-poligt grå

Nr	Matta infotainment			Matta motorrum		
1	4/84C1:6	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-BK	8/20:1	Stötdämpare Four-C fram vänster	BU-BK
2	4/84C1:7	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-BN	8/20:2	Stötdämpare Four-C fram vänster	VT-BN
3	4/84C1:9	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-YE	8/21:1	Stötdämpare Four-C fram höger	GY-YE
4	4/84C1:8	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-OG	8/21:2	Stötdämpare Four-C fram höger	BU-OG
5	73/5052	Förgreningspunkt	YE-GN	7/118:5	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster	YE-GN
6	4/84C1:12	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-RD	7/118:4	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster	BU-RD
7	73/5066	Förgreningspunkt	YE-GN	73/3077	Förgreningspunkt	YE-GN
8	4/84C1:27	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GY-VT	7/119:4	Höjdgivare hjulupphängning fram höger	GY-VT
9	4/84C1:22	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	BU-GY	7/88:1	Accelerationsgivare Four-C fram höger	BU-GY
10	4/84C1:10	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	VT-RD	7/87:1	Accelerationsgivare Four-C fram vänster	VT-RD
11	4/84C1:19	Styrenhet hjulupphängning (SUM)	GN-BN	73/3078	Förgreningspunkt	GN-BN
12	4/86C2:2	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	VT-GY	74/309:4	Kontaktstycke	VT-GY
13	4/86C2:5	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GN	74/309:5	Kontaktstycke	BU-GN
14	4/86C2:1	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	YE-OG	74/309:6	Kontaktstycke	YE-OG
15	4/86C2:6	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-BK	74/309:10	Kontaktstycke	BU-BK
16	4/86C2:7	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-GY	74/309:11	Kontaktstycke	BU-GY
17	4/86C2:8	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)	BU-OG	74/309:12	Kontaktstycke	BU-OG
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/529 - 74/530

74/529
2-poligt svart

Nr	Matta infotainment		Matta RDAR/SUB	
1	16/105C2:2 Styrenhet audio (AUD), LHD	OG	16/79C2:1 Styrenhet bashögtalare (SUB) 16/145C3:1 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR) 16/162C3:1 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	OG
2	74/404:1 Kontaktstycke	OG	16/79C2:2 Styrenhet bashögtalare (SUB) 16/145C3:2 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR) 16/162C3:2 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)	OG

74/530
14-poligt grå

Nr	Matta tunnel			Matta golv		
1	3/65:3	Omkopplare eluppvärmt baksäte	BN-VT	73/5021	Förgreningspunkt	BN-VT
2	73/5122	Förgreningspunkt	BK	4/120C1:1	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	BK
3	16/135:1	Antenn dörrlås kupé 3	GY-VT	4/93C2:14	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GY-VT
4	16/135:2	Antenn dörrlås kupé 3	BU-WH	4/93C2:17	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	BU-WH
5	7/122:1	Massrörelsegivare (MMS), fram	RD-BN	4/56C2:66	Central elektronikstyrenhet (CEM)	RD-BN
6	-		-	-		-
7	73/5042	Förgreningspunkt	GN-OG	11C/22:2	Säkring i elcentral kupé	GN-OG
8	73/5026	Förgreningspunkt	BK-GN	73/5023	Förgreningspunkt	BK-GN
9	-		-	-		-
10	16/134:1	Antenn dörrlås kupé 2	GN-RD	4/93C1:4	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-RD
11	16/134:2	Antenn dörrlås kupé 2	YE-OG	4/93C1:16	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	YE-OG
12	7/122:3	Massrörelsegivare (MMS), fram	YE-RD	4/56C2:7	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-RD
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-

Kontaktstycken
74/531 - 74/534

74/531
1-poligt grå

Nr	Matta infotainment			DAB Adaptermatta		
1	16/47C2:1	Antenn GSM/GPS/RDAR	WH	16/162C2:1	Styrenhet digitalradiomot-tagning (DABM)	WH
1S	16/47C2:1S	Antenn GSM/GPS/RDAR	-	16/162C2:1S	Styrenhet digitalradiomot-tagning (DABM)	-

74/532
1-poligt grå

Nr	Matta infotainment			DAB Adaptermatta		
1	16/16C5:1	Förstärkare rutantenn	WH	16/162C2:2	Styrenhet digitalradio-mottagning (DABM)	WH
1S	16/16C5:1S	Förstärkare rutantenn	-	16/162C2:2S	Styrenhet digitalradio-mottagning (DABM)	-

74/534
4-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta Infotainment		
1	73/5117	Förgreningspunkt	RD	16/105C1:1	Styrenhet audio (AUD)	RD
2	11C/17:2 74/409:14	Säkringar i elcentral kupé Kontaktstycke, Japan & Kina	RD	73/5051 16/105C3:16	Förgreningspunkt Styrenhet audio (AUD)	RD
3	-		-	-		-
4	73/5132	Förgreningspunkt	RD	73/5123 F 16/145C1:2 16/162C1:2 16/36C2:2	örgreningspunkt Styrenhet digitalradio-mottagning (RDAR) Styrenhet digitalradio-mottagning (DABM) TV-mottagare	RD

Kontaktstycken
74/537 - 74/602

74/537
5-poligt grön

Nr	Adaptermatta kamera			Matta golv		
1	73/5118	Förgreningspunkt	BN	74/507:16	Kontaktstycke	BN
2	73/5119	Förgreningspunkt	OG	74/507:8	Kontaktstycke	OG
3	-		-	-		-
4	73/5120	Förgreningspunkt	GN	74/507:9	Kontaktstycke	GN
5	73/5121	Förgreningspunkt	BU	74/507:10	Kontaktstycke	BU

74/602
14-poligt grå

Nr	Matta golv			Matta baklucka		
1	-		-	-		-
2	4/56C2:24 73/5032	Central elektronikstyrenhet (CEM) Förgreningspunkt	GY-YE	3/35:3 73/6007	Omkopplare handtag baklucka Förgreningspunkt	BK
3	4/56C2:30	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-OG	6/8:1 6/8:3	Låsmotor centrallås baklucka (POT) Låsmotor centrallås baklucka	BK
4	4/93C1:21	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	GN-OG	16/132:1	Antenn dörrlås stötfångare	GN-OG
5	4/93C1:22	Styrenhet nyckellös bil (KVM)	VT	16/132:2	Antenn dörrlås stötfångare	VT
6	10/25:2	Taklampa bagagerum	BK	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH
7	2/16:3	Relä bakrutetorkare	GY-BU	6/32:1	Motor bakrutetorkare	BK
8	2/82:5	Relä eluppvärmd bakruta	GY-RD	73/6008	Förgreningspunkt	GY-RD
9	4/56C2:48	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-VT	10/3:1	Skyltbelysning	BK
10	4/56C2:9	Central elektronikstyrenhet (CEM)	YE-GY	10/19:4	Bromsljus extra	BK
11	-		-	-		-
12	73/5030	Förgreningspunkt	BK-OG	73/6001	Förgreningspunkt	BK-OG
13	4/56C2:63	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-BN	6/8:1 6/8:6	Låsmotor centrallås baklucka Låsmotor centrallås baklucka (POT)	BK
14	2/16:1	Relä bakrutetorkare	VT-GN	6/32:2	Motor bakrutetorkare	BK

Kontaktstycken
74/604 - 74/606

74/604
13-poligt grå

Nr	Matta baklucka			Matta golv		
1	4/116C1:1	Styrenhet baklucka (POT)	RD	11D/A5:2	Säkring, elcentral i bagagerum	RD
2	3/291:5	Omkopplare stängning baklucka	BU-WH	73/5044	Förgreningspunkt	BU-WH
3	4/116C1:4	Styrenhet baklucka (POT)	GN	4/110C2:1 73/5011 73/5103	Styrenhet dragkrok (TRM) Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	GY-OG
4	4/116C1:3	Styrenhet baklucka (POT)	WH	4/110C2:2 73/5012 73/5104	Styrenhet dragkrok (TRM) Förgreningspunkt, LHD Förgreningspunkt, RHD	VT-OG
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	4/116C1:2	Styrenhet baklucka (POT)	BK-OG	73/5030	Förgreningspunkt	BK-OG
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10		SCRN	-	73/5030	Förgreningspunkt	BK-OG
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-

74/606
5-poligt blå

Nr	Matta golv			Matta baklucka		
1	4/120C2:4	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	BU	27/6:1	Kamera	BU
2	4/120C2:3	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	OG	27/6:2	Kamera	OG
3	4/120C2:2	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	GN	27/6:3	Kamera	GN
4	4/120C2:1	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	BN	27/6:4	Kamera	BN
S	4/120C2:S	Styrenhet parkeringskamera (PAC)	-	27/6:S	Kamera	-

74/901
12-poligt svart

Nr	Matta tak			Matta vindrutemodul		
1	74/412:1	Kontaktstycke	VT-WH	4/125C1:2	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	VT-WH
2	74/412:2	Kontaktstycke	YE	4/125C1:1	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	YE
3	73/5098	Förgreningspunkt	GN-BK	4/125C1:3	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	GN-BK
4	73/5097	Förgreningspunkt	BU-BK	4/125C1:4	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	BU-BK
5	74/414:5	Kontaktstycke	RD-GN	4/125C1:5	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)	RD-GN
6	73/4020	Förgreningspunkt	BU-WH	7/149:3	Regnsensor (RSM)	BU-WH
7	4/56C4:10	Central elektronikstyrenhet (CEM)	GY-RD	7/149:1	Regnsensor (RSM)	GY-RD
8	74/412:17	Kontaktstycke	GY-BK	9/39:1	Värmeelement kamera	GY-BK
9	73/4014	Förgreningspunkt	BK-WH	4/125C1:7 7/149:2	Styrenhet kollisionshastighet (CVM) Regnsensor (RSM)	BK-WH
10	74/412:19	Kontaktstycke	BK	9/39:2	Värmeelement kamera	BK
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-

Förgreningspunkter
73/3004 - 73/3030

73/3004 Turbo



73/3004 6-Cyl. W/O Turbo



73/3005



73/3009



73/3010



73/3012



73/3014



73/3015



73/3019



73/3030



Förgreningspunkter
73/3033 - 73/3050

73/3033



73/3034



73/3035



73/3036



73/3037



73/3039 4-Cyl. Turbo



73/3039 5-Cyl. Diesel



73/3039 6-Cyl.



73/3040



73/3050



Förgreningspunkter
73/3051 - 73/3078

73/3051



73/3068



73/3053



73/3070



73/3058 4-Cyl. Turbo



73/3076



73/3058 6-Cyl.



73/3077



73/3064



73/3078



Förgreningspunkter
73/3085 - 73/3103

73/3085



73/3095



73/3087



73/3100



73/3089



73/3101



73/3090



73/3102



73/3094



73/3103



Förgreningspunkter
73/3108 - 73/4014

73/3108



73/4002



73/3131



73/4010



73/3133



73/4012



73/3153



73/4013



73/4001



73/4014



Förgreningspunkter
73/4016 LHD - 73/5001 RHD

73/4016 LHD



73/4031



73/4016 RHD



73/4034



73/4017 LHD



73/4035



73/4017 RHD



73/5001 LHD



73/4029



73/5001 RHD



Förgreningspunkter
73/5002 LHD - 73/5006 RHD

73/5002 LHD



73/5004 RHD



73/5002 RHD



73/5005 LHD



73/5003 LHD



73/5005 RHD



73/5003 RHD



73/5006 LHD



73/5004 LHD



73/5006 RHD



Förgreningspunkter
73/5009 LHD - 73/5021

73/5009 LHD



73/5011 RHD



73/5009 RHD



73/5012 LHD



73/5010 LHD



73/5012 RHD



73/5010 RHD



73/5019



73/5011 LHD



73/5021



Förgreningspunkter
73/5023 - 73/5052

73/5023



73/5031



73/5026



73/5032



73/5027



73/5042



73/5029



73/5044



73/5030



73/5052



Förgreningspunkter
73/5053 - 73/5091

73/5053



73/5076



73/5066



73/5077



73/5071 LHD



73/5078



73/5072 RHD



73/5079



73/5075



73/5091



Förgreningspunkter
73/5103 - 73/5125

73/5103



73/5120



73/5104



73/5121



73/5117



73/5123



73/5118



73/5124



73/5119



73/5125



Förgreningspunkter
73/5132 - 73/6007

73/5132



73/6001



73/6007



Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motor, 4-Cyl. Turbo

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motor, 6-Cyl.



Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motor, 6-Cyl. Turbo



I01402_T

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motor, Diesel 2.0L



I05209

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motor, Diesel 2.4L



Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motorrum



Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta instrumentbräda, LHD



Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta instrumentbräda, RHD



Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Golv, LHD



Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta Golv, RHD



Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta infotainment, LHD



Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta infotainment, RHD



Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta tak



Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta mittkonsol



Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta tunnel



Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta framdörr, vänster



Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta framdörr, höger



Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta bakdörr, vänster



G037926

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta bakdörr, höger



G037927

Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta baklucka



Ledningsmattornas dragning i bilen
Mattor bakaxel



Komponentbilder
1/1 - 2/133

1/1 Batteri



2/32 Huvudrelä motorstyrsystem



2/16 Relä bakrutetorkare



2/35 Relä startmotor



2/17 Relä signalhorn



2/82 Relä eluppvärmd bakruta



2/22 Relä klimatanläggning



2/88 Relä 15-matning bak



2/31 Relä 15-matning



2/133 Relä vakuumpump



2/142 Relä förvärmare bränslefilter



2/182 Relä spolarmotor stålkastare



2/193 Relä komfortfunktioner



3/1 Tändningslås



3/4 Rattknappar vänster (SWSL)



3/6 Omkopplare varningsblinkers



3/9 Kontakt bromsljus



3/10 Kontakt backljus



3/26 Manöverenhet elmanövrerad förarstol



3/27 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol



3/35 Omkopplare handtag baklucka



3/37 Kontakt signalhorn



3/62 Kontakt larm motorhuv



3/65 Omkopplare eluppvärmt baksäte



3/93 Kontakt bälteslås förarstol



3/94 Kontakt bälteslås passagerarstol



3/111 Styrenhet ljusomkopplare (LSM)



3/112 Klimatanläggning



3/117 Manöverenhet taklampa



3/126 Styrenhet förardörr (DDM)



3/127 Styrenhet passagerardörr (PDM)



3/128 Styrenhet vänster bakdörr (LDM)



3/129 Styrenhet höger bakdörr (RDM)



3/130 Rattstyrenhet (SWM)



3/131 Rattknappar höger (SWSR)



3/132 Styrenhet tändningslås (SCU)



3/135 Omkopplare RTI



3/156 Styrenhet växelväljare (GSM)



3/157 Omkopplare krockkudde passagerarsida



3/176 Omkopplare elhissar förardörr



3/217 Kontakt bälteslås bak vänster



3/218 Kontakt bälteslås bak mitten



3/219 Kontakt bälteslås bak höger



3/225 Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)



3/255 Lägesgivare förarstol



3/256 Lägesgivare passagerarstol



3/267 Manöverenhet telematik



3/271 Kontakt startspärr kopplingspedal



3/272 Omkopplare parkeringsbroms



3/281 Styrenhet infotainment (ICM)



3/284 Diagnoskontakt bromsljus



3/291 Omkopplare stängning baklucka



3/293 Manöverpanel handsfree mobiltelefon



4/6 Styrenhet klimatanläggning (CCM)



4/7 Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)



4/9 Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)



4/16 Styrenhet bromssystem (BCM)



4/28 Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC



4/28 Styrenhet transmission (TCM), MPS6



4/33 Styrenhet taklucka



4/46 Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Turbo



4/46 Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel



4/46 Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.



4/52 Styrenhet framstol (PSM)



4/56 Central elektronikstyrenhet (CEM)



4/56:C1 Central elektronikstyrenhet (CEM)



4/56:C2 Central elektronikstyrenhet (CEM)



4/56:C3 Central elektronikstyrenhet (CEM)



4/56:C4 Central elektronikstyrenhet (CEM)



4/56:C5 Central elektronikstyrenhet (CEM)



4/68 Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)



4/80 Styrenhet främre övervakning (FSM)



4/83 Styrenhet bränslepump



4/84 Styrenhet hjulupphängning (SUM)



4/86 Styrenhet parkeringsassistans (PAM)



4/93 Styrenhet nyckellös bil (KVM)



4/99 Styrenhet hastighetsberoende servo-styrning



4/102 Styrenhet rattlås (SCL)



4/109 Styrenhet glödstift



4/110 Styrenhet dragkrok (TRM)



4/115 Styrenhet parkeringsbroms (PBM)



4/116 Styrenhet baklucka (POT)



4/118 Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)



4/119 Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)



4/119.2 Fjärrmottagare (RRX)



4/120 Styrenhet parkeringskamera (PAC)



4/124 Styrenhet USB tillbehör (AUU)



4/125 Styrenhet kollisionshastighet (CVM)



5/1 Kombinationsinstrument (DIM)



6/1 Styrenhet vindrutetorkare (WMM)



6/8 Låsmotor centrallås baklucka



6/25 Startmotor



6/26 Styrenhet generator (ACM)



6/33 Bränslepump



6/37 Låsmotor tanklucka



6/38 Motor strålkastarinställning vänster



6/39 Motor strålkastarinställning höger



6/48 Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation



6/55 Låsmotor centrallås framdörr höger



6/56 Låsmotor centrallås bakdörr höger



6/57 Låsmotor centrallås bakdörr vänster



6/62 Elmanövrerad backspegel vänster



6/71 Ventil hastighetsberoende servo-styrning



6/95 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida



6/96 Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida



6/102 Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster



6/103 Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation



6/104 Spolarmotor strålkastare högtryck



6/114 Vakuumpump



6/120 Gasspjällenhet, 4-Cyl. Turbo



6/120 Gasspjällenhet, 6-Cyl.



6/120 Gasspjällenhet, Diesel



6/127 Spolarmotor



6/139 Övre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl.



6/140 Nedre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl.



6/148 Hydraulpump manövrering baklucka



6/149 Motor stängning baklucka



6/164 Styrenhet servostyrning (EPS)



7/4 Givare bromsvätskenivå



7/5 Givare spolarvätskenivå



7/6 Oljetrycksvakt



7/8 Tryckgivare klimatanläggning



7/12 Solsensor, skymningssensor och indikering larm



7/15 Lambdasond främre, diesel



7/16 Givare kylvätsketemperatur



7/17 Luftmassmätare MAF



7/23 Knackgivare bakre



7/24 Knackgivare, 4-Cyl.



7/24 Knackgivare främre



7/25 Impulsgivare, Diesel



7/25 Impulsgivare, 6-Cyl.



7/31 Givare ABS fram vänster



7/32 Givare ABS fram höger



7/35 Givare oljenivå



7/35 Givare oljenivå



7/51 Givare gaspedal



7/56 Givare ABS bak vänster



7/57 Givare ABS bak höger



7/61 Givare ingångsvarvtal



7/62 Givare utgångsvarvtal



7/69 Givare yttertemperatur



7/73 Givare kylvätskenivå



7/74 Givare oljetemperatur automatväxel-låda



7/81 Tryckgivare inloppsrör, 4-Cyl.



7/81 Tryckgivare inloppsrör, Diesel



7/81 Tryckgivare inloppsrör, 6-Cyl.



7/87 Accelerationsgivare Four-C fram vänster



7/88 Accelerationsgivare Four-C fram höger



7/89 Accelerationsgivare Four-C bak vänster



7/91 Givare rattvinkel



7/93 Passagerarviktsgivare (OWS)



7/108 Sidokrockgivare bak vänster



7/109 Sidokrockgivare bak höger



7/112 Givare temperatur baksäte vänster sida



7/113 Givare temperatur baksäte höger sida



7/115 Sidokrockgivare vänster B-stolpe



7/116 Sidokrockgivare höger B-stolpe



7/118 Höjdgivare hjulupphängning fram vänster



7/119 Höjdgivare hjulupphängning fram höger



7/120 Höjdgivare hjulupphängning bak vänster



7/121 Höjdgivare hjulupphängning bak höger



7/122 Massrörelsegivare (MMS), fram



7/123 Givare kopplingspedal



7/124 Givare bromspedal



7/138 Avgastryckgivare



7/143 Givare bränslenivå pumpsida



7/149 Regnsensor (RSM)



7/154 Givare bränsletemperatur



7/156 Tryck- och temperaturgivare bränsle



7/162 Tryckgivare bränslerör



7/162 Stabilitetssensor (BSC)



7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 4-Cyl.



7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel



7/165 Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 6-Cyl.



7/166 Givare oljenivå, 6-Cyl.



7/168 Bränsletryckgivare låg



7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, 4-Cyl.



7/173 Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel



7/175 Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare



7/190 Temperaturgivare katalysator



7/191 Temperaturgivare partikelfilter



7/193 Lägesgivare Turbo



7/194 Givare bältesrulle förare



7/195 Givare bältesrulle passagerare



7/199 Ultraljudsgivare (IMS)



7/200 Givare kylartemperatur, 6-Cyl.



7/203 Framåtriktad radar (FLR)



7/208 Sidokrockgivare framdörr vänster



7/209 Sidokrockgivare framdörr höger



7/220 Reglerventil



7/240 Batteriövervakningssensor (BMS)



8/6-11 Insprutningsventiler



8/18 EVAP-ventil, 4-Cyl.



8/20 Stötdämpare Four-C fram vänster



8/21 Stötdämpare Four-C fram höger



8/22 Stötdämpare Four-C bak vänster



8/23 Stötdämpare Four-C bak höger



8/28 Turboreglerventil



8/30 Tändare krockkudde förarsida steg 1



8/31 Tändare krockkudde passagerarsida steg 1



Komponentbilder
8/32 - 8/48

8/32 Tändare krockkudde passagerarsida steg 2



8/33 Tändare bältessträckare förare



8/34 Tändare bältessträckare passagerare



8/36 Solenoid växlingsspärr



8/37 Automatväxellåda



8/38 Växlingssolenoid 1



8/39 Växlingssolenoid 2



8/40 Lock-up solenoid



8/46 Aktiveringsenhet DSTC



8/48 Automatiskt avbländande backspegel



8/51 Tändare sidokrockkudde fram förarstol



8/52 Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol



8/55 Tändare bältessträckare bak vänster



8/56 Tändare bältessträckare bak höger



8/61 Tändare krockkudde förarsida steg 2



8/62 Tändare bältessträckare mittplats bak



8/66 Tändare krockgardin vänster



8/67 Tändare krockgardin höger



8/68 Avlastningsventil



8/71 Trottelsolenoid



8/77 Reglerventil bränslevolym



8/78 Tryckvakt servostyrning



8/92 Bältesförsträckare midja förare



8/93 Bältesförsträckare midja passagerare



8/98 Reglerventil bränsletryck



8/99 Tändare styrkolonn



8/111 Reglerventil bränsleflöde



8/113 Bypassventil EGR-kylning, EURO5



8/120 EGR-ventil, Diesel EURO5



8/124 Tändare krockkudde passagerarsida steg 3



8/128 Bälteskraftbegränsare förare



8/129 Bälteskraftbegränsare passagerare



8/134 Solenoid backspärr, manuell



8/142 Linjärtryckssolenoid SLB1



8/143 Linjärtryckssolenoid SLC1



8/144 Linjärtryckssolenoid SLC2



8/145 Linjärtryckssolenoid SLC3



8/157 Turboreglerventil,5-Cyl. Diesel 2,4l



9/1 Uttag 12 V fram



9/8 Värmeelement sits baksäte vänster



9/9 Värmeelement ryggstöd baksäte vänster



9/10 Värmeelement sits baksäte höger



9/11 Värmeelement ryggstöd baksäte höger



9/12 Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida



9/13 Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida



9/14 Styrenhet sätesvärme bak vänster



9/15 Styrenhet sätesvärme bak höger



9/32 PTC-resistor vevhusventilation



9/38 Eluppvärmt bränslefilter



9/39 Värmeelement kamera



9/42 PTC-element



9/43 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster



9/44 Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger



10/1 Lamphus fram vänster



10/2 Lamphus fram höger



10/3 Skyltbelysning



10/17 Lamphus bak höger



10/18 Lamphus bak vänster



10/19 Bromsljus extra



10/22 Taklampa



10/25 Taklampa bagagerum



10/29 Belysning handskfack



10/46 Dimljus bak höger



10/50 Bromsljus vänster



10/53 Dimljus bak vänster



10/72 Belysning askkopp fram



10/114 Belysning makeupspegel vänster



10/115 Belysning makeupspegel höger



10/125 Belysning insteg fram vänster



10/126 Belysning insteg fram höger



10/150A Läslampa bak



10/150B Läslampa bak



11A/nr Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum



11B/nr Säkringar i säkringsbox motorrum



11C/nr Säkringar i säkringsbox kupé



11D/A Säkringar i säkringsbox bagagerum



15/31 Elcentral i motorrum



15/32 Elcentral i bagagerum



15/36 Elcentral i kupé



16/1 Styrenhet integrerad audio (IAM)



16/3 Högtalare framdörr höger



16/4 Högtalare framdörr vänster



16/5 Högtalare bakdörr höger



16/6 Högtalare bakdörr vänster



16/10 Signalhorn



16/16 Förstärkare rutantenn



16/26 Högtalare instrumentbräda mitten



16/29 Högtalare mellanregister vänster fram



16/30 Högtalare mellanregister höger fram



16/35 Sirén (SCM)



16/45 Styrenhet trafikinformation (RTI)



16/45 Navigationssystem & Trafikinformation, portabelt



16/47 Antenn GSM/GPS/RDAR



16/49 Styrenhet trafikmeddelande (TMC)



16/50 Rutantenn bak, vänster



16/55 Diskanthögtalare framdörr vänster



16/56 Diskanthögtalare framdörr höger



16/60 Telefonstyrenhet (PHM)



16/65 Immobilizer antennenhet (IAU)



16/79 Styrenhet bashögtalare (SUB)



16/98 Mikrofon



16/105 Styrenhet audio(AUD)



16/109 RSE Styrenhet



16/123 Ingång extern utrustning (AUX)



16/127 Mikrofon handsfree mobiltelefon



16/136 Diskanthögtalare bakdörr vänster



16/137 Diskanthögtalare bakdörr höger



16/138 Rutantenn bak, höger



16/140 Sim-kortläsare



16/145 Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)



16/154 Antenn spoiler bak



16/159 Styrenhet handsfree mobiltelefon



16/162 Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)



16/164 Bildskärm & DVD nackstöd vänster (RSE)



16/165 Bildskärm & DVD nackstöd höger (RSE)



16/181 Uttag hörlurar bak



17/13 Diagnosuttag



17/37 Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok



17/38 Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok



17/39 Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok



17/42 USB-port



17/42 USB-port, tillbehör



18/4 Kontaktrulle



20/3-8 Tändstift med tändspole



20/16 Kondensator



20/22-26 Glödstift



27/2 Indikator visuell kollisionsvarning



27/3 Styrenhet vänster kamera (LCM)



27/4 Styrenhet höger kamera (RCM)



27/5 Framåtriktad kamera



27/6 Kamera



27/7 Kamera



31/1 Stomanslutning, PTC



31/2 Stomanslutning, Vänster hjulhus



31/3 Stomanslutning, Kaross batteri



31/7 Stomanslutning, Bottensvällare vänster



31/10 Stomanslutning, Bottensvällare vänster



31/15 Stomanslutning, Bottensvällare höger



31/47 Stomanslutning, Bakstam vänster



31/65 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 1



31/66 Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 2



31/67 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1



31/68 Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2



31/83 Stomanslutning, Bottensvällare vänster



31/84 Stomanslutning, Bottensvällare höger



31/88 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.



31/89 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.



31/90 Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.



31/93 Stomanslutning, Vänster hjulhus 2



31/94 Stomanslutning, Höger hjulhus 2



31/95 Stomanslutning, Vänster hjulhus 3



31/96 Stomanslutning, Höger hjulhus 3



31/XX10 Stomanslutning, Vänster hjulhus 1



31/XX14 Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)



31/XX15 Stomanslutning, Höger hjulhus



31/INFOT Stomanslutning, Infotainment



31/TRM Stomanslutning, Tillbehör



74/9 Kontaktstycke



74/30 Kontaktstycke



74/31 Kontaktstycke



74/301 Kontaktstycke



74/302 Kontaktstycke



74/304 Kontaktstycke



74/310 Kontaktstycke



74/313 Kontaktstycke



74/318 Kontaktstycke



74/321 Kontaktstycke



74/401 Kontaktstycke



74/403 Kontaktstycke



74/404 Kontaktstycke



74/405 Kontaktstycke



74/406 Kontaktstycke



74/407 Kontaktstycke



74/407B Kontaktstycke



74/409 Kontaktstycke



74/411 Kontaktstycke



74/412 Kontaktstycke



74/414 Kontaktstycke



74/416 Kontaktstycke



74/417 Kontaktstycke



Komponentbilder
74/418 - 74/510

74/418 Kontaktstycke



74/504B Kontaktstycke



74/419 Kontaktstycke



74/507 Kontaktstycke



74/420 Kontaktstycke



74/508 Kontaktstycke



74/503 Kontaktstycke



74/509 Kontaktstycke



74/504 Kontaktstycke



74/510 Kontaktstycke



74/511 Kontaktstycke



74/519 Kontaktstycke



74/512 Kontaktstycke



74/529 Kontaktstycke



74/513 Kontaktstycke



74/530 Kontaktstycke



74/514 Kontaktstycke



74/531 Kontaktstycke



74/518 Kontaktstycke



74/532 Kontaktstycke



74/534 Kontaktstycke



74/537 Kontaktstycke



74/602 Kontaktstycke



74/604 Kontaktstycke



74/606 Kontaktstycke



74/901 Kontaktstycke



F/nr. Säkringar



PF/nr. Huvudsäkring vid batteri



10X/29 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/125 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/126 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
16X/1 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74X/9 Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74X/414 Kontaktstycke gränssnitt originalbil

Index 1:2

A
Aktiva strålkastare ... 61
Audio ... 74
Audio High/Premium ... 71
Automatväxellåda MPS6 ... 87
Automatväxellåda TF-80SC ... 86

B
Belysning, Grupp 35 ... 60
Beteckningar tändningslås ... 5
Blåtand Handsfree ... 80
Bromsstyrsystem & DSTC ... 88
Bromssystem, Grupp 59 ... 88
Bränslesystem, Grupp 28 ... 47
Bältespåminnare ... 70

C
Central elektronikstyrenhet (CEM) ... 34
Centrallås baklucka ... 91

D
DAB Radio ... 78
Datakommunikation LIN ... 41
Datakommunikation Mellanhastighet CAN ... 37
Datakommunikation MOST ... 40
Dörrar och luckor, Grupp 83 ... 91

E
Eldistribution, översikt ... 9
Eluppvärmt baksäte ... 93

F
Four-C ... 90
Färger, förkortningar ... 5
Förgreningspunkter ... 131
Förklaringar ... 5

G
Gruppnummer, förkortningar ... 5

H
Hastighetsberoende servostyrning ... 89

I
Innehåll ... 3
Inredning, Grupp 85 ... 93
Instrumentering, Grupp 38 ... 70
Invändig utrustning, Grupp 88 ... 95

K
Klimatanläggning PTC-element ... 94
Klimatanläggning, Grupp 87 ... 94
Kollisionsvarning med bromsförstärkare ... 65
Komponentbilder ... 158
Konstantfarthållare 4-Cyl. Turbo ... 44
Konstantfarthållare 5-Cyl. Diesel ... 45
Konstantfarthållare 6-Cyl. ... 46
Kontaktstycken ... 97
Krocksäkerhetssystem ... 95

L
Ledningar och säkringar, Grupp 37 ... 66
Ledningsmatta dragkrok 13-poligt ... 68
Ledningsmatta dragkrok 4-poligt ... 66
Ledningsmatta dragkrok 7-poligt ... 67
Ljuslängdsreglering, manuell ... 60
Länder/Marknader, förkortningar ... 5

M
Manuell ljuslängdsreglering ... 60
Matta bakdörr ... 156
Matta baklucka ... 157
Matta framdörr ... 155
Matta golv, LHD ... 149
Matta golv, RHD ... 150
Matta infotainment ... 151, 152
Matta instrumentbräda ... 147
Matta mittkonsol ... 153
Matta motor 4-Cyl. ... 143
Matta motor 6-Cyl. ... 143
Matta motor, 6-Cyl. Turbo ... 144
Matta motor, Diesel 2.0L ... 144
Matta motor, Diesel 2.4L ... 145
Matta motorrum ... 146
Matta tak ... 153
Matta tunnel ... 154
Mattor bakaxel ... 157
Mobiltelefon ... 76
Motorreglage, Grupp 27 ... 44, 45
Motorstyrsystem 4-Cyl. Turbo ... 50
Motorstyrsystem 5-Cyl. Diesel EURO5 ... 47
Motorstyrsystem 6-Cyl. ... 52
Motorstyrsystem 6-Cyl. Turbo ... 56
Motorstyrsystem B6324S4 ... 54
Multimedia monitor med DVD, Dual Screen ... 79

N
Navigationssystem & Trafikinformation, portabel ... 81

P
Parkeringskamera ... 83
Parkeringskamera bak ... 84

R
Rattstyrenhet (SWM) ... 43
Reläer i Elcentral bagagerum ... 24
Reläer i Elcentral kupé ... 24
Reläer i Elcentral motorrum ... 23

S
Satellitradio ... 82
Signalhorn ... 64
Spolare strålkastare ... 63
Startsystem 4-Cyl. Turbo ... 58
Startsystem 5- & 6-Cyl. ... 59
Startsystem, Grupp 33 ... 58
Stomanslutningar ... 26
Stomanslutningar översikt ... 25
Styrenhet USB (AUU) ... 69
Styrenhet översikt placeringar ... 32
Styrenheter ... 32
Styrenheter översikt benämningar ... 33
Styrning, Grupp 64 ... 89
Stötdämpare, Grupp 76 ... 90
Så här använder Du elschemat ... 6
Säkringar ... 12
Säkringar i Central elektronikstyrenhet (CEM) ... 17
Säkringar i Elcentral bagagerum ... 21
Säkringar i Elcentral kupé ... 19

Säkringar i Elcentral motorrum 12
Säkringar vid Batteri 22

T

Teckenförklaring 7
Torkare/Spolare Vindruta 62

V

Vidvinkelkamera fram 85
Växellåda, Grupp 43 86

Ö

Översikt Elcentral & Kallzon i motorrum 9
Översikt Elcentral i bagagerum 10
Översikt Elcentral i kupé 11
Översikt utan Start-/stoppfunktion 8
Övrig elektrisk utrustning, Grupp 36 62
Övrigt, förkortningar 5
Övrigt, Grupp 39 71

Komponentlista 1:5

1/1	Batteri
2/16	Relä bakrutetorkare
2/17	Relä signalhorn
2/22	Relä klimatanläggning
2/31	Relä 15-matning
2/32	Huvudrelä motorstyrsystem
2/35	Relä startmotor
2/82	Relä eluppvärmd bakruta
2/88	Relä 15-matning bak
2/133	Relä vakuumpump
2/142	Relä förvärmare bränslefilter
2/182	Relä spolarmotor stålkastare
2/193	Relä komfortfunktioner
3/1	Tändningslås
3/4	Rattknappar vänster (SWSL)
3/6	Omkopplare varningsblinkers
3/9	Kontakt bromsljus
3/10	Kontakt backljus
3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol
3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol
3/35	Omkopplare handtag baklucka
3/37	Kontakt signalhorn
3/62	Kontakt larm motorhuv
3/65	Omkopplare eluppvärmt baksäte
3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger
3/93	Kontakt bälteslås förarstol
3/94	Kontakt bälteslås passagerarstol
3/111	Styrenhet ljusomkopplare (LSM)
3/112	Klimatanläggning
3/117	Manöverenhet taklampa
3/126	Styrenhet förardörr (DDM)
3/127	Styrenhet passagerardörr (PDM)
3/128	Styrenhet vänster bakdörr (LDM)
3/129	Styrenhet höger bakdörr (RDM)
3/130	Rattstyrenhet (SWM)
3/131	Rattknappar höger (SWSR)
3/132	Styrenhet tändningslås (SCU)
3/135	Omkopplare RTI
3/156	Styrenhet växelväljare (GSM)
3/157	Omkopplare krockkudde passagerarsida
3/176	Omkopplare elhissar förardörr
3/217	Kontakt bälteslås bak vänster
3/218	Kontakt bälteslås bak mitten
3/219	Kontakt bälteslås bak höger
3/225	Manöverenhet kontinuerligt reglerad dämpning (CCD)
3/255	Lägesgivare förarstol
3/256	Lägesgivare passagerarstol
3/267	Manöverenhet telematik
3/271	Kontakt startspärr kopplingspedal
3/272	Omkopplare parkeringsbroms
3/281	Styrenhet infotainment (ICM)
3/284	Diagnoskontakt bromsljus
3/291	Omkopplare stängning baklucka
3/293	Manöverpanel handsfree mobiltelefon
4/6	Styrenhet klimatanläggning (CCM)
4/7	Styrenhet tillsatsvärmare (CPM)
4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem (SRS)
4/16	Styrenhet bromssystem (BCM)
4/28	Styrenhet transmission (TCM), TF-80SC
4/28	Styrenhet transmission (TCM), MPS6
4/33	Styrenhet taklucka
4/46	Styrenhet motor (ECM), 4-Cyl. Turbo
4/46	Styrenhet motor (ECM), 5-Cyl. Diesel
4/46	Styrenhet motor (ECM), 6-Cyl.
4/52	Styrenhet framstol (PSM)
4/56	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/56:C1	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/56:C2	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/56:C3	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/56:C4	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/56:C5	Central elektronikstyrenhet (CEM)
4/68	Styrenhet rattvinkelgivare (SAS)
4/80	Styrenhet främre övervakning (FSM)
4/83	Styrenhet bränslepump
4/84	Styrenhet hjulupphängning (SUM)
4/86	Styrenhet parkeringsassistans (PAM)
4/93	Styrenhet nyckellös bil (KVM)
4/99	Styrenhet hastighetsberoende servostyrning
4/102	Styrenhet rattlås (SCL)
4/109	Styrenhet glödstift
4/110	Styrenhet dragkrok (TRM)
4/115	Styrenhet parkeringsbroms (PBM)
4/116	Styrenhet baklucka (POT)
4/118	Styrenhet huvudstrålkastare (HCM)
4/119	Fjärrmottagare nyckellös bil (RKE)
4/119.2	Fjärrmottagare (RRX)
4/120	Styrenhet parkeringskamera (PAC)
4/124	Styrenhet USB tillbehör (AUU)
4/125	Styrenhet kollisionshastighet (CVM)

Komponentlista 2:5

5/1	Kombinationsinstrument (DIM)
6/1	Styrenhet vindrutetorkare (WMM)
6/8	Låsmotor centrallås baklucka
6/25	Startmotor
6/26	Styrenhet generator (ACM)
6/33	Bränslepump
6/37	Låsmotor tanklucka
6/38	Motor strålkastarinställning vänster
6/39	Motor strålkastarinställning höger
6/48	Styrenhet spjällmotor (DMM), recirkulation
6/55	Låsmotor centrallås framdörr höger
6/56	Låsmotor centrallås bakdörr höger
6/57	Låsmotor centrallås bakdörr vänster
6/62	Elmanövrerad backspegel vänster
6/71	Ventil hastighetsberoende servostyrning
6/95	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur vänster sida
6/96	Styrenhet spjällmotor (DMM), temperatur höger sida
6/102	Styrenhet spjällmotor (DMM), defroster
6/103	Styrenhet spjällmotor (DMM), golv/ventilation
6/104	Spolarmotor strålkastare högtryck
6/114	Vakuumpump
6/120	Gasspjällenhet, 4-Cyl. Turbo
6/120	Gasspjällenhet, 6-Cyl.
6/120	Gasspjällenhet, Diesel
6/127	Spolarmotor
6/139	Övre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl.
6/140	Nedre ställmotor inloppsrör, 6-Cyl.
6/148	Hydraulpump manövrering baklucka
6/149	Motor stängning baklucka
6/164	Styrenhet servostyrning (EPS)
7/4	Givare bromsvätskenivå
7/5	Givare spolarvätskenivå
7/6	Oljetrycksvakt
7/8	Tryckgivare klimatanläggning
7/12	Solsensor, skymningssensor och indikering larm
7/15	Lambdasond främre, diesel
7/16	Givare kylvätsketemperatur
7/17	Luftmassmätare MAF
7/23	Knackgivare bakre
7/24	Knackgivare, 4-Cyl.
7/24	Knackgivare främre
7/25	Impulsgivare, Diesel
7/25	Impulsgivare, 6-Cyl.
7/31	Givare ABS fram vänster
7/32	Givare ABS fram höger
7/35	Givare oljenivå
7/35	Givare oljenivå
7/51	Givare gaspedal
7/56	Givare ABS bak vänster
7/57	Givare ABS bak höger
7/61	Givare ingångsvarvtal
7/62	Givare utgångsvarvtal
7/69	Givare yttertemperatur
7/73	Givare kylvätskenivå
7/74	Givare oljetemperatur automatväxellåda
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 4-Cyl.
7/81	Tryckgivare inloppsrör, Diesel
7/81	Tryckgivare inloppsrör, 6-Cyl.
7/87	Accelerationsgivare Four-C fram vänster
7/88	Accelerationsgivare Four-C fram höger
7/89	Accelerationsgivare Four-C bak vänster
7/91	Givare rattvinkel
7/93	Passagerarviktsgivare (OWS)
7/108	Sidokrockgivare bak vänster
7/109	Sidokrockgivare bak höger
7/112	Givare temperatur baksäte vänster sida
7/113	Givare temperatur baksäte höger sida
7/115	Sidokrockgivare vänster B-stolpe
7/116	Sidokrockgivare höger B-stolpe
7/118	Höjdgivare hjulupphängning fram vänster
7/119	Höjdgivare hjulupphängning fram höger

Komponentlista 3:5

7/120	Höjdgivare hjulupphängning bak vänster
7/121	Höjdgivare hjulupphängning bak höger
7/122	Massrörelsegivare (MMS), fram
7/123	Givare kopplingspedal
7/124	Givare bromspedal
7/138	Avgastryckgivare
7/143	Givare bränslenivå pumpsida
7/149	Regnsensor (RSM)
7/154	Givare bränsletemperatur
7/156	Tryck- och temperaturgivare bränsle
7/162	Tryckgivare bränslerör
7/164	Stabilitetssensor (BSC)
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 4-Cyl.
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, Diesel
7/165	Tryck- och temperaturgivare inloppsrör, 6-Cyl.
7/166	Givare oljenivå, 6-Cyl.
7/168	Bränsletryckgivare låg
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, 4-Cyl.
7/173	Lägesgivare kamaxel utloppssida, Diesel
7/175	Viktsensor passagerarstol, bältespåminnare
7/190	Temperaturgivare katalysator
7/191	Temperaturgivare partikelfilter
7/193	Lägesgivare Turbo
7/194	Givare bältesrulle förare
7/195	Givare bältesrulle passagerare
7/199	Ultraljudsgivare (IMS)
7/200	Givare kylartemperatur, 6-Cyl.
7/203	Framåtriktad radar (FLR)
7/208	Sidokrockgivare framdörr vänster
7/209	Sidokrockgivare framdörr höger
7/220	Reglerventil
7/240	Batteriövervakningssensor (BMS)
8/6-11	Insprutningsventiler
8/18	EVAP-ventil, 4-Cyl.
8/20	Stötdämpare Four-C fram vänster
8/21	Stötdämpare Four-C fram höger
8/22	Stötdämpare Four-C bak vänster
8/23	Stötdämpare Four-C bak höger
8/28	Turboreglerventil
8/30	Tändare krockkudde förarsida steg 1
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida steg 1
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2
8/33	Tändare bältessträckare förare
8/34	Tändare bältessträckare passagerare
8/36	Solenoid växlingsspärr
8/37	Automatväxellåda
8/38	Växlingssolenoid 1
8/39	Växlingssolenoid 2
8/40	Lock-up solenoid
8/46	Aktiveringsenhet DSTC
8/48	Automatiskt avbländande backspegel
8/51	Tändare sidokrockkudde fram förarstol
8/52	Tändare sidokrockkudde fram passagerarstol
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster
8/56	Tändare bältessträckare bak höger
8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2
8/62	Tändare bältessträckare mittplats bak
8/66	Tändare krockgardin vänster
8/67	Tändare krockgardin höger
8/68	Avlastningsventil
8/71	Trottelsolenoid
8/77	Reglerventil bränslevolym
8/78	Tryckvakt servostyrning
8/92	Bältesförsträckare midja förare
8/93	Bältesförsträckare midja passagerare
8/98	Reglerventil bränsletryck
8/99	Tändare styrkolonn
8/111	Reglerventil bränsleflöde
8/113	Bypassventil EGR-kylning, EURO5
8/120	EGR-ventil, Diesel EURO5
8/124	Tändare krockkudde passagerarsida steg 3
8/128	Bälteskraftbegränsare förare
8/129	Bälteskraftbegränsare passagerare
8/134	Solenoid backspärr, manuell
8/142	Linjärtryckssolenoid SLB1
8/143	Linjärtryckssolenoid SLC1
8/144	Linjärtryckssolenoid SLC2
8/145	Linjärtryckssolenoid SLC3
8/157	Turboreglerventil,5-Cyl. Diesel 2,4l
9/1	Uttag 12 V fram
9/8	Värmeelement sits baksäte vänster
9/9	Värmeelement ryggstöd baksäte vänster
9/10	Värmeelement sits baksäte höger
9/11	Värmeelement ryggstöd baksäte höger
9/12	Styrenhet stolsvärme (SHM), förarsida
9/13	Styrenhet stolsvärme (SHM), passagerarsida
9/14	Styrenhet sätesvärme bak vänster
9/15	Styrenhet sätesvärme bak höger
9/32	PTC-resistor vevhusventilation
9/38	Eluppvärmt bränslefilter
9/39	Värmeelement kamera
9/42	PTC-element
9/43	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta vänster
9/44	Eluppvärmt spolarmunstycke vindruta höger
10/1	Lamphus fram vänster
10/2	Lamphus fram höger
10/3	Skyltbelysning
10/17	Lamphus bak höger
10/18	Lamphus bak vänster
10/19	Bromsljus extra

Komponentlista 4:5

10/22	Taklampa
10/25	Taklampa bagagerum
10/29	Belysning handskfack
10/46	Dimljus bak höger
10/50	Bromsljus vänster
10/53	Dimljus bak vänster
10/72	Belysning askkopp fram
10/114	Belysning makeupspegel vänster
10/115	Belysning makeupspegel höger
10/125	Belysning insteg fram vänster
10/126	Belysning insteg fram höger
10/150A	Läslampa bak
10/150B	Läslampa bak
11A/nr	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum
11B/nr	Säkringar i säkringsbox motorrum
11C/nr	Säkringar i säkringsbox kupé
11D/A	Säkringar i säkringsbox bagagerum
15/31	Elcentral i motorrum
15/32	Elcentral i bagagerum
15/36	Elcentral i kupé
16/1	Styrenhet integrerad audio (IAM)
16/3	Högtalare framdörr höger
16/4	Högtalare framdörr vänster
16/5	Högtalare bakdörr höger
16/6	Högtalare bakdörr vänster
16/10	Signalhorn
16/16	Förstärkare rutantenn
16/26	Högtalare instrumentbräda mitten
16/29	Högtalare mellanregister vänster fram
16/30	Högtalare mellanregister höger fram
16/35	Sirén (SCM)
16/45	Styrenhet trafikinformation (RTI)
16/45	Navigationssystem & Trafikinformation, portabelt
16/47	Antenn GSM/GPS/RDAR
16/49	Styrenhet trafikmeddelande (TMC)
16/50	Rutantenn bak, vänster
16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster
16/56	Diskanthögtalare framdörr höger
16/60	Telefonstyrenhet (PHM)
16/65	Immobilizer antennenhet (IAU)
16/79	Styrenhet bashögtalare (SUB)
16/98	Mikrofon
16/105	Styrenhet audio(AUD)
16/109	RSE Styrenhet
16/123	Ingång extern utrustning (AUX)
16/127	Mikrofon handsfree mobiltelefon
16/136	Diskanthögtalare bakdörr vänster
16/137	Diskanthögtalare bakdörr höger
16/138	Rutantenn bak, höger
16/140	Sim-kortläsare
16/145	Styrenhet digitalradiomottagning (RDAR)
16/154	Antenn spoiler bak
16/159	Styrenhet handsfree mobiltelefon
16/162	Styrenhet digitalradiomottagning (DABM)
16/164	Bildskärm & DVD nackstöd vänster (RSE)
16/165	Bildskärm & DVD nackstöd höger (RSE)
16/181	Uttag hörlurar bak
17/13	Diagnosuttag
17/37	Uttag 4-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/38	Uttag 7-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/39	Uttag 13-poligt, ledningsmatta dragkrok
17/42	USB-port
17/42	USB-port, tillbehör
18/4	Kontaktrulle
20/3-8	Tändstift med tändspole
20/16	Kondensator
20/22-26	Glödstift
27/2	Indikator visuell kollisionsvarning
27/3	Styrenhet vänster kamera (LCM)
27/4	Styrenhet höger kamera (RCM)
27/5	Framåtriktad kamera
27/6	Kamera
27/7	Kamera

Komponentlista 5:5

31/1	Stomanslutning, PTC
31/2	Stomanslutning, Vänster hjulhus
31/3	Stomanslutning, Kaross batteri
31/7	Stomanslutning, Bottensvällare vänster
31/10	Stomanslutning, Bottensvällare vänster
31/15	Stomanslutning, Bottensvällare höger
31/47	Stomanslutning, Bakstam vänster
31/65	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 1
31/66	Stomanslutning, Bakre sitsresare vänster sida 2
31/67	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 1
31/68	Stomanslutning, Bakre sitsresare höger sida 2
31/83	Stomanslutning, Bottensvällare vänster
31/84	Stomanslutning, Bottensvällare höger
31/88	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.
31/89	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.
31/90	Stomanslutning, Motor tändspolar 6-Cyl.
31/93	Stomanslutning, Vänster hjulhus 2
31/94	Stomanslutning, Höger hjulhus 2
31/95	Stomanslutning, Vänster hjulhus 3
31/96	Stomanslutning, Höger hjulhus 3
31/XX10	Stomanslutning, Vänster hjulhus 1
31/XX14	Stomanslutning, Vänster hjulhus 3 (ABS)
31/XX15	Stomanslutning, Höger hjulhus
31/INFOT	Stomanslutning, Infotainment
31/TRM	Stomanslutning, Tillbehör
74/9	Kontaktstycke
74/30	Kontaktstycke
74/31	Kontaktstycke
74/301	Kontaktstycke
74/302	Kontaktstycke
74/304	Kontaktstycke
74/310	Kontaktstycke
74/313	Kontaktstycke
74/318	Kontaktstycke
74/321	Kontaktstycke
74/401	Kontaktstycke
74/403	Kontaktstycke
74/404	Kontaktstycke
74/405	Kontaktstycke
74/406	Kontaktstycke
74/407	Kontaktstycke
74/407B	Kontaktstycke
74/409	Kontaktstycke
74/411	Kontaktstycke
74/412	Kontaktstycke
74/414	Kontaktstycke
74/416	Kontaktstycke
74/417	Kontaktstycke
74/418	Kontaktstycke
74/419	Kontaktstycke
74/420	Kontaktstycke
74/503	Kontaktstycke
74/504	Kontaktstycke
74/504B	Kontaktstycke
74/507	Kontaktstycke
74/508	Kontaktstycke
74/509	Kontaktstycke
74/510	Kontaktstycke
74/511	Kontaktstycke
74/512	Kontaktstycke
74/513	Kontaktstycke
74/514	Kontaktstycke
74/518	Kontaktstycke
74/519	Kontaktstycke
74/529	Kontaktstycke
74/530	Kontaktstycke
74/531	Kontaktstycke
74/532	Kontaktstycke
74/534	Kontaktstycke
74/537	Kontaktstycke
74/602	Kontaktstycke
74/604	Kontaktstycke
74/606	Kontaktstycke
74/901	Kontaktstycke
F/nr.	Säkringar
PF/nr.	Huvudsäkring vid batteri
10X/29	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/125	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
10X/126	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
16X/1	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74X/9	Kontaktstycke gränssnitt originalbil
74X/414	Kontaktstycke gränssnitt originalbil