

Volvo Car Customer Service



Volvo Car Customer Service
S-40531 Göteborg, Sweden



KOPPLINGSSCHEMA

**Avd 3(39)
V70
2002**

TP 3961012

Bilar med SRS (Airbag)/SIPS-bag/IC (Inflatable curtain)

Varng!

Bilar som är utrustade med SRS/SIPS bag/IC måste behandlas extra noggrant vid reparation.

Detta för att undvika att:

1. Personskador inträffar under reparation.
2. Skada eller felfunktion uppstår på systemet för SRS/SIPS-bag/IC.

Arbetet med systemen för SRS/SIPS-bag/IC eller andra komponenter i bilen som kan tänkas påverka systemen för SRS/SIPS-bag/IC, ska alltid utföras av auktoriserad Volvo-Verkstad.

Läs i SRS och SIPS bag/IC servicehandboken om tveksamhet finns.

Har bilen SRS/SIPS-bag/IC?

Bilar med SRS känns lättast igen på att de har bokstäverna SRS skrivna på rattens centrumplatta. Om bilen har airbag även på passagerarsidan, finns bokstäverna SRS präglade på instrumentbräden ovanför handskfacket. Från 1993 års modell har SRS-bilar också pyrotekniska bältessträckare. SIPS bag finns enbart på SRS-bilar, 1995 och framåt. SIPS bag dekal finns bland annat på vindrutan och på stolfack. Bilar med IC känns igen på att det står IC på C/D panelen (4 dörrars) alt. på B panelen (5 dörrars).

Generella rekommendationer

- Visa extra försiktighet vid arbeten på eller runt SRS, SIPS och IC-komponenter.
- Se till att ledningar inte kläms, skavs eller genomborras.
- Monter aldrig tillbehör vid sensorerna.
- Vid arbete med ratt, rattaxel eller styrväxel måste vissa moment utföras enligt metoder i SRS-avsnittet i VADIS.
- Vissa komponenter i nämnda system måste skyddsjordas vid arbete. Läs lämpliga avsnitt i VADIS.
- Området mellan A- och B-, B- och C- samt mellan C- och D-stolpe är fredat område för tillbehör.

Testuttag

Diagnosuttag i kupé.

Ändringar införda t.o.m. oktober 2001

Eventuella ändringar som gjorts på bilen efter detta datum finns ej med i boken. Vid behov se servicemeddelanden.

Volvo säljs i utföranden anpassade för olika marknader. Denna anpassning beror bl.a. på lagkrav, skattegränser och marknadsönskemål.

I denna bok kan Du därför finna bilder och text som inte gäller bilar i Ditt land.

Förkortningar	3
Så här använder Du elschema.....	4
Eldistribution	
Översikt	6
Säkringar	
Motorrum 11A/1-7	8
Motorrum 11B/1-10	9
Motorrum 11B/11-23	10
Kupé 11C/1-17	11
Kupé 11C/18-25	12
Kupé 11C/26-31	13
Kupé 11C/32-38	14
Bagagerum 11D/1-7	15
Bagagerum 11D/8-18	16
Bagagerum 11E/1-7	17
Reläer/Shuntar	
Tändningslås och reläer.....	18
Motorrum FMA2 - FST3	19
Kupé CMA2 - CSH4	20
Bagagerum RMA1 - RSH6	21
Övriga reläer.....	22
Stomanslutningar	
31/1 - 31/67	23
31/70 - 31/91.....	24
31/93 - 31/98.....	25
Styreheter	
Översikt	26
Central elektronikstyrenhet CEM	28
Bakre elektronikstyrenhet REM	30
Datakommunikation	32
Grupp 23	
Motorstyrsystem Denso.....	34
Motorstyrsystem ME7	36
Motorstyrsystem Bi-Fuel	38
Motorstyrsystem Diesel	40
Emissionsstyrning Denso	42
Emissionsstyrning ME7.....	43
Grupp 26	
Elkyfläkt	44
Grupp 27	
KonstantfARTHÅLLARE	45
Grupp 32	
Strömförsörjning	46
Grupp 33	
Startsystem.....	47

Grupp 35	
Hel- och halvljus samt extraljuskablage	48
Hel- och halvljus samt extraljuskablage Bi-Xenon	49
Dimljus	50
Positions-/parkeringsljus, bakljus och skyltbelysning	51
Bromsljus.....	52
Backljus	53
Innerbelysning	54
Ljuslängdsreglering	55
Trygghetsbelysning	56
Instrument- och reglagebelysning	57
Grupp 36	
Körriktningsvisare och varningsblinkers	58
Signalhorn	59
Torkare/Spolare, Vindruta	60
Torkare/Spolare, Strålkastare	61
Torkare/Spolare, Bakruta	62
Styrenhet tillbehörselektronik	63
Regnsensor	64
Stöldalarm	65
Elektronisk startspärr (Immobilizer)	66
Grupp 37	
Dragkrokskablage	67
Diagnosystem	68
Uttag 12V	69
Uttag 12V bagagerum	70
Grupp 38	
Kombinationsinstrument	71
Kombinationsinstrument Bi-Fuel	72
Bältespåminnare	73
Grupp 39	
Audio med extra förstärkare	74
Audio utan extra förstärkare	76
Road Traffic Information RTI	77
Mobiltelefon	78
Grupp 43	
Elektroniskt styrd automatväxellåda, AW55-50	79
Geartronic	80
Växlingsspärr	81
Grupp 59	
Bromsstyrsystem BCM	82
Grupp 64	
Elektronisk servostyrning	83
Grupp 83	
Elhissar	84
Centrallås	85
Grupp 83	
Elmanövrerad taklucka	86

Beställningsnummer TP 3961012
Ersätter tidigare bok TP 3961011

Rätt till ändringar förbehålls

Grupp 84

Eluppvärmd bakruta.....	87
Eluppvärmda backspeglar.....	88
Elmanövrerade backspeglar	89

Grupp 85

Eluppvärmda stolar.....	90
Elmanövrerad förarstol	91
Elmanövrerad passagerarstol.....	92

Grupp 87

Standardvärmare.....	93
Manuell klimatanläggning MCC.....	94
Elektronisk klimatanläggning ECC.....	95
Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare	96

Grupp 88

SRS Supplemental Restraint System	97
Fjärrmanövrerad garageöppnare	98
Elfällbara nackskydd.....	99

Kontakstycken

54/1B - 54/3LB.....	100
54/3LC - 54/3LE	101
54/3LF - 54/3LG	102
54/3LH - 54/8	103
54/9 - 54/10	104
54/11 - 54/12	105
54/13 - 54/14	106
54/16 - 54/20	107
54/21 - 54/22B.....	108
54/23A - 54/24	109
54/25 - 54/34	110
54/35 - 54/39	111
54/40	112
54/43 - 54/45	113
54/50 - 54/51	114
54/53 - 54/65	115
54/79 - 54/106	116

Förgreningspunkter

53/301 - 53/328	117
53/329 - 53/370	118
53/371 - 53/384	119
53/389 - 53/419	120
53/421 - 53/436	121
53/437 - 53/505	122
53/510 - 53/524	123
53/525 - 53/601	124
53/602 - 53/654	125

53/655 - 53/664

126

Ledningsmattornas dragning i bilen

Matta motor ME7/Denso	127
Matta motor Diesel	128
Matta motorrum, front LHD	129
Matta motorrum, front RHD.....	130
Matta kupé, främre LHD.....	131
Matta kupé, främre RHD	132
Matta kupé, bakre & Matta bagagerum	133
Matta krockgardin & Matta baklucka	134
Matta dörrar	135
Matta Bi-Fuel	136

Komponentbilder

1/1 - 2/33	137
2/34 - 2/80	138
2/82 - 2/116	139
2/117 - 3/1	140
3/4 - 3/56	141
3/59 - 3/92	142
3/93 - 3/125	143
3/126 - 3/184	144
4/7 - 4/68	145
4/70 - 6/15	146
6/16 - 6/33	147
6/35 - 6/67	148
6/69 - 7/4	149
7/5 - 7/32	150
7/41 - 7/91	151
7/100 - 7/135	152
7/136 - 7/173	153
8/3 - 8/36	154
8/37 - 8/75	155
8/76 - 9/13	156
9/16 - 10/14	157
10/15 - 10/66	158
10/68 - 11B	159
11C - 15/30	160
16/1 - 16/46	161
16/47 - 16/74	162
16/77 - 20/16	163
20/22 - 31/2	164
31/3 - 31/73	165
31/83 - 54/1B	166
54/3LA -54/16	167
54/20 - 54/43A	168
54/44 - 54/106	169

Komponentförteckning

Grupper

Grupp 23	= Bränslesystem
Grupp 26	= Kylsystem
Grupp 27	= Motorreglage
Grupp 32	= Generator och laddningsregulator
Grupp 33	= Startsystem
Grupp 35	= Belysning
Grupp 36	= Övrig elektrisk utrustning
Grupp 37	= Ledningar och säkringar
Grupp 38	= Instrumentering
Grupp 39	= Övrigt
Grupp 43	= Växellåda
Grupp 59	= Bromssystem
Grupp 64	= Styrning
Grupp 83	= Dörrar och luckor
Grupp 84	= Yttre prydnadsdetaljer mm
Grupp 85	= Inredning
Grupp 87	= Klimatanläggning
Grupp 88	= Invändig utrustning

Beteckningar tändningslås

X	= Tillbehör (audioläge)
S	= Spänning vid "nyckel i"
15	= Kontakten förblir tillkopplad under start
15l	= Kontakten bryter under start
30	= Konstant ström från batteri
50	= Start

Länder/Marknader

A	= Österrike
AUS	= Australien
B	= Belgien
CDN	= Kanada
CH	= Schweiz
D	= Tyskland
DK	= Danmark
E	= Spanien
EU/OS	= Marknader utom USA och Kanada
FIN	= Finland
GB	= Storbritannien
ISR	= Israel
J	= Japan
KOR	= Korea
N	= Norge
NL	= Nederländerna

S	= Sverige
USA	= United States of America
WEU	= Västeuropa

Övrigt

ACC	= Tillbehör
AMP	= Förstärkare
AUDIO	= Ljudanläggning
AUTO	= Automatväxellåda
BIX	= Bi-Xenon
CEM	= Central elektronikstyrenhet
DENSO	= Bränslestyrsystem bensin
DSTC	= Dynamiskt stabilitets- och dragkraftssystem
E.E	= Tidigt utförande
EXT.D	= Utökad eldistribution
HISPEED	= Höghastighetsdatanät
L.E	= Sent utförande
LH	= Vänster sida
LHD	= Vänsterstyrd
LOSPED	= Låghastighetsdatanät
MAN	= Manuell växellåda
ME7	= Bränslestyrsystem bensin, turbo
PCL	= Barsäkerhetslås
REM	= Bakre elektronikstyrenhet
RH	= Höger sida
RHD	= Högerstyrd
RTI	= Vägtrafikinformationssystem
SRS	= Krockkudde
STC	= Stabilitets- och dragkraftssystem
TELE	= Mobiltelefon
TURBO	= Turbomotor
W/O	= Utan

Färger

BL	= Blå
BN	= Brun
GN	= Grön
GR	= Grå
OR	= Orange
P	= Rosa
R	= Röd
SB	= Svart
VO	= Violett
W	= Vit
Y	= Gul

Så här använder Du elschemat

Nedanstående beskrivningar gäller generellt för alla kopplingsschemaböcker, men alla delar behöver inte nödvändigtvis återfinnas i denna bok.

A. Komponentbeteckning

Varje komponent har en komponentbeteckning som består av två delar.

Den första delen är ett typnummer, vilket beskriver typen av komponent som avses, t.ex. 3/xx.

Den andra delen i beteckningen är ett löpnummer t.ex. x/2.

Sammantaget ger detta en komponentbeteckning t.ex. 3/2.

I slutet av boken finns en komponentförteckning, där man med hjälp av komponentbeteckningen kan utläsa komponentens namn t.ex. 3/2 = omkopplare ljus.

Förteckning över typnummer

Listan visar vilken typ av komponent som respektive typnummer avser, t.ex. 3/x = elkopplare, 6/x = elmotor etc.

1	Batteri
2	Relä
3	Elkopplare
4	Styrenhet
5	Kombinationsinstrument
6	Elmotor
7	Givare
8	Ställdon
9	Värmeelement
10	Lampa
11	Säkring
15	Fördelningsskena
16	Audio
17	Service/diagnos
18	Kontaktrulle
19	Mätare
20	Tändningskomponent/shunt
31	Stomanslutning
53	Förgreningspunkt
54	Kontaktstycke

B. Förgreningspunkter

På elschemasidorna finns numrerade förgreningspunkter t.ex. 53/352.

I boken finns ett avsnitt med en förteckning över förgreningspunkterna. I den visas samtliga komponenter som respektive punkt förgrenar sig till.

I avsnittet "Ledningsmattornas dragning i bilen" visas var förgreningspunkterna är placerade.

C. Kontaktstycken

Kontaktstycken utgör en övergång mellan två ledningsmattor, de finns beskrivna i kapitlet "Kontaktstycken".

D. Eldistribution

Funktionen för säkringar och reläer visas i avsnittet "Eldistribution".

E. Datakommunikation



Dagens bilar innehåller CAN-nätverk som överför information. Anslutningarna, till detta nätverk, visas inte i sin helhet på respektive elschema. Komplett information om CAN-kommunikation återfinns i avsnittet "Datakommunikation".

F. Förkortningar

I boken används ett antal olika förkortningar. Dessa förklaras i avsnittet "Förkortningar".

G. Komponentplacering


I slutet av boken finns ett avsnitt där komponenternas utseende och placering beskrivs i numerisk ordning.




Teckenförklaring

- = Systemspänning
- = Stomanslutning via ledning
- = Stomanslutning i komponent/chassi
- = Skärmad ledning
- = Förgreningspunkt
- = Tvinnade ledare
- = Elektrisk förbindning
- = Variant
- = CAN-kommunikation
- = CAN hög datasignal (CAN H)
- = CAN låg datasignal (CAN L)
- = Seriell kommunikation
- = DIN-kabel, koaxialkabel etc.
- = Datakommunikation
- = CAN-kommunikation
- = Förbindning säkringsbox
- = Vidare anslutning till...
- = Kontaktstycke mellan ledningsmattor
- = Kontaktstycke förbunden i komponent


Eldistribution Översikt



Eldistribution Översikt




Säkringar Motorrum 11A/1-7



11A Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	A
1	Glödstift 20/22-26 via 2/14	60
2	Avsäkring för 11C/30-31 via 2/61 Avsäkring för 11C/32-33 Avsäkring för 11C/34-37	60
3	Avsäkring för 11C/3-6 Avsäkring för 11C/16-19 Avsäkring för 11C/7-9 via 2/31 Avsäkring för 11C/12-15 via 2/30	60
4	Avsäkring för 11C/21-24 Avsäkring för 11C/25-29	60
7	Styrenhet elkylfläkt 4/71	60




11B Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	A
1	Styrenhet CPM 4/7	25
2	Tillbehör (extraljus)	20
3	Magnetventil högtryck diesel 8/111 E.E	10
4	Motorstyrssystem ECM 4/46 Diesel Lambdaond 7/15 Lambdaond diagnos 1 7/82 Magnetventil högtryck diesel 8/111 L.E	20
5	Pump bränsleläckagekontroll 6/67 EVAP-ventil 8/18 Omställningsventil kamaxel 8/19 Turboreglerventil 8/28 Kanisterventil 8/44 Solenoid variabel ventiltid utlopp 8/81 PTC-resistor luftförvärmning 9/32 Bensin	10
6	Luftmassmätare MAF 7/17 Diesel Motorstyrssystem ECM 4/46 Insprutningsventiler 8/6-10 Luftmassmätare MAF 7/17	5 15
7	Styrenhet ETM 4/50	10
8	Kylfläkt elektronikbox motorrum 6/44 Givare gaspedal 7/51 Magnetkoppling AC 8/3 via 2/22	10
9	Relä signalhorn 2/17 Signalhorn 1 16/10 via 2/17 Signalhorn 2 16/11 via 2/17	15
10	Relä spolarmotor bakruta 2/93 Spolarpump bakruta 6/30	10
	fortsätter	


Säkringar

Motorrum 11B/11-23



11B Säkringar i motorrum

Nr.	Säkringsfunktion	A
11	Relä glödstiftsautomatik 2/14 Relä klimatanläggning 2/22 EGR-ventil 8/17 Magnetventil motorkudde 8/64 Solenoid variabel turbogeometri 8/82 PTC-resistor luftförvärmning 9/32 Diesel Tändstift med tändspole 20/3-7	20
12	Kontakt bromsljus 3/9	5
13	Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet 2/90 Relä vindrutetorkare intervall 2/91 Motor vindrutetorkare 6/1	25
14	Styrenhet bromsar BCM 4/16	30
15	Relä bränslesystem 2/33 Ventil LPG 8/79	15
16	Relä spolarmotor vindruta 2/92 Spolarpump vindruta 6/2 Motor strålkastartorkare höger 6/3 Motor strålkastartorkare vänster 6/4	15
17	Halvljus höger 10/66 Halvljus höger 10/66 Bi-Xenon Helljus höger 10/64 Bi-Xenon	10
18	Halvljus vänster 10/70 Halvljus vänster 10/70 Bi-Xenon Helljus vänster 10/68 Bi-Xenon	10
19	Styrenhet bromsar BCM 4/16	30
20	Helljus vänster 10/68	15
21	Helljus höger 10/64	15
22	Startmotor 6/25 via 2/35	25
23	Huvudrelä motorstyrsystem 2/32 Motorstyrsystem ECM 4/46	5




11C Säkringar i kupé

Nr	Säkringsfunktion	A
1	-	-
2	-	-
3	Avsäkring för 11B/17-18 via 20/27, 2/62	15
4	Avsäkring för 11B/20-21 via 2/63	20
5	Styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52	30
6	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27	30
7	Stolsvärme vänster 9/12	15
8	Stolsvärme höger 9/13	15
9	Styrenhet bromsar BCM 4/16 Styrenhet rattvinkelgivare SAS 4/68	5
12	Motor strålkastartorkare höger 6/3 Motor strålkastartorkare vänster 6/4 Motor strålkastarinställning vänster 6/38 Motor strålkastarinställning höger 6/39	15
13	Uttag 12V fram 9/1 Uttag 12V bak 9/25	20
14	Omkopplare bälteslås stol vänster 3/93 Omkopplare bälteslås stol höger 3/94 Central elektronikstyrenhet CEM 4/56 Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27	5
15	Audio 16/1 Display RTI 16/46	5
16	Audio 16/1	20
17	Förstärkare 16/2	30
	fortsätter	


Säkringar

Kupé 11C/18-25



11C Säkringar i kupé

Nr	Säkringsfunktion	A
18	Dimljus fram vänster 10/5 via 2/34 Dimljus fram höger 10/6 via 2/34	15
19	Display RTI 16/46	10
21	Spakenhet automatväxellåda GSM 3/156 Geartronic via 2/101 Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28 Bränslefördelare gas 6/105 Solenoid växlingsspärr 8/36 Ventil bränsleavstängning DFCO 8/75	10
22	Central elektronikstyrenhet CEM 4/56 Körriktningsvisare fram vänster 10/13 via 4/56 Körriktningsvisare fram höger 10/14 via 4/56 Körriktningsvisare framskärm vänster 10/15 via 4/56 Körriktningsvisare framskärm höger 10/16 via 4/56 Körriktningsvisare bak höger 10/47 via 4/56 Körriktningsvisare bak vänster 10/54 via 4/56 Shunt körriktningsvisare CEM vänster 20/32 via 4/56 Shunt körriktningsvisare CEM höger 20/34 via 4/56	20
23	Diagnosuttag 17/13 Manöverenhet ljus LSM 3/111 Manöverenhet klimatanläggning CCM 3/112 Manöverenhet rattspakar SWM 3/130	5
24	Styrenhet CPM 4/7 via 2/29 Styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52 Manöverenhet klimatanläggning CCM 3/112 Kombinationsinstrument DIM 5/1	10
25	Tändningslås 3/1	10
	fortsätter	




11C Säkringar i kupé

Nr.	Säkringsfunktion	A
26	Motor kupéfläkt 6/28 via 4/31	30
27	Manöverenhet framdörr vänster DDM/PDM 3/126 Manöverenhet framdörr höger PDM/DDM 3/127 Låsenheter framdörr vänster 3/74 via 3/126 Låsenheter framdörr höger 3/75 via 3/127 Elmanövrerad backspegel vänster 6/62 via 3/126 Elmanövrerad backspegel höger 6/63 via 3/127 Eluppvärmd backspegel vänster 9/33 via 3/126 Eluppvärmd backspegel höger 9/34 via 3/127	15
28	Manöverenhet taklampa 3/117 Övre elektronikstyrenhet UEM 4/70 Fjärrstyrenhet garageöppning 4/76 via 4/70 Regnsensor 7/149 Taklampa bagagerum 10/25 via 4/70 Belysning makeupspegel vänster 10/114 Belysning makeupspegel höger 10/115 via 4/70 Läslampa bak 10/150	10
29	Integrerad mobiltelefon 16/60	10
30	Positions-/parkeringsljus fram vänster 10/11 Bakljuslampa 1 vänster 10/51 via 20/28 Bakljuslampa 2 vänster 10/52 via 20/28 Positions-/parkeringsljus fram vänster 10/129 Lamphus fram vänster 10/1 elektronikenhet Bi-Xenon	10
31	Positions-/parkeringsljus fram höger 10/12 EU/OS Positions-/parkeringsljus fram höger 10/130 USA/CDN Bakljuslampa 1 höger 10/44 via 20/33 Bakljuslampa 2 höger 10/45 via 20/33 Skyltbelysning 10/3 Lamphus fram höger 10/2 elektronikenhet Bi-Xenon	10
	fortsätter	

Säkringar


Kupé 11C/32-38



11C Säkringar i kupé

Nr.	Säkringsfunktion	A
32	Central elektronikstyrenhet CEM 4/56 Stegmotor hastighetsberoende servostyrning 6/71 via 4/56 Avsäkning för 11C/38	10
33	Bränslepump 6/33 via 2/23	15
34	Motor taklucka 6/15 via 4/33	15
35	Låsenhet framdörr vänster 3/74 via 3/126 Elmanövrerad backspegel vänster 6/62 via 3/126 Eluppvärmd backspegel vänster 9/33 via 3/126	25
36	Låsenhet framdörr höger 3/75 via 3/127 Elmanövrerad backspegel höger 6/63 via 3/127 Eluppvärmd backspegel höger 9/34 via 3/127	25
37	Relä dörrblockering vänster bak 2/138 via 2/120 Relä dörrblockering höger bak 2/139 via 2/120 Omkopplare elhiss bakdörr vänster 3/85 via 2/116, 2/118 Omkopplare elhiss bakdörr höger 3/86 via 2/117, 2/119 Motor elhiss bak vänster 6/92 via 3/85 Motor elhiss bak höger 6/93 via 3/86 Belysning omkopplare bakdörr vänster 10/151 via 2/120 Belysning omkopplare bakdörr höger 10/152 via 2/120	30
38	Larmsiren SCM 16/35	5

**Säkringar
Bagagerum 11D/1-7**




11D Säkringar i bagagerum

Nr.	Säkringsfunktion	A
1	Bakre elektronikstyrenhet REM 4/58	10
2	Bakre elektronikstyrenhet REM 4/58 Dimljus bak vänster 10/53 via 4/58 Dimljus bak höger 10/46 via 4/58	10
3	Bromsljus höger 10/43 via 2/79 Bromsljus vänster 10/50 via 2/79 Shunt bromsljus REM 20/31 via 2/79	15
4	Backljus höger 10/48 via 2/80 Backljus vänster 10/55 via 2/80	10
5	Relä 15I-matning bak 2/52 Relä eluppvärmd baklucka 2/82	5
6	Låsenhet baklucka 3/78 via 2/87	10
7	Solenoid nackskydd bak vänster 8/59 via 2/75 Solenoid nackskydd bak höger 8/60 via 2/75 Uttag 12V bagagerum 17/19 via 20/39	15
	fortsätter	


Säkringar

Bagagerum 11D/8-18



11D Säkringar i bagagerum

Nr.	Säkringsfunktion	A
8	Låsenhet bakdörr vänster 3/76 via 2/112, 2/158 Låsenhet bakdörr höger 3/77 via 2/114, 2/115 Låsmotor tanklucka 6/37 via 2/59, 2/158	20
9	Dragkrokskablage 30+	15
10	Styrenhet RTI-system 16/45	10
11	Styrenhet tillbehörselektronik AEM 4/78	15
12	Motor bakrutetorkare 6/32 via 2/16, 2/72	15
13	Bashögtalare V70 16/79 Relä CNG/LPG 2/140	15 10
15	Dragkrokskablage 15l+	20
17	Relä förvärmare bränslefilter 2/142	5
18	Eluppvärmt bränslefilter 9/38 via 2/142	15






11E Säkringar vid batteri

Nr.	Säkringsfunktion	A
1	Avsäkring för 11D/15-18 via 2/52	40
2	Avsäkring för 11D/12-14	40
3	Eluppvärmd bakruta 9/2 via 2/82	40
5	Avsäkring för 11D/6-11	40
7	Avsäkring för 11D/1-5	40

Reläer/Shuntar

Tändningslås och reläer

3/1




Term.	Color
1	BL-R
2	-
3	Y
4	R-SB
5	-
6	VO
7	Y-W
8	BL

Position	Terminal						
	30	15	15	X	15I	S	50
Key Out	X						
0	*					*	
I	*				X	*	
II	*	X	X	X	X	*	
III	*	X	X			X	X

Reläer, allmänt

I schemat anges två eller tre olika beteckningar för reläets position. Detta beskrivs nedan.




A = Motsvarar positionen på baksidan av reläcentralen (ledningssidan).

B = Motsvarar positionen på reläet.

C = Är en gammal beteckning som kan förekomma på reläet.


Reläer/Shuntar Motorrum FMA2 - FST3



Reläer i motorrum

Pos	Reläfunktion
FMA2	Huvudrelä motorstyrsystem 2/32
FMA3	Relä glödstiftsautomatik 2/14
FMA4	Relä startmotor 2/35
FMI1	Relä AC 2/22
FMI2	Relä signalhorn 2/17
FMI3	Relä spolarmotor vindruta 2/92
FMI4	Relä spolarmotor bakruta 2/93
FST1	Relä intervall vindrutetorkare 2/91
FST2	Relä bränslesystem 2/33
FST3	Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet 2/90


Reläer/Shuntar Kupé CMA2 - CSH4



Reläer/Shuntar i kupé

Pos	Reläfunktion
CMA2	Avlastningsrelä X-matning 2/30
CMA3	Avlastningsrelä 15-matning 2/31
CMI1	Relä elhiss upp vänster bak 2/116
CMI2	Relä elhiss ner vänster bak 2/118
CMI3	Relä elhiss barnspär bakdörr 2/120
CMI4	Relä helljus 2/63
CMI5	Relä positions-/parkeringssljus 2/61
CMI7	Relä halvljus 2/62
CMI11	Relä dimljus fram 2/34
CMI12	Relä bränslepump 2/23
CMI14	Relä bränsleläckagekontroll 2/143
CMI21	Relä utökad D2-matning automatväxellåda 2/101
CMI22	Relä utökad D1-matning 2/29
CMI23	Relä elhiss ner höger bak 2/119
CMI24	Relä elhiss upp höger bak 2/117
CSH1	Shunt körriktningsvisare CEM vänster 20/32
CSH2	Shunt körriktningsvisare CEM höger 20/34
CSH4	Shunt halvljus CEM 20/27

Reläer/Shuntar Bagagerum RMA1 - RSH6




Reläer/Shuntar i bagagerum

Pos	Reläfunktion
RMA1	Relä 15l-matning bak 2/52
RMA3	Relä eluppvärmd bakruta 2/82
RMI2	Relä upplåsning bak vänster 2/112
RMI3	Relä blockerat låsläge bakdörrar 2/115
RMI4	Relä backljus 2/80
RMI5	Relä bromsljus 2/79
RMI6	Relä dimljus bak 2/49
RMI7	Relä dimljus släpvagn 2/83
RMI8	Relä förvärmare bränslefilter 2/142
RMI13	Relä bakrutetorkare 2/72
RMI14	Relä fällbara nackskydd bak 2/75
RMI16	Relä på/av intervall bakrutetorkare 2/16
RMI17	Relä CNG/LPG 2/140
RMI19	Relä upplåsning baklucka 2/87
RMI20	Relä låsning bakdörrar, tanklucka 2/158
RMI21	Relä upplåsning tanklucka 2/59
RMI23	Relä upplåsning höger bak 2/114
RSH2	Shunt dimljus REM 20/29
RSH3	Shunt uttag 12V bagagerum 20/39
RSH4	Shunt positions-/parkeringsljus REM 20/28
RSH5	Shunt positions-/parkeringsljus/bakljus REM 20/33
RSH6	Shunt bromsljus REM 20/31

Reläer/Shuntar

Övriga reläer



Övriga reläer

Pos	Reläfunktion
Bakdörr vänster	Relä dörrblockering vänster bak 2/138
Bakdörr höger	Relä dörrblockering höger bak 2/139

31/1

Spolarpump vindruta 6/2:4
 Motor strålkastartorkare höger 6/3:3
 Givare kylvätska 7/73:2

31/2

Styrenhet elkyfläkt 4/71A:2

31/3

Batteri 1/1

31/4

Stomanslutning 31/44

31/6

Central elektronikstyrenhet CEM 4/56E:1 LHD
 Styrenhet kupéfläkt 4/31A:4 RHD
 Förgreningspunkt 53/405
 -belysning handsfack 10/29:2 RHD
 -avlastningsrelä X-matning 2/30:4
 -omkopplare varningsblinkers 3/6:5
 -relä bränsleläckagekontroll 2/143:1 USA/CDN turbo
 -antennring/belysning tändningslås 16/65:6
 -belysning insteg fram vänster 10/125:4
 -kontaktstycce 54/13:22

31/10

Styrenhet kupéfläkt 4/31A:4 LHD
 Central elektronikstyrenhet CEM 4/56E:1 RHD
 Förgreningspunkt 53/406
 -belysning handsfack 10/29:2 LHD
 -belysning insteg fram höger 10/126:4
 -uttag 12V fram 9/1:2
 -uttag 12V bak 9/25:3

31/44

Stomanslutning 31/4

31/47

Bränslepump 6/33:4
 Kontaktstycce 54/79:4

31/48

Kontaktstycce 54/50:14
 Förgreningspunkt 53/605
 -bashögtalare 16/79:9
 -bashögtalare 16/79:10

31/66

Förereningspunkt 53/500
 -kontaktstycce 54/24:13 RHD
 -styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52A:2 LHD
 -kontaktstycce 54/24:3
 -kontaktstycce 54/10:11
 -kontaktstycce 54/20:12
 Kontaktstycce 54/10:12 RHD
 Förereningspunkt 53/510 LHD
 -styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52B:4 LHD
 -kontaktstycce 54/10:12 LHD

31/67

Förereningspunkt 53/501
 -kontaktstycce 54/25:3
 -styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52A:2 RHD
 -kontaktstycce 54/25:13 LHD
 -kontaktstycce 54/11:11
 -bränslepump tillskottsvärmore 6/35:2
 -kontaktstycce 54/21:12
 Kontaktstycce 54/11:12 LHD
 Förereningspunkt 53/511 RHD
 -styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52B:4
 -kontaktstycce 54/11:12 RHD

Stomanslutningar

31/70 - 31/91

31/70
Förgreningspunkt 53/345 Tillbehör

31/72
Förgreningspunkt 53/601 -bakre elektronikstyrenhet REM 4/58E:1
-lamphus bak vänster 10/18A:6 -lamphus bak vänster 10/18B:4 -kontaktstycke 54/50:6 -kontaktstycke 54/50:7
Förgreningspunkt 53/602 RTI -styrenhet RTI-system 16/45D:5 -givare vagnsvinkel ISM 7/100:5 RTI
Givare vagnsvinkel ISM 7/100:5 utan RTI

31/73
Förgreningspunkt 53/604 -lamphus bak höger 10/17A:6 -lamphus bak höger 10/17B:4 -uttag 12V bagagerum 17/19:2 -styrenhet tillbehörselektronik AEM 4/78:1 -kontaktstycke 54/54:8 -kontaktstycke 54/106:2 -kontaktstycke 54/35:4

31/83
Förgreningspunkt 53/400 -kombinationsinstrument DIM 5/1:14 -antennring/belysning tändningslås 16/65:7 -kontaktstycke 54/13:20

31/84
Förgreningspunkt 53/438 -manöverenhet ljus LSM 3/111:5
-manöverenhet rattspakar SWM 3/130:16
-manöverenhet rattspakar SWM 3/130:22
-manöverenhet klimatanläggning CCM 3/112A:16
-styrenhet rattvinkelgivare SAS 4/68:16 DSTC
-diagnosuttag 17/13:4
-diagnosuttag 17/13:5
-integrerad mobiltelefon PHM 16/60:18
Audio 16/1A:12
Förgreningspunkt 53/448 -förstärkare 16/2A:2
-audio 16/1A:12 med förstärkare
-Förgreningspunkt 53/423 RTI
-display RTI 16/46A:4
-display RTI 16/46A:5

31/88
Tändstift med tändspole 20/3:3 Bensin
Tändstift med tändspole 20/4:3 Bensin

31/89
Tändstift med tändspole 20/5:3 Bensin
Tändstift med tändspole 20/6:3 Bensin
Tändstift med tändspole 20/7:3 Bensin

31/91
PTC-resistor luftförvärming 9/32:2 Bensin


Styrenhet spjällhus ETM 4/50:5 Denso

**Stomanslutningar
31/93 - 31/98**

31/93
Förgreningspunkt 53/329 -kontakt backljus 3/10:2 MAN -kondensator 20/16B:1 -givare bromsvätskenivå 7/4:2 -stegmotor hastighetsberoende servostyrning 6/71:6 -givare spolarvätskenivå 7/51:3 -ventil LPG 8/79:1 -kontaktstycke 54/3LA:5
Förgreningspunkt 53/301 -lamphus fram vänster 10/1B:3 -körriktningsvisare framskärm vänster 10/15:1 EU/OS -dimljus fram vänster 10/5:2 -lamphus fram vänster 10/1A:1 -motor strålkastarinställning vänster 6/38:1 -kontaktstycke 54/22A:1 Bi-Xenon
Förgreningspunkt 53/331 -kontaktstycke 54/4:4 -automatväxellåda 8/37B:2 -automatväxellåda 8/37B:4 -motor strålkastartorkare vänster 6/4:3 -förbindningsskena 15/25:1 -motor vindrutetorkare 6/1:4 -kontaktstycke 54/9:3
31/94
Förgreningspunkt 53/303 -larmsiren SCM 16/35:3 -motor strålkastarinställning höger 6/39:1 -körriktningsvisare framskärm höger 10/16:1 EU/OS -lamphus fram höger 10/2A:1 -kontaktstycke 54/23A:1 Bi-Xenon -lamphus fram höger 10/2B:3 -dimljus fram höger 10/6:2
Spakenhet automatväxellåda GSM 3/156A:6 via 54/3LA:5, 4/28A:54, 4/28A:53

31/95
Förgreningspunkt 53/384 -styrenhet bromsar BCM 4/16:16 -styrenhet bromsar BCM 4/16:47
31/96
Förgreningspunkt 53/326 -motorstyrsystem ECM 4/46A:36 5 cyl utan turbo -motorstyrsystem ECM 4/46A:36 Diesel -motorstyrsystem ECM 4/46A:53 -motorstyrsystem ECM 4/46A:54 -motorstyrsystem ECM 4/46A:62 5 cyl utan turbo -motorstyrsystem ECM 4/46A:63 5 cyl turbo -PTC-resistor luftförvärming 9/32:2 Diesel
31/98
Belysning makeupspiegel höger 10/115:3 Förgreningspunkt 53/503 -kontaktstycke 54/13:20 -kontaktstycke 54/16:2 Regnsensor -belysning makeupspiegel vänster 10/114:3 -läslampa bak 10/150:4 -mikrovågsgivare larm MMS 7/122:5 -övre elektronikstyrenhet UEM 4/70:20 -manöverenhet taklampa 3/117A:10 -taklampa bagagerum 10/25:4 -styrenhet taklucka SRM 4/33:5

Styreheter Översikt




**Styreheter
Översikt**


Enhet	Benämning
AEM	Styrenhet tillbehörselektronik AEM 4/78
AUM	Audio 16/1
BCM	Styrenhet bromsar BCM 4/16
CCM	Manöverenhet klimatanläggning CCM 3/112
CEM	Central elektronikstyrenhet CEM 4/56
CPM	Styrenhet tillskottsvärmare CPM 4/7
DIM	Kombinationsinstrument DIM 5/1
ECM	Motorstyrsystem ECM 4/46
ETM	Styrenhet spjällhus ETM 4/50
GSM	Spakenhet automatväxellåda GSM 3/156
ISM	Givare vagnsvinkel ISM 7/100
LSM	Manöverenhet ljus LSM 3/111
PDM/ DDM	Manöverenhet framdörr höger PDM/DDM 3/127
DDM/ PDM	Manöverenhet framdörr vänster DDM/PDM 3/126
PHM	Integrerad mobiltelefon PHM 16/60
PSM	Styrenhet elmanövrerad förarstol PSM 4/52
REM	Bakre elektronikstyrenhet REM 4/58
RTI	Styrenhet RTI-system 16/45
SAS	Styrenhet rattvinkelgivare SAS 4/68
SCM	Larmsiren SCM 16/35
SRM	Styrenhet taklucka SRM 4/33
SRS	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS 4/9
SWM	Manöverenhet rattspakar SWM 3/130
TCM	Styrenhet TCM 4/28
UEM	Övre elektronikstyrenhet UEM 4/70
4/31	Styrenhet kupéfläkt 4/31
4/71	Styrenhet elkyfläkt 4/71
17/13	Diagnosuttag 17/13

Styreheter

Central elektronikstyrenhet CEM




Styrenheter
Central elektronikstyrenhet CEM




Styreheter

Bakre elektronikstyrenhet REM




Styreheter
Bakre elektronikstyrenhet REM




Styreheter

Datakommunikation




**Styreheter
Datakommunikation**




Grupp 23


Motorstyrsystem Denso




Motorstyrsystem Denso




Motorstyrsystem ME7




Motorstyrssystem ME7




Motorstyrsystem Bi-Fuel




Motorstyrsystem Bi-Fuel




Motorstyrsystem Diesel




Motorstyrsystem Diesel



Emissionsstyrning Denso




Emissionsstyrning ME7




Grupp 26

Elkylfläkt




Grupp 27
KonstantfARTHållare




Grupp 32

Strömförsörjning




Grupp 33
Startsystem




Grupp 35


Hel- och halvljus samt extraljuskablage




Hel- och halvljus samt extraljuskablage Bi-Xenon




Dimljus




Positions-/parkeringsljus, bakljus och skyltbelysning




Bromsljus







Innerbelysning




Ljuslängdsreglering



Trygghetsbelysning





Instrument- och reglagebelysning




Grupp 36

Körriktningsvisare och varningsblinkers







Torkare/Spolare, Vindruta




Torkare/Spolare, Strålkastare




Torkare/Spolare, Bakruta







Regnsensor




Stöldalarm




Elektronisk startspärr (Immobilizer)




Grupp 37
Dragkrokskablage




Diagnosystem







Uttag 12V bagagerum




Grupp 38
Kombinationsinstrument



Kombinationsinstrument Bi-Fuel




Bältespåminnare




Grupp 39


Audio med extra förstärkare




Audio med extra förstärkare




Audio utan extra förstärkare




Road Traffic Information RTI





Mobiltelefon



Grupp 43
Elektroniskt styrd automatväxellåda, AW55-50









Grupp 59

Bromsstyrsystem BCM




Grupp 64
Elektronisk servostyrning




Grupp 83

Elhissar




Central lås




Grupp 83


Elmanövrerad taklucka




Grupp 84
Eluppvärmd bakruta



Eluppvärmda backspeglar





Elmanövrerade backspeglar




Grupp 85

Eluppvärmda stolar







Elmanövrerad passagerarstol




Grupp 87
Standardvärmare




Manuell klimatanläggning MCC




Elektronisk klimatanläggning ECC




Parkeringsvärmare, tillskottsvärmare




Grupp 88
SRS Supplemental Restraint System



Fjärrmanövrerad garageöppnare



Elfällbara nackskydd



**Kontakstycken
54/1B - 54/3LB**

**54/1B
1-poligt grå**

Nr	Matta motorrum		Matta motor	
1	Förbindningsskena 15/28:2	R-W	Förgreningspunkt 53/374	R

**54/3LA
13-poligt vit**

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	CEM 4/56A:2	GR	Kontaktstycke 54/22B:1	GR
2	CEM 4/56D:11	GN	Kontaktstycke 54/23B:1	GN
3	Förgreningspunkt 53/430	W	Styrenhet bromsar BCM 4/16:11	W
4	Kontaktstycke 54/34:3 LHD	GN	Motorstyrssystem ECM 4/46B:40 LHD	GN-BN
5	Spakenhet automatväxellåda GSM 3/156A:6	SB	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:54 Förgreningspunkt 53/329	SB
6	Givare tanktryck 7/84:3 LHD	W	Motorstyrssystem ECM 4/46B:10 LHD	W-SB
7	CEM 4/56A:19	Y	Förbindningsskena 15/23:2	Y-GR
8	CEM 4/56A:3	BN-W	Förbindningsskena 15/24:12	BL-OR
9	Givare tanktryck 7/84:2 LHD	GR	Motorstyrssystem ECM 4/46B:31 LHD	GR-SB
10	CEM 4/56A:17	W	Förbindningsskena 15/25:4	W
11	CEM 4/56A:16	BL	Förbindningsskena 15/23:16	BL-R
12	CEM 4/56A:14	Y	Förbindningsskena 15/23:15	Y
13	CEM 4/56A:13	GR	Förbindningsskena 15/24:8	GR

**54/3LB
13-poligt vit**

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	Givare tanktryck 7/84:1 LHD	BN	Förgreningspunkt 53/324 LHD	BN
2	CEM 4/56B:14	BL	Motorstyrssystem ECM 4/46B:45	R-SB
3	Förgreningspunkt 53/431	GN	Styrenhet bromsar BCM 4/16:15	GN
4	Kontaktstycke 54/34:4 LHD	BL	Motorstyrssystem ECM 4/46B:7 LHD	BL-SB
5	Givarmodul DSTC 7/164:2	W	Styrenhet bromsar BCM 4/16:29	W-SB
6	Givarmodul DSTC 7/164:1	BN	Styrenhet bromsar BCM 4/16:25	GN-Y
7	Givarmodul DSTC 7/164:5	GR-W	Styrenhet bromsar BCM 4/16:39	GR-SB
8	Givarmodul DSTC 7/164:3	GR	Styrenhet bromsar BCM 4/16:6	P-W
9	Givare ABS bak höger 7/57:1	BN	Styrenhet bromsar BCM 4/16:43	BN-W
10	Givare ABS bak höger 7/57:2	Y	Styrenhet bromsar BCM 4/16:42	Y-W
11	Givare ABS bak vänster 7/56:1	BN	Styrenhet bromsar BCM 4/16:36	BN-OR
12	Givare ABS bak vänster 7/56:2	Y	Styrenhet bromsar BCM 4/16:37	Y-VO
13	Säkring 11C/9:2	BL	Styrenhet bromsar BCM 4/16:4	BL

**Kontakstycke
54/3LC - 54/3LE**

**54/3LC
6-poligt vit**

Nr	Matta kupé	Matta motorrum		
1	Kontakstycke 54/34:1 LHD	GN-GR	Förbindningsskena 15/23:13 LHD	GN-GR
2	Kontakstycke 54/10:6	BN	Förgreningspunkt 53/324 Motorstyrssystem ECM 4/46B:4	BN
3	Kontakstycke 54/10:5	W	Motorstyrssystem ECM 4/46B:29	OR-W
4	CEM 4/56A:20 Tändningslås 3/1:7	Y-W	Förbindningsskena 15/24:16 Motorstyrssystem ECM 4/46B:23	GN-R
5	Relä utökad D2-matning automatväxellåda 2/101:1	VO-W	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28A:35 Kontakstycke 54/7:1 CNG/LPG	VO-W
6	Shunt körriktningsvisare CEM vänster 20/32:2	GN	Körriktningsvisare framskärm vänster 10/15:2 Lamphus fram vänster 10/1B:2	GN

**54/3LD
4-poligt vit**

Nr	Matta kupé	Matta motorrum		
1	Bränslepump tillskottsvärmare 6/35:1	Y	Kontakstycke 54/9:2	Y
2	Förgreningspunkt 53/402	R	Förbindningsskena relä/säkringsbox 15/21:2	R-W
3	Förgreningspunkt 53/403	R	Förbindningsskena relä/säkringsbox 15/28:1	R
4	Shunt körriktningsvisare CEM höger 20/34:2	GN-W	Körriktningsvisare framskärm höger 10/16:2 Lamphus fram höger 10/2B:2	GN-W

**54/3LE
6-poligt vit**

Nr	Matta kupé	Matta motorrum		
1	Förgreningspunkt 53/443	BL-R	Motorstyrssystem ECM 4/46B:37	BL-R
2	Relä helljus 2/63:1	BL	Förbindningsskena 15/22:3	BL
3	Relä halvljus 2/62:1	GR	Förbindningsskena 15/22:1	BL-W
4	Säkring 11C/1:2 LHD	BL-BN	-	-
5	Säkring 11C/2:2 LHD	BL-Y	-	-
6	Relä dimljus fram 2/34:1	P	Dimljus fram höger 10/6:1 Dimljus fram vänster 10/5:1	P

Kontakstycke

54/3LF - 54/3LG

54/3LF

13-poligt vit

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	Kombinationsinstrument DIM 5/1:4	GR	Motorstyrssystem ECM 4/46B:46	GR
2	CEM 4/56A:5	R-W	Förbindningsskema 15/24:1	R-W
3	CEM 4/56A:1	Y-GR	Kontakt backljus 3/10:1	Y-GR
4	CEM 4/56D:9	Y	Automatväxellåda 8/37B:1	BL-Y
5	CEM 4/56D:6 Diagnosuttag 17/13:7	W	Motorstyrssystem ECM 4/46B:22 Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28B:22	W-SB
6	Spakenhet automatväxellåda GSM 3/156A:2	GN-W	Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28B:21	GN-SB
7	Säkring 11C/38:2	R	Larmsiren SCM 16/35:1	R
8	CEM 4/56B:16 Kontakstycke 54/13:14	W	Motor vindrutetorkare 6/1:3	BL-W
9	Kombinationsinstrument DIM 5/1:5	Y-R	Givare bromsvätskenivå 7/4:1	Y-R
10	Säkring 11C/31:2	GR	Förgreningspunkt 53/379	GR
11	Säkring 11C/30:2	W	Förgreningspunkt 53/378	W
12	Förgreningspunkt 53/437	VO-W	Kontakstycke 54/9:4	VO-W
13	CEM 4/56A:18 Manöverenhet ljus LSM 3/111:3	GN-W	Kontakstycke 54/9:6	GN-W

54/3LG

13-poligt vit

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	CEM 4/56A:12	W	Stegmotor hastighetsberoende servostyrning 6/71:5	GR-W
2	CEM 4/56A:11	GN	Stegmotor hastighetsberoende servostyrning 6/71:4	GW
3	CEM 4/56A:7	Y	Stegmotor hastighetsberoende servostyrning 6/71:3	Y
4	CEM 4/56A:6	BN	Stegmotor hastighetsberoende servostyrning 6/71:2	BN
5	Kontakstycke 54/13:15	P	Larmsiren SCM 16/35:2	P
6	Förgreningspunkt 53/430	W	Motorstyrssystem ECM 4/46B:13 Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28B:14	W
7	Förgreningspunkt 53/431	GN	Motorstyrssystem ECM 4/46B:1 Styrenhet automatväxellåda TCM 4/28B:2	GN
8	CEM 4/56C:6	BN-W	Kontakstycke 54/8:2	BN-W
9	CEM 4/56A:4	Y	Kontakstycke 54/4:3	Y
10	CEM 4/56B:15	Y	Spolarpump vindruta 6/2:3	GN-Y
11	CEM 4/56A:9	GN-R	Motor strålkastarinställning vänster 6/38:2 Motor strålkastarinställning höger 6/39:2	GN-R
12	CEM 4/56B:4	Y	Motorstyrssystem ECM 4/46B:26 Kontakt bromsljus 3/9:5	Y
13	Säkring 11C/12:2	VO	Förgreningspunkt 53/380	VO

**54/3LH
2-poligt svart**

Nr	Matta kupé		Matta motorrum	
1	Förgreningspunkt 53/415	R	Förbindningsskena 15/21:1	R-SB
2	-	-	-	-

**54/4
4-poligt mörkgrå**

Nr	Matta motorrum		Matta front	
1	Förbindningsskena 15/25:11	R-SB	Signalhorn 2 16/11:1	R-SB
2	Förbindningsskena 15/25:11	R-SB	Signalhorn 1 16/10:1	R-SB
3	Kontaktstycke 54/3LG:9	Y	Kontakt larm motorhuv 3/62:1	Y
4	Förgreningspunkt 53/331	GR-SB	Förgreningspunkt 53/382	SB

**54/7
6-poligt mörkgrå**

Nr	Matta motorrum		Matta motor	
1	Kontaktstycke 54/3LC:5	VO-W	Förgreningspunkt 53/313	VO-W
2	-	-	-	-
3	Motorstyrssystem ECM 4/46B:32	W	Bränslefördelare gas 6/105:1	W
4	Motorstyrssystem ECM 4/46B:50	P-SB	Bränslefördelare gas 6/105:2	P-SB
5	Motorstyrssystem ECM 4/46B:39	VO	Ventil bränsleavstängning DFCO 8/75:1	VO
6	-	-	-	-

**54/8
2-poligt mörkgrå**

Nr	Matta motorrum		Matta extraljus	
1	Förbindningsskena 15/25:3	R-SB	Förgreningspunkt 53/343	R
2	Kontaktstycke 54/3LG:8	BN-W	Relä extraljus tillbehör 2/64:1	BN-W

Kontakstycke

54/9 - 54/10

54/9

6-poligt mörkgrå

Nr	Matta motorrum		Matta värmare	
1	Förbindningsskena 15/25:7	R	Styrenhet CPM 4/7:9	R
2	Kontakstycke 54/3LD:1	Y	Tillskottsvärmare 9/30	Y
3	Förgreningspunkt 53/331	BN-SB	Förgreningspunkt 53/351	SB
4	Kontakstycke 54/3LF:12	VO-W	Styrenhet CPM 4/7:15	VO-W
5	-	-	-	-
6	Kontakstycke 54/3LF:13	GN-W	Styrenhet CPM 4/7:6	GN-W

54/10

12-poligt svart

Nr	Matta kupé		Matta framdörr vänster	
1	Säkring 11C/35:2	R	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126B:12	R
2	Säkring 11C/27:2	R-W	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126B:7	R-W
3	Förgreningspunkt 53/516	W	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126A:2	W
4	Förgreningspunkt 53/517	GN	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126A:3	GN
5	Kontraktstycke 54/3LC:3	W	Elmanövrerad backspegel vänster 6/62:2	W
6	Kontraktstycke 54/3LC:2	BN	Elmanövrerad backspegel vänster 6/62:3	BN
7	-	-	-	-
8	CEM 4/56D:7	P	Låsenhet framdörr vänster 3/74:3	P
9	Audio 16/1B:1 Kontakstycke 54/14:1	GR-R	Förgreningspunkt 53/519	GR-R
10	Audio 16/1B:2 Kontakstycke 54/14:2	GR	Förgreningspunkt 53/520	GR
11	Förgreningspunkt 53/500	SB	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126B:5	SB
12	Förgreningspunkt 53/510 LHD Stomanslutning 31/66	BN	Manöverenhet vänster framdörr DDM/PDM 3/126B:9	BN

54/11

12-poligt svart

Nr	Matta kupé		Matta framdörr höger	
1	Säkring 11C/36:2	R	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127B:12	R
2	Säkring 11C/27:2	R-W	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127B:7	R-W
3	Förgreningspunkt 53/433	W	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127A:2	W
4	Förgreningspunkt 53/434	GN	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127A:3	GN
5	-	-	Elmanövrerad backspegel höger 6/63:2	W
6	-	-	Elmanövrerad backspegel höger 6/63:3	BN
7	-	-	-	-
8	CEM 4/56D:8	P	Låsenhet framdörr höger 3/75:3	P
9	Audio 16/1B:5 Kontaktstycke 54/14:5	GR-R	Förgreningspunkt 53/521	GR-R
10	Audio 16/1B:6 Kontaktstycke 54/14:6	GR	Förgreningspunkt 53/522	GR
11	Förgreningspunkt 53/501	SB	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127B:5	SB
12	Stomanslutning 31/67 LHD Förgreningspunkt 53/511 RHD	BN	Manöverenhet höger framdörr PDM/DDM 3/127B:9	BN

54/12

4-poligt orange

Nr	Matta kupé		Matta krockkudde SRS	
1	Styrenhet SRS 4/9B:12	OR	Tändare krockkudde passagerarsida 8/31:1	BL
2	Styrenhet SRS 4/9B:11	SB	Tändare krockkudde passagerarsida 8/31:2	BN
3	Styrenhet SRS 4/9B:14	GN-OR	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2 8/32:2	BN
4	Styrenhet SRS 4/9B:13	OR	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2 8/32:1	BL

Kontakstycke

54/13 - 54/14

54/13

22-poligt svart

Nr	Matta kupé		Matta tak	
1	Säkring 11C/28:2	R	Förgreningspunkt 53/534	R
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	Förgreningspunkt 53/516	W	Övre elektronikstyrenhet UEM 4/70:3	W
6	Förgreningspunkt 53/517	GN	Övre elektronikstyrenhet UEM 4/70:5	GN
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	CEM 4/56B:5	Y-R	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	Kontaktstycke 54/3LF:8	W	Kontaktstycke 54/16:4	BL-W
15	Kontaktstycke 54/3LG:5	P	Övre elektronikstyrenhet UEM 4/70:21 Styrenhet SRM 4/33:4	P
16	CEM 4/56A:15	Y	Glaskrosslinga höger 7/136A:1	Y
17	-	-	-	-
18	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	Förgreningspunkt 53/400	BN	Förgreningspunkt 53/503	BN
21	Säkring 11C/34:2	R	Styrenhet SRM 4/33:1	R
22	Förgreningspunkt 53/405	SB	Styrenhet SRM 4/33:10	SB

54/14

12-poligt ljusgrå

Nr	Matta kupé		Matta audio	
1	Kontaktstycke 54/10:9	GR-R	Förstärkare 16/2B:1	GR-R
2	Kontaktstycke 54/10:10	GR	Förstärkare 16/2B:2	GR
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	Kontaktstycke 54/11:9	GR-R	Förstärkare 16/2B:5	GR-R
6	Kontaktstycke 54/11:10	GR	Förstärkare 16/2B:6	GR
7	Förgreningspunkt 53/523	GR-W	Förstärkare 16/2B:7	GR-W
8	Förgreningspunkt 53/524	GR	Förstärkare 16/2B:8	GR
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	Förgreningspunkt 53/525	GR-W	Förstärkare 16/2B:11	GR-W
12	Förgreningspunkt 53/526	GR	Förstärkare 16/2B:12	GR

54/16

5-poligt grön

Nr	Matta tak		Matta regnsensor	
1	Ovre elektronikstyrenhet UEM 4/70:13	W	Regnsensor 7/149:1	W
2	Förgreningspunkt 53/503	BN	Regnsensor 7/149:2	BN
3	Förgreningspunkt 53/505	VO-W	Regnsensor 7/149:3	VO-W
4	Kontaktstycke 54/13:14	BL-W	Regnsensor 7/149:4	BL-W
5	-	-	-	-

54/20

12-poligt svart

Nr	Matta kupé		Matta bakdörr vänster	
1	Förgreningspunkt 53/523	GR-W	Högtalare bakdörr vänster 16/6:1	GR-W
2	Förgreningspunkt 53/524	GR	Högtalare bakdörr vänster 16/6:2	GR
3	CEM 4/56B:12	P	Låsenhet bakdörr vänster 3/76:2	P
4	CEM 4/56B:13	BL	Låsenhet bakdörr vänster 3/76:5	BL
5	Förgreningspunkt 53/446	Y	Omkopplare elhiss bakdörr vänster 3/85:1 Förgreningspunkt 53/527	Y
6	Relä elhiss ner vänster bak 2/118:1	BL	Omkopplare elhiss bakdörr vänster 3/85:3	BL
7	Förgreningspunkt 53/504	W	-	-
8	Relä elhiss upp vänster bak 2/116:1	GN-BN	Omkopplare elhiss bakdörr vänster 3/85:5	GN-BN
9	Kontaktstycke 54/40A:4	VO	Låsenhet bakdörr vänster 3/76:8 Relä dörrblockering vänster bak 2/138:1	VO
10	Kontaktstycke 54/40A:3	GR	Låsenhet bakdörr vänster 3/76:6	GR
11	Kontaktstycke 54/40A:2	Y	Låsenhet bakdörr vänster 3/76:4	Y
12	Förgreningspunkt 53/500	SB	Förgreningspunkt 53/531	SB

**Kontakstycke
54/21 - 54/22B**

**54/21
12-poligt svart**

Nr	Matta kupé		Matta bakdörr höger	
1	Förgreningspunkt 53/525	GR-W	Högtalare bakdörr höger 16/5:1	GR-W
2	Förgreningspunkt 53/526	GR	Högtalare bakdörr höger 16/5:2	GR
3	CEM 4/56C:18	P	Låsenhet bakdörr höger 3/77:2	P
4	CEM 4/56C:3	BL	Låsenhet bakdörr höger 3/77:5	BL
5	Förgreningspunkt 53/446	Y	Omkopplare elhiss bakdörr höger 3/86:1 Förgreningspunkt 53/528	Y
6	Relä elhiss ner höger bak 2/119:1	BL	Omkopplare elhiss bakdörr höger 3/86:3	BL
7	Förgreningspunkt 53/504	W	-	-
8	Relä elhiss upp höger bak 2/117:1	GN-BN	Omkopplare elhiss bakdörr höger 3/86:5	GN-BN
9	Kontakstycke 54/43A:4	VO	Låsenhet bakdörr höger 3/77:8 Relä dörrblockering höger bak 2/139:1	VO
10	Kontakstycke 54/43A:3	GR	Låsenhet bakdörr höger 3/77:6	GR
11	Kontakstycke 54/43A:2	Y	Låsenhet bakdörr höger 3/77:4	Y
12	Förgreningspunkt 53/501	SB	Förgreningspunkt 53/532	SB

**54/22A
4-poligt svart**

Nr	Matta motorrum		Matta Bi-Xenon	
1	Förgreningspunkt 53/301	GR-SB	Förgreningspunkt 53/387	SB
2	Förgreningspunkt 53/378	W	Förgreningspunkt 53/391	W
3	-	-	-	-
4	Förbindningsskena 15/25:13	BL	Lamphus fram vänster 10/1A:1	BL

**54/22B
3-poligt mörkgrå**

Nr	Matta motorrum		Matta Bi-Xenon	
1	Kontakstycke 54/3LA:1	GR	Lamphus fram vänster 10/1A:5	GR
2	Kontakstycke 54/3LE:4	BL-GN	Lamphus fram vänster 10/1A:6	BL-GN
3	Förgreningspunkt 53/389	BL-W	Lamphus fram vänster 10/1A:2	BL-W

**54/23A
4-poligt svart**

Nr	Matta motorrum		Matta Bi-Xenon	
1	Förgreningspunkt 53/303	SB	Förgreningspunkt 53/388	SB
2	Förgreningspunkt 53/379	GR	Förgreningspunkt 53/392	W
3	-	-	-	-
4	Förbindningsskena 15/25:12	BL-P	Lamphus fram höger 10/2A:1	BL

**54/23B
3-poligt mörkgrå**

Nr	Matta motorrum		Matta Bi-Xenon	
1	Kontaktstycke 54/3LA:2	GN	Lamphus fram höger 10/2A:5	GR
2	Kontaktstycke 54/3LE:5	BL-Y	Lamphus fram höger 10/2A:6	BL-GN
3	Förgreningspunkt 53/390	BL-W	Lamphus fram höger 10/2A:2	BL-W

**54/24
13-poligt svart**

Nr	Matta kupé		Matta framstol vänster	
1	Säkring 11C/7:2	BL	Styrenhet stolsvärme vänster 4/201A:4	R
2	CEM 4/56B:11	Y-GR	Styrenhet stolsvärme vänster 4/201A:2	Y
3	Förgreningspunkt 53/500	SB	Styrenhet stolsvärme vänster 4/201A:1	SB
4	Förgreningspunkt 53/419	VO	Omkopplare bälteslås stol vänster 3/93:1	VO
5	CEM 4/56B:9	OR-SB	Omkopplare bälteslås stol vänster 3/93:2	OR-SB
6	-	-	-	-
7	Styrenhet SRS 4/9A:4	OR	Tändare sidokrockkudde vänster fram 8/51:1	BL
8	Styrenhet SRS 4/9A:3	BL-OR	Tändare sidokrockkudde fram vänster 8/51:2	BN
9	Integrerad mobiltelefon PHM 16/60:5 LHD	GR-R	Högtalare mobiltelefon 16/78:1	GR-R
10	Integrerad mobiltelefon PHM 16/60:4 LHD	GR	Högtalare mobiltelefon 16/78:2	GR
11	Säkring 11C/6:2 RHD	R	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27A:1	GN-R
12	Förgreningspunkt 53/419 RHD	VO	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27A:2	Y-R
13	Förgreningspunkt 53/500 RHD	SB	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27A:3	SB

Kontakstycke

54/25 - 54/34

54/25

13-poligt svart

Nr	Matta kupé		Matta framstol höger	
1	Säkring 11C/8:2	BL	Styrenhet stolsvärme höger 4/202A:4	R
2	CEM 4/56C:4	Y-GR	Styrenhet stolsvärme höger 4/202A:2	Y
3	Förgreningspunkt 53/501	SB	Styrenhet stolsvärme höger 4/202A:1	SB
4	Förgreningspunkt 53/419	VO	Omkopplare bälteslås stol höger 3/94:1	VO
5	CEM 4/56C:2	OR-SB	Omkopplare bälteslås stol höger 3/94:2	OR-SB
6	-	-	-	-
7	Styrenhet SRS 4/9C:4	OR	Tändare sidokrockkudde fram höger 8/52:1	BL
8	Styrenhet SRS 4/9C:3	BL-OR	Tändare sidokrockkudde fram höger 8/52:2	BN
9	Integrerad mobiltelefon PHM 16/60:5 RHD	GR-R	Högtalare mobiltelefon 16/78:1	GR-R
10	Integrerad mobiltelefon PHM 16/60:4 RHD	GR	Högtalare mobiltelefon 16/78:2	GR
11	Säkring 11C/6:2 LHD	R	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27A:1	GN-R
12	Förgreningspunkt 53/419 LHD	VO	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27A:2	Y-R
13	Förgreningspunkt 53/501 LHD	SB	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol 3/27A:3	SB

54/32

3-poligt ljusgrå

Nr	Matta bagagerum		Matta vinkelgivare bak vänster	
1	REM 4/58B:10	GN-R	Vinkelgivare bak vänster 7/120:5	BL-R
2	REM 4/58B:8	GR	Vinkelgivare bak vänster 7/120:4	GR-W
3	REM 4/58B:6	BN-W	Vinkelgivare bak vänster 7/120:1	BN

54/34

4-poligt ljusgrå LHD

Nr	Matta kupé		Matta bränsleläckagepump	
1	Kontaktstycke 54/3LC:1	GN-GR	Pump bränsleläckagekontroll 6/67:4	GN-GR
2	Relä bränsleläckagekontroll 2/143:3	R-SB	Pump bränsleläckagekontroll 6/67:2	R-SB
3	Kontaktstycke 54/3LA:4	GN	Pump bränsleläckagekontroll 6/67:3	GN
4	Kontaktstycke 54/3LB:4	BL	Pump bränsleläckagekontroll 6/67:1	BL-SB

54/35

4-poligt ljusgrå

Nr	Matta bagagerum		Matta eluppvärmt bränslefilter	
1	Relä förvärmare bränslefilter 2/142:4	Y	Temperaturbrytare bränslefilter 8/85:1	Y
2	REM 4/58D:16	SB	Temperaturbrytare bränslefilter 8/85:2	SB
3	Relä förvärmare bränslefilter 2/142:1	BL	Eluppvärmt bränslefilter 9/38:1	BL
4	Förgreningspunkt 53/604	SB	Eluppvärmt bränslefilter 9/38:2	SB

54/37

14-poligt ljusgrå

Nr	Matta kupé		Matta adapterkablage AEM	
1	Säkring 11C/30:2	W	Kontakstycke 54/40:1	W
2	Kontakstycke 54/20:11	Y	Kontakstycke 54/40:2	Y
3	Kontakstycke 54/20:10	GR	Kontakstycke 54/40:3	GR
4	Kontakstycke 54/20:9	VO	Kontakstycke 54/40:4	VO
5	Förgreningspunkt 53/435	GN	Förgreningspunkt 53/538	GN
6	Förgreningspunkt 53/436	W	Förgreningspunkt 53/537	W
7	Shunt körriktningsvisare CEM vänster 20/32:2	GN	Kontakstycke 54/40:7	GN
8	Säkring 11C/31:2	GR	Kontakstycke 54/40:8	GR
9	Förgreningspunkt 53/523	GR-W	Kontakstycke 54/40:9	GR-W
10	Förgreningspunkt 53/524	GR	Kontakstycke 54/40:10	GR
11	Bränslepump 6/33:5 Kontakstycke 54/79:5 CNG/LPG	GN	Kontakstycke 54/40:11	GN
12	Bränslepump 6/33:6 Kontakstycke 54/79:6 CNG/LPG	BN	Kontakstycke 54/40:12	BN
13	Bränslepump 6/33:7 Kontakstycke 54/79:7 CNG/LPG	BL	Kontakstycke 54/40:13	BL
14	-	-	Kontakstycke 54/40:14	GN-Y

54/39

4-poligt orange

Nr	Matta kupé		Matta bältessträckare SRS	
1	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS 4/9C:16	OR	Tändare bältessträckare bak höger 8/56:1	OR
2	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS 4/9C:15	BL-OR	Tändare bältessträckare bak höger 8/56:2	BL-OR
3	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS 4/9C:24	OR	Tändare bältessträckare mittplats bak 8/62:1	OR
4	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS 4/9C:23	GN-OR	Tändare bältessträckare mittplats bak 8/62:2	GN-OR

Kontakstycke

54/40

54/40

14-poligt ljusgrå

Nr	Matta adapterkablage AEM		Matta bagagerum	
1	Kontakstycke 54/37:1	W	Shunt positions-/parkeringsljus REM 20/28:3	W
2	Kontakstycke 54/37:2	Y	Förgreningspunkt 53/627	Y
3	Kontakstycke 54/37:3	GR	Relä upplåsning bak vänster 2/112:1	GR-SB
4	Kontakstycke 54/37:4	VO	Relä blockerat låsläge bakdörrar 2/115:1	VO
5	Förgreningspunkt 53/538	GN	REM 4/58A:16 Förgreningspunkt 53/664 AEM	GN
6	Förgreningspunkt 53/537	W	REM 4/58A:14 Förgreningspunkt 53/663 AEM	W
7	Kontakstycke 54/37:7	GN	Lamphus bak vänster 10/18B:1	GN
8	Kontakstycke 54/37:8	GR	Förgreningspunkt 53/609	GR
9	Kontakstycke 54/37:9	GR-W	Högtalare D-stolpe vänster 16/57:1 Förgreningspunkt 53/654	GR-W
10	Kontakstycke 54/37:10	GR	Högtalare D-stolpe vänster 16/57:2 Förgreningspunkt 53/655	GR
11	Kontakstycke 54/37:11	GN	REM 4/58A:2	GN
12	Kontakstycke 54/37:12	BN	REM 4/58A:10 Förgreningspunkt 53/608 CNG/LPG	BN
13	Kontakstycke 54/37:13	BL	REM 4/58A:8	BL
14	Kontakstycke 54/37:14	GN-Y	Säkring 11D/17:2	BL

54/40A

14-poligt ljusgrå

Nr	Matta kupé		Matta bagagerum	
1	Säkring 11C/30:2	W	Shunt positions-/parkeringsljus REM 20/28:3	W
2	Kontakstycke 54/20:11	Y	Förgreningspunkt 53/627	Y
3	Kontakstycke 54/20:10	GR	Relä upplåsning bak vänster 2/112:1	GR-SB
4	Kontakstycke 54/20:9	VO	Relä blockerat låsläge bakdörrar 2/115:1	VO
5	Förgreningspunkt 53/435	GN	REM 4/58A:16 Förgreningspunkt 53/664 AEM	GN
6	Förgreningspunkt 53/436	W	REM 4/58A:14 Förgreningspunkt 53/663 AEM	W
7	Shunt körrikningsvisare CEM vänster 20/32:2	GN	Lamphus bakljus vänster 10/18B:1	GN
8	Säkring 11C/31:2	GR	Förgreningspunkt 53/609	GR
9	Förgreningpunkt 53/523	GR-W	Högtalare D-stolpe vänster 16/57:1 Förgreningspunkt 53/654	GR-W
10	Förgreningpunkt 53/524	GR	Högtalare D-stolpe vänster 16/57:2 Förgreningspunkt 53/655	GR
11	Bränslepump 6/33:5 Kontakstycke 54/79:5 CNG/LPG	GN	REM 4/58A:2	GN
12	Bränslepump 6/33:6 Kontakstycke 54/79:6 CNG/LPG	BN	REM 4/58A:10 Förgreningspunkt 53/608 CNG/LPG	BN
13	Bränslepump 6/33:7 Kontakstycke 54/79:7 CNG/LPG	BL	REM 4/58A:8	BL
14	-	-	Säkring 11D/17:2	BL

**54/43A
14-poligt ljusgrå**

Nr	Matta kupé		Matta bagagerum	
1	-	-	-	-
2	Kontaktstycke 54/21:11	Y	Förgreningspunkt 53/627	Y
3	Kontaktstycke 54/21:10	GR	Relä upplåsning bak höger 2/114:1	GR
4	Kontaktstycke 54/21:9	VO	Relä blockerat låsläge bakdörrar 2/115:1	VO
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	Shunt körriktningsvisare CEM höger 20/34:2	GN-W	Lamphus bakljus höger 10/17B:1	GN-W
8	Säkring 11C/20:2	BL	REM 4/58F:3	BL
9	Förgreningpunkt 53/525	GR-W	Högtalare D-stolpe höger 16/58:1 Förgreningspunkt 53/652	GR-W
10	Förgreningpunkt 53/526	GR	Högtalare D-stolpe höger 16/58:2 Förgreningspunkt 53/653	GR
11	CEM 4/56C:5	P	Kontaktstycke 54/50:H	P
12	-	-	-	-
13	CEM 4/56B:6	GN-Y	REM 4/58A:4	GN-Y
14	-	-	-	-

**54/44
4-poligt orange**

Nr	Matta kupé		Matta krockgardin vänster	
1	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS 4/9A:21	OR	Tändare krockgardin vänster 8/66:1	OR
2	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS 4/9A:22	OR-SB	Tändare krockgardin vänster 8/66:2	OR-W
3	-	-	-	-
4	Audio 16/1A:9	BL-W	Förstärkare rutantenn vänster 16/16:2	BL-W

**54/45
2-poligt orange**

Nr	Matta kupé		Matta krockgardin höger	
1	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS 4/9C:21	OR	Tändare krockgardin höger 8/67:1	OR
2	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS 4/9C:22	OR-SB	Tändare krockgardin höger 8/67:2	OR-W

Kontakstycke

54/50 - 54/51

54/50

14-poligt ljudgrå

Nr	Matta bagagerum		Matta baklucka	
1	Relä eluppvärmd bakruta 2/82:3	R	Eluppvärmd bakruta 9/2:1	Y
2	Förgreningspunkt 53/609	GR	Skyltbelysning 10/3:1	GR
3	REM 4/58D:4	Y-R	Bromsljus extra 10/19:1	Y
4	Kontakstycke 54/43A:11	P	Låsenhet baklucka 3/78:1	P
5	-	-	-	-
6	Förgreningspunkt 53/601	SB	Skyltbelysning 10/3:2	SB
7	Förgreningspunkt 53/601	SB	Motor bakrutetorkare 6/32:3	SB
8	Relä bakrutetorkare 2/72:1	Y	Motor bakrutetorkare 6/32:1	Y
9	Relä på/av intervall bakrutetorkare 2/16:1	W	Motor bakrutetorkare 6/32:2	W
10	Förgreningspunkt 53/627	Y	Låsenhet baklucka 3/78:7	Y
11	Relä upplåsning baklucka 2/87:1	GR	Låsenhet baklucka 3/78:6	GR
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	Stomanslutning 31/48	SB	Eluppvärmd bakruta 9/2:2	SB

54/51

13-poligt ljudgrå

Nr	Matta bagagerum		Dragkrokskablage	
1	Säkring 11D/15:2	BL	15l-Matning	BL
2	Säkring 11D/9:2	R	30-Matning	R
3	-	-	-	-
4	Relä bromsljus 2/79:1	Y	Bromsljus	Y
5	Relä dimljus 2/83:1	P	Dimljus bak	P
6	-	-	-	-
7	Stomanslutning 31/73	SB	Stomanslutning	SB
8	Förgreningspunkt 53/609	GR	Positionsljus höger	GR
9	Lamphus bakljus höger 10/17B:1	GN-W	Körriktningsvisare höger	GN-W
10	Lamphus bakljus vänster 10/18B:1	GN	Körriktningsvisare vänster	GN
11	Shunt positions-/parkeringsljus REM 20/28:3	W	Positionsljus vänster	W
12	Förgreningspunkt 53/615	BL	Backljus	BL
13	-	-	-	-

54/53

4-poligt svart

Nr	Matta motor ME7		Knackgivare	
1	Motorstyrssystem ECM 4/46A:46	BN-SB	Knackgivare främre 7/24:1	BN
2	Motorstyrssystem ECM 4/46A:64	SB	Knackgivare främre 7/24:2	SB
3	Motorstyrssystem ECM 4/46A:45	BN	Knackgivare bakre 7/23:1	BN
4	Motorstyrssystem ECM 4/46A:67	Y-SB	Knackgivare bakre 7/23:2	SB

54/54

8-poligt ljusgrå

Nr	Matta bagagerum		Matta bränsletank CNG/LPG	
1	REM 4/58B:5	GR-R	Tryck- och temperaturgivare CNG 7/156:1	GR-R
2	REM 4/58B:16	VO	Tryck- och temperaturgivare CNG 7/156:2	VO
3	REM 4/58C:1	Y	Tryck- och temperaturgivare CNG 7/156:3	Y
4	REM 4/58C:2	Y-GR	Tryck- och temperaturgivare CNG 7/156:4	Y-GR
5	REM 4/58A:2	GN-Y	Givare bränslenivå LPG 7/153:1	BL
6	Förgreningspunkt 53/608	BN	Givare bränslenivå LPG 7/153:2	BN
7	Relä CNG/LPG 2/140:1	Y-R	Solenoid bränsletank CNG bak 8/88:1 Gastanksventil 8/76:2 LPG	Y-R
8	Förgreningspunkt 53/604	SB	Solenoid bränsletank CNG bak 8/88:2 Gastanksventil 8/76:1 LPG	SB

54/55 RHD

3-poligt mörkgrå

Nr	Matta motorrum		Matta bromstrycksgivare	
1	Styrenhet bromsar BCM 4/16:19	GN-BN	Bromstrycksgivare 2 7/129:1	W
2	Styrenhet bromsar BCM 4/16:20	GN-W	Bromstrycksgivare 2 7/129:2	GR
3	Styrenhet bromsar BCM 4/16:18	GR-W	Bromstrycksgivare 2 7/129:3	BN

54/56 RHD

3-poligt mörkgrå

Nr	Matta motorrum		Matta bromstrycksgivare	
1	Styrenhet bromsar BCM 4/16:21	BL-BN	Bromstrycksgivare 1 7/139:1	W
2	Styrenhet bromsar BCM 4/16:23	OR-W	Bromstrycksgivare 1 7/139:2	GR
3	Styrenhet bromsar BCM 4/16:22	GR-OR	Bromstrycksgivare 1 7/139:3	BN

**Kontakstycke
54/79 - 54/106**

54/65

2-poligt ljusgrå

Nr	Matta bagagerum	Matta AEM	
1	Säkring 11D/11:2	R	Styrenhet tillbehörselektronik AEM 4/78:2
2	-	-	-

54/79

8-poligt ljusgrå


Nr	Matta kupé	Matta bränsletank CNG/LPG adapter	
1	Relä bränslepump 2/23:1	BL	Bränslepump 6/33:5
2	-	-	-
3	-	-	-
4	31/47	SB	Bränslepump 6/33:4
5	Kontaktstycke 54/40A:11	GN	-
6	Kontaktstycke 54/40A:12	BN	Bränslepump 6/33:2
7	Kontaktstycke 54/40A:13	BL	Bränslepump 6/33:1
8	-	-	-

54/106


4-poligt ljusgrå

Nr	Matta bagagerum	Matta bränsletank CNG främre	
1	Relä CNG/LPG 2/140:1	Y-R	Solenoid bränsletank CNG fram vänster 8/89:1 Solenoid bränsletank CNG fram höger 8/90:1
2	Förgreningspunkt 53/604	SB	Solenoid bränsletank CNG fram vänster 8/89:2 Solenoid bränsletank CNG fram höger 8/90:2
3	-	-	-
4	-	-	-


53/301




53/315




53/303




53/319




53/304




53/324



53/309




53/326



53/313
CNG/LPG




53/328



Förgreningspunkter

53/329 - 53/370


53/329




**53/366
CYL 1
DIESEL**




53/331




**53/367
CYL 2
DIESEL**




53/332




**53/368
CYL 3
DIESEL**




**53/335
DIESEL**




**53/369
CYL 4
DIESEL**



**53/360
DENSO**




**53/370
CYL 5
DIESEL**




Förgreningspunkter
53/371 - 53/384


53/371
DIESEL




53/378



53/372
DIESEL




53/379




53/373
DIESEL




53/380



53/374
DIESEL




53/382



53/377
DIESEL




53/384




Förgreningspunkter

53/389 - 53/419

53/389




53/405




53/390




53/406




53/400




53/408




53/402




53/415



53/403




53/419




Förgreningspunkter
53/421 - 53/436


53/421




53/431




53/423




53/433




53/425




53/434




53/428




53/435



53/430




53/436




Förgreningspunkter 53/437 - 53/505


53/437




53/500




53/438




53/501




53/443




53/503




53/446




53/504



53/448




53/505




Förgreningspunkter
53/510 - 53/524


53/510
LHD




53/520




53/511
RHD




53/521




53/516




53/522




53/517




53/523



53/519




53/524




Förgreningspunkter 53/525 - 53/601


53/525




53/532




53/526




53/534




53/527




**53/537
AEM**




53/528




**53/538
AEM**



53/531




53/601




Förgreningspunkter
53/602 - 53/654


53/602




53/625



53/604




53/627




53/608
CNG/LPG




53/652
SUBWOOFER




53/609




53/653
SUBWOOFER



53/615




53/654
SUBWOOFER




Förgreningspunkter 53/655 - 53/664


53/655 SUBWOOFER





53/663 AEM




53/664 AEM




Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motor ME7/Denso




Ledningsmattornas dragning i bilen Matta motor Diesel




Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motorrum, front LHD




Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta motorrum, front RHD




Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta kupé, främre LHD





Ledningsmattornas dragning i bilen Matta kupé, främre RHD







Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta kupé, bakre & Matta bagagerum




Ledningsmattornas dragning i bilen Matta krockgardin & Matta baklucka













**Ledningsmattornas dragning i bilen
Matta dörrar**



Ledningsmattornas dragning i bilen Matta Bi-Fuel









Komponentbilder

2/34 - 2/80



2/34





2/62





2/35





2/63





2/49





2/72





2/52





2/75





2/59





2/79















2/61



2/80


























Komponentbilder
2/82 - 2/116



Komponentbilder













2/117 - 3/1

















Komponentbilder

3/59 - 3/92



























Komponentbilder
3/93 - 3/125



Komponentbilder











3/126 - 3/184

















Komponentbilder

4/70 - 6/15















Komponentbilder
6/16 - 6/33




Komponentbilder

6/35 - 6/67




Komponentbilder
6/69 - 7/4


6/69




6/102




6/71




6/103




6/73




6/105




6/92-93




6/120




6/95



6/96















7/4




Komponentbilder

7/5 - 7/32




Komponentbilder
7/41 - 7/91


7/41




7/74
AW 55-50




7/51



7/77




7/56-57




7/81
ME7


7/81
DENSO




7/61
AW 55-50




7/82




7/62
AW 55-50




7/84



7/73















7/91















Komponentbilder

7/100 - 7/135




Komponentbilder
7/136 - 7/173




Komponentbilder

8/3 - 8/36


8/3




8/28




8/6-8/10




8/30




8/6-10
DIESEL




8/31




8/17




8/32




8/18




8/33-34




8/19















8/36
AUTO



8/36
MAN







Komponentbilder

8/76 - 9/13


8/76




8/89-90




8/79




8/111




8/81




8/82




9/1




8/85




9/2














8/88















9/12-13
















Komponentbilder











10/15 - 10/66

















Komponentbilder

11C - 15/30




Komponentbilder
16/1 - 16/46




Komponentbilder

16/47 - 16/74


16/47




16/64




16/50,54




16/65




16/55-56




16/67




16/57,58




16/68




16/60




16/71












16/62



16/73-74




Komponentbilder
16/77 - 20/16





Komponentbilder

20/22 - 31/2



20/22-26





20/33





20/27





20/34





20/28





20/39





20/29





20/31





31/1















20/32



31/2














Komponentbilder
31/3 - 31/73




Komponentbilder

31/83 - 54/1B




Komponentbilder
54/3LA -54/16


54/3LA-G




54/10




54/3LH




54/11




54/4




54/12




54/7




54/13




54/8




54/14



54/9















54/16














Komponentbilder

54/20 - 54/43A



**Komponentbilder
54/44 - 54/106**



Komponentförteckning

1/1	Batteri	3/10	Kontakt backljus
2/14	Relä glödstiftautomatik	3/25	Omkopplare elmanövrerad taklucka
2/16	Relä på/av intervall bakrutantertorkare	3/26	Manöverenhet elmanövrerad förarstol
2/17	Relä signalhorn	3/27	Manöverenhet elmanövrerad passagerarstol
2/22	Relä AC	3/37	Kontakt signalhorn
2/23	Relä bränslepump	3/47	Kontakt parkeringsbroms
2/29	Relä utökad D1-matning	3/53	Omkopplare recirkulation
2/30	Avlastningsrelä X-matning	3/56	Omkopplare fläkt
2/31	Avlastningsrelä 15-matning	3/59	Reglage strålkastarinställning
2/32	Huvudrelä motorstyrssystem	3/60	Omkopplare extraljus
2/33	Relä bränslesystem	3/62	Kontakt larm motorhuv
2/34	Relä dimljus fram	3/71	Kontakter växelläge
2/35	Relä startmotor	3/73	Omkopplare barnsäkerhetslås PCL
2/49	Relä dimljus bak	3/74	Låsenhet framdörr vänster
2/52	Relä 15l-matning bak	3/75	Låsenhet framdörr höger
2/59	Relä upplåsning tanklucka	3/76	Låsenhet bakdörr vänster
2/61	Relä positions-/parkeringssljus	3/77	Låsenhet bakdörr höger
2/62	Relä halvljus/Bi-Xenon	3/78	Låsenhet baklucka
2/63	Relä helljus	3/80	Omkopplare centrallås vänster
2/64	Relä extraljus tillbehör	3/82	Omkopplare centrallås höger
2/72	Relä bakrutantertorkare	3/85	Omkopplare elhiss bakdörr vänster
2/75	Relä fällbara nackskydd bak	3/86	Omkopplare elhiss bakdörr höger
2/79	Relä bromsljus	3/91	Omkopplare eluppvärmd stol vänster
2/80	Relä backljus	3/92	Omkopplare eluppvärmd stol höger
2/82	Relä eluppvärmed bakruta	3/93	Omkopplare bälteslås stol vänster
2/83	Relä dimljus släpvagn	3/94	Omkopplare bälteslås stol höger
2/87	Relä upplåsning baklucka	3/95	Omkopplare spinreglering
2/90	Relä vindrutetorkare låg/hög hastighet	3/111	Manöverenhet ljus LSM
2/91	Relä intervall vindrutetorkare	3/112	Manöverenhet klimatanläggning CCM
2/92	Relä spolarmotor vindruta	3/113	Omkopplare fällbara nackskydd bak
2/93	Relä spolarmotor bakruta	3/117	Manöverenhet taklampa
2/101	Relä utökad D2-matning automatväxellåda	3/118	Omkopplare klimatanläggning
2/112	Relä upplåsning vänster bak	3/121	Omkopplare klimatanläggning auto
2/114	Relä upplåsning höger bak	3/122	Omkopplare klimatanläggning defroster
2/115	Relä blockerat låsläge bakdörrar	3/123	Omkopplare klimatanläggning ventilation
2/116	Relä elhiss upp vänster bak	3/124	Omkopplare klimatanläggning golv
2/117	Relä elhiss upp höger bak	3/125	Omkopplare temperatur vänster sida
2/118	Relä elhiss ner vänster bak	3/126	Omkopplare temperatur höger sida
2/119	Relä elhiss ner höger bak	3/127	Manöverenhet framdörr vänster DDM/PDM
2/120	Relä elhiss barnspärr bakdörr	3/130	Manöverenhet framdörr höger PDM/DDM
2/138	Relä dörrblockering vänster bak	3/131	Manöverenhet rattspakar SWM
2/139	Relä dörrblockering höger bak	3/135	Omkopplare audio/mobiltelefon
2/140	Relä CNG/LPG	3/155	Omkopplare RTI
2/142	Relä förvärmare bränslefilter	3/156	Programväljare automatväxellåda
2/143	Relä bränsleläckagekontroll	3/171	Spakenhet automatväxellåda GSM
2/158	Relä låsning bakdörrar, tanklucka	3/173	Omkopplare infällbara backspeglar
		3/174	Omkopplare privatlåsning baklucka
3/1	Tändningslås	3/183	Omkopplare reducerat larm
3/4	Manöverenhet konstantfarthållare SWS	3/184	Omkopplare max defroster
3/6	Omkopplare varningsblinkers		Omkopplare CNG/LPG
3/8	Omkopplare eluppvärmd bakruta/backspeglar		
3/9	Kontakt bromsljus		

4/7	Styrenhet tillskottsvärmare CPM	6/71	Stegmotor hastighetsberoende servostyrning
4/9	Styrenhet krocksäkerhetssystem SRS	6/73	Kylvätskepump tillskottsvärmare
4/16	Styrenhet bromsar BCM	6/92	Motor elhiss bak vänster
4/28	Styrenhet automatväxellåda TCM	6/93	Motor elhiss bak höger
4/31	Styrenhet kupéfläkt	6/95	Spjällmotor temperatur vänster sida
4/33	Styrenhet taklucka SRM	6/96	Spjällmotor temperatur höger sida
4/46	Motorstyrsystem ECM	6/102	Spjällmotor defroster
4/50	Styrenhet spjällhus ETM	6/103	Spjällmotor golv/ventilation
4/52	Styrenhet elmanövererad förarstol PSM	6/105	Bränslefördelare gas
4/56	Central elektronikstyrenhet CEM	6/120	Motor spjällhus
4/58	Bakre elektronikstyrenhet REM		
4/68	Styrenhet rattvinkelgivare SAS	7/4	Givare bromsvätskenivå
4/70	Övre elektronikstyrenhet UEM	7/5	Givare spolarvätskenivå
4/71	Styrenhet elkyfläkt	7/6	Oljetrycksvakt
4/76	Fjärrstyrenhet garageöppning	7/8	Tryckgivare AC
4/78	Styrenhet tillbehörselektronik AEM	7/10	Givare innertemperatur
4/201	Styrenhet stolsvärme vänster	7/11	Givare yttertemperatur
4/202	Styrenhet stolsvärme höger	7/12	Solsensor, indikering larm och elektronisk startspärr
5/1	Kombinationsinstrument DIM	7/15	Lambdasond
6/1	Motor vindrutetorkare	7/16	Givare kylvätsketemperatur
6/2	Spolarpump vindruta	7/17	Luftmassmätare MAF
6/3	Motor strålkastartorkare höger	7/23	Knackgivare bakre
6/4	Motor strålkastartorkare vänster	7/24	Knackgivare främre
6/15	Motor taklucka	7/25	Impulsivare
6/16	Motor förarstol ryggstödsutslutning	7/31	Givare ABS fram vänster
6/17	Motor förarstol upp/ner framkant	7/32	Givare ABS fram höger
6/18	Motor förarstol upp/ner bakkant	7/41	Temperaturgivare evaporator
6/19	Motor förarstol framåt/bakåt	7/51	Givare gaspedal
6/20	Motor passagerarstol framåt/bakåt	7/56	Givare ABS bak vänster
6/25	Startmotor	7/57	Givare ABS bak höger
6/26	Generator	7/61	Givare ingångsvarvtal
6/28	Motor kupéfläkt	7/62	Givare utgångsvarvtal
6/29	Motor elkyfläkt	7/73	Givare kylvätska
6/30	Spolarpump bakruta	7/74	Givare oljetemperatur automativäxellåda
6/32	Motor bakrutetorkare	7/77	Temperaturgivare insugningsluft
6/33	Bränslepump	7/81	Tryckgivare inloppsrör
6/35	Bränslepump tillskottsvärmare	7/82	Lambdasond diagnos 1
6/37	Låsmotor tanklucka	7/84	Givare tanktryck
6/38	Motor strålkastarinställning vänster	7/100	Givare vagnsvinkel ISM
6/39	Motor strålkastarinställning höger	7/105	Givare yttertemperatur motorstyrenhet
6/44	Kylfläkt elektronikbox motorrum	7/108	Sidokrockgivare bak vänster
6/48	Spjällmotor recirkulation	7/109	Sidokrockgivare bak höger
6/58	Motor elhiss fram vänster	7/110	Givare temperatur stol vänster
6/60	Motor elhiss fram höger	7/111	Givare temperatur stol höger
6/62	Elmanövererad backspiegel vänster	7/115	Sidokrockgivare fram vänster
6/63	Elmanövererad backspiegel höger	7/116	Sidokrockgivare fram höger
6/64	Motor passagerarstol ryggstödsutslutning	7/120	Vinkelgivare bak vänster
6/65	Motor passagerarstol upp/ner framkant	7/122	Mikrovågsgivare larm MMS
6/66	Motor passagerarstol upp/ner bakkant	7/123	Givare kopplingspedal
6/67	Pump bränsleläckagekontroll	7/124	Givare bromspedal
6/69	Spjällmotor ventilation/golv/defroster		

7/129	Bromstrycksgivare 2	8/90	Solenoid bränsletank CNG fram höger
7/130	Bränslenivågivare ejektorsida	8/111	Magnetventil högtryck diesel
7/135	Glaskrosslinga vänster		
7/136	Glaskrosslinga höger	9/1	Uttag 12V fram
7/137	Glaskrosslinga baklucka	9/2	Eluppvärmd bakruta
7/139	Bromstrycksgivare 1	9/12	Stolsvärme vänster
7/143	Givare bränslenivå pumpsida	9/13	Stolsvärme höger
7/149	Regnsensor	9/16	Värmeelement ryggstöd stol vänster
7/153	Givare bränslenivå LPG	9/17	Värmeelement ryggstöd stol höger
7/156	Tryck- och temperaturgivare CNG	9/18	Värmeelement sits stol vänster
7/159	Givare luftkvalitet	9/19	Värmeelement sits stol höger
7/162	Tryckgivare bränslerör	9/25	Uttag 12V bak
7/164	Givarmodul DSTC	9/30	Tilskottsvärme
7/172	Lägesgivare kamaxel insugssida	9/32	PTC-resistor luftförvärmning
7/173	Givare kamaxel	9/33	Eluppvärmd backspegel vänster
		9/34	Eluppvärmt backspegel höger
		9/38	Eluppvärmt bränslefilter
8/3	Magnetkoppling AC		
8/6-10	Insprutningsventiler		
8/17	EGR-ventil	10/1	Lamphus fram vänster
8/18	EVAP-ventil	10/2	Lamphus fram höger
8/19	Omrörlningsventil kamaxel	10/3	Skytbelysning
8/28	Turboreglerventil	10/5	Dimljus fram vänster
8/30	Tändare krockkudde förarsida	10/6	Dimljus fram höger
8/31	Tändare krockkudde passagerarsida	10/11	Positions-/parkeringsljus fram vänster
8/32	Tändare krockkudde passagerarsida steg 2	10/12	Positions-/parkeringsljus fram höger
8/33	Tändare bältessträckare fram vänster	10/13	Körriktningsvisare fram vänster
8/34	Tändare bältessträckare fram höger	10/14	Körriktningsvisare fram höger
8/36	Solenoid växlingsspärr	10/15	Körriktningsvisare framskärm vänster
8/37	Automatväxellåda	10/16	Körriktningsvisare framskärm höger
8/38	Växlingssolenoid 1	10/17	Lamphus bakljus höger
8/39	Växlingssolenoid 2	10/18	Lamphus bakljus vänster
8/40	Lock-up solenoid	10/19	Extra bromsljus
8/41	Trycksolenoid	10/25	Taklampa bagagerum
8/44	Kanisterventil	10/29	Belysning handskifack
8/46	Aktiveringenhet DSTC	10/43	Bromsljus höger
8/51	Tändare sidokrockkudde fram vänster	10/44	Bakljuslampa 1 höger
8/52	Tändare sidokrockkudde fram höger	10/45	Bakljuslampa 2 höger
8/55	Tändare bältessträckare bak vänster	10/46	Dimljus bak höger
8/56	Tändare bältessträckare bak höger	10/47	Körriktningsvisare bak höger
8/59	Solenoid nackskydd bak vänster	10/48	Backljus höger
8/60	Solenoid nackskydd bak höger	10/50	Bromsljus vänster
8/61	Tändare krockkudde förarsida steg 2	10/51	Bakljuslampa 1 vänster
8/62	Tändare bältessträckare mittplats bak	10/52	Bakljuslampa 2 vänster
8/64	Magnetventil motorkudde	10/53	Dimljus bak vänster
8/66	Tändare krockgardin vänster	10/54	Körriktningsvisare bak vänster
8/67	Tändare krockgardin höger	10/55	Backljus vänster
8/71	Trottelsolenoid	10/64	Hellljus höger
8/72	Växlingssolenoid 3	10/66	Halvljus höger
8/73	Växlingssolenoid 4	10/68	Hellljus vänster
8/74	Växlingssolenoid 5	10/70	Halvljus vänster
8/75	Ventil bränsleavstängning DFCO	10/114	Belysning makeupspegel vänster
8/76	Gastanksventil	10/115	Belysning makeupspegel höger
8/79	Ventil LPG	10/125	Belysning insteg fram vänster
8/81	Solenoid variabel ventiltid utlopp	10/126	Belysning insteg fram höger
8/82	Solenoid variabel turbogeometri	10/129	Positions-/parkeringsljus fram vänster
8/84	Brytare vacuumpump	10/130	Positions-/parkeringsljus fram höger
8/85	Temperaturbrytare bränslefilter	10/142	Belysning manöverenhet framdörr vänster
8/88	Solenoid bränsletank CNG bak		
8/89	Solenoid bränsletank CNG fram vänster		

10/143	Belysning manöverenhet framdörr höger	16/57	Högtalare D-stolpe vänster
10/148	Belysning backspegel vänster	16/58	Högtalare D-stolpe höger
10/149	Belysning backspegel höger	16/59	Antenn fjärrmanövrering
10/150	Läslampa a bak	16/60	Integrerad mobiltelefon PHM
10/151	Belysning omkopplare bakdörr vänster	16/62	Handenhet mobiltelefon
10/152	Belysning omkopplare bakdörr höger	16/63	GPS-antenn telefon
10/155	Belysning omkopplare recirkulation	16/64	Antenn mobiltelefon
10/156	Belysning kupéfläktspotentiometer	16/65	Antennring/belysning tändningslås
10/157	Belysning värmereglage vänster	16/67	Förstärkare antenn stötfångare
10/158	Belysning manöverenhet klimatanläggning	16/68	Antenn stötfångare
10/159	Belysning värmereglage höger	16/71	Förstärkare rutantenn 1 höger
10/160	Belysning omkopplare eluppvärmd bakruta/specular/stolar fram	16/73	Förstärkare rutantenn 2 vänster
		16/74	Förstärkare rutantenn 2 höger
		16/77	Mikrofon mobiltelefon
11A/nr	Huvudsäkringar i säkringsbox motorrum	16/78	Högtalare mobiltelefon
11B/nr	Säkringar i säkringsbox motorrum	16/79	Bashögtalare V70
11C/nr	Säkringar i säkringsbox kupé		
11D/nr	Säkringar i säkringsbox bagagerum	17/13	Diagnosuttag
11E/nr	Huvudsäkringar vid batteri	17/17	Starthjälpanslutning
17/19		17/19	Utag 12V bagagerum
15/18-30	Förbindningsskenor	18/4	Kontaktrulle
16/1	Audio		
16/2	Förstärkare	20/3-7	Tändstift med tändspole
16/3	Högtalare framdörr höger	20/16	Kondensator
16/4	Högtalare framdörr vänster	20/22-26	Glödstift
16/5	Högtalare bakdörr höger	20/27	Shunt halvljus CEM
16/6	Högtalare bakdörr vänster	20/28	Shunt positions-/parkeringsljus REM
16/10	Signalhorn 1	20/29	Shunt dimljus REM
16/11	Signalhorn 2	20/31	Shunt bromsljus REM
16/16	Förstärkare rutantenn vänster	20/32	Shunt köriktningsvisare CEM vänster
16/26	Högtalare mitten instrumentbräda	20/33	Shunt positions-/parkeringsljus/bakljus REM
16/35	Larmsiren SCM	20/34	Shunt köriktningsvisare CEM höger
16/36	TV-mottagare	20/39	Shunt uttag 12V bagagerum
16/45	Styrenhet RTI-system		
16/46	Display RTI	31/nr	Stomanslutning
16/47	GPS-antenn RTI		
16/50	Rutantenn bak vänster	53/nr	Förgreningspunkt
16/54	Rutantenn bak höger		
16/55	Diskanthögtalare framdörr vänster		
16/56	Diskanthögtalare framdörr höger	54/nr	Kontaktstycke

TP 3961012 (Swedish) Printed in Sweden 11.01